

# Revit Architecture 2009

## Lea esto primero antes de descargar

### Antes de instalar

Autodesk hace disponible esta versión del software Revit® Architecture a través de Internet, desde donde puede descargarse. La siguiente información tiene la finalidad de ayudarle a instalar el producto.

### Número de serie

Para utilizar el software Revit Architecture sin restricciones una vez caducado el periodo de prueba, necesita un número de serie válido. Los clientes ya registrados de Autodesk® pueden utilizar sus números de serie de Revit® existentes para registrar la nueva versión, después de completar la descarga e instalación del producto. Los demás clientes deberán ejecutar el producto en modo de prueba hasta que reciban el paquete del producto con el número de serie requerido. Lea las instrucciones detalladas a continuación para activar el modo de prueba de Revit Architecture. Un administrador de licencias de software integrado en el producto evita el uso no autorizado del producto y solicita la introducción de un número de serie para registrar Revit Architecture y activar su uso.

### Acuerdo de licencia

El paquete del producto no incluye una copia impresa del acuerdo de licencia. En su lugar, dicho acuerdo se muestra en pantalla durante el proceso de instalación. Al aceptar el acuerdo de licencia y completar la instalación, tendrá acceso al archivo *RevitLicenseAgreement.rtf* en el directorio de programas del producto. Si elige "No acepto" después de leer los términos del acuerdo de licencia, se cancelará la instalación del producto. Una vez rechazado el acuerdo de licencia, tiene un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra para devolver este software. Para obtener un reembolso completo, debe presentar en el establecimiento de compra este software junto con todos los demás componentes en el embalaje original, además del recibo de compra.

### Instalación en varios ordenadores de un producto descargado de Internet

Esta versión del software Revit Architecture permite realizar una sola descarga para instalar el producto en varios ordenadores. Durante el curso de la descarga, tendrá que suministrar la ubicación deseada para los archivos. Debe conservar esta información para utilizarla en instalaciones posteriores. Durante la primera instalación, Revit Architecture descarga de Internet todos los archivos .cab necesarios. Una vez completada la instalación, puede volver a ejecutar el instalador en otro ordenador haciendo doble clic en el archivo 'RevitInstall.exe' de la carpeta de instalación. Para instalaciones posteriores se utilizará el contenido descargado previamente y no será preciso descargar contenido adicional desde Internet.

### Uso del producto en modo de prueba

Revit Architecture se ejecuta en modo de prueba inmediatamente después de instalarse; este modo permite el uso de todas las funciones del producto durante 30 días. Al empezar a utilizar Revit Architecture, se abrirá un asistente para licencias. Seleccione 'Autónoma - Bloqueada', haga clic en 'Registrar' y, a continuación, en 'Ejecutar el producto'. Si desea registrar el producto en otro momento, elija la opción "Información de producto y licencia" en el menú Ayuda y siga las instrucciones de registro indicadas.

The Autodesk logo is positioned vertically on the right side of the page. It consists of the word "Autodesk" in a blue, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) at the top right of the letter 'k'.

## **Uso del producto en modo de demostración**

Una vez caducado el modo de prueba, es posible seguir utilizando Revit Architecture en modo de demostración.

En modo de demostración puede abrir e imprimir archivos de Revit existentes y experimentar con Revit Architecture y sus funciones para decidir si quiere comprar el producto. Pero si crea un modelo en modo de demostración o modifica un modelo existente, no podrá guardar ni imprimir la versión modificada.

Para utilizar Revit Architecture en modo de demostración, marque el botón de selección Demostración/Visor en el cuadro de diálogo "Información de producto y licencia" accesible a través del menú Ayuda.

## **Registro y activación de uso del producto**

Después de instalar Revit Architecture, debe registrarlo y activarlo. Inicie Revit Architecture y siga las instrucciones en pantalla.

El método de registro y activación más sencillo y fiable es a través de Internet. Introduzca sus datos de registro y envíelos a Autodesk a través de Internet. Si no tiene acceso a Internet o si prefiere utilizar otro método de registro y activación de Revit Architecture, puede enviar los datos de registro por correo electrónico, fax o correo postal.

### **Clientes individuales**

Si no se ha utilizado el modo de prueba, en cuanto se abre el producto aparece el asistente para activación. Seleccione 'Autónoma - Bloqueada', haga clic en 'Registrar' y, a continuación, en 'Activar el producto'. El asistente le guiará en el breve proceso de registro y activación, durante el que debe indicar el número de serie. En el modo de prueba, debe activar y registrar el producto la primera vez que abra el software, de lo contrario se reactivará el modo de demostración.

### **Clientes con licencias de red**

Además de instalar Revit Architecture en las estaciones de trabajo requeridas, también es preciso instalar Network License Manager en un servidor de su red de área local (LAN). Revit Architecture 2009 necesita Network License Manager con tecnología Flexlm® 11.4.100.0 y es incompatible con versiones anteriores de Network License Manager.

Los clientes de red deben acceder **[www.autodesk.com/register](http://www.autodesk.com/register)** inmediatamente después de instalar Network License Manager, a fin de obtener un archivo de licencia y registrar el producto. Para poder funcionar, las versiones de red requieren un archivo de licencia válido y no tienen un periodo de gracia. Al ponerse en contacto con Autodesk, deben suministrar los siguientes números y códigos:

- Número de serie: el número de serie se encuentra en una etiqueta suministrada con el producto.
- Nombre de servidor principal: para obtener el nombre de este servidor, abra la ventana de símbolo del sistema (ejecute el comando CMD) y escriba "ipconfig/all". El resultado de este comando contiene el nombre e ID del servidor principal.
- ID de servidor principal: la dirección de Ethernet principal es el primer resultado de dirección física de ipconfig/all

## LEA ESTO PRIMERO – REVIT ARCHITECTURE 2009

**Clientes sin acceso a Internet:** para registrar el producto y obtener el archivo de licencias de red o el código de activación para licencias autónomas – bloqueadas, utilice uno de los siguientes números de contacto de la oficina de registro y autorización de Autodesk.

### **Estados Unidos, Canadá y América Latina**

Fax: 800-225-6490 o 415-507-4937

Teléfono: 800-551-1490 o 415-507-4690

### **Asia-Pacífico**

Fax: +65-6735-4857

Correo electrónico: [ap.register@autodesk.com](mailto:ap.register@autodesk.com)

### **Europa, Oriente Medio y África**

Fax: +41-32-723-9169

Correo electrónico: [authcodes.neu@autodesk.com](mailto:authcodes.neu@autodesk.com)



Autodesk, y Revit son marcas registradas o marcas comerciales de Autodesk, Inc. en EE.UU. y en otros países. Flex/m es una marca registrada de Macrovision Company. Los restantes nombres de marcas, nombres de productos y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos titulares. Autodesk se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las características y especificaciones de productos, y no se responsabiliza de posibles errores gráficos o tipográficos en este documento.

Autodesk puede hacer declaraciones sobre planes o desarrollos previstos relacionados con nuestros productos y servicios. Dichas declaraciones no constituyen un compromiso para hacer disponibles esos productos, servicios o funciones sino que son planes existentes en la actualidad y susceptibles de cambio. La empresa no asume obligación alguna de actualizar cualquier declaración a fin de que refleje posibles cambios de las circunstancias al respecto.

© 2008 Autodesk, Inc. Reservados todos los derechos.