

Nome do comando	ID do Comando	Atalhos	Caminhos
Modificar	ID_BUTTON_SELECT	MD	Criar>Selecionar; Inserir>Selecionar; Anotar>Selecionar; Vista>Selecionar; Gerenciar>Selecionar; Modificar>Selecionar; Arquitetura>Selecionar; Estrutura>Selecionar; Terreno>Selecionar; Guias contextuais>Selecionar
Selecionar vínculos	ID_TOGGLE_ALLOW_LINK_SELECTION		Criar>Selecionar; Inserir>Selecionar; Anotar>Selecionar; Vista>Selecionar; Gerenciar>Selecionar; Modificar>Selecionar; Arquitetura>Selecionar; Estrutura>Selecionar; Terreno>Selecionar; Guias contextuais>Selecionar
Selecionar elementos de subcâncina	ID_TOGGLE_ALLOW_UNDERLAY_SELECTION		Criar>Selecionar; Inserir>Selecionar; Anotar>Selecionar; Vista>Selecionar; Gerenciar>Selecionar; Modificar>Selecionar; Arquitetura>Selecionar; Estrutura>Selecionar; Terreno>Selecionar; Guias contextuais>Selecionar
Selecionar elementos fixados	ID_TOGGLE_ALLOW_PINNED_SELECTION		Criar>Selecionar; Inserir>Selecionar; Anotar>Selecionar; Vista>Selecionar; Gerenciar>Selecionar; Modificar>Selecionar; Arquitetura>Selecionar; Estrutura>Selecionar; Terreno>Selecionar; Guias contextuais>Selecionar
Selecionar elementos por face	ID_TOGGLE_ALLOW_FACE_SELECTION		Criar>Selecionar; Inserir>Selecionar; Anotar>Selecionar; Vista>Selecionar; Gerenciar>Selecionar; Modificar>Selecionar; Arquitetura>Selecionar; Estrutura>Selecionar; Terreno>Selecionar; Guias contextuais>Selecionar
Arrastar elementos na seleção	ID_TOGGLE_ALLOW_DRAG_ON_SELECTION		Criar>Selecionar; Inserir>Selecionar; Anotar>Selecionar; Vista>Selecionar; Gerenciar>Selecionar; Modificar>Selecionar; Arquitetura>Selecionar; Estrutura>Selecionar; Terreno>Selecionar; Guias contextuais>Selecionar
Propriedades de tipo	ID_EDIT_TYPE		Criar>Propriedades; Modificar>Propriedades
Propriedades; Alternar paleta Propriedades	ID_TOGGLE_PROPERTIES_PALETTE	PP#Ctrl+1#VP	Criar>Propriedades; Vista>Janelas; Modificar>Propriedades; Guias contextuais>Propriedades; Guias contextuais>Soluções; Depurar>Depurar
Categoria e parâmetros de família	ID_OBJECTS_FAMILYHOST		Criar>Propriedades; Modificar>Propriedades
Tipos de famílias	ID_FAMILY_TYPE		Criar>Propriedades; Modificar>Propriedades
Extrusão de sólido	ID_OBJECTS_EXTRUSION		Criar>Formas
Sólido mesclado	ID_OBJECTS_BLEND		Criar>Formas
Sólido com revolução	ID_OBJECTS_REVOLUTION		Criar>Formas
Sólido com extrusão por percurso	ID_OBJECTS_SWEEP		Criar>Formas
Sólido com extrusão por percurso mesclado	ID_OBJECTS_SWEEPBLEND		Criar>Formas
Formas de vazio:Extrusão de vazio	ID_OBJECTS_EXTRUSION_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio:Mescla de vazio	ID_OBJECTS_BLEND_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio:Vazio com revolução	ID_OBJECTS_REVOLUTION_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio:Vazio com extrusão por percurso	ID_OBJECTS_SWEEP_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio:Mescla por extrusão por percurso de vazio	ID_OBJECTS_SWEEPBLEND_CUT		Criar>Formas
Linha do modelo; Linha do modelo; Linha de limite; Linha de vergalhão	ID_OBJECTS_CURVE	LI	Criar>Modelo; Criar>Detalhe; Criar>Desenho; Modificar>Desenho; Guias contextuais>Desenhar
Colocar um componente	ID_OBJECTS_FAMSYM	CM	Criar>Modelo; Arquitetura>Construir
Grupo de modelos:Colocar grupo de modelos	ID_OBJECTS_PLACE_GROUP		Criar>Modelo; Arquitetura>Modelo
Grupo de modelos:Criar grupo; Grupo de detalhes:Criar grupo; Criar grupo	ID_EDIT_GROUP	GP	Criar>Modelo; Anotar>Detalhe; Modificar>Criar; Criar>Detalhe; Arquitetura>Modelo
Texto do modelo	ID_OBJECTS_MODELTEXT		Criar>Modelo; Arquitetura>Modelo
Abertura	ID_OBJECTS_OPENING		Criar>Modelo
Controle	ID_OBJECTS_CONTROL		Criar>Controle
Linha de referência; Linha de referência	ID_OBJECTS_REFERENCE_CURVE		Criar>Referência; Criar>Desenho; Modificar>Desenho
Plano de referência; Plano de referência	ID_OBJECTS_CLINE	RP	Criar>Referência; Criar>Desenhar; Modificar>Desenhar; Arquitetura>Plano de trabalho; Guias contextuais>Plano de trabalho
Definir; Definir plano de trabalho	ID_SKETCH_PLANE_TOOL		Criar>Plano de trabalho; Modificar>Plano de trabalho; Arquitetura>Plano de trabalho; Guias contextuais>Plano de trabalho
Definir;Selecionar um plano; Editar plano de trabalho;Selecionar um plano	ID_PICK_WORKPLANE	PK	Criar>Plano de trabalho; Modificar>Plano de trabalho; Arquitetura>Plano de trabalho; Guias contextuais>Plano de trabalho;
Mostrar plano de trabalho	ID_SKETCH_GRID_VIS		Criar>Plano de trabalho; Modificar>Plano de trabalho; Arquitetura>Plano de trabalho; Guias contextuais>Plano de trabalho
Visualizador do plano de trabalho; Vista do plano de trabalho da forma	ID_WORKPLANE_VIEW		Criar>Plano de trabalho; Modificar>Plano de trabalho; Arquitetura>Plano de trabalho; Guias contextuais>Plano de trabalho; Depurar>Depurar
Gerenciar vínculos; Gerenciar vínculos	ID_LINKED_DWG		Inserir>Gerenciar; Gerenciar>Gerenciar projetos; Guias contextuais>Gerenciar; Guias contextuais>Vínculo; Depurar>Depurar
Importar CAD	ID_FILE_IMPORT		Inserir>Importar
Importar PDF	ID_OBJECTS_RASTER_PDF		Inserir>Importar
Importar imagem	ID_OBJECTS_RASTER		Inserir>Importar
Gerenciar imagens	ID_EDIT_RASTER_SYMBOLS		Inserir>Importar; Gerenciar>Gerenciar projeto
Carregar família; Carregar família de esqueleto estrutural; Carregar formas	ID_FAMILY_LOAD		Inserir>Carregar da biblioteca; Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Família
Catálogo de conteúdo:Iniciar como aplicativo	ID_CONTENT_CATALOG_APP		Inserir>Carregar da biblioteca
Catálogo de conteúdo:Iniciar no navegador	ID_CONTENT_CATALOG_BROWSER		Inserir>Carregar da biblioteca
Catálogo de conteúdo:Iniciar na janela encaixada	ID_CONTENT_CATALOG_DOCKED_WINDOW		Inserir>Carregar da biblioteca
Carregar família da Autodesk	ID_FAMILY_LOAD_CLOUD		Inserir>Carregar da biblioteca
Carregar como grupo	ID_LOAD_GROUP		Inserir>Carregar da biblioteca
Inserir do arquivo:Inserir vistas do arquivo	ID_INSERT_VIEWS_FROM_FILE		Inserir>Carregar da biblioteca
Inserir do arquivo:Inserir elementos 2D do arquivo	ID_INSERT_2D_ELEMENTS_FROM_FILE		Inserir>Carregar da biblioteca
Cota alinhada	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ALIGNED	DI	Anotar>Cota; Modificar>Medida; Criar>Cota; Guias contextuais>Cota; Barra de ferramentas de acesso rápido
Cota angular	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ANGULAR		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Criar>Cota; Guias contextuais>Cota
Cota radial	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_RADIAL		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Criar>Cota; Guias contextuais>Cota
Cota de diâmetro	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_DIAMETER		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Criar>Cota; Guias contextuais>Cota
Cota de comprimento de arco	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ARCLength		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Criar>Cota; Guias contextuais>Cota
Tipos de cotas lineares	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_LINEAR		Anotar>Cota; Criar>Cota
Tipos de cotas angulares	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_ANGULAR		Anotar>Cota; Criar>Cota
Tipos de cotas radiais	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_RADIAL		Anotar>Cota; Criar>Cota
Tipos de cotas de diâmetro	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_DIAMETER		Anotar>Cota; Criar>Cota
Linha simbólica	ID_OBJECTS_VIEW_DIR_SPEC_CURVE		Anotar>Detalhe
Componente de detalhe; Componente de detalhe	ID_OBJECTS_FAMDETAIL		Anotar>Detalhe; Criar>Detalhe; Depurar>Depurar
Grupo de detalhes:Colocar grupo de detalhes	ID_OBJECTS_PLACE_DETAIL_GROUP		Anotar>Detalhe; Criar>Detalhe
Símbolo	ID_OBJECTS_FAM_ANN_INST		Anotar>Detalhe; Criar>Detalhe; Anotar>Símbolo
Região de máscara; Região de máscara	ID_MASKING_REGION		Anotar>Detalhe; Criar>Detalhe
Região preenchida; Região preenchida	ID_OBJECTS_FILLED_REGION		Anotar>Detalhe; Criar>Detalhe
Texto	ID_OBJECTS_TEXT_NOTE	TX	Anotar>Texto; Criar>Texto; Barra de ferramentas de acesso rápido
Verificar ortografia	ID_CHECK_SPELLING		Anotar>Texto; Criar>Texto; Guias contextuais>Texto
Localizar/Substituir	ID_FIND_REPLACE	FR	Anotar>Texto; Criar>Texto; Guias contextuais>Texto
Visibilidade/Gráficos	ID_VIEW_CATEGORY_VISIBILITY	VG#VV	Vista>Gráficos
Linhas finas; Linhas finas	ID_THIN_LINES	TL	Vista>Gráficos; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vista 3D; Vista 3D padrão	ID_VIEW_DEFAULT_3DVIEW		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vista 3D:Câmera; Vista 3D padrão:Câmera	ID_VIEW_NEW_3DVIEW		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vista 3D:Apresentação; Vista 3D padrão:Apresentação	ID_VIEW_NEW_WALKTHROUGH		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Seção	ID_VIEW_NEW_SECTION		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vistas de planta:Planta de piso; Planta de piso	ID_VIEW_NEW_PLAN		Vista>Criar
Vistas de planta:Planta de forro refletido	ID_VIEW_NEW_RCP		Vista>Criar
Vistas de planta:Região da planta	ID_NEW_PLAN_REGION		Vista>Criar
Vistas de planta:Planta de área; Área:Planta de área	ID_VIEW_NEW_AREAScheme		Vista>Criar; Arquitetura>Ambiente e área
Elevação; Elevação:Elevação da estrutura	ID_BUTTON_BRACING_ELEVATION		Vista>Criar
Elevação:Elevação da construção	ID_BUTTON_INTERIOR_ROOM_ELEVATION		Vista>Criar
Duplicar vista:Duplicar vista	ID_PRJBROWSER_COPY		Vista>Criar
Duplicar vista; Duplicar com detalhamento	ID_DUPLICATE_WITH_DETAILING		Vista>Criar
Duplicar vista:Duplicar como dependente	ID_CREATE_DEPENDENT_VIEW		Vista>Criar
Legendas:Legenda	ID_VIEW_NEW_LEGEND		Vista>Criar
Legendas:Legenda de nota-chave	ID_VIEW_NEW_KEYNOTE_LEGEND		Vista>Criar
Tabelas:Tabelas/Quantidades	ID_VIEW_NEW_SCHEDULE		Vista>Criar
Tabelas:Levantamento de material	ID_VIEW_NEW_MATERIAL_TAKEOFF		Vista>Criar
Tabelas:Lista de folhas	ID_VIEW_NEW_DRAWING_LIST		Vista>Criar
Tabelas:Bloco de notas	ID_VIEW_NEW_NOTE_BLOCK		Vista>Criar
Tabelas:Lista de vistas	ID_NEW_VIEWLIST		Vista>Criar
Fechar vistas inativas	ID_VIEW_CLOSE_INACTIVE		Vista>Janelas; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vistas de guias	ID_VIEW_TAB	TW	Vista>Janelas
Vistas lado a lado	ID_WINDOW_TILE_VERT	WT	Vista>Janelas
ViewCube	ID_SHOW_VIEWCUBE		Vista>Janelas
Barra de navegação	ID_NAVIGATION_BAR		Vista>Janelas
Navegador de projeto	ID_VIEW_PROJECTEXPLORER		Vista>Janelas
Autodesk Assistant	ID_TOGGLE_AUTODESK_ASSISTANT		Vista>Janelas
Barra de status	ID_VIEW_STATUS_BAR		Vista>Janelas
Organização do navegador	ID_BROWSER_ORGANIZATION		Vista>Janelas
Atalhos de teclado	ID_KEYBOARD_SHORTCUT_DIALOG	KS	Vista>Janelas
Tema da tela	ID_Canvas_THEME_SWITCH	CA	Vista>Janelas
Materiais	ID_SETTINGS_MATERIALS		Gerenciar>Configurações
Estilos de objeto	ID_SETTINGS_OBJECTSTYLES		Gerenciar>Configurações
Snaps	ID_SETTINGS_SNAPPING		Gerenciar>Configurações
Serviço de parâmetros	ID_SETTINGS_FORGE_PARAMETERS	PM	Gerenciar>Configurações
Parâmetros compartilhados	ID_FILE_EXTERNAL_PARAMETERS		Gerenciar>Configurações
Transferir normas do projeto	ID_TRANSFER_PROJECT_STANDARDS		Gerenciar>Configurações
Eliminar não utilizados	ID_PURGE_UNUSED		Gerenciar>Configurações
Unidades do projeto	ID_SETTINGS_UNITS	UN	Gerenciar>Configurações
Configurações MEP:Tabelas de operação da construção	ID_OPERATING_SCHEDULES		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Estilos de linha	ID_SETTINGS_LINE_STYLES		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Espessuras de linha	ID_SETTINGS_PENS		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Padrões de linha	ID_SETTINGS_PEN_FONTS		Gerenciar>Configurações

Configurações adicionais:Padrões de preenchimento	ID_SETTINGS_FILLPATTERNS		Gerenciar>Configurações
Pontas de seta	ID_SETTINGS_ANNOTATIONS_LEADERS		Gerenciar>Configurações
Cotas temporárias	ID_SETTINGS_DIMENSIONS		Gerenciar>Configurações
Identificadores de corte	ID_VIEWTAGSTYLES_SECTIONTAGS		Gerenciar>Configurações
Configurações de notas-chave	ID_SETTINGS_KEYNOTING		Gerenciar>Configurações; Anotar>Identificador
Configurações adicionais:Níveis de detalhe	ID_DETAIL_LEVEL		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Código de montagem	ID_SETTINGS_ASSEMBLY_CODE		Gerenciar>Configurações
IDs da seleção	ID_IDS_OF_SELECTION		Gerenciar>Consulta
Selecionado por ID	ID_SELECT_BY_ID		Gerenciar>Consulta
Rever avisos	ID_REVIEW_WARNINGS		Gerenciar>Consulta
Colar; Colar da área de transferência	ID_EDIT_PASTE		Modificar>Área de transferência; Guias contextuais>Área de transferência; Editor de texto
Colar:Alinhado aos níveis selecionados	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_LEVEL_BY_NAME		Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado às vistas selecionadas	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_VIEWS_BY_NAME		Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado à vista atual	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED		Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado ao mesmo lugar	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_SAME_PLACE		Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado ao nível selecionado	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_PICK_LEVEL		Modificar>Área de transferência
Cortar para a área de transferência	ID_EDIT_CUT		Modificar>Área de transferência; Guias contextuais>Área de transferência; Editor de texto
Copiar para a área de transferência	ID_EDIT_COPY		Modificar>Área de transferência; Guias contextuais>Área de transferência; Editor de texto
Coincidir propriedades de tipo	ID_EDIT_MATCH_TYPE	MA	Modificar>Área de transferência
Pintura	ID_EDIT_PAINT	PT	Modificar>Geometria
Pintura:Remover pintura	ID_EDIT_UNPAINT		Modificar>Geometria
Cortar; Cortar geometria	ID_CUT_HOST		Modificar>Geometria
Corte:Não cortar geometria	ID_UNCUT_HOST		Modificar>Geometria
Unir; Unir geometria	ID_JOIN_ELEMENTS_EDITOR		Modificar>Geometria
Unir:Desunir geometria	ID_UNJOIN_ELEMENTS_EDITOR		Modificar>Geometria
Dividir face	ID_SPLIT_FACE	SF	Modificar>Geometria
Ativar controles e cotas	ID_TOGGLE_ATIVATE_CONTROLS	AC	Modificar>Controles; Barra de ferramentas de acesso rápido
Mover	ID_EDIT_MOVE	MV	Modificar>Modificar
Copiar	ID_EDIT_MOVE_COPY	CO#CC	Modificar>Modificar
Copiar:Matriz	ID_EDIT_CREATE_PATTERN	AR	Modificar>Modificar
Rotacionar	ID_EDIT_ROTATE	RO	Modificar>Modificar
Apara	ID_TRIM_EXTEND_CORNER	TR	Modificar>Modificar
Aparar:Aparar/Estender único	ID_TRIM_EXTEND_SINGLE		Modificar>Modificar
Aparar:Aparar/Estender múltiplos	ID_TRIM_EXTEND_MULTIPLE		Modificar>Modificar
Alinhar	ID_ALIGN	AL	Modificar>Modificar
Espelhar	ID_EDIT_MIRROR_LINE	DM	Modificar>Modificar
Simetria:Simetria – Selecionar eixo	ID_EDIT_MIRROR	MM	Modificar>Modificar
Dividir	ID_SPLIT	SL	Modificar>Modificar
Dividir:Dividir com intervalo	ID_SPLIT_WITH_GAP		Modificar>Modificar
Deslocar	ID_OFFSET	OF	Modificar>Modificar
Dimensionar	ID_EDIT_SCALE	RE	Modificar>Modificar
Fixar	ID_LOCK_ELEMENTS	PN	Modificar>Modificar
Desafixar	ID_UNLOCK_ELEMENTS	UP	Modificar>Modificar
Excluir	ID_BUTTON_DELETE	DE	Modificar>Modificar
Medir:Medir entre duas referências	ID_MEASURE_LINE		Modificar> Medida; Barra de ferramentas de acesso rápido
Medir:Medir ao longo de um elemento	ID_MEASURE_PICK_LINES		Modificar> Medida; Barra de ferramentas de acesso rápido
Criar similar	ID_EDIT_CREATE_SIMILAR	CS	Modificar>Criar
Carregar no projeto; Grupos de modelos:Carregar como grupo em projetos abertos	ID_LOAD_INTO_PROJECTS		Editor de família>Editor de família; Arquitetura>Modelo
Carregar no projeto e fechar	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_CLOSE		Editor de família>Editor de família
Legenda	ID_OBJECTS_TAG_NOTE		Criar>Texto
Tabela de revisão	ID_VIEW_NEW_REVISION_SCHEDULE		Vista>Criar
Segmento principal	ID_MAJOR_SEGMENT		Criar>Desenho; Modificar>Desenho
Multiplanar	ID_TURN_ON_MULTI_PLANAR_SHAPE		Editor de família>Editor de família
Status da forma	ID_SHAPE_STATUS		Editor de família>Editor de família
Carregar no projeto	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_REBAR_SHAPE		Editor de família>Editor de família
Carregar no projeto e fechar	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_CLOSE_REBAR_SHAPE		Editor de família>Editor de família
Colocar massa	ID_OBJECTS_MASS		Criar>Modelo
Desenhar na face	IDC_DRAW_ON_FACE		Criar>Desenho; Modificar>Desenho; Guias contextuais>Colocação
Desenhar no plano de trabalho	IDC_DRAW_ON_WORKPLANE		Criar>Desenho; Modificar>Desenho; Guias contextuais>Colocação
Nível	ID_OBJECTS_LEVEL	LL	Criar>Referência; Arquitetura>Referência; Estrutura>Referência
Configurações adicionais:Configurações do sol; Configurações do sol	ID_SETTINGS_SUNANDSHADOWSSETTINGS	SU	Gerenciar>Configurações; Guias contextuais>Predefinições e dados
Dividir face	ID_SPLIT_FACE_IN_NEW_FAMILIES	SF	Modificar>Geometria
Parede; Parede:Parede: Arquitetônica	ID_OBJECTS_WALL	WA	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede: Estrutural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_WALL		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede no local	ID_INPLACE_WALL		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede:Extrusão por percurso	ID_OBJECTS_CORNICE		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede: Friso	ID_OBJECTS_REVEAL		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Porta	ID_OBJECTS_DOOR	DR	Arquitetura>Edifício
Janela	ID_OBJECTS_WINDOW	WN	Arquitetura>Edifício
Coluna; Pilar estrutural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_COLUMN		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Coluna:Coluna: Arquitetônica	ID_OBJECTS_COLUMN		Arquitetura>Edifício
Telhado; Telhado por perímetro	ID_ROOF_FOOTPRINT		Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado por extrusão	ID_ROOF_EXTRUSION		Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado: Sofito	ID_CREATE_SOFFIT_TB		Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado: Borda	ID_CREATE_FASCIA_TB		Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado: Calha	ID_CREATE_GUTTER_TB		Arquitetura>Edifício
Forro; Forro automático	ID_OBJECTS_CEILING		Arquitetura>Edifício; Guias contextuais>Forro
Piso; Piso:Piso: Arquitetônico	ID_OBJECTS_FLOOR		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Piso:Piso: Estrutural	ID_OBJECTS_SLAB		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Piso:Piso: Viga de borda	ID_CREATE_SLAB_EDGE_TB		Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Eixo cortina	ID_OBJECTS_CW_GRID		Arquitetura>Edifício
Montante de parede cortina	ID_OBJECTS_MULLION		Arquitetura>Edifício
Guarda-corpo	ID_OBJECTS_RAILING		Arquitetura>Circulação; Depurar>Depurar
Guarda-corpo:Colocar na escada/rampa	ID_OBJECTS_RAILING_ON_HOST		Arquitetura>Circulação
Rampa	ID_OBJECTS_RAMP		Arquitetura>Circulação
Escada	ID_OBJECTS_STAIRS		Arquitetura>Circulação
Linha do modelo	ID_OBJECTS_PROJECT_CURVE	LI	Arquitetura>Modelo
Ambiente	ID_OBJECTS_ROOM	RM	Arquitetura>Ambiente e área
Ambiente:Recentralizar referência; Identificador do ambiente:Recentralizar referência	ID_RECENTER_REFERENCE_LINE		Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Separador de ambiente	ID_OBJECTS_AREA_SEPARATION		Arquitetura>Ambiente e área
Identificar ambiente; Identificar ambiente; Identificador de ambiente	ID_OBJECTS_ROOM_TAG	RT	Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Identificador de ambiente:Identificador de área; Identificador de área; Identificador de área	ID_OBJECTS_AREA_TAG		Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Identificar ambiente:Identificar todos os não identificados; Identificar área: Identificar todas as não identificadas	ID_BUTTON_TAG_ALL		Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Área	ID_OBJECTS_AREA		Arquitetura>Ambiente e área
Limite de área	ID_OBJECTS_AREAScheme_BOUNDARY		Arquitetura>Ambiente e área
Esquemas de cores	ID_SETTINGS_COLORFILLSchemes		Arquitetura>Ambiente e área
Cálculos de área	ID_SETTING_AREACALCULATIONS		Arquitetura>Ambiente e área
Abertura por face	ID_CREATE_OPENING_BY_FACE_TB		Arquitetura>Abertura
Abertura do shaft	ID_CREATE_SHAFT_OPENING_TB		Arquitetura>Abertura
Abertura da parede	ID_CREATE_WALL_OPENING_TB		Arquitetura>Abertura
Abertura vertical	ID_CREATE_VERTICAL_OPENING_TB		Arquitetura>Abertura
Abertura de mansarda	ID_CREATE_DORMER_OPENING_TB		Arquitetura>Abertura
Eixo	ID_OBJECTS_GRID	GR	Arquitetura>Referência; Estrutura>Referência
Esqueleto estrutural: Viga	ID_OBJECTS_BEAM		Estrutura>Estrutura
Esqueleto estrutural: Contraventamento	ID_OBJECTS_BRACE		Estrutura>Estrutura
Fundação estrutural: Isolada	ID_OBJECTS_ISOLATED_FOOTING		Estrutura>Fundação
Fundação estrutural: Parede	ID_OBJECTS_CONTINUOUS_FOOTING		Estrutura>Fundação
Vincular Revit	ID_RVTDCC_LINK		Inserir>Vínculo
Vincular IFC	ID_IFC_LINK		Inserir>Vínculo

Vincular CAD	ID_FILE_CADFORMAT_LINK		Inserir>Vinculo
Vincular topografia	ID_TOPOGRAPHY_LINK		Inserir>Vinculo
Marca de revisão DWF	ID_MARKUPS_LOAD		Inserir>Vinculo
Modelo de coordenação:Local	ID_COORDINATIONMODEL_ADD_LOCAL		Inserir>Vinculo; Guias contextuais>Modelo de coordenação
Modelo de coordenação:Nuvem	ID_COORDINATIONMODEL_ADD_AUTODESKDOCS		Inserir>Vinculo; Guias contextuais>Modelo de coordenação
Vincular PDF	ID_LINK_PDF		Inserir>Vinculo
Vincular imagem	ID_LINK_IMAGE		Inserir>Vinculo
Cota linear	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_LINEAR		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Elevação de ponto; Elevação de ponto	ID_SPOT_ELEVATION	EL	Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Coordenada de ponto; Coordenada de ponto	ID_SPOT_COORDINATE		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Inclinação de ponto; Inclinação de ponto	ID_SPOT_SLOPE		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Tipos de elevações de ponto	ID_SETTINGS_SPOT_ELEVATION		Anotar>Cota
Tipos de coordenadas de ponto	ID_SETTINGS_SPOT_COORDINATE		Anotar>Cota
Tipos de inclinações de ponto	ID_SETTINGS_SPOT_SLOPE		Anotar>Cota
Linha de detalhe	ID_OBJECTS_DETAIL_CURVES	DL	Anotar>Detalhe
Componente de detalhe repetitivo	ID_OBJECTS_REPEATING_DETAIL		Anotar>Detalhe
Componente de legenda	ID_OBJECTS_LEGEND_COMPONENT		Anotar>Detalhe
Nuvem de revisão	ID_OBJECTS_CLOUD		Anotar>Detalhe
Isolamento	ID_OBJECTS_INSULATION		Anotar>Detalhe
Identificar por categoria; Identificar por categoria	ID_BUTTON_TAG	TG	Anotar>Identificador; Barra de ferramentas de acesso rápido
Identificador de múltiplas categorias	ID_TAG_MULTI		Anotar>Identificador
Identificador de material	ID_TAG_MATERIAL		Anotar>Identificador
Referência da vista	ID_NEW_REFERENCE_VIEWER		Anotar>Identificador; Vista>Composição da folha
Piso da escada;Números de espelhos de degrau	ID_STAIRS_TRISER_NUMBER		Anotar>Identificador
Nota-chave do elemento	ID_KEYNOTE_ELEMENT		Anotar>Identificador
Nota-chave do material	ID_KEYNOTE_MATERIAL		Anotar>Identificador
Nota-chave do usuário	ID_KEYNOTE_USER		Anotar>Identificador
Identificadores e símbolos carregados	ID_SETTINGS_TAGS		Anotar>Identificador; Guias contextuais>Identificadores
Legenda do preenchimento de cor	ID_OBJECTS_ROOM_FILL		Anotar>Preenchimento de cor
Caminho da escada	ID_OBJECTS_STAIRS_PATH		Anotar>Símbolo
Sólido topográfico	ID_SITE_TOPO_SOLID		Terreno>Modelo de terreno
Sólido topográfico:Criar da importação	ID_SITE_TOPO_SOLID_FROM_IMPORT		Terreno>Modelo de terreno
Componente do terreno	ID_SITE_COMPONENT		Terreno>Modelo de terreno
Componente de estacionamento	ID_SITE_PARKING_COMPONENT		Terreno>Modelo de terreno
Linha de divisa	ID_SITE_PROPERTYLINE		Terreno>Modelo de terreno
Legendar curvas de nível	ID_SITE_LABEL_CONTOURS		Terreno>Modelo de terreno
Dados da linha de divisa	ID_PROPERTY_LINE_DATA		Terreno>Modelo de terreno
Estabilidade do vazio de corte da topografia	ID_SITE_BOOLEAN_PERTURBATION_UI	BP	Terreno>Modelo de terreno
Sombreamento suave do sólido topográfico	ID_TOGGLE_SMOOTH_TOPOSOLID	TS	Terreno>Modelo de terreno
Região nivelada	ID_SITE_GRADE		Site>Análise
Modelos de vistas:Aplicar propriedades do modelo à vista atual	ID_APPLY_VIEW_TEMPLATE		Vista>Gráficos
Modelos de vistas:Criar modelo da vista atual	ID_CREATE_VIEW_TEMPLATE		Vista>Gráficos
Modelos de vistas:Gerenciar modelos de vista	ID_SETTINGS_VIEWTEMPLATES		Vista>Gráficos
Mostrar linhas ocultas por elemento	ID_HIDE_ELEMENTS_EDITOR		Vista>Gráficos
Remover linhas ocultas por elemento	ID_UNHIDE_ELEMENTS_EDITOR		Vista>Gráficos
Perfil de corte:Perfil de corte na face	ID_CUT_PROFILE_ON_FACE		Vista>Gráficos
Perfil de corte:Perfil de corte no limite entre faces	ID_CUT_PROFILE_BOUNDARY_BETWEEN_FACES		Vista>Gráficos
Perfil de corte	ID_EDIT_CUT_BOUNDARY		Vista>Gráficos
Renderização na nuvem:Renderizar na nuvem	ID_PHOTO_RENDER_IN_CLOUD	RD	Vista>Apresentação; Barra de controle da vista
Renderização na nuvem:Galeria de renderização	ID_PHOTO_RENDER_GALLERY	RG	Vista>Apresentação; Barra de controle da vista
Chamada de detalhe	ID_VIEW_NEW_CALLOUT		Vista>Criar
Chamada de detalhe:Croqui	ID_VIEW_NEW_CALLOUT_SKETCH		Vista>Criar
Vista de desenho	ID_VIEW_NEW_DRAFTING		Vista>Criar
Caixa de escopo	ID_VOLUME_OF_INTEREST		Vista>Criar
Folha; Nova folha	ID_VIEW_NEW_SHEET		Vista>Composição da folha; Guias contextuais>Criar
Colocar vista	ID_VIEW_PLACE_VIEW		Vista>Composição da folha
Bloco de margens e carimbo	ID_OBJECTS_PLACE_TITLEBLOCK		Vista>Composição da folha
Emissões/Revisões de folhas; Configurações adicionais: Emissões/Revisões de folhas	ID_SETTINGS_REVISIONS		Vista>Composição da folha; Gerenciar>Configurações
Eixo guia	ID_CREATE_GUIDE_GRID		Vista>Composição da folha
Linha coincidente	ID_NEW_MATCHLINE		Vista>Composição da folha
Viewports:Ativar vista; Ativar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE		Vista>Composição da folha; Guias contextuais>Viewport; Menu de contexto
Viewports:Desativar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE_BASE		Vista>Composição da folha; Menu de contexto
Informações do projeto	ID_SETTINGS_PROJECT_INFORMATION		Gerenciar>Configurações
Parâmetros do projeto	ID_SETTINGS_PROJECT_PARAMETERS		Gerenciar>Configurações
Identificadores de elevação	ID_VIEWTAGSTYLES_ELEVATIONTAGS		Gerenciar>Configurações
Identificadores de chamada de detalhe	ID_VIEWTAGSTYLES_CALLOUTTAGS		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Meio-tom/Subjacência	ID_SETTINGS_HALFTONE		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Recursos de material	ID_SETTINGS_RENDERING_APPEARANCE		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais:Indicação de vários valores	ID_MULTIPLE_VALUES_INDICATOR_SETTINGS		Gerenciar>Configurações
Localização	ID_GEO_MANAGE_LOCATIONS		Gerenciar>Localização do projeto
Coordenadas:Especificar coordenadas no ponto	ID_SPECIFY_SHARED_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Coordenadas:Reportar coordenadas	ID_REPORT_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Posição:Realocar projeto	ID_RELOCATE_PROJECT		Gerenciar>Localização do projeto
Posição:Rotacionar norte verdadeiro	ID_ROTATE_TRUE_NORTH		Gerenciar>Localização do projeto
Posição:Espelhar projeto	ID_MIRROR_PROJECT		Gerenciar>Localização do projeto
Posição:Rotacionar norte do projeto	ID_ROTATE_PROJECT		Gerenciar>Localização do projeto
Reconciliar hospedeiro; Reconciliar hospedeiro	ID_TOGGLE_HOST_BY_LINK_BROWSER		Gerenciar>Gerenciar projeto; Guias contextuais>Hospedeiro
Restaurar backup	ID_FILE_BACKUPS		Gerenciar>Gerenciar projeto
Fases	ID_SETTINGS_PHASES		Gerenciar>Fase
Configurações de publicação	ID_VIEWS_FOR_A360		Gerenciar>Gerenciar modelos
Vistas compartilhadas	ID_SHARED_VIEWS		Gerenciar>Compartilhar
Unir:Alternar ordem da união	ID_SWITCH_JOIN_ORDER_EDITOR		Modificar>Geometria
Unir/Desunir telhado	ID_JOIN_ROOF		Modificar>Geometria
União de viga/coluna	ID_EDIT_BEAM_JOINS		Modificar>Geometria
União de paredes	ID_EDIT_WALL_JOINS		Modificar>Geometria
Demolir	ID_EDIT_DEMOLISH		Modificar>Geometria
Ocultar na vista:Ocultar elementos	ID_VIEW_HIDE_ELEMENTS	EH	Modificar>Vista
Ocultar na vista:Ocultar categoria	ID_VIEW_HIDE_CATEGORY	VH	Modificar>Vista
Deslocar elementos	ID_DISPLACEMENT_CREATE		Modificar>Vista
Sobrepor gráficos na vista:Sobrepor por elemento	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS	EOD	Modificar>Vista
Sobrepor gráficos na vista:Sobrepor por categoria	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY		Modificar>Vista
Manipulação de estilos de linha	ID_EDIT_LINEWORK	LW	Modificar>Vista
Caixa de seleção	ID_VIEW_APPLY_SELECTION_BOX	BX	Modificar>Vista
Cancelar modo de edição	ID_CANCEL_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Selecionar novo hospedeiro; Selecionar novo hospedeiro	ID_RAILING_SET_HOST		Guias contextuais>Ferramentas
Editar uniões	ID_RAILING_EDIT_JOINS		Guias contextuais>Ferramentas
Visualizar	ID_RAILING_EDIT_MODE_TOGGLE_PREVIEW		Guias contextuais>Opções
Limite	ID_BUTTON_STAIRS_LANDING_SKETCH		Guias contextuais>Desenhar
Caminho da escada; Caminho da escada	ID_BUTTON_STAIRS_PATH		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar modo de edição	ID_RAILPATH_EDITMODE_QUIT		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_RAILPATH_EDITMODE_FINISH		Guias contextuais>Modo
Editar uniões de guarda-corpo	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_JOINS		Guias contextuais>União
Seta de inclinação	ID_SKETCH_DEFINE_SLOPE		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_PICK_BOUNDARY		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_PICK_BOUNDARY		Guias contextuais>Modo
Selecionar arestas de telhado/parede	ID_PICK_DORMER_BOUNDARY		Guias contextuais>Selecionar
Concluir	ID_FINISH_VIEW_POSITION_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar posição da vista
Cancelar	ID_CANCEL_VIEW_POSITION_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar posição da vista
Adicionar ao grupo	ID_EDITGROUP_ADD_TO_GROUP	AP	Guias contextuais>Editar grupo

Remover do grupo	ID_EDITGROUP_REMOVE_FROM_GROUP	RG	Guias contextuais>Editar grupo
Anexar grupo de detalhes	ID_EDITGROUP_ATTACH_TO_GROUP	AD	Guias contextuais>Editar grupo
Concluir	ID_FINISH_GROUP_EDIT_MODE	FG	Guias contextuais>Editar grupo
Cancelar	ID_CANCEL_GROUP_EDIT_MODE	CG	Guias contextuais>Editar grupo
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SWEEP		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SWEEP		Guias contextuais>Modo
Croqui do caminho	ID_SKETCH_2D_PATH		Guias contextuais>Extrusão por percurso; Guias contextuais>Extrusão por percurso mesclado
Selecionar caminho	ID_PICK_PATH		Guias contextuais>Extrusão por percurso; Guias contextuais>Extrusão por percurso mesclado
Selecionar perfil	ID_SWEEP_PROFILE		Guias contextuais>Extrusão por percurso
Editar perfil; Editar perfil	ID_EDIT_SKETCH_SWEEPPROFILE		Guias contextuais>Varredura; Guias contextuais>Perfil; Guias contextuais>Mescla por varredura
Carregar perfil	ID_ESSENTIALS_LOAD_FAMILY		Guias contextuais>Varredura; Guias contextuais>Perfil; Guias contextuais>Mescla por varredura
Editar vértices	ID_EDIT_VERTEX_CONNECTIONS		Guias contextuais>Varredura; Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Mescla por varredura
Linha de eixo	ID_OBJECTS_AXIS		Guias contextuais>Desenhar
Adicionar elementos	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_ADD		Guias contextuais>Editar automação analítica
Remover elementos	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_REMOVE		Guias contextuais>Editar automação analítica
Concluir	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_FINISH		Guias contextuais>Editar automação analítica
Cancelar	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_CANCEL		Guias contextuais>Editar automação analítica
Concluir modo de edição	ID_FINISH_PROOF		Guias contextuais>Modo
Seta de inclinação	ID_SKETCH_DEFINE_ROOF_SLOPE		Guias contextuais>Desenhar
Alinhar beiral	ID_SKETCH_ALIGN_EAVES		Guias contextuais>Ferramentas
Ajustar altura	IDC_ADJUST_HEIGHT		Guias contextuais>Ferramentas
Ajustar saliência	IDC_ADJUST_OVERHANG		Guias contextuais>Ferramentas
Editar topo	ID_EDIT_BLEND_TOP		Guias contextuais>Modo
Mover para nova; Remover área de carga	ID_RBS_AREA_BASED_LOAD_REMOVE_AREA		Guias contextuais>Dividir carga com base na área; Guias contextuais>Editar carga com base na área
Voltar para existente; Adicionar área de carga	ID_RBS_AREA_BASED_LOAD_ADD_AREA		Guias contextuais>Dividir carga com base na área; Guias contextuais>Editar carga com base na área
Concluir divisão	ID_RBS_FINISH_AREA_BASED_LOAD_DIVIDE_MODE		Guias contextuais>Modo
Cancelar divisão	ID_RBS_CANCEL_AREA_BASED_LOAD_DIVIDE_MODE		Guias contextuais>Modo
Adicionar ao deslocamento	ID_DISPLACEMENT_ADD_ELEMENT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Remover do deslocamento	ID_DISPLACEMENT_REMOVE_ELEMENT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Concluir	ID_DISPLACEMENT_FINISH_EDIT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Cancelar	ID_DISPLACEMENT_CANCEL_EDIT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Adicionar ao grupo	ID_EDITGROUP_ATTACH_ELEM_TO_GROUP		Guias contextuais>Editar grupo anexado
Remover do grupo	ID_EDITGROUP_DETACH_ELEM_FROM_GROUP		Guias contextuais>Editar grupo anexado
Concluir	ID_FINISH_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar grupo anexado
Cancelar	ID_CANCEL_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar grupo anexado
Linha simbólica	ID_SKETCH_SHAFTOPENING_SYMBOL		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_PICK_PATH		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_PICK_PATH		Guias contextuais>Modo
Selecionar arestas 3D	ID_PICK_EDGES		Guias contextuais>Selecionar
Adicionar ao conjunto	ID_MECHANICAL_EQUIPMENT_SET_ADD		Guias contextuais>Conjuntos paralelos
Remover do conjunto	ID_MECHANICAL_EQUIPMENT_SET_REMOVE		Guias contextuais>Conjuntos paralelos
Concluir	ID_LAYERSEDMODE_FINISH		Guias contextuais>Modificar
Cancelar	ID_LAYERSEDMODE_QUIT		Guias contextuais>Modificar
Cancelar modo de edição	ID_STAIRSEDMODE_QUIT		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_STAIRSEDMODE_FINISH		Guias contextuais>Modo
Lance	ID_STAIRS_RUN		Guias contextuais>Componentes
Patamar	ID_STAIRS_LANDING		Guias contextuais>Componentes
Suporte	ID_STAIRS_SUPPORT		Guias contextuais>Componentes
Editar escadas	ID_EXIT_PICK_LEVELS_EDITOR		Guias contextuais>Editar
Conectar níveis	ID_PICK_LEVELS_ON_STAIRS_CREATION		Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Converter para com base no croqui	ID_STAIRS_CONVERT_TO_CUSTOM		Guias contextuais>Ferramentas
Editar esboço; Editar extrusão; Editar base; Editar esboço; Editar perfil; Editar limite; Editar perímetro; Editar caminho; Editar revolução; Editar limite	ID_EDIT_SKETCH		Guias contextuais>Ferramentas; Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Abertura; Guias contextuais>Linhas de propriedade
Inverter	ID_FLIP_STAIRS_DIRECTION		Guias contextuais>Ferramentas
Corrimão	ID_SET_RAILINGS_TYPE		Guias contextuais>Ferramentas
Adicionar ao grupo	ID_ADD_LIGHT_TO_GROUP		Guias contextuais>Grupo de luzes
Remover do grupo	ID_REMOVE_LIGHT_FROM_GROUP		Guias contextuais>Grupo de luzes
Concluir	ID_FINISH_LIGHT_GROUP_EDIT		Guias contextuais>Grupo de luzes
Cancelar	ID_CANCEL_LIGHT_GROUP_EDIT		Guias contextuais>Grupo de luzes
Adicionar patamares	ID_ADD_ALL_LEVEL_LANDINGS		Guias contextuais>Modo
Remover patamares	ID_REMOVE_ALL_LEVEL_LANDINGS		Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_FINISH_LEVEL_LANDINGS_EDIT		Guias contextuais>Modo
Cancelar	ID_QUIT_LEVEL_LANDINGS_EDIT		Guias contextuais>Modo
Adicionar à seleção	ID_EDITSFILTER_ADD_TO_FILTER		Guias contextuais>Editar seleção
Remover da seleção	ID_EDITSFILTER_REMOVE_FROM_FILTER		Guias contextuais>Editar seleção
Concluir seleção	ID_FINISH_SFILTER_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo de seleção
Cancelar seleção	ID_CANCEL_SFILTER_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo de seleção
Selecionar múltiplos; Selecionar múltiplos	ID_SEL_MULTI_CHECK		Guias contextuais>Múltiplos; Guias contextuais>Intersecções; Guias contextuais>Seleção múltipla
Filtro	ID_BTN_FILTER_SELECTION		Guias contextuais>Editar colado; Guias contextuais>Seleção; Guias contextuais>Filtro
Selecionar tudo	ID_SELECT_ALL_PASTED		Guias contextuais>Editar colado
Finalizar selecionado	ID_FINALIZE_SELECTED_ELEMENTS		Guias contextuais>Editar colado
Concluir	ID_FINISH_PASTE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar colado
Cancelar	ID_QUIT_PASTE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar colado
Alinhamento superior esquerdo	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_LEFT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento do meio esquerdo	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_LEFT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento inferior esquerdo	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_LEFT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento superior central	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_CENTER		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento do meio central	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_CENTER		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento inferior central	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_CENTER		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento superior direito	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_RIGHT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento do meio direito	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_RIGHT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento inferior direito	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_RIGHT		Guias contextuais>Editar conectividade
Adicionar à relação	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_ADD		Guias contextuais>Editar relação
Remover da relação	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_REMOVE		Guias contextuais>Editar relação
Concluir	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_FINISH		Guias contextuais>Editar relação
Cancelar	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_CANCEL		Guias contextuais>Editar relação
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SKETCH_PATH		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SKETCH_PATH		Guias contextuais>Modo
Executar	ID_RUN		Guias contextuais>Desenhar
Limite	ID_BUTTON_STAIRS_BOUNDARY		Guias contextuais>Desenhar
Espelho de degrau	ID_BUTTON_STAIRS_RISER		Guias contextuais>Desenhar
Concluir edição	ID_RBS_FINISH_AREA_BASED_LOAD_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Cancelar edição	ID_RBS_CANCEL_AREA_BASED_LOAD_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Alternar usando marcadores de posição	ID_RBS_ROUTE_PATH_EDIT_PLACEHOLDERS		Guias contextuais>Soluções
Alternar usando elementos 3D	ID_RBS_ROUTE_PATH_EDIT_3DELEMENTS		Guias contextuais>Soluções
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SKETCH_PROFILE		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SKETCH_PROFILE		Guias contextuais>Modo
Editar caminho	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_PATH		Guias contextuais>Ferramentas
Redefinir corrimão	ID_RESET_CONTINUOUS_RAIL		Guias contextuais>Ferramentas; Guias contextuais>Corrimão contínuo
Cancelar	ID_OPTIMIZE_ANNOTATIONS_QUIT		Guias contextuais>Otimizar anotações
Concluir	ID_OPTIMIZE_ANNOTATIONS_FINISH		Guias contextuais>Otimizar anotações
Redefinir	ID_OPTIMIZE_ANNOTATIONS_RESET		Guias contextuais>Otimizar anotações
Incluir categorias	ID_OPTIMIZE_ANNOTATIONS_INCLUDE_CATEGORIES		Guias contextuais>Otimizar anotações
Ponto de controle de inclinação	ID_RBS_TOGGLE_END_REFERENCE		Guias contextuais>Inclinação; Guias contextuais>Justificação
Concluir	ID_RBS_FINISH_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Guias contextuais>Editor de inclinação; Guias contextuais>Editor de justificação
Cancelar	ID_RBS_CANCEL_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Guias contextuais>Editor de inclinação; Guias contextuais>Editor de justificação
Editar base	ID_EDIT_BLEND_BASE		Guias contextuais>Modo
Modificar	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_EDIT_PATH		Guias contextuais>Modificar
Comprimento do caminho	ID_PATH_LENGTH		Guias contextuais>Editar caminho
Deslocamento do caminho	ID_PATH_OFFSET		Guias contextuais>Editar caminho

Concluir edição do caminho	ID_RBS_FINISH_CIRCUIT_PATH_EDIT_MODE	Guias contextuais>Modo
Cancelar edição do caminho	ID_RBS_CANCEL_CIRCUIT_PATH_EDIT_MODE	Guias contextuais>Modo
Limite	ID_BUTTON_STAIRS_RUN_BOUNDARY	Guias contextuais>Desenhar
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SWEEP_BLEND	Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SWEEP_BLEND	Guias contextuais>Modo
Selecionar perfil 1	ID_SKETCH_PROFILE_1	Guias contextuais>Extrusão por percurso mesclado
Selecionar perfil 2	ID_SKETCH_PROFILE_2	Guias contextuais>Extrusão por percurso mesclado
Direção do vão	ID_FLOOR_PICK_DISPAN_EDGE	Guias contextuais>Desenhar
Piso automático	ID_AUTO_FLOOR	Guias contextuais>Ferramentas
Cancelar	ID_QUIT_CONNECTED_LEVELS_EDIT	Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_FINISH_CONNECTED_LEVELS_EDIT	Guias contextuais>Modo
Conectar níveis	ID_ADD_CONNECTED_LEVELS_TO_MULTISTORY_STAIRS	Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Desconectar níveis	ID_REMOVE_CONNECTED_LEVELS_FROM_MULTISTORY_STAIRS	Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Forro automático	ID_AUTO_CEILING	Guias contextuais>Ferramentas
Linha de alinhamento	ID_RBS_PICKALIGNMENT_LINE	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento superior esquerdo	ID_JUSTIFY_TOP_LEFT	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento do meio esquerdo	ID_JUSTIFY_MIDDLE_LEFT	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento inferior esquerdo	ID_JUSTIFY_BOTTOM_LEFT	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento superior central	ID_JUSTIFY_TOP_CENTER	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento do meio central	ID_JUSTIFY_MIDDLE_CENTER	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento inferior central	ID_JUSTIFY_BOTTOM_CENTER	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento superior direito	ID_JUSTIFY_TOP_RIGHT	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento do meio direito	ID_JUSTIFY_MIDDLE_RIGHT	Guias contextuais>Justificar
Alinhamento inferior direito	ID_JUSTIFY_BOTTOM_RIGHT	Guias contextuais>Justificar
Ponto de referência	ID_PLACE_REF_POINT	Guias contextuais>Ferramentas
Associação assistida	ID_ENABLE_ANALYTICAL_ASSISTED_ASSOCIATION	Guias contextuais>Coordenação
Direção da viga	ID_PICK_DIRSPAN_EDGE	Guias contextuais>Desenhar
Vergalhão de forma livre do caminho	ID_REBAR_FREE_FORM_ANY_PATH	Guias contextuais>Armadura
Vergalhão de forma livre transformado	ID_REBAR_FREE_FORM_ANY_MORPHED	Guias contextuais>Armadura
Propagar vergalhão	ID_PROPAGATE_REBAR	Guias contextuais>Armadura; Guias contextuais>Hospedeiro
Armadura da área estrutural	ID_REBAR_SYSTEM_SKETCH	Guias contextuais>Armadura
Área:Armadura do caminho estrutural	ID_PATH_REIN_SKETCH	Guias contextuais>Armadura
Colocação de folha de tela soldada única	ID_FABRIC_SINGLE_PLACEMENT	Guias contextuais>Armadura
Desanexar todos	ID_DETACH_COLUMNS_FROM_ALL	Guias contextuais>Seleção
Redefinir deslocamentos manuais da aresta	ID_CLEAN_MANUALLY_ADJUSTED	Guias contextuais>Aresta de alinhamento horizontal
Selecionar hospedeiro	ID_SELECT_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo hospedeiro	ID_PICK_HOST_IND_TAG	Guias contextuais>Hospedeiro
Editar corrimão	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL	Guias contextuais>Corrimão contínuo
Redefinir guarda-corpo	ID_RESET_RAILING	Guias contextuais>Ferramentas
Selecionar identificador	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_TAG	Guias contextuais>Editar
Selecionar cota	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_DIMENSION	Guias contextuais>Editar
Alterar referência de extremidade	ID_CHANGE_BEAM_END_REFERENCE	Guias contextuais>Ferramentas de união
Cotovelos	ID_OVERRIDE_FAB_PART_BENDS	Guias contextuais>Sobrepor
Tês	ID_OVERRIDE_FAB_PART_TEES	Guias contextuais>Sobrepor
Cruzes	ID_OVERRIDE_FAB_PART_CROSSES	Guias contextuais>Sobrepor
Restaurar tamanho	ID_RESTORE_IMAGE_SIZE	Guias contextuais>Imagem
Remover repetidor	ID_COMPONENTREPEATER_REMOVEPEATER	Guias contextuais>Repetidor
Rotacionar peça	ID_FABRICATION_PART_PRE_ROTATE	Guias contextuais>Opções
Alternar conector	ID_FABRICATION_PART_TOGGLE_CONNECTOR	Guias contextuais>Opções
Inserir peça	ID_FABRICATION_PART_INSERT	Guias contextuais>Opções
Conectar como tampa	ID_FABRICATION_PART_CONNECT_AS_TAP	Guias contextuais>Opções
Snap inteligente	ID_FABRICATION_PART_SMART_SNAPPING	Guias contextuais>Opções
Mostrar dica de ferramenta de ajuda	ID_FABRICATION_PART_SHOW_TOOLTIP	Guias contextuais>Opções
Anexar à estrutura	ID_FABRICATION_HANGER_ATTACH	Guias contextuais>Editar
Rotacionar 45°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_45DEGREES	Guias contextuais>Editar
Rotacionar 90°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_90DEGREES	Guias contextuais>Editar
Rotacionar 180°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_180DEGREES	Guias contextuais>Editar
Exportar arquivo de trabalho	ID_EXPORT_FAB_MAJ	Guias contextuais>Saída
Imprimir relatórios	ID_FABRICATION_PRINT_REPORTS	Guias contextuais>Saída
Configurar relatórios de itens	ID_FABRICATION_ITEM_REPORT	Guias contextuais>Saída
Configurar relatórios auxiliares	ID_FABRICATION Ancillary_Report	Guias contextuais>Saída
Configurar relatórios aninhados lineares	ID_FABRICATION_LINEAR_NEST_REPORT	Guias contextuais>Saída
Configurar planilhas	ID_FABRICATION_WORKSHEET	Guias contextuais>Saída
Configuração da impressora	ID_FABRICATION_PRINTER_SETUP	Guias contextuais>Saída
Usar configuração da impressora padrão	ID_FABRICATION_USE_DEFAULT_PRINTER_SETUP	Guias contextuais>Saída
Sobre este complemento	ID_FABRICATION_ABOUT	Guias contextuais>Saída
Configurar exportação de dados de itens	ID_FABRICATION_ITEM_EXPORT	Guias contextuais>Saída
Configurar exportação de dados auxiliares	ID_FABRICATION Ancillary_Export	Guias contextuais>Saída
Configurar exportação de dados aninhados lineares	ID_FABRICATION_LINEAR_NEST_EXPORT	Guias contextuais>Saída
Exportar dados de fabricação	ID_FABRICATION_RUN_EXPORT_DATA	Guias contextuais>Saída
Criar parâmetro	ID_ADD_PARAMETER	Guias contextuais>Cota da legenda; Guias contextuais>Legendagem
Alinhar texto na parte superior	ID_ALIGN_TOP	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto no meio	ID_ALIGN_MIDDLE	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto na parte inferior	ID_ALIGN_BOTTOM	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto à esquerda	ID_ALIGN_LEFT	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto ao centro	ID_ALIGN_CENTER	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto à direita	ID_ALIGN_RIGHT	Guias contextuais>Texto
Mostrar borda ao editar	ID_TEXTEDITOR_SHOWBORDER	Guias contextuais>Texto; Guias contextuais>Editar texto; Editor de texto
Mostrar plano de fundo opaco ao editar	ID_TEXTEDITOR_SHOWOPAQUEBK	Guias contextuais>Texto; Guias contextuais>Editar texto; Editor de texto
Selecionar novo hospedeiro	ID_CONNECTOR_PICK_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Ativar snaps	ID_ENABLE_RASTER_IMAGE_SNAPS	Guias contextuais>Imagem
Concluir	ID_REBAR_FINISH_EDIT_BARS	Guias contextuais>Múltiplos
Cancelar	ID_REBAR_CANCEL_EDIT_BARS	Guias contextuais>Múltiplos
Modificar barras	ID_REBAR_MODIFY_SET	Guias contextuais>Modo
Mostrar barras removidas	ID_REBAR_ADD_REMOVE_BARS	Guias contextuais>Modo
Remover barra	ID_REBAR_REMOVE_BARS	Guias contextuais>Personalização
Redefinir posição	ID_REBAR_RESET_BARS	Guias contextuais>Personalização
Reiniciar tudo	ID_REBAR_RESET_ALL_BARS	Guias contextuais>Personalização
Selecionar tudo	ID_REBAR_SELECT_SHOW_ALL_BARS	Guias contextuais>Barras para manter
Selecionar nenhum	ID_REBAR_SELECT_HIDE_ALL_BARS	Guias contextuais>Barras para manter
Verificar alterações	ID_COORDINATION_CHECK_CHANGES	Guias contextuais>Coordenação
Mostrar todas as chamadas de detalhe	ID_SHOW_ALL_TAG_LEADERS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Mostrar uma chamada de detalhe	ID_SHOW_ONE_LEADER	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Ocultar todas as chamadas de detalhe	ID_HIDE_ALL_TAG_LEADERS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas	ID_SELECT_VISIBLE_LEADERS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Mesclar chamadas de detalhe	ID_MERGE_LEADER_ELBS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Adicionar associação	ID_COORDINATION_ADD_LOCAL_ASSOCIATION	Guias contextuais>Coordenação
Regras aplicáveis	ID_COORDINATION_APPLICABLE_RULES	Guias contextuais>Coordenação
Realçar associação	ID_COORDINATION_HIGHLIGHT_ASSOCIATIONS	Guias contextuais>Coordenação
Remover associação	ID_COORDINATION_REMOVE_ASSOCIATION	Guias contextuais>Coordenação
Alinhar à barra	ID_BENDING_DETAIL_ORTHO_PLACEMENT	Guias contextuais>Modo
Paralelo à vista	ID_BENDING_DETAIL_PARALLEL_TO_VIEW	Guias contextuais>Modo
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_ADD_REMOVE_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_SELECT_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_PICK_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar múltiplos	ID_BENDING_DETAIL_SELECT_MULTIPLE	Guias contextuais>Seleção múltipla
Limpar seleção	ID_BENDING_DETAIL_CLEAR_SELECTION	Guias contextuais>Seleção múltipla
Criar detalhes	ID_BENDING_DETAIL_CREATE_MULTIPLE	Guias contextuais>Seleção múltipla
Realista	ID_BENDING_DETAIL_MODE_REALISTIC	Guias contextuais>Tipo
Esquemático	ID_BENDING_DETAIL_MODE_SCHEMATIC	Guias contextuais>Tipo

Selecionar hospedeiro principal	IDC_PICK_MAIN_HOST		Guias contextuais>Hospedeiro
Alterar tamanho	ID_RBS_ELEMENT_SET_SIZE		Guias contextuais>Editar vários
Propagar extensões	ID_DATUM_PROPAGATE_EXTENTS		Guias contextuais>Referência
Mostrar avisos relacionados	ID_SHOW_RELATED_WARNINGS		Guias contextuais>Aviso; Depurar>Depurar
Editar apresentação	ID_WALKTHROUGH_EDIT		Guias contextuais>Percurso virtual
Editar	ID_DISPLACEMENT_EDIT		Guias contextuais>Conjunto de deslocamentos
Redefinir	ID_DISPLACEMENT_RESET		Guias contextuais>Conjunto de deslocamentos
Caminho	ID_DISPLACEMENT_PATH		Guias contextuais>Conjunto de deslocamentos
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_EDIT_TAG_EDITOR_DURING_PLACEMENT		Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo hospedeiro	ID_LOAD_BC_REHOST		Guias contextuais>Hospedeiro
Redefinir alvo	ID_RESET_TARGET		Guias contextuais>Câmera
Editar recorte	ID_EDIT_SKETCH_CROP_AREA		Guias contextuais>Modo
Redefinir recorte	ID_REMOVE_SKETCH_CROP_AREA		Guias contextuais>Modo
Tamanho do recorte	ID_MODIFY_CROP_AREA		Guias contextuais>Recortar
Configurações de visibilidade	ID_CURVE_VISIBILITY_SETTINGS		Guias contextuais>Visibilidade
Aplicar regras de área	IDC_APPLYAREARULES_OPTIONS		Guias contextuais>Limite de área
Editar elementos colados	ID_PASTE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar colado
Concluir	ID_FINISH_PASTE		Guias contextuais>Editar colado
Cancelar	ID_QUIT_PASTE		Guias contextuais>Editar colado
Vergalhão de emenda	ID_REBAR_SPLICE		Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Emenda
Conjunto de vergalhões de emenda; Emenda; Conjunto de vergalhões de emenda	ID_REBAR_SPLIT_SET		Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Emenda
Remover emenda	ID_REBAR_REMOVE_SPLICE		Guias contextuais>Modificar
Concluir	ID_SPLICE_REBAR_FINISH		Guias contextuais>Múltiplos
Cancelar	ID_SPLICE_REBAR_CANCEL		Guias contextuais>Múltiplos
Selecionar barra	ID_REBAR_SPLIT_BY_BAR		Guias contextuais>Dividir
Modificar conjuntos	ID_SPLIT_MODIFY_SPLIT		Guias contextuais>Dividir
Selecionar linha	ID_REBAR_SPLICE_BY_POINT		Guias contextuais>Emenda
Emenda por comprimento	ID_REBAR_SPLICE_BY_RULES		Guias contextuais>Emenda
Modificar emendas	ID_SPLICE_MODIFY_SPLICE		Guias contextuais>Emenda
Restringir conjuntos	ID_REBAR_CONSTRAIN_SPLIT_SETS		Guias contextuais>Opções
Dividir todos os conjuntos	ID_REBAR_SPLIT_ALL_SETS		Guias contextuais>Opções
Criar vista de planta	ID_MAKE_PLAN_VIEW		Guias contextuais>Vistas de planta
Tipos de vista de planta	ID_PLAN_VIEW_TYPES		Guias contextuais>Vistas de planta
Gráfico	IDC_SCALE_GRAPH		Guias contextuais>Escala
Númérico	IDC_SCALE_NUM		Guias contextuais>Escala
Colocar na face vertical; Colocar na face vertical	IDC_PLACE_BY_INSERT		Guias contextuais>Colocação
Colocar na face; Colocar na face	IDC_PLACE_BY_XFACE		Guias contextuais>Colocação
Colocar no plano de trabalho; Colocar no plano de trabalho	IDC_PLACE_BY_WORKPLANE		Guias contextuais>Colocação
Alinhar elementos na parte superior	ID_TEXTNOTE_TOP_ALIGN		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos no meio	ID_TEXTNOTE_CENTER_VERT_ALIGN		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos na parte inferior	ID_TEXTNOTE_BOTTOM_ALIGN		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Distribuir verticalmente	ID_TEXTNOTE_VERT_DISTRIBUTE		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos à esquerda	ID_TEXTNOTE_LEFT_ALIGN		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos no centro	ID_TEXTNOTE_CENTER_HOR_ALIGN		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos à direita	ID_TEXTNOTE_RIGHT_ALIGN		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Distribuir horizontalmente	ID_TEXTNOTE_HOR_DISTRIBUTE		Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Negrito	ID_TEXT_BOLD	Ctrl+B	Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Itálico	ID_TEXT_ITALIC	Ctrl+I	Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Sublinhado	ID_TEXT_UNDERLINE	Ctrl+U	Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Subscrito	ID_TEXT_SUBSCRIPT	Ctrl+=	Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Sobrescrito	ID_TEXT_SUPERSCRIPT	Ctrl+Shift+=	Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Todas maiúsculas	ID_TEXT_ALL_CAPS	Ctrl+Shift+A	Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Lista: Nenhuma	ID_TEXT_PARA_NONE		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Marcadores	ID_TEXT_PARA_BULLET		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Números	ID_TEXT_PARA_NUMBER		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Letras maiúsculas	ID_TEXT_PARA_UPPERCASE		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Letras minúsculas	ID_TEXT_PARA_LOWERCASE		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Diminuir recuo	ID_TEXT_DECREASE_INDENT		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Aumentar recuo	ID_TEXT_INCREASE_INDENT		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Incrementar valor da lista	ID_TEXT_INCREMENT_LIST_START		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Diminuir valor da lista	ID_TEXT_DECREMENT_LIST_START		Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Desfazer edição do texto	ID_EDIT_UNDO		Guias contextuais>Desfazer; Editor de texto
Refazer edição do texto	ID_EDIT_REDO		Guias contextuais>Desfazer; Editor de texto
Fechar editor de texto	ID_TEXTEDITOR_CLOSE	Ctrl+Q	Guias contextuais>Editar texto; Editor de texto
Editar perfil; Editar perfil	ID_EDIT_ELEVATION_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Redefinir perfil; Redefinir perfil	ID_HOST_REMOVE_ELEVATION_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Abertura da parede	ID_CREATE_WALL_OPENING		Guias contextuais>Modificar parede
Anexar; Anexar topo	ID_EXTEND_WALLS_TOP		Guias contextuais>Modificar parede
Anexar; Anexar base	ID_EXTEND_WALLS_BASE		Guias contextuais>Modificar parede
Desanexar; Desanexar topo/base	ID_UNEXTEND_WALLS		Guias contextuais>Modificar parede
Desanexar; Desanexar todos	IDC_DETACH_WALLS_FROM_ALL		Guias contextuais>Modificar parede
Editar abertura da água-furtada	ID_EDIT_DORMER_OPENING		Guias contextuais>Abertura
Redefinir posição	ID_BENDING_DETAIL_RESET		Guias contextuais>Anotações
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_ADD_REMOVE_HOST_PLACEMENT		Guias contextuais>Hospedeiro
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_EDIT_TAG_EDITOR		Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo plano de trabalho; Selecionar novo hospedeiro	ID_PICK_HOST		Guias contextuais>Plano de trabalho; Guias contextuais>Hospedeiro
Recentralizar referência	ID_RECENTER_SELECTED_REFERENCE_LINE		Guias contextuais>Ambiente
Colocar ambientes automaticamente; Colocar espaços automaticamente	ID_FIND_ALL_ROOMS		Guias contextuais>Ambiente; Guias contextuais>Espaços
Realçar limites	ID_SHOW_ALL_ROOM_BOUNDS		Guias contextuais>Ambiente; Guias contextuais>Espaços
Anexar ao eixo	IDC_ATTACHTOGRID		Guias contextuais>Elevação
Colocação automática	ID_BEAM_SYSTEM_TAG_AUTO_PLACE		Guias contextuais>Identificador
Editar varredura	ID_EDIT_SKETCH_SWEEP		Guias contextuais>Modo
Configurações de visibilidade	ID_EDIT_SKETCH_SWEEPTBLEND_VISIBILITY		Guias contextuais>Modo
Editar mescla por varredura	ID_EDIT_SKETCH_SWEEPTBLEND		Guias contextuais>Modo
Configurações de visibilidade; Configurações de visibilidade	ID_ESSENTIALS_SKETCHVISIBILITY		Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Visibilidade
Editar texto do modelo	ID_ESSENTIALS_EDIT_TEXT		Guias contextuais>Texto
Configurações de visibilidade; Configurações de visibilidade	ID_ESSENTIALS_VISIBILITY		Guias contextuais>Texto; Guias contextuais>Visibilidade
Editar topo	ID_EDIT_SKETCH_BLEND_TOP		Guias contextuais>Modo
Colocar	ID_DEFINE_ROTATION_CENTER	R3	Guias contextuais>Rotacionar; Guias contextuais>Rotacionar Norte verdadeiro; Guias contextuais>Matriz; Menu de contexto
Centro	ID_DEFAULT_ROTATION_CENTER		Guias contextuais>Rotacionar; Guias contextuais>Rotacionar Norte verdadeiro; Guias contextuais>Matriz; Menu de contexto
Mover para referência de ambiente	ID_FOLLOW_ROOM_REFERENCE		Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_FABRIC_SHEET_SYMBOL_AUTO_PLACE		Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_PATH_REINFORCEMENT_SYMBOL_AUTO_PLACE		Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_AREA_REINFORCEMENT_SYMBOL_AUTO_PLACE		Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_OBJECTS_SPAN_DIR_SYM_AUTO_PLACE		Guias contextuais>Identificador
Linear	IDC_RADIO_LINEAR_ARRAY		Guias contextuais>Matriz
Radial	IDC_RADIO_RADIAL_ARRAY		Guias contextuais>Matriz
Abertura por face	ID_ANALYTICAL_OPENING		Guias contextuais>Abertura
Alinhar eixo X	ID_ANALYTICAL_ELEMENT_ALIGN_X_AXIS		Guias contextuais>Sistema de coordenadas local
Inverter eixo Z; Alinhar eixo Z	ID_ANALYTICAL_ELEMENT_ALIGN_Z_AXIS		Guias contextuais>Sistema de coordenadas local
Carga do ponto; No ponto final	ID_ANALYTICAL_MODEL_POINT_LOAD_ON_ENDPOINT		Guias contextuais>Cargas; Guias contextuais>Cargas de ponto
Carga de linha; No hospedeiro	ID_ANALYTICAL_MODEL_LINE_LOAD_ON_HOST		Guias contextuais>Cargas; Guias contextuais>Cargas de linha
Carga de área; No hospedeiro	ID_ANALYTICAL_MODEL_AREA_LOAD_ON_HOST		Guias contextuais>Cargas; Guias contextuais>Cargas de área
Definir limite	ID_ANALYTICAL_MODEL_AREA_LOAD_DEFINE_BOUNDARY		Guias contextuais>Cargas de área
Definir caminho	ID_ANALYTICAL_MODEL_LINE_LOAD_DEFINE_PATH		Guias contextuais>Cargas de linha
Selecionar posição	ID_ANALYTICAL_MODEL_POINT_PICK_POSITION		Guias contextuais>Cargas de ponto
Inverter eixo X; Alinhar eixo X	ID_FLIP_ANALYTICAL_MEMBER		Guias contextuais>Alinhar eixo X
Mostrar cotas relacionadas	ID_SHOW_RELATED_DIMENSION		Guias contextuais>Exibir
Opções	ID_DIM_OPTIONS		Guias contextuais>Colocar cotas
Criar espelho de degrau	ID_RBS_BTNADDDVERTICAL		Guias contextuais>Ferramentas de colocação

Conexão automática	ID_RBS_BTNAUTOCONNECT		Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Herdar elevação	ID_RBS_BTNNINHERITELEVATION		Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Herdar tamanho	ID_RBS_BTNNINHERITSIZE		Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Adicionar na vertical	ID_RBS_BTN_MAINTAIN_SLOPE		Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Modificar inclinação	ID_RBS_BTN_CHANGE_SLOPE		Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Identificar na colocação	ID_TAG_ON_PLACEMENT		Guias contextuais>Identificador
Editar linhas chamada de cota	IDC_EDIT_WITNESS_REFS	EW	Guias contextuais>Linhas de chamada de cota
Anterior	IDC_PREV_JOIN		Guias contextuais>Configuração
Avançar	IDC_NEXT_JOIN		Guias contextuais>Configuração
Quadrado desativado	IDC_WALL_JOIN_SQUARE_OFF		Guias contextuais>Configuração
Junta de topo	IDC_WALL_JOIN_BUTT		Guias contextuais>Configuração
Chanfro	IDC_WALL_JOIN_MITER		Guias contextuais>Configuração
Permitir união	IDC_WALL_END_JOINABLE		Guias contextuais>Configuração
Não permitir união	IDC_WALL_END_NOTJOINABLE		Guias contextuais>Configuração
Excluir segmento interno	ID_DEL_INNER_SEG		Guias contextuais>Ajustes
Editar grupo	ID_EDITGROUP_GROUP_EDIT	EG	Guias contextuais>Grupo
Desagrupar	ID_EDITGROUP_UNGROUP	UG	Guias contextuais>Grupo
Extremidades abertas da cobertura	ID_RBS_CAP_OPEN_ENDS		Guias contextuais>Ferramentas
Adicionar/Remover paredes; Adicionar/Remover paredes	IDC_EDIT_WALL_SWEEP		Guias contextuais>Moldura de parede; Guias contextuais>Friso
Modificar retornos; Modificar retornos	IDC_CHANGE_SWEEP_RETURNS		Guias contextuais>Moldura de parede; Guias contextuais>Friso
Corte reto	IDC_RADIO_STRAIGHT_CUT		Guias contextuais>Opções de retorno
Retornar	IDC_RADIO_RETURN		Guias contextuais>Opções de retorno
Adicionar/Remover segmentos	IDC_EDIT_SWEEP_HOST		Guias contextuais>Borda do telhado; Guias contextuais>Perfil
Modificar chanfro	IDC_MITER_SWEEP_HOST		Guias contextuais>Borda do telhado
Vertical	IDC_MITER_VERTICAL		Guias contextuais>Chanfrar
Horizontal	IDC_MITER_HORIZONTAL		Guias contextuais>Chanfrar
Perpendicular	IDC_MITER_NORMAL_TO_PATH		Guias contextuais>Chanfrar
Reiniciar extrusão por percurso de parede; Reiniciar friso	IDC_FINISH_CORNICE_REVEAL		Guias contextuais>Colocação
Reiniciar viga de borda; Reiniciar calha; Reiniciar fásia	IDC_FINISH_SWEEP_HOST		Guias contextuais>Colocação
Paredes definem a inclinação	IDC_WALLS_DEFINE_BEAM_SYSTEM_SLOPE		Guias contextuais>Restrições
Alinhar:Alinhar: Na planta	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_ALIGN_INPLAN		Guias contextuais>Alinhar
Alinhar:Alinhar: Com os níveis	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_ALIGN_TO_LEVELS		Guias contextuais>Alinhar
Alinhar:Configurações	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_PANEL_THICKNESS		Guias contextuais>Alinhar
Visualizar alinhamento	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_FINISH_PLANS		Guias contextuais>Modo
Editar	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_SELECTION		Guias contextuais>Seleção
Lance	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_RUN		Guias contextuais>Automação
Cancelar	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_CANCEL		Guias contextuais>Automação
Dividir segmento	IDC_SPLIT_SECTION_SEGMENT		Guias contextuais>Corte
Superior	ID_RADIO_WALL_TOP		Guias contextuais>Anexar topo/base
Base	ID_RADIO_WALL_BOTTOM		Guias contextuais>Anexar topo/base
Todos os segmentos	IDC_WHOLE_GRID		Guias contextuais>Colocação
Um segmento	IDC_ONE_SEG		Guias contextuais>Colocação
Todos exceto o selecionado	IDC_EXCLUDE_SEGS		Guias contextuais>Colocação
Reiniciar eixo cortina	IDC_FINISH_GIRD_LINE		Guias contextuais>Colocação
Editar caminho	ID_RBS_START_CIRCUIT_GROUP_EDIT_PATH		Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar novo hospedeiro	ID_HOSTOBJ_PICK_HOST		Guias contextuais>Gerenciar hospedeiro
Tornar contínuo	ID_SET_MILLION_JOINS_CONTI		Guias contextuais>Montante secundário
Quebrar na união	ID_SET_MILLION_JOINS_BUTT		Guias contextuais>Montante secundário
Comando	ID_RBS_CREATE_SWITCH_SYSTEM		Guias contextuais>Criar sistemas
Recriar componente	ID_DIVIDED_SURFACE_RECREATE_COMPONENT		Guias contextuais>Superfície dividida
Redefinir pontos para o eixo	ID_RESET_POINTS_TO_GRID		Guias contextuais>Eixos de padrão lado a lado
Desativar tudo	ID_DISABLE_CONSTRAINTS		Guias contextuais>Restrições
Reiniciar tudo	ID_ENABLE_CONSTRAINTS		Guias contextuais>Restrições
Desativar atual	ID_DISABLE_CURRENT_CONSTRAINT		Guias contextuais>Restrições
Redefinir atual	ID_ENABLE_CURRENT_CONSTRAINT		Guias contextuais>Restrições
Concluir	ID_FINISH_EDIT_REBAR_CONSTRAINTS		Guias contextuais>Múltiplos
Cancelar	ID_CANCEL_EDIT_REBAR_CONSTRAINTS		Guias contextuais>Múltiplos
Ponto; No ponto final	ID_BOUNDARY_CONDITIONS_POINT_ON_ENDPOINT		Guias contextuais>Condições do limite; Guias contextuais>Limite de ponto
Linha; No hospedeiro	ID_BOUNDARY_CONDITIONS_LINE_ON_HOST		Guias contextuais>Condições do limite; Guias contextuais>Limite de linha
Área; No hospedeiro	ID_BOUNDARY_CONDITIONS_AREA_ON_HOST		Guias contextuais>Condições do limite; Guias contextuais>Limite de área
Na interseção do eixo	ID_GRID_INTERSECTION		Guias contextuais>Múltiplos
Nas colunas de arquitetura	ID_FROM_ARCH_COLUMN		Guias contextuais>Múltiplos
Aço	ID_CHECK_STEEL		Guias contextuais>Filtrar
Concreto pré-moldado	ID_CHECK_PRECAST_CONCRETE		Guias contextuais>Filtrar
Concreto	ID_CHECK_CONCRETE		Guias contextuais>Filtrar
Madeira	ID_CHECK_WOOD		Guias contextuais>Filtrar
Outros	ID_CHECK_OTHER		Guias contextuais>Filtrar
Atualizar para a face	ID_UPDATE_TO_FACE		Guias contextuais>Modelo por face
Abrir apresentação	ID_WALKTHROUGH_ACTIVATE_VIEW		Guias contextuais>Percurso virtual
Redefinir câmeras	ID_WALKTHROUGH_RESET DIRECTIONS		Guias contextuais>Percurso virtual
Quadro-chave anterior	ID_WALKTHROUGH_PREV_KEY_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Quadro anterior	ID_WALKTHROUGH_PREV_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Próximo quadro	ID_WALKTHROUGH_NEXT_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Próximo quadro-chave	ID_WALKTHROUGH_NEXT_KEY_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Reproduzir	ID_WALKTHROUGH_PLAY		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Câmera ativa	ID_WALKTHROUGH_ACTIVE_CAMERA		Guias contextuais>Controles
Caminho	ID_WALKTHROUGH_CAMERA_PATH		Guias contextuais>Controles
Adicionar quadro-chave	ID_WALKTHROUGH_ADD_KEY_FRAME		Guias contextuais>Controles
Remover quadro-chave	ID_WALKTHROUGH_REMOVE_KEY_FRAME		Guias contextuais>Controles
Pisos	ID_OBJECTS_RAILING_ON_TREADS		Guias contextuais>Posição
Banzo	ID_OBJECTS_RAILING_ON_STRINGER		Guias contextuais>Posição
Anexar topo/base	ID_ATTACH_COLUMNS		Guias contextuais>Modificar coluna
Desanexar topo/base	ID_DETACH_COLUMNS		Guias contextuais>Modificar coluna
Definição da fonte luminosa	ID_LIGHTSOURCE_DEFINITION		Guias contextuais>Iluminação
Configurações de recobrimento do vergalhão	ID_REBAR_COVER_SETTINGS		Guias contextuais>Configurações
Selecionar elementos	ID_REBAR_PICKELEMENTS		Guias contextuais>Modo
Selecionar faces	ID_REBAR_PICKFACES		Guias contextuais>Modo
Nas linhas de eixo	ID_CREATE_BEAM_ON_GRID		Guias contextuais>Múltiplos
Trazer para a frente	ID_BRING_TO_FRONT		Guias contextuais>Organizar
Trazer para frente:Trazer para frente	ID_BRING_FORWARD		Guias contextuais>Organizar
Enviar para trás	ID_SEND_TO_BACK		Guias contextuais>Organizar
Enviar para trás:Enviar para trás	ID_SEND_BACKWARD		Guias contextuais>Organizar
Plano de fundo	ID_SEND_TO_BACKGROUND		Guias contextuais>Colocar
Plano de fundo:Primeiro plano	ID_BRING_TO_FOREGROUND		Guias contextuais>Colocar
Gráfico	IDC_OFFSET_GRAPH		Guias contextuais>Deslocar
Numérico	IDC_OFFSET_NUM		Guias contextuais>Deslocar
Barra inteira	ID_REBAR_FREE_FORM_ENTIRE_BAR		Guias contextuais>Destino
Segmento da barra	ID_REBAR_FREE_FORM_BAR_SEGMENT		Guias contextuais>Destino
Cancelar	ID_REBAR_FREE_FORM_CANCEL		Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_REBAR_FREE_FORM_FINISH		Guias contextuais>Modo
Caminho	ID_REBAR_FREE_FORM_DISTRIB_PATH_EDGES		Guias contextuais>Próximo
Colocar barra; Colocar barra	ID_REBAR_CREATE_REBAR_FOR_3D_PATH		Guias contextuais>Próximo
Superfície hospedeira	ID_REBAR_FREE_FORM_ALIGNED_HOST_FACES		Guias contextuais>Próximo
Superfície final	ID_REBAR_FREE_FORM_END_FACES		Guias contextuais>Próximo
Superfície hospedeira	ID_REBAR_FREE_FORM_REINF_FACES		Guias contextuais>Próximo
Face paralela	ID_REBAR_FREE_FORM_ORIENTATION_FACE_PARALLEL		Guias contextuais>Próximo
Superfície inicial	ID_REBAR_FREE_FORM_START_FACES		Guias contextuais>Próximo
Selecionar múltiplos	ID_REBAR_FREE_FORM_MULTIPLE		Guias contextuais>Seleção múltipla
Limpar seleção	ID_REBAR_FREE_FORM_CLEAR		Guias contextuais>Seleção múltipla
Face perpendicular	ID_REBAR_FREE_FORM_ORIENTATION_FACE_PERP		Guias contextuais>Próximo

Excluir camadas	ID_IMPORT_DELETE_LAYERS	Guias contextuais>Importar instância
Explodir	ID_IMPORT_INSTANCE_PARTIAL_EXPLODE	Guias contextuais>Importar instância
Explodir:Explosão completa	ID_IMPORT_INSTANCE_EXPLODE	Guias contextuais>Importar instância
Consulta	ID_IMPORT_INSTANCE_QUERY	Guias contextuais>Importar instância
Mostrar dica de ferramenta de ajuda	ID_REBAR_TOGGLE_TOOLTIP	Guias contextuais>Mostrar dicas de ferramentas
Selecionar tudo	ID_SHOW_ALL_LEADERS	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Selecionar nenhum	ID_HIDE_ALL_LEADERS	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Concluir	ID_SELECT_LEADERS_FINISH	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Cancelar	ID_SELECT_LEADERS_CANCEL	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Editar...	ID_ENTER_LIGHT_GROUP_EDITING_MODE	Guias contextuais>Luminárias
Alinhar por hospedeiro	ID_PROPAGATE_REBAR_BY_HOST	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Alinhar por face	ID_PROPAGATE_REBAR_BY_FACE	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Concluir	ID_PROPAGATE_REBAR_FINISH	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Cancelar	ID_PROPAGATE_REBAR_CANCEL	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Mostrar dica de ferramenta de ajuda	ID_PROPAGATE_REBAR_TOOLTIP	Guias contextuais>Mostrar dicas de ferramentas
Distribuição de formas de caminho	ID_REBAR_FREE_FORM_3DPATH_DISTRIB	Guias contextuais>Distribuição
Distribuição alinhada	ID_REBAR_FREE_FORM_ALIGNED_DISTRIB	Guias contextuais>Distribuição
Expandir vergalhão até o hospedeiro	ID_REBAR_PLACE_EXPAND_TO_HOST	Guias contextuais>Métodos de colocação
Colocar vergalhão com dois pontos	ID_REBAR_PLACE_TWO_POINTS	Guias contextuais>Métodos de colocação
Esboço	ID_REBAR_SKETCH	Guias contextuais>Métodos de colocação
Distribuição orientada por vergalhão	ID_REBAR_FREE_FORM_MORPHED_SERVER	Guias contextuais>Distribuição
Distribuição de superfície	ID_REBAR_FREE_FORM_SURF_DISTRIB	Guias contextuais>Distribuição
Editar restrições	ID_EDIT_REBAR_JOINS	Guias contextuais>Restrições
Selecionar posição	ID_QUICK_MRA_PLACEMENT	Guias contextuais>Identificador
Lado interno	ID_WALL_PLACEMENT_INTERIOR	Guias contextuais>Colocação
Lado externo	ID_WALL_PLACEMENT_EXTERIOR	Guias contextuais>Colocação
Mostrar todos os vergalhões para a seleção	ID_EDIT_SELECT_SHOW_ALL	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Ocultar todos os vergalhões para a seleção	ID_EDIT_SELECT_HIDE_ALL	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Concluir	ID_EDIT_SELECT_FINISH	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Cancelar	ID_EDIT_SELECT_CANCEL	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Inserir acoplador	ID_REBAR_COUPLER	Guias contextuais>Emenda
Editar barras	ID_REBAR_EDIT_BARS	Guias contextuais>Personalização
Modificar barra	ID_REBAR_FREE_FORM_PATH_EDIT	Guias contextuais>Definição
Selecionar hospedeiro	IDC_REINFORCEMENT_SELECT_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Concluir apresentação	ID_CANCEL_EDITOR	Guias contextuais>Percurso virtual
Adicionar na vertical	ID_RBS_BTN_MAINTAIN_SLOPE_DRAG	Guias contextuais>Conexões com deslocamento
Modificar inclinação	ID_RBS_BTN_CHANGE_SLOPE_DRAG	Guias contextuais>Conexões com deslocamento
Acoplador de uma barra	ID_REBAR_COUPLER_ONE	Guias contextuais>Opções de colocação
Acoplador de duas barras	ID_REBAR_COUPLER_TWO	Guias contextuais>Opções de colocação
Conjunto de vergalhões variável	ID_REBAR_DISTRIBUTION_TYPE	Guias contextuais>Definir tipo
Dividir face	ID_SPLIT_FACE_OF_CUTTING_ELEMENTS	Guias contextuais>Elementos de corte
Colocar no plano de trabalho atual	ID_REBAR_ON_CURRENT_WORK_PLANE	Guias contextuais>Plano de colocação
Colocar junto à referência de cobertura	ID_REBAR_ON_NEAR_COVER	Guias contextuais>Plano de colocação
Colocar longe da referência de cobertura	ID_REBAR_ON_FAR_COVER	Guias contextuais>Plano de colocação
Colocar paralelo ao plano de trabalho	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_PARALLEL	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na horizontal	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_HORIZ	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na vertical	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_VERT	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar paralelo ao plano de trabalho	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_PARALLEL_STRAIGHT	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar com o segmento principal perpendicular ao plano de trabalho	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_POINTS_STRAIGHT	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na horizontal	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_PERP_HORIZ_STRAIGHT	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na vertical	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_PERP_VERT_STRAIGHT	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar paralelo ao plano de trabalho	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_PARALLEL_3DPATH	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho	ID_REBAR_2CLICK_PLACE_PERPENDICULAR_3DPATH	Guias contextuais>Orientação da colocação
Abertura vertical	ID_EDIT_ROOF_SKETCH	Guias contextuais>Abertura
Editar sistema	ID_RBS_START_PIPING_GROUP_ADD_TO_GROUP	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar equipamento	ID_RBS_START_PIPING_GROUP_SELECT_EQUIPMENT	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Desconectar equipamento	ID_RBS_START_PIPING_GROUP_DISCONNECT_EQUIPMENT	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Dividir sistema	ID_RBS_START_PIPING_GROUP_DIVIDE_SYSTEM	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Definir inclinação	IDC_SLOPE_DEFINING	Guias contextuais>Inclinação
Editar sistema	ID_RBS_START_DUCT_GROUP_ADD_TO_GROUP	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar equipamento	ID_RBS_START_DUCT_GROUP_SELECT_EQUIPMENT	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Desconectar equipamento	ID_RBS_START_DUCT_GROUP_DISCONNECT_EQUIPMENT	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Dividir sistema	ID_RBS_START_DUCT_GROUP_DIVIDE_SYSTEM	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Adicionar chamada de detalhe reta à esquerda	ID_TEXTNOTE_ADDLEADER	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Adicionar chamada de detalhe reta à direita	ID_TEXTNOTE_ADDLEADER_R	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Adicionar chamada de detalhe em arco à esquerda	ID_TEXTNOTE_ADD_LEADER_ARC	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Adicionar chamada de detalhe em arco à direita	ID_TEXTNOTE_ADD_LEADER_ARC_R	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Remover última chamada de detalhe	ID_TEXTNOTE_RMVLEADER	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte superior esquerda	ID_LEADER_TOP_LEFT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe no meio à esquerda	ID_LEADER_MIDDLE_LEFT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte inferior esquerda	ID_LEADER_BOTTOM_LEFT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte superior direita	ID_LEADER_TOP_RIGHT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe no meio à direita	ID_LEADER_MIDDLE_RIGHT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte inferior direita	ID_LEADER_BOTTOM_RIGHT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Nenhuma chamada de detalhe	ID_TEXT_LEADER_NONE	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Um segmento	ID_TEXT_LEADER_ONESSEG	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Dois segmentos	ID_TEXT_LEADER_TWOSSEG	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Curvado	ID_TEXT_LEADER_ARC	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Editar legenda	ID_EDIT_SUBSTITUTION_TEXT	Guias contextuais>Legenda
Estender para a parede	IDC_MEASURE_FROM_STRUCTURE	Guias contextuais>Criar telhado; Guias contextuais>Definir deslocamento
Mostrar	ID_ROOM_SCHEDULE_FILTER_SHOW	Guias contextuais>Filtrar folhas de marcador de posição; Guias contextuais>Não colocadas/Não incluídas
Ocultar	ID_ROOM_SCHEDULE_FILTER_HIDE	Guias contextuais>Filtrar folhas de marcador de posição; Guias contextuais>Não colocadas/Não incluídas
Isolar	ID_ROOM_SCHEDULE_FILTER_ISOLATE	Guias contextuais>Filtrar folhas de marcador de posição; Guias contextuais>Não colocadas/Não incluídas
Agrupar cabeçalhos; Agrupar cabeçalhos	ID_GROUP_HEADERS	Guias contextuais >Cabeçalhos; Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Desagrupar cabeçalhos; Desagrupar cabeçalhos	ID_UNGROUP_HEADERS	Guias contextuais >Cabeçalhos; Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Nova linha; Inserir linha de dados	ID_INSERT_ROW	Guias contextuais>Linhas
Excluir linha	ID_DELETE_ROWS	Guias contextuais>Linhas
Ocultar colunas	ID_HIDE_COLUMNS	Guias contextuais>Colunas
Reexibir todas as colunas	ID_UNHIDE_ALL_COLUMNS	Guias contextuais>Colunas
Realçar no modelo	ID_SCHEDULE_SHOW	Guias contextuais>Elemento
Sombreamento	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING	Guias contextuais>Aparência
Bordas	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER	Guias contextuais>Aparência
Redefinir	ID_SCHEDULE_RESET_OVERRIDE	Guias contextuais>Aparência
Fonte	ID_SCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na horizontal:Esquerda	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na horizontal:Centro	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na horizontal:Direita	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na vertical:Parte superior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na vertical:Meio	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na vertical:Parte inferior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM	Guias contextuais>Aparência
Formatar unidade	ID_SCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS	Guias contextuais>Parâmetros
Calculados	ID_SCHEDULE_PARAM_CALCULATE	Guias contextuais>Parâmetros
Combinar parâmetros	ID_SCHEDULE_PARAM_COMBINE	Guias contextuais>Parâmetros
Mesclar	ID_SCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Inserir imagem	ID_SCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Limpar célula	ID_SCHEDULE_CLEAR_CELL	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Congelar cabeçalho	ID_SCHEDULE_HEADER_FREEZE	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Inserir	ID_SCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT	Guias contextuais>Colunas
Excluir	ID_SCHEDULE_COLUMN_DELETE	Guias contextuais>Colunas
Redimensionar	ID_SCHEDULE_COLUMN_RESIZE	Guias contextuais>Colunas

Inserir:Acima da selecionada	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE		Guias contextuais>Linhas
Inserir:Abaixo da selecionada	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW		Guias contextuais>Linhas
Redimensionar	ID_SCHEDULE_ROW_RESIZE		Guias contextuais>Linhas
Dividir e colocar	ID_SCHEDULE_SPLIT_BY_HEIGHT		Guias contextuais>Dividir
Explicar	ID_SCHEDULE_EXPLAIN_ERROR		Guias contextuais>Erro
Editar família	IDC_EDIT_LOADED_FAM		Guias contextuais>Modo
Criar um conector de conduíte individual	ID_CONDUIT_CONNECTOR_TYPE_INDIVIDUAL		Guias contextuais>Colocação
Criar um conector de conduíte de superfície	ID_CONDUIT_CONNECTOR_TYPE_SURFACE		Guias contextuais>Colocação
Eixo com múltiplos segmentos	ID_OBJECTS_GRID_CHAIN		Guias contextuais>Desenhar
Colocar na face	ID_CONNECTOR_REHOST_BY_X_FACE		Guias contextuais>Colocação
Colocar no plano de trabalho	ID_CONNECTOR_REHOST_BY_WORKPLANE		Guias contextuais>Colocação
Dividir	ID_ANALYTICAL_PANEL_SPLIT		Guias contextuais>Dividir
Subdividir	ID_TOPOSOLID_SUBREGION		Guias contextuais>Forma do sólido topográfico
Simplificar sólido topográfico	ID_TOPOSOLID_SIMPLIFY		Guias contextuais>Forma do sólido topográfico
Escavar	ID_TOPOSOLID_EXCAVATION		Guias contextuais>Forma do sólido topográfico
Escavar:Remover escavação	ID_TOPOSOLID_UNEXCAVATION		Guias contextuais>Forma do sólido topográfico
Gerar sólido topográfico	ID_SITE_TOPO_SOLID_FROM_SURFACE		Guias contextuais>Superfície
Configurações da superfície topográfica	ID_TOPOSURFACE_SETTINGS		Guias contextuais>Superfície
Modificar subelementos	ID_MODIFY_SLAB_SHAPE_SUBS		Guias contextuais>Edição da forma
Adicionar ponto	ID_DRAW_SLAB_SHAPE_VERTEX		Guias contextuais>Edição da forma
Adicionar linha de divisão	ID_DRAW_SLAB_SHAPE_LINES		Guias contextuais>Edição da forma
Selecionar suportes	ID_PICK_SLAB_SHAPE_SUPPORTS		Guias contextuais>Edição da forma
Converter linhas de dobra	ID_CONVERT_FOLDING_LINES		Guias contextuais>Edição da forma
Redefinir forma	ID_REMOVE_SLAB_EDIT		Guias contextuais>Edição da forma
Visualizar pontos	ID_SSE_POINTS_VISIBILITY	PV	Guias contextuais>Edição da forma
Snap ao editor de pontos e linhas	ID_TOGGLE_SNAP_TO_SSE_POINTS_LINES	SG	Guias contextuais>Edição da forma
Editar tabela	ID_PROPERTYLINE_EDIT_TABLE		Guias contextuais>Linhas de divisa
Criar do CAD	ID_SITE_TOPO_SOLID_FROM_IMPORT_INSTANCE		Guias contextuais>Sólido topográfico
Criar do CSV	ID_SITE_TOPO_SOLID_IMPORT_POINTS		Guias contextuais>Sólido topográfico
Editar esquema de cores	ID_EDIT_COLORSCHEME		Guias contextuais>Esquema
Selecionar posição	ID_BOUNDARY_CONDITIONS_POINT_PICK_POSITION		Guias contextuais>Limite de ponto
Definir caminho	ID_BOUNDARY_CONDITIONS_LINE_DEFINE_PATH		Guias contextuais>Limite de linha
Definir limite	ID_BOUNDARY_CONDITIONS_AREA_DEFINE_BOUNDARY		Guias contextuais>Limite de área
Editar limite	ID_SURFACE_EDIT_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Redefinir	ID_RESET_DECAL		Guias contextuais>Cotas
Descarregar	IDC_DUMP		Guias contextuais>Descarregar
Fazer	IDC_ELEM_DEBUG_ACTION_BTN		Guias contextuais>Descarregar
Reexibir elemento	ID_VIEW_UNHIDE_ELEMENTS	EU	Guias contextuais>Revelar elementos ocultos
Reexibir categoria	ID_VIEW_UNHIDE_BY_CATEGORY	VU	Guias contextuais>Revelar elementos ocultos
Alternar modo de revelar elementos ocultos	ID_VIEW_FRAME_REVEALHIDDEN	RH	Guias contextuais>Revelar elementos ocultos; Barra de controle da vista
Selecionar novo hospedeiro	ID_POINTELEMENT_REHOST		Guias contextuais>Hospedeiro
Configurações de visibilidade	ID_EDIT_SKETCH_VISIBILITY		Guias contextuais>Modo
Adicionar controle	IDC_SPLINE_ADD_CONTROL		Guias contextuais>Editar spline
Excluir controle	IDC_SPLINE_DELETE_CONTROL		Guias contextuais>Editar spline
Girar para a direita	IDC_SHIFT_CW		Guias contextuais>Conexão de vértice
Girar para a esquerda	IDC_SHIFT_CCW		Guias contextuais>Conexão de vértice
Redefinir conexão de vértice	IDC_RESET_VTX_CONNECTIONS		Guias contextuais>Conexão de vértice
Controles na base	IDC_VTX_CTRL_ON_LOOP_0		Guias contextuais>Conexão de vértice
Controles no topo	IDC_VTX_CTRL_ON_LOOP_1		Guias contextuais>Conexão de vértice
Selecionar novo hospedeiro	ID_EDIT_INSERT_REHOST		Guias contextuais>Hospedeiro
Adicionar chamada de detalhe	ID_FAMINST_ADDLEADER		Guias contextuais>Chamada de detalhe
Remover chamada de detalhe	ID_FAMINST_RMVLEADER		Guias contextuais>Chamada de detalhe
Na interseção do eixo	ID_CREATE_FOOTING_BY_GRID_INTERSECTION		Guias contextuais>Múltiplos
No pilar estrutural	ID_CREATE_FOOTING_FROM_STRUCTURAL_COLUMN		Guias contextuais>Múltiplos
Vertical único	ID_RADIO_VER_ARROW		Guias contextuais>Tipo de controle
Vertical duplo	ID_RADIO_VER_ARROW2		Guias contextuais>Tipo de controle
Horizontal único	ID_RADIO_HOR_ARROW		Guias contextuais>Tipo de controle
Horizontal duplo	ID_RADIO_HOR_ARROW2		Guias contextuais>Tipo de controle
Adicionar/Remover segmentos	IDC_CURTA_GRID_LINE_ADD_REMOVE_SEGS		Guias contextuais>Eixo cortina
Editar plano de trabalho	ID_EDIT_SKETCHPLANE		Guias contextuais>Plano de trabalho
Selecionar novo plano de trabalho	ID_EDIT_WP_REHOST		Guias contextuais>Plano de trabalho
Selecionar novo hospedeiro	ID_PICK_HOST_ROOM_TAG		Guias contextuais>Hospedeiro
Desenhar forro	ID_SKETCH_CEILING		Guias contextuais>Forro
Converter em linha do modelo; Converter linhas	ID_CONVERT_LINES		Guias contextuais>Editar
Editar escadas	ID_STAIRS_EDIT_STAIRS		Guias contextuais>Editar
Selecionar níveis	ID_CREATE_MULTISTORYSTAIRS		Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Conectar/Desconectar níveis	ID_ADD_REMOVE_CONNECTED_LEVELS		Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Editar limite do padrão; Editar limite	ID_EXT_ENTITY_EDIT_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Editar esboço	ID_EDIT_SKETCH_BENDPROFILE		Guias contextuais>Modo
Sair do Revit	ID_APP_EXIT		Menu do aplicativo
Opções	ID_OPTIONS		Menu do aplicativo
Novo; Projeto	ID_FILE_NEW_CHOOSE_TEMPLATE		Menu do aplicativo; Menu do aplicativo>Novo; Barra de ferramentas de acesso rápido; Início
Família	ID_FAMILY_NEW		Menu do aplicativo>Novo; Início
Bloco de margens e carimbo	ID_TITLEBLOCK_NEW		Menu do aplicativo>Novo
Símbolo de anotação	ID_ANNOTATION_SYMBOL_NEW		Menu do aplicativo>Novo
Abrir; Arquivo do Revit	ID_REVIT_FILE_OPEN		Menu do aplicativo; Menu do aplicativo>Abrir; Barra de ferramentas de acesso rápido; Início
Modelo da nuvem	ID_FILE_OPEN_CLOUD_MODEL		Menu do aplicativo>Abrir
Projeto	ID_APPMENU_PROJECT_OPEN		Menu do aplicativo>Abrir
Família	ID_FAMILY_OPEN		Menu do aplicativo>Abrir; Início
IFC	ID_IMPORT_IFC		Menu do aplicativo>Abrir
Opções IFC	ID_IFC_IMPORT_OPTIONS		Menu do aplicativo>Abrir
Arquivos de amostra	ID_SAMPLES_OPEN		Menu do aplicativo>Abrir
Salvar	ID_REVIT_FILE_SAVE		Menu do aplicativo; Barra de ferramentas de acesso rápido
Modelo da nuvem	ID_REVIT_FILE_SAVE_AS_CLOUD_MODEL		Menu do aplicativo>Salvar como
Projeto	ID_REVIT_FILE_SAVE_AS		Menu do aplicativo>Salvar como
Família	ID_REVIT_SAVE_AS_FAMILY		Menu do aplicativo>Salvar como
Modelo	ID_REVIT_SAVE_AS_TEMPLATE		Menu do aplicativo>Salvar como
Família	ID_SAVE_FAMILY_ANY		Menu do aplicativo>Salvar como>Biblioteca
Grupo	ID_SAVE_GROUP		Menu do aplicativo>Salvar como>Biblioteca
Vista	ID_SAVE_VIEWS_TO_FILE		Menu do aplicativo>Salvar como>Biblioteca
DWG	ID_EXPORT_DWG		Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD
DXF	ID_EXPORT_DXF		Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD
DGN	ID_EXPORT_DGN		Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD
OBJ	ID_EXPORT_OBJ		Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD
STL	ID_EXPORT_STL		Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD
PDF	ID_EXPORT_PDF		Menu do aplicativo> Exportar; Barra de ferramentas de acesso rápido
IFC	ID_EXPORT_IFC		Menu do aplicativo>Exportar
DWF/DWfX	ID_EXPORT_DWF		Menu do aplicativo>Exportar
FBX	ID_EXPORT_FBX		Menu do aplicativo>Exportar
Apresentação	ID_RM_ANIMATION		Menu do aplicativo>Exportar>Imagens e animações
Imagem	ID_FILE_PRINT_TO_IMAGE		Menu do aplicativo>Exportar>Imagens e animações
Tabela	ID_FILE_EXPORT_SCHEDULE		Menu do aplicativo>Exportar>Relatórios
Relatório de ambiente/área	ID_ROOM_AREA_REPORT		Menu do aplicativo>Exportar>Relatórios
Configurações de exportação DWG/DXF	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DWGDXF		Menu do aplicativo>Exportar>Opções
Configurações de exportação DGN	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DGN		Menu do aplicativo>Exportar>Opções
Imprimir	ID_REVIT_FILE_PRINT		Menu do aplicativo; Menu do aplicativo>Imprimir; Barra de ferramentas de acesso rápido
PDF	ID_EXPORT_PDF_IN_PRINT		Menu do aplicativo>Imprimir
Visualização da impressão	ID_REVIT_FILE_PRINT_PREVIEW		Menu do aplicativo>Imprimir
Configuração de impressão	ID_REVIT_FILE_PRINT_SETUP		Menu do aplicativo>Imprimir
Fechar	ID_REVIT_FILE_CLOSE		Menu do aplicativo

Desfazer	ID BUTTON_UNDO		Barra de ferramentas de acesso rápido
Refazer	ID BUTTON_REDO		Barra de ferramentas de acesso rápido
Ajuda F1	ID HELP_FINDER		Ajuda
Novidades?	ID HELP_NEWS		Ajuda
Comunidade do Revit LT	ID HELP_VIDEOS		Ajuda
Base de conhecimentos de suporte	ID HELP_SUPPORT_KNOWLEDGE_BASE		Ajuda
Conteúdo de aprendizagem de terceiros	ID HELP_THIRDPARTYLEARNINGCONTENT		Ajuda
Autodesk.com/revitlt	ID HELP_PRODUCTURL		Ajuda
Soluções de construção da Autodesk	ID HELP_AUTODESK_BUILDING_SOLUTIONS		Ajuda
Configurações de privacidade...	ID HELP_DESKTOP_ANALYTICS		Ajuda
Sobre o Autodesk Revit LT 2027	ID APP_ABOUT		Ajuda
Linha:Polígono circunscrito	ID OBJECTS_CURVE_POLY_CIRCUMSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Círculo do objeto da vista	ID NAVWHEEL_EXTERIOR_WHEEL		Steering Wheel
Selecionar todas as instâncias na opção ativa: Visíveis na vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW_IN_OPTION		Menu de contexto
Eixo:Arco do centro para a extremidade	ID_GRID_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Ajuda	ID NAVWHEEL_HELP		Steering Wheel
Selecionar todas as instâncias: Visíveis na vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW		Menu de contexto
Remover relacionamento hospedado	ID_REMOVE_HOSTED_RELATIONSHIP		Guias contextuais>Gerenciar hospedeiro
Modo de objeto (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_OBJECT	3O	Barra de navegação
Pontos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT	SX	Snaps; Depurar>Depurar
Definir frontal para a vista atual	ID_SET_FRONT_TO_CURRENT_VIEW		ViewCube
Restaurar membro excluído	ID_ELEM_GROUP_EXCLUDED_MEMBER	RB	Menu de contexto
Selecionar todas as armaduras no hospedeiro	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REINFORCEMENT		Menu de contexto
Eixo:Arco de raio inicial para final	ID_GRID_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Ir para o Início	ID_VIEWCUBE_HOME		ViewCube
Nivelar câmera	ID_NAVWHEEL_LEVELCAMERA		Steering Wheel
Abrir folha	ID_DBVIEW_OPEN_SHEET_CANVAS_OPTION		Menu de contexto
Parede estrutural:Selecionar linhas	ID_WALL_STRUCT_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Alternar para vista ortogonal 3D/Alternar para vista em perspectiva 3D	ID_VIEWCUBE_TOGGLE_BETWEEN_PERSP_AND_ORTHO		ViewCube
Ativar propriedades da vista temporária	ID_ENABLE_TEMPORARY_VIEW_PROPERTIES		Barra de controle da vista
Afastar zoom da vista de tabela	ID_SCHEDULE_VIEW_ZOOM_OUT		
Fazer snap aos modelos de coordenação	ID_SNAP_OVERRIDE_COORDINATION_MODELS	LM	Snaps; Depurar>Depurar
Padrão:Polígono circunscrito	IDC_RADIO_CIRCUMSCRIBED_POLYGON		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura:Arco final tangente	ID_WALL_ARC_TAN		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a direção oeste	ID_ORIENT_WEST_DIRECTION		ViewCube
Orientar para a direção superior	ID_ORIENT_TOP_DIRECTION		ViewCube
Opções	ID_VIEWCUBE_OPTIONS		ViewCube
Parede estrutural:Polígono circunscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_CIRCUMSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Duplicar folha:Duplicar folha vazia	ID_DUPLICATE_EMPTY_SHEET		
Zoom em tudo para ajustar	ID_ZOOM_ALL_ALL	ZA	Barra de navegação
Pan/Zoom anterior	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_PREVIOUSVIEW	ZP#ZC	Barra de navegação
Alternar fechamento automático do vergalhão de forma livre	ID_TOGGLE_REBAR_CONSTRAINT_CLOSE_LOOP_KEYSHORTCUT		Controles da área de desenho
Recortar (cancelar recorte) vista	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_ACTIVITY		Barra de controle da vista
Interseções	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERSECT	SI	Snaps; Depurar>Depurar
Estrutura de arame	ID_IMAGE_WIREFRAME	WF	Barra de controle da vista
Eixo:Selecionar linhas	ID_GRID_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Quadrantes	ID_SNAP_OVERRIDE_QUADRANT	SQ	Snaps; Depurar>Depurar
Parede estrutural:Retângulo	ID_WALL_STRUCT_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Arco final tangente	ID_WALL_STRUCT_ARC_TAN		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura:Polígono circunscrito	ID_WALL_POLY_CIRCUMSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para o topo	ID_ORIENT_TO_TOP		ViewCube
Alternar visibilidade	ID_TOGGLE_REBAR_VISIBILITY		Menu de contexto
Ir para Vista	ID_SECTION_GOTO_VIEW		Menu de contexto
Eixo do plano de trabalho	ID_SNAP_OVERRIDE_SKETCH_GRID	SW	Snaps; Depurar>Depurar
Editar tabela	ID_SCHEDULE_EDIT		Menu de contexto
Parede de arquitetura:Spline	ID_WALL_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Duplicar folha:Duplicar com vistas	ID_DUPLICATE_SHEET_WITH_VIEWS		
Ajuda	ID_VIEWCUBE_HELP		ViewCube
Ocultar categoria	ID_TEMPHide_HIDE_CAT	HC	Barra de controle da vista
Mover para o projeto	ID_MOVE_GROUP_MEMBER_TO_PROJECT	MP	Menu de contexto
Parede de arquitetura:Colocar por segmento	ID_WALL_PLACE_BY_SEGMENT		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a direção leste	ID_ORIENT_EAST_DIRECTION		ViewCube
Desbloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_UNLOCK		Barra de controle da vista
Selecionar todas as instâncias na opção ativa: Em todo o projeto	ID_SEL_ALL_IN_PRJ_IN_OPTION		Menu de contexto
Recentralizar limite de recorte	ID_NAVWHEEL_RECENTERCROPBOUNDARY		Steering Wheel
Modo de voo (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_FLY	3F	Barra de navegação
Padrão:Polígono inscrito	IDC_RADIO_INSCRIBED_POLYGON		Guias contextuais>Desenhar
Alternar distância livre do vergalhão	ID_TOGGLE_REBAR_CONSTRAINT_CLEAR_SPACING_KEYSHORTCUT		Controles da área de desenho
Aproximar zoom da vista de tabela	ID_SCHEDULE_VIEW_ZOOM_IN	Ctrl+=	
Linha:Elipse	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a frente esquerda	ID_ORIENT_TO_FRONT_LEFT		ViewCube
Novo modelo padrão do arquivo 3	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE3		
Criar contorno – Retângulo	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_RECT		
Orientar para outra vista	ID_ORIENT_TO_OTHER_VIEW		Steering Wheel
Linha:Arco de concordância	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Círculo de navegação completa	ID_NAVWHEEL_FULL_WHEEL		Steering Wheel
Pontos centrais	ID_SNAP_OVERRIDE_MID	SM	Snaps; Depurar>Depurar
Salvar orientação e bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDSAVE		Barra de controle da vista
Lance da escada:Linha	ID_RUN_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Aumentar/Diminuir comprimento focal	ID_SET_FOCAL_LENGTH		Steering Wheel
Contorno	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR		
Parede estrutural:Linha	ID_WALL_STRUCT_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Padrão:Selecionar linhas	IDC_RADIO_COPY_CURVE		Guias contextuais>Desenhar
Linha:Selecionar parede existente	ID_SKETCH_PICK_WALLS		Guias contextuais>Desenhar
Restaurar propriedades da vista temporária	ID_RESTORE_VIEW_PROPERTIES		Barra de controle da vista
Criar contorno – Polígono circunscrito	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_POLY_CIRCUMSCRIBED		
Mover limite de recorte	ID_MOVE_CROP_BOUNDARY		Steering Wheel
Tangentes	ID_SNAP_OVERRIDE_TANGENT	ST	Snaps; Depurar>Depurar
Lance da escada:Arco do centro para a extremidade	ID_RUN_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Círculo do tour do edifício	ID_NAVWHEEL_INTERIOR_WHEEL		Steering Wheel
Parede de arquitetura:Círculo	ID_WALL_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Arco de concordância	ID_WALL_STRUCT_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Sombreado com arestas	ID_IMAGE_SHADING_WITH_EDGES	SD	Barra de controle da vista
Mais próximo	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERIOR	SN	Snaps; Depurar>Depurar
Criar contorno – Polígono inscrito	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_POLY_INSCRIBED		
Linha oculta	ID_IMAGE_HIDDENLINE	HL	Barra de controle da vista
Alternar alinhamento da barra	ID_TOGGLE_REBAR_ALIGNED_SET_ORIENTATION_KEYSHORTCUT		Controles da área de desenho
Restaurar centro original	ID_NAVWHEEL_RESTOREORIGINALCENTER		Steering Wheel
Inverter extremidades do vergalhão	ID_FLIP_REBAR_ENDS		Menu de contexto
Criar contorno – Linha	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_LINE		
Duplicar folha:Duplicar com detalhamento de folha	ID_DUPLICATE_SHEET_WITH_DETAILING		
Desativar sobreposição	ID_SETTINGS_SNAPS_NOOVERRIDE	SS	Snaps; Depurar>Depurar
Orientar para o plano A	ID_ORIENT_PLANE		ViewCube
Parede de arquitetura:Polígono inscrito	ID_WALL_POLY_INSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Linha:Arco de raio inicial final	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Mostrar/Ocultar modelo analítico	ID_VIEW_FRAME_TOGGLE_ANALYTICAL_MODEL_VISIBILITY		Barra de controle da vista
Parede de arquitetura:Retângulo	ID_WALL_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura:Elipse parcial	ID_WALL_PARTIAL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Selecionar hospedeiro principal	ID_HOSTED_WALL_SELECT_HOST		Guias contextuais>Gerenciar hospedeiro
Isolar categoria	ID_TEMPHide_ISOLATECAT	IC	Barra de controle da vista

Sombras ativadas	ID_IMAGE_SHADOW_ON		Barra de controle da vista
Alternar restrição de recobrimento do vergalhão	ID_TOGGLE_REBAR_COVER_CHECK_UNCHECK_KEYSHORTCUT		Controles da área de desenho
Linha:Círculo	ID_OBJECTS_CURVE_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Elipse parcial	ID_WALL_STRUCT_PARTIAL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Nível de detalhe médio	ID_DETAIL_LEVEL_MEDIUM		Barra de controle da vista
Pontos finais	ID_SNAP_OVERRIDE_END	SE	Snaps; Depurar>Depurar
Novo modelo padrão do arquivo 1	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE1		
Orientar para a direita	ID_ORIENT_TO_RIGHT		ViewCube
Ativar a primeira guia contextual	ID_ACTIVATE_CONTEXTUAL_TAB	Ctrl+	
Padrão:Arco do centro para a extremidade	IDC_RADIO_ARC_CENTER		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Círculo	ID_WALL_STRUCT_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Diminuir velocidade da navegação	ID_NAVWHEEL_DECREASEWALKSPEED		Steering Wheel
Criar contorno – Arco tangente	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_TAN		
Padrão:Arco de raio inicial final	IDC_RADIO_ARC_3_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Definir vista atual como inicial	ID_VIEWCUBE_SET_HOME		ViewCube
Mover alinhado à folha	ID_MOVE_VIEW_ALIGNED_TO_SHEET		Menu de contexto
Parede de arquitetura:Selecionar linhas	ID_WALL_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Excluir	ID_EXCLUDE_GROUP_MEMBERS	EX	Menu de contexto
Reposicionar para ponto base do projeto	ID_REPOSITION_LINK_BASEPOINT_TO_HOST		Menu de contexto
Parede estrutural:Arco do centro para a extremidade	ID_WALL_STRUCT_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Centros	ID_SNAP_OVERRIDE_CENTER	SC	Snaps; Depurar>Depurar
Selecionar todas as instâncias: Em todo o projeto.	ID_SEL_ALL_IN_PRJ	SA	Menu de contexto
Criar contorno – Arco de concordância	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_FILLET		
Fechar	ID_SNAP_OVERRIDE_CLOSE	SZ	Snaps; Depurar>Depurar
Ativar/Desativar modo de voo	ID_FIRST_PERSON_NAV		Barra de navegação
Novo modelo padrão do arquivo 2	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE2		
Processos em segundo plano	ID_PARALLEL_INDICATOR		Barra de status
Parede de arquitetura:Arco do centro para a extremidade	ID_WALL_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Padrão:Arco de concordância	IDC_RADIO_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a direção sudeste	ID_ORIENT_SOUTHEAST_DIRECTION		ViewCube
Bloquear para a seleção	ID_VIEWCUBE_LOCK_SELECTION		ViewCube
Parede de arquitetura:Arco de concordância	ID_WALL_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Inverter conjunto de vergalhões	ID_FLIP_REBAR_SET		Menu de contexto
Propriedades	ID_SHOW_PROPERTIES_PALETTE		Menu de contexto
Selecionar anterior	ID_EDIT_SELECT_PREVIOUS		Menu de contexto
Alta resolução	ID_DETAIL_LEVEL_FINE		Barra de controle da vista
Snap aos objetos remotos	ID_SNAP_OVERRIDE_REMOTE	SR	Snaps; Depurar>Depurar
Linha:Arco final tangente	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_TAN		Guias contextuais>Desenhar
Parede hospedada	ID_WALL_MAKE_HOSTED		Guias contextuais>Restrição
Criar contorno – Círculo	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_CIRCLE		
Orientar para a direção sudoeste	ID_ORIENT_SOUTHWEST_DIRECTION		ViewCube
Orientar para a traseira esquerda	ID_ORIENT_TO_BACK_LEFT		ViewCube
Isolar elemento	ID_TEMPHIDE_ISOLATE	HI	Barra de controle da vista
Orientar para a direção nordeste	ID_ORIENT_NORTHEAST_DIRECTION		ViewCube
Aplicar Ocultar/Isolar para vista	ID_TEMPHIDE_MAKEPERM		Barra de controle da vista
Realista	ID_IMAGE_REALISTIC		Barra de controle da vista
Orientar para a direção norte	ID_ORIENT_NORTH_DIRECTION		ViewCube
Padrão:Linha	IDC_RADIO_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Novo modelo padrão do arquivo 5	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE5		
Criar contorno – Extremidades do centro do arco	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_CENTER_ENDS		
Salvar vista	ID_NAVWHEEL_SAVEVIEW		Steering Wheel
Méio entre 2 pontos	ID_SNAP_MIDBETWEEN2POINTS		Snaps
Sobreposição de gráficos por categoria na vista: alternar meio-tom	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_HALFTONE	VOH	
Orientar para a frente direita	ID_ORIENT_TO_FRONT_RIGHT		ViewCube
Padrão:Retângulo	IDC_RADIO_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Aumentar velocidade da navegação	ID_NAVWHEEL_INCREASEWALKSPEED		Steering Wheel
Selecionar todas as telas soldadas no hospedeiro	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_FABRIC		Menu de contexto
Padrão:Elipse parcial	IDC_RADIO_PARTIAL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Eixo:Linha	ID_GRID_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a traseira direita	ID_ORIENT_TO_BACK_RIGHT		ViewCube
Sombreado	ID_IMAGE_SHADING		Barra de controle da vista
Parede estrutural:Spline	ID_WALL_STRUCT_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a traseira	ID_ORIENT_TO_BACK		ViewCube
Alternar realce de conjuntos de deslocamentos	Control_Revit_ExplodedViewMode		Barra de controle da vista
Opções	ID_NAVWHEEL_OPTIONS		Steering Wheel
Ajustar na janela	ID_NAVWHEEL_FITWINDOW		Steering Wheel
Snap às nuvens de pontos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT_CLOUDS	PC	Snaps; Depurar>Depurar
Alternar restrição bidirecional do vergalhão	ID_TOGGLE_REBAR_TOGGLE_BI_DIRECTIONAL_KEYSHORTCUT		Controles da área de desenho
Cores consistentes	ID_IMAGE_FLAT_COLORS		Barra de controle da vista
Orientar para a direção noroeste	ID_ORIENT_NORTHWEST_DIRECTION		ViewCube
Linha:Spline	ID_OBJECTS_CURVE_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Afastar zoom (2X)	ID_ZOOM_OUT_X2	ZO#ZV	Barra de navegação
Próximo pan/zoom	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_NEXTVIEW		Barra de navegação
Faixa da vista	ID_EDIT_VIEW_RANGE	VR	Painel Propriedades
Parede estrutural:Polígono inscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_INSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Padrão:Arco final tangente	IDC_RADIO_ARC_TAN_END		Guias contextuais>Desenhar
Sobreposição de gráficos por elemento na vista: alternar meio-tom	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_HALFTONE	EOH	
Linha:Polígono inscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_INSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Minicirculo de navegação completa	ID_NAVWHEEL_MINI_EIGHT_WHEEL		Steering Wheel
Redefinir Ocultar/Isolar temporário	ID_TEMPHIDE_RESET	HR	Barra de controle da vista
Localizar no Navegador de projeto	ID_FIND_IN_PROJECT_BROWSER	FF	Menu de contexto
Reposicionar para origem interna	ID_REPOSITION_LINK_ORIGIN_TO_HOST		Menu de contexto
Redefinir frontal	ID_VIEWCUBE_RESET_FRONT		ViewCube
Zoom para ajustar	ID_ZOOM_FIT	ZE#ZF#ZX	Barra de navegação
Linha:Arco do centro para a extremidade	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Desfazer alterações da orientação da vista	ID_NAVWHEEL_UNDOVIEWORIENTATIONCHANGES		Steering Wheel
Parede de arquitetura:Selecionar faces	ID_WALL_PICK_FACES		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a esquerda	ID_ORIENT_TO_LEFT		ViewCube
Orientar para a direção sul	ID_ORIENT_SOUTH_DIRECTION		ViewCube
Alternar para o modo de restrições de friso	ID_TOGGLE_REVEAL_CONSTRAINTS	CX	Barra de controle da vista
Parede estrutural:Elipse	ID_WALL_STRUCT_FULL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Fechar	ID_NAVWHEEL_CLOSE		Steering Wheel
Parede de arquitetura:Arco de raio inicial final	ID_WALL_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Pan na vista ativa	ID_PAN_VIEW		Barra de navegação
Parede de arquitetura:Colocar por ambiente	ID_WALL_PLACE_BY_ROOM		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a frente	ID_ORIENT_TO_FRONT		ViewCube
Zoom no tamanho da folha	ID_ZOOM_SHEET	ZS	Barra de navegação
Padrão:Círculo	IDC_RADIO_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Parede arquitetônica:Elipse	ID_WALL_FULL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Linha:Retângulo	ID_OBJECTS_CURVE_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Snap desativado; Snaps desativados	ID_SNAP_OVERRIDE_NO_SNAP	SO	Snaps; Depurar>Depurar
Parede estrutural:Selecionar faces	ID_WALL_STRUCT_PICK_FACES		Guias contextuais>Desenhar
Padrão:Elipse	IDC_RADIO_FULL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Abriu	ID_DBVIEW_OPEN		Menu de contexto
Modo de navegação (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_WALK	3W	Barra de navegação
Minicirculo de objetos de vista	ID_NAVWHEEL_MINI_MINI_WHEEL		Steering Wheel
Padrão:Spline	IDC_RADIO_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Exibir (Ocultar) região de recorte	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_VISIBILITY		Barra de controle da vista
Gráficos acelerados – Visualização técnica; Modo de gráficos acelerados	ID_SWITCH_ARG_VIEW		Depurar>Depurar
Visibilidade da barra dos gráficos acelerados	ID_SHOW_ARG_BAR		

Restaurar orientação e bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDRESTORE		Barra de controle da vista
Restaurar todos os excluídos	ID_RESTORE_ALL_EXCLUDED	RA	Menu de contexto
Criar contorno – Arco por três pontos	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_THREE_PNT		
Repetir último comando	ID_REPEAT_LASTCOMMAND	RC	Menu de contexto
Linha:Selecionar linhas	ID_OBJECTS_CURVE_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Detalhe de baixa resolução	ID_DETAIL_LEVEL_COARSE		Barra de controle da vista
Exibir bússola	ID_SHOW_COMPASS		ViewCube
Perpendicular	ID_SNAP_OVERRIDE_PERP	SP	Snaps; Depurar>Depurar
Parede estrutural:Arco de raio inicial final	ID_WALL_STRUCT_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Modo 2D (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_2D	32	Barra de navegação
Linha:Elipse parcial	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE_PARTIAL		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura:Linha	ID_WALL_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Minicírculo do tour do edifício	ID_NAVWHEEL_MINI_OTHER_WHEEL		Steering Wheel
Novo modelo padrão do arquivo 4	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE4		
Restaurar zoom da vista de tabela	ID_SCHEDULE_VIEW_ZOOM_RESTORE		
Zoom na região	ID_ZOOM_IN	ZR#ZZ	Barra de navegação
Selecionar todos os vergalhões no hospedeiro	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REBAR		Menu de contexto
Sombras desativadas	ID_IMAGE_SHADOW_OFF		Barra de controle da vista
Opções de exibição gráfica	ID_GRAPHIC_DISPLAY_OPTIONS	GD	Barra de controle da vista
Selecionar todos os vergalhões com emenda	ID_SELECT_REBAR_SPLICE_CHAIN		Menu de contexto
Localizar vistas de referência	ID_FIND_VIEW_GENERATOR		Menu de contexto
Linha:Linha	ID_OBJECTS_CURVE_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Ocultar elemento	ID_TEMP_HIDE_HIDE	HH	Barra de controle da vista
Aplicar temporariamente as propriedades do modelo	ID_TEMPORARILY_APPLY_TEMPLATE_PROPERTIES		Barra de controle da vista