

Nome do comando	ID do Comando	Atalhos	Caminhos
Modificar	ID_BUTTON_SELECT	MD	Criar>Selecionar, Inserir>Selecionar, Anotar>Selecionar, Visualizar>Selecionar, Gerenciar>Selecionar, Complementos>Selecionar, Modificar>Selecionar, Arquitetura>Selecionar, Estrutura>Selecionar, Aço>Selecionar, Sistemas>Selecionar, Analisar>Selecionar, Massa e terreno>Selecionar, Colaborar>Selecionar, Guias contextuais>Selecionar
Selecionar vínculos	ID_TOGGLE_ALLOW_LINK_SELECTION		Criar>Selecionar, Inserir>Selecionar, Anotar>Selecionar, Visualizar>Selecionar, Gerenciar>Selecionar, Complementos>Selecionar, Modificar>Selecionar, Arquitetura>Selecionar, Estrutura>Selecionar, Aço>Selecionar, Sistemas>Selecionar, Analisar>Selecionar, Massa e terreno>Selecionar, Colaborar>Selecionar, Guias contextuais>Selecionar
Selecionar elementos de subárea	ID_TOGGLE_ALLOW_UNDERLAY_SELECTION		Criar>Selecionar, Inserir>Selecionar, Anotar>Selecionar, Visualizar>Selecionar, Gerenciar>Selecionar, Complementos>Selecionar, Modificar>Selecionar, Arquitetura>Selecionar, Estrutura>Selecionar, Aço>Selecionar, Sistemas>Selecionar, Analisar>Selecionar, Massa e terreno>Selecionar, Colaborar>Selecionar, Guias contextuais>Selecionar
Selecionar elementos fixados	ID_TOGGLE_ALLOW_PINNED_SELECTION		Criar>Selecionar, Inserir>Selecionar, Anotar>Selecionar, Visualizar>Selecionar, Gerenciar>Selecionar, Complementos>Selecionar, Modificar>Selecionar, Arquitetura>Selecionar, Estrutura>Selecionar, Aço>Selecionar, Sistemas>Selecionar, Analisar>Selecionar, Massa e terreno>Selecionar, Colaborar>Selecionar, Guias contextuais>Selecionar
Selecionar elementos por face	ID_TOGGLE_ALLOW_FACE_SELECTION		Criar>Selecionar, Inserir>Selecionar, Anotar>Selecionar, Visualizar>Selecionar, Gerenciar>Selecionar, Complementos>Selecionar, Modificar>Selecionar, Arquitetura>Selecionar, Estrutura>Selecionar, Aço>Selecionar, Sistemas>Selecionar, Analisar>Selecionar, Massa e terreno>Selecionar, Colaborar>Selecionar, Guias contextuais>Selecionar
Mostrar elementos na seleção	ID_TOGGLE_ALLOW_DRAG_ON_SELECTION		Criar>Selecionar, Inserir>Selecionar, Anotar>Selecionar, Visualizar>Selecionar, Gerenciar>Selecionar, Complementos>Selecionar, Modificar>Selecionar, Arquitetura>Selecionar, Estrutura>Selecionar, Aço>Selecionar, Sistemas>Selecionar, Analisar>Selecionar, Massa e terreno>Selecionar, Colaborar>Selecionar, Guias contextuais>Selecionar
Propriedades de tipo	ID_EDIT_TYPE		Criar>Propriedades, Modificar>Propriedades
Propriedades: Alternar paleta Propriedades	ID_TOGGLE_PROPERTIES_PALETTE	PP&Ctrl+1FVP	Criar>Propriedades, Vista>Janelas, Modificar>Propriedades, Guias contextuais>Propriedades, Depurar>Depurar
Categoria e parâmetros de família	ID_OBJECTS_FAMILYHOST		Criar>Propriedades, Modificar>Propriedades
Tipos de famílias	ID_FAMILY_TYPE		Criar>Propriedades, Modificar>Propriedades
Extrusão de sólido	ID_OBJECTS_EXTRUSION		Criar>Formas
Sólido mesclado	ID_OBJECTS_BLEND		Criar>Formas
Sólido com revolução	ID_OBJECTS_REVOLUTION		Criar>Formas
Sólido com extrusão por percurso	ID_OBJECTS_SWEEP		Criar>Formas
Sólido com extrusão por percurso mesclado	ID_OBJECTS_SWEPBLEND		Criar>Formas
Formas de vazio: Extrusão de vazio	ID_OBJECTS_EXTRUSION_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio: Mescla de vazio	ID_OBJECTS_BLEND_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio: Vazio com revolução	ID_OBJECTS_REVOLUTION_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio: Vazio com extrusão por percurso	ID_OBJECTS_SWEEP_CUT		Criar>Formas
Formas de vazio: Mescla por extrusão por percurso de vazio	ID_OBJECTS_SWEPBLEND_CUT		Criar>Formas
Linha do modelo, Linha do modelo, Linha de limite, Linha de vergalhão	ID_OBJECTS_CURVE	LI	Criar>Modelo, Criar>Detalhe, Criar>Desenho, Modificar>Desenho, Guias contextuais>Desenhar
Mostrar plano de trabalho	ID_OBJECTS_FAMSYM	CM	Criar>Modelo, Arquitetura>Edifício, Estrutura>Modelo, Sistemas>Modelo
Colocar um componente	ID_OBJECTS_PLACE_GROUP		Criar>Modelo, Arquitetura>Modelo, Estrutura>Modelo
Grupo de modelos: Colocar grupo de modelos	ID_EDIT_GROUP	GP	Criar>Modelo, Anotar>Detalhe, Modificar>Criar, Criar>Detalhe, Arquitetura>Modelo, Estrutura>Modelo
Grupo de modelos: Criar grupo, Grupo de detalhes: Criar grupo	ID_OBJECTS_MODELTEXT		Criar>Modelo, Arquitetura>Modelo, Estrutura>Modelo
Texto do modelo	ID_OBJECTS_OPENING		Criar>Modelo
Abertura	ID_OBJECTS_CONTROL		Criar>Controle
Controle	ID_RBS_ADD_ELECTRICAL_CONNECTOR		Criar>Conectores
Conector elétrico, Conector elétrico	ID_RBS_ADD_DUCT_CONNECTOR		Criar>Conectores
Conector de dutos, Conector de dutos	ID_RBS_ADD_PIPE_CONNECTOR		Criar>Conectores
Conector de tubulação, Conector de tubulação	ID_RBS_ADD_CABLETRAY_CONNECTOR		Criar>Conectores
Conector de bandeja de cabos, Conector de bandeja de cabos	ID_RBS_ADD_CONDUIT_CONNECTOR		Criar>Conectores
Conector de condute, Conector de condute	ID_OBJECTS_REFERENCE_CURVE		Criar>Referências, Criar>Desenho, Modificar>Desenho
Linha de referência, Linha de referência	ID_OBJECTS_PLANE	RP	Criar>Referência, Criar>Desenho, Modificar>Desenho, Arquitetura>Plano de trabalho, Estrutura>Plano de trabalho, Aço>Plano de trabalho, Sistemas>Plano de trabalho, Analisar>Plano de trabalho, Guias contextuais>Plano de trabalho
Plano de referência, Plano da referência	ID_SKETCH_PLANE_TOOL		Criar>Plano de trabalho, Modificar>Plano de trabalho, Arquitetura>Plano de trabalho, Estrutura>Plano de trabalho, Aço>Plano de trabalho, Sistemas>Plano de trabalho, Analisar>Plano de trabalho, Guias contextuais>Plano de trabalho
Definir, Definir plano de trabalho	ID_PICK_WORKPLANE	PK	Criar>Plano de trabalho, Modificar>Plano de trabalho, Arquitetura>Plano de trabalho, Estrutura>Plano de trabalho, Aço>Plano de trabalho, Sistemas>Plano de trabalho, Analisar>Plano de trabalho, Guias contextuais>Plano de trabalho
Definir: Selecionar um plano, Editar plano de trabalho, Selecionar um plano	ID_SKETCH_GRID_VIS		Criar>Plano de trabalho, Modificar>Plano de trabalho, Arquitetura>Plano de trabalho, Estrutura>Plano de trabalho, Aço>Plano de trabalho, Sistemas>Plano de trabalho, Analisar>Plano de trabalho, Guias contextuais>Plano de trabalho
Mostrar plano de trabalho	ID_WORKPLANE_VIEW		Criar>Plano de trabalho, Modificar>Plano de trabalho, Arquitetura>Plano de trabalho, Estrutura>Plano de trabalho, Aço>Plano de trabalho, Sistemas>Plano de trabalho, Analisar>Plano de trabalho, Guias contextuais>Plano de trabalho
Visualizador do plano de trabalho, Vista do plano de trabalho da forma	ID_LINKED_DWG		Inserir>Gerenciar, Gerenciar>Coordenação, Guias contextuais>Vínculo, Depurar>Depurar
Gerenciar vínculos, Gerenciar vínculos	ID_RVTDOC_LINK		Inserir>Vínculo
Vincular Revit	ID_IFC_LINK		Inserir>Vínculo
Vincular IFC	ID_FILE_CADFORMAT_LINK		Inserir>Vínculo
Vincular CAD	ID_TOPOGRAPHY_LINK		Inserir>Vínculo
Vincular topografia	ID_MARKUPS_LOAD		Inserir>Vínculo
Marca de revisão DWF	ID_RM_CREATE_DECAL		Inserir>Vínculo
Decalque: Colocar decalque	ID_SETTINGS_DECAL_TYPES		Inserir>Vínculo, Gerenciar>Gerenciar projeto
Decalques: Tipos de decalque; Tipos de decalque	ID_POINT_CLOUD		Inserir>Vínculo
Nuvem de pontos	ID_COORDINATIONMODEL_ADD_LOCAL		Inserir>Vínculo, Guias contextuais>Modelo de coordenação
Modelo de coordenação Local	ID_COORDINATIONMODEL_ADD_AUTODESKDOCS		Inserir>Vínculo, Guias contextuais>Modelo de coordenação
Modelo de coordenação: Autodesk Docs	ID_LINK_PDF		Inserir>Vínculo
Vincular PDF	ID_LINK_IMAGE		Inserir>Vínculo
Vincular imagem	ID_FILE_IMPORT		Inserir>Importar
Importar CAD	ID_RBS_IMPORT_OBXML		Inserir>Importar
Importar OBXML	ID_OBJECTS_RASTER_PDF		Inserir>Importar
Importar PDF	ID_OBJECTS_RASTER		Inserir>Importar
Importar imagem	ID_EDIT_RASTER_SYMBOLS		Inserir>Importar, Gerenciar>Gerenciar projeto
Gerenciar imagens	ID_IMPORT_FAM_TYPES		Inserir>Importar, Depurar>Depurar
Gerenciar tipos de família: Importar tipos	ID_FAMILY_LOAD		Inserir>Carregar da biblioteca, Guias contextuais>Modo, Guias contextuais>Família
Carregar família: Carregar família de esqueleto estrutural; Carregar formas	ID_CONTENT_CATALOG_APP		Inserir>Carregar da biblioteca
Catálogo de conteúdo: Iniciar como aplicativo	ID_CONTENT_CATALOG_BROWSER		Inserir>Carregar da biblioteca
Catálogo de conteúdo: Iniciar no navegador	ID_CONTENT_CATALOG_DOCKED_WINDOW		Inserir>Carregar da biblioteca
Catálogo de conteúdo: Iniciar na janela encaixada	ID_FAMILY_LOAD_CLOUD		Inserir>Carregar da biblioteca
Carregar família da Autodesk	ID_LOAD_GROUP		Inserir>Carregar da biblioteca
Carregar como grupo	ID_INSERT_VIEWS_FROM_FILE		Inserir>Carregar da biblioteca
Inserir do arquivo: Inserir vistas do arquivo	ID_INSERT_2D_ELEMENTS_FROM_FILE		Inserir>Carregar da biblioteca
Inserir do arquivo: Inserir elementos 2D do arquivo	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ALIGNED	DI	Anotar>Cota, Modificar>Medida, Criar>Cota, Guias contextuais>Cota; Barra de ferramentas de acesso rápido
Cota alinhada	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ANGULAR		Anotar>Cota, Modificar>Medida, Criar>Cota, Guias contextuais>Cota
Cota angular	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_RADIAL		Anotar>Cota, Modificar>Medida, Criar>Cota, Guias contextuais>Cota
Cota radial	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_DIAMETER		Anotar>Cota, Modificar>Medida, Criar>Cota, Guias contextuais>Cota
Cota de diâmetro	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ARCLENGTH		Anotar>Cota, Modificar>Medida, Criar>Cota, Guias contextuais>Cota
Cota de comprimento de arco	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_LINEAR		Anotar>Cota, Criar>Cota
Tipos de cotas lineares	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_ANGULAR		Anotar>Cota, Criar>Cota
Tipos de cotas angulares	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_RADIAL		Anotar>Cota, Criar>Cota
Tipos de cotas radiais	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_DIAMETER		Anotar>Cota, Criar>Cota
Tipos de cotas de diâmetro	ID_OBJECTS_VIEW_DIR_SPEC_CURVE		Anotar>Detalhe
Linha simbólica	ID_OBJECTS_FAMDETAIL		Anotar>Detalhe, Criar>Detalhe, Depurar>Depurar
Componente de detalhe: Componente de detalhe	ID_OBJECTS_PLACE_DETAIL_GROUP		Anotar>Detalhe, Criar>Detalhe
Grupo de detalhes: Colocar grupo de detalhes	ID_OBJECTS_FAM_ANN_INST		Anotar>Detalhe, Criar>Detalhe, Anotar>Símbolo
Símbolo	ID_MASKING_REGION		Anotar>Detalhe, Criar>Detalhe
Região de máscara; Região de máscara	ID_OBJECTS_FILLED_REGION		Anotar>Detalhe, Criar>Detalhe
Região preenchida; Região preenchida	ID_OBJECTS_TEXT_NOTE	TX	Anotar>Texto, Criar>Texto; Barra de ferramentas de acesso rápido
Texto	ID_CHECK_SPELLING		Anotar>Texto, Criar>Texto, Guias contextuais>Texto
Verificar ortografia	ID_FIND_REPLACE	FR	Anotar>Texto, Criar>Texto, Guias contextuais>Texto
Localizar/Substituir	ID_VIEW_CATEGORY_VISIBILITY	VGVVV	Vista>Gráficos
Visibilidade/Gráficos	ID_THIN_LINES	TL	Vista>Gráficos; Barra de ferramentas de acesso rápido
Linhas finas; Linhas finas	ID_VIEW_DEFAULT_3DVIEW		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vista 3D; Vista 3D padrão	ID_VIEW_NEW_3DVIEW		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vista 3D: Câmera; Vista 3D padrão: Câmera	ID_VIEW_NEW_WALKTHROUGH		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Vista 3D Apresentação; Vista 3D padrão Apresentação	ID_VIEW_NEW_SECTION		Vista>Criar; Barra de ferramentas de acesso rápido
Corte	ID_NEW_PLAN_REGION		Vista>Criar
Região de planta; Vistas de planta: Região de planta	ID_VIEW_NEW_PLAN		Vista>Criar
Vistas de planta: Planta de piso; Planta de piso	ID_VIEW_NEW_RCP		Vista>Criar
Vistas de planta: Planta de forro refletido	ID_VIEW_NEW_STRUCTURAL_PLAN		Vista>Criar
Vistas de planta: Planta estrutural; Planta estrutural	ID_VIEW_NEW_AREASCHHEME		Vista>Criar, Arquitetura>Ambiente e área
Vistas de planta: Planta de área; Área: Planta de área	ID_BUTTON_BRACING_ELEVATION		Vista>Criar
Elevação; Elevação: Elevação da estrutura	ID_BUTTON_INTERIOR_ROOM_ELEVATION		Vista>Criar
Elevação; Elevação: Elevação da construção	ID_PUBLISH_COPY		Vista>Criar
Duplicar vista: Duplicar vista	ID_DUPLICATE_WITH_DETAILING		Vista>Criar
Duplicar vista: Duplicar com detalhamento	ID_CREATE_DEPENDENT_VIEW		Vista>Criar
Duplicar vista: Duplicar como dependente	ID_VIEW_NEW_LEGEND		Vista>Criar
Legendas: Legenda	ID_VIEW_NEW_KEYNOTE_LEGEND		Vista>Criar
Legendas: Legenda de nota-chave	ID_VIEW_NEW_SCHEDULE		Vista>Criar, Analisar>Relatórios e tabelas
Tabelas: Tabela/Quantidades; Tabela/Quantidades	ID_VIEW_NEW_GRAPH_SCHEDULE_COLUMN		Vista>Criar
Tabelas: Tabela de gráficos de colunas	ID_VIEW_NEW_MATERIAL_TAKEOFF		Vista>Criar
Tabelas: Levantamento de material	ID_VIEW_NEW_DRAWING_LIST		Vista>Criar
Tabelas: Lista de folhas	ID_VIEW_NEW_NOTE_BLOCK		Vista>Criar
Tabelas: Bloco de notas	ID_NEW_VIEWLIST		Vista>Criar
Tabelas: Lista de vistas	ID_VIEW_CLOSE_INACTIVE		Vista>Janelas; Barra de ferramentas de acesso rápido
Fechar vistas inativas	ID_VIEW_TAB	TW	Vista>Janelas
Vistas de guias	ID_WINDOW_TILE_VERT	WT	Vista>Janelas
Vistas lado a lado	ID_SHOW_VIEWCUBE		Vista>Janelas
ViewCube	ID_NAVIGATION_BAR		Vista>Janelas
Barra de navegação	ID_VIEW_PROJECTEXPLORER		Vista>Janelas
Navegador de projeto	ID_RBS_SYSTEM_NAVIGATOR	Fr0	Vista>Janelas
Navegador do sistema	ID_TOGGLE_FABPART_BROWSER	PB	Vista>Janelas; Sistemas>Fabricação
Peças de fabricação MEP; Peça de fabricação	ID_MEP_TOGGLE_PIND_BROWSER		Vista>Janelas
Modelador do P&ID	ID_VIEW_STATUS_BAR		Vista>Janelas
Barra de status	ID_STATUSBAR_WORKSETS		Vista>Janelas
Barra de status – Worksets	ID_STATUSBAR_DESIGNOPTIONS		Vista>Janelas
Barra de status – Opções de desenho	ID_BROWSER_ORGANIZATION		Vista>Janelas
Organização do navegador	ID_KEYBOARD_SHORTCUT_DIALOG	KS	Vista>Janelas
Atalhos de teclado	ID_CANVAS_THEME_SWITCH	CA	Vista>Janelas
Tema da tela	ID_SETTINGS_MATERIALS		Gerenciar>Configurações
Materiais	ID_SETTINGS_OBJECTSTYLES		Gerenciar>Configurações
Estilos de objeto	ID_SETTINGS_SNAPPING		Gerenciar>Configurações
Snaps	ID_SETTINGS_FORGE_PARAMETERS	PM	Gerenciar>Configurações
Serviço de parâmetros	ID_FILE_EXTERNAL_PARAMETERS		Gerenciar>Configurações
Parâmetros compartilhados	ID_TRANSFER_PROJECT_STANDARDS		Gerenciar>Configurações
Transferir normas do projeto	ID_PURGE_UNUSED		Gerenciar>Configurações
Eliminar não utilizados	ID_SETTINGS_UNITS	UN	Gerenciar>Configurações
Unidades do projeto	ID_STRUCTURAL_SETTINGS		Gerenciar>Configurações
Configurações estruturais: Configurações estruturais	ID_STRUCTURAL_CONNECTION_SETTINGS		Gerenciar>Configurações
Configurações estruturais: Configurações de conexão	ID_RBS_ELECTRICAL_LOAD_CLASSIFICATION		Gerenciar>Configurações
Configurações MEP: Classificações de cargas	ID_RBS_ELECTRICAL_DEMAND_FACTOR		Gerenciar>Configurações
Configurações MEP: Fatores de demanda	ID_OPERATING_SCHEDULES		Gerenciar>Configurações
Configurações MEP: Tabelas de operação da construção	ID_RBS_PANEL_SCHEDULE_MANAGE_TEMPLATES		Gerenciar>Configurações
Modelos de tabela de painéis: Gerenciar modelos	ID_RBS_PANEL_SCHEDULE_EDIT_A_TEMPLATE		Gerenciar>Configurações
Modelos de tabela de painéis: Editar um modelo	ID_SETTINGS_LINE_STYLES		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Estilos de linha	ID_SETTINGS_PENS		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Espessuras de linha	ID_SETTINGS_PEN_FONTS		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Padrões de linha	ID_SETTINGS_FILLPATTERNS		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Padrões de preenchimento	ID_SETTINGS_ANNOTATIONS_LEADERS		Gerenciar>Configurações
Portas de seta	ID_SETTINGS_DIMENSIONS		Gerenciar>Configurações
Cotas temporárias	ID_VIEWTAGSTYLES_SECTIONTAGS		Gerenciar>Configurações
Identificadores de corte	ID_SETTINGS_KEYNOTING		Gerenciar>Configurações, Anotar>Identificador
Configurações de notas-chave	ID_SETTINGS_ANALYSIS_DISPLAY_STYLES		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Estilos de exibição da análise	ID_DETAIL_LEVEL		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Níveis de detalhe	ID_SETTINGS_ASSEMBLY_CODE		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais: Código de montagem			

Vista inicial	ID_STARTING_VIEW	Gerenciar>Gerenciar projeto
IDs da seleção	ID_IDS_OF_SELECTION	Gerenciar>Consulta
Selecionado por ID	ID_SELECTED_BY_ID	Gerenciar>Consulta
Rever avisos	ID_REVIEW_WARNINGS	Gerenciar>Consulta
Gerenciador de complementos	ID_ADD_IN_MANAGER	Gerenciar>Extensões
Gerenciador de macros	ID_TOOLS_MACROCS	Gerenciar>Extensões
Segurança de macros	ID_TOOLS_MACROSECURITY	Gerenciar>Extensões
Dynamo	ID_VISUAL_PROGRAMMING_DYNAMO	Gerenciar>Programação visual
Reprodutor do Dynamo	ID_PLAYLIST_DYNAMO	Gerenciar>Programação visual
Transmitir modelos	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmit	Complementos>eTransmit
Ajuda	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmitHelp	Complementos>eTransmit
Sobre	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmitAbout	Complementos>eTransmit
Converter RFA em Formit	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmitConvert RFA em Formit	Complementos>eTransmit
Revit DB Link	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmitRevitDBLink	Complementos>RevitDBLink
Calcular áreas	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Calculate Areas	Quantificação>Extensão Areabook
Editar ambiente	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Edit Room	Quantificação>Extensão Areabook
Grupo de ambientes Adicionar grupo de ambientes	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%MNU_ROOM_GROUP_Lvl1%Add Room Group	Quantificação>Extensão Areabook
Grupo de ambientes Editar grupo de ambientes	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%MNU_ROOM_GROUP_Lvl1%Edit Room Group	Quantificação>Extensão Areabook
Adicionar/Editar área de piso	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Add/Edit Floor Area	Quantificação>Extensão Areabook
Configurações de cálculo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Calculation Settings	Quantificação>Extensão Areabook
Editar tipo de atribuição de ambiente	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Edit Room Assignment Type	Quantificação>Extensão Areabook
Ocultar/Mostrar IDs da Areabook	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Hide/Show Areabook IDs	Quantificação>Extensão Areabook
Definir idioma	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Areabook Extension%Set language	Quantificação>Extensão Areabook
Calcular quantidades de peças de construção	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%Calculate Building Part Quantities	Quantificação>Extensão Buildingbook
Configurações de cálculo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%Calculation Settings	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:IDs de quantidade: Mostrar tudo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%MNU_BB_QID_Lvl1%Quantity IDs: Show All	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:IDs de quantidade: Ocultar tudo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%MNU_BB_QID_Lvl1%Quantity IDs: Hide All	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:IDs de material: Mostrar tudo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%MNU_BB_QID_Lvl1%Material IDs: Show All	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:IDs de material: Ocultar tudo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%MNU_BB_QID_Lvl1%Material IDs: Hide All	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:Ocultar/Mostrar IDs por categoria	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%MNU_BB_QID_Lvl1%Hide/Show IDs by Category	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:Selecionar peças de construção por ID	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%MNU_BB_QID_Lvl1%Select Building Parts by ID	Quantificação>Extensão Buildingbook
IDs da Buildingbook:Limpar dados de versões descontinuadas	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%Remove Discontinued Versions Data	Quantificação>Extensão Buildingbook
Definir idioma	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%Buildingbook Extension%Set language	Quantificação>Extensão Buildingbook
Calcular quantidades do ambiente	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Calculate Room Quantities	Quantificação>Extensão Roombook
Configurações de cálculo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Calculation Settings	Quantificação>Extensão Roombook
Materiais de superfície:Aplicar materiais de superfície a ambientes	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Apply Surface Materials to Rooms	Quantificação>Extensão Roombook
Materiais de superfície:Editar materiais de superfície	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Edit Surface Materials	Quantificação>Extensão Roombook
IDs da Roombook:Ocultar/Mostrar IDs de quantidade	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Hide/Show Quantity IDs	Quantificação>Extensão Roombook
IDs da Roombook:Ocultar/Mostrar IDs de acabamento	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Hide/Show Finish IDs	Quantificação>Extensão Roombook
Definir idioma	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Quantification%ROOMBOOK%Set language	Quantificação>Extensão Roombook
Colar: Colar da área de transferência	ID_EDIT_PASTE	Modificar>Área de transferência; Guias contextuais>Área de transferência; Editor de texto
Colar:Alinhado aos níveis selecionados	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_LEVEL_BY_NAME	Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado às vistas selecionadas	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_VIEWS_BY_NAME	Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado à vista atual	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED	Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado ao mesmo lugar	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_SAME_PLACE	Modificar>Área de transferência
Colar:Alinhado ao nível selecionado	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_PICK_LEVEL	Modificar>Área de transferência
Cortar para a área de transferência	ID_EDIT_COPY	Modificar>Área de transferência; Guias contextuais>Área de transferência; Editor de texto
Copiar para a área de transferência	ID_EDIT_COPY	Modificar>Área de transferência; Guias contextuais>Área de transferência; Editor de texto
Coincidir propriedades de tipo	ID_EDIT_MATCH_TYPE	Modificar>Área de transferência
Pintura	ID_EDIT_PAINT	MA Modificar>Área de transferência
Pintura-Remover pintura	ID_EDIT_UNPAINT	PT Modificar>Geometria
Junta entre perfis: Aplicar junta entre perfis	ID_COPING	CP Modificar>Geometria
Junta entre perfis:Remover junta entre perfis	ID_UNCOPING	RC Modificar>Geometria
Cortar: Cortar geometria	ID_CUT_HOST	Modificar>Geometria
Corte: Não cortar geometria	ID_UNCUT_HOST	Modificar>Geometria
Unir: Unir geometria	ID_JOIN_ELEMENTS_EDITOR	Modificar>Geometria
Unir:Desunir geometria	ID_UNJOIN_ELEMENTS_EDITOR	Modificar>Geometria
Dividir face	ID_SPLIT_FACE	SF Modificar>Geometria
Ativar controles e cotas	ID_TOGGLE_ACTIVATE_CONTROLS	AC Modificar>Controles; Barra de ferramentas de acesso rápido
Alinhar	ID_ALIGN	AL Modificar>Modificar
Mover	ID_EDIT_MOVE	MV Modificar>Modificar
Deslocar	ID_OFFSET	OF Modificar>Modificar
Copiar	ID_EDIT_MOVE_COPY	CO&CC Modificar>Modificar
Especular – Selecionar eixo	ID_EDIT_MIRROR	MM Modificar>Modificar
Rotacionar	ID_EDIT_ROTATE	RO Modificar>Modificar
Especular – Desenhar eixo	ID_EDIT_MIRROR_LINE	DM Modificar>Modificar
Aparar/Estender para o canto	ID_TRIM_EXTEND_CORNER	TR Modificar>Modificar
Dividir elemento	ID_SPLIT	SL Modificar>Modificar
Matriz	ID_EDIT_CREATE_PATTERN	AR Modificar>Modificar
Aparar/Estender um elemento	ID_TRIM_EXTEND_SINGLE	Modificar>Modificar
Dividir com intervalo	ID_SPLIT_WITH_GAP	Modificar>Modificar
Dimensionar	ID_EDIT_SCALE	RE Modificar>Modificar
Aparar/Estender múltiplos elementos	ID_TRIM_EXTEND_MULTIPLE	Modificar>Modificar
Desafixar	ID_UNLOCK_ELEMENTS	UP Modificar>Modificar
Fixar	ID_LOCK_ELEMENTS	PN Modificar>Modificar
Excluir	ID_BUTTON_DELETE	DE Modificar>Modificar
Medir:Medir entre duas referências	ID_MEASURE_LINE	Modificar>Medida; Barra de ferramentas de acesso rápido
Medir:Medir ao longo de um elemento	ID_MEASURE_PICK_LINES	Modificar>Medida; Barra de ferramentas de acesso rápido
Criar similar	ID_EDIT_CREATE_SIMILAR	CS Modificar>Criar
Carregar no projeto: Grupos de modelos:Carregar como grupo em projetos abertos	ID_LOAD_INTO_PROJECTS	Editor de família>Editor de família; Arquitetura>Modelo; Estrutura>Modelo
Carregar no projeto e fechar	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_CLOSE	Editor de família>Editor de família
Legenda	ID_OBJECTS_TAG_NOTE	Criar>Texto
Tabela de revisão	ID_VIEW_NEW_REVISION_SCHEDULE	Vista>Criar
Banzo superior: Banzo superior	ID_TRUSS_TOP_CHORD_CURVE	Criar>Detalhe; Guias contextuais>Desenhar
Alma	ID_TRUSS_WEB_CURVE	Criar>Detalhe; Guias contextuais>Desenhar
Banzo inferior: Banzo inferior	ID_TRUSS_BOTTOM_CHORD_CURVE	Criar>Detalhe; Guias contextuais>Desenhar
Linha de vergalhão	ID_OBJECTS_REBAR_CURVE	Criar>Desenho; Modificar>Desenho
Segmento principal	ID_MAJOR_SEGMENT	Criar>Desenho; Modificar>Desenho
Tipos de barras permitidas	ID_REBAR_SHAPE_ALLOWABLE_BAR_TYPES	Criar>Tipos de vergalhão
Multiplicar	ID_TURN_ON_MULTIPLE_PLANAR_SHAPE	Editor de família>Editor de família
Status da forma	ID_SHAPE_STATUS	Editor de família>Editor de família
Carregar no projeto	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_REBAR_SHAPE	Editor de família>Editor de família
Carregar no projeto e fechar	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_CLOSE_REBAR_SHAPE	Editor de família>Editor de família
Colocar massa	ID_OBJECTS_MASS	Criar>Modelo; Massa e terreno>Massa conceitual
Desenhar na face	IDC_DRAW_ON_FACE	Criar>Desenho; Modificar>Desenho; Guias contextuais>Colocação
Desenhar no plano de trabalho	IDC_DRAW_ON_WORKPLANE	Criar>Desenho; Modificar>Desenho; Guias contextuais>Colocação
Nível	ID_OBJECTS_LEVEL	LL Criar>Referência; Arquitetura>Referência; Estrutura>Referência
Configurações adicionais:Configurações do sol: Configurações do sol	ID_SETTINGS_SUNANDSHADOWSETTINGS	SU Gerenciar>Configurações; Guias contextuais>Preferências e dados
Localização	ID_GEO_MANAGE_LOCATIONS	Gerenciar>Localização do projeto; Análises>Otimização da energia
Dividir face	ID_SPLIT_FACE_IN_NEW_FAMILIES	SF Modificar>Geometria
Repetir: Repetir componente	ID_REPEAT_COMPONENT	Modificar>Modificar; Depurar>Depurar
Parede: Parede:Parede: Arquitetônica	ID_OBJECTS_WALL	WA Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede: Estrutural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_WALL	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede por face	ID_WALL_PICK_FACES	Arquitetura>Edifício; Massa e terreno>Modelo por face; Guias contextuais>Desenhar
Parede:Parede:Estuado por percurso	ID_OBJECTS_CORNISE	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Parede:Parede: Friso	ID_OBJECTS_REVEAL	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Porta	ID_OBJECTS_DOOR	DR Arquitetura>Edifício
Janela	ID_OBJECTS_WINDOW	WN Arquitetura>Edifício
Componentes:Modelo no local	ID_INFPLACE_COMPONENT	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Modelo; Sistemas>Modelo
Coluna: Pilar estrutural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_COLUMN	CL Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Coluna:Coluna: Arquitetônica	ID_OBJECTS_COLUMN	Arquitetura>Edifício
Telhado: Telhado por perímetro	ID_ROOF_FOOTPRINT	Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado por extrusão	ID_ROOF_EXTRUSION	Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado por face	ID_ROOF_PICK_FACES	Arquitetura>Edifício; Massa e terreno>Modelo por face
Telhado:Telhado: Sofito	ID_CREATE_SOFFIT_TB	Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado: Borda	ID_CREATE_FASCIA_TB	Arquitetura>Edifício
Telhado:Telhado: Calha	ID_CREATE_GUTTER_TB	Arquitetura>Edifício
Forno: Forno automático	ID_OBJECTS_CEILING	Arquitetura>Edifício; Guias contextuais>Forno
Piso: Piso: Arquitetônico	ID_OBJECTS_FLOOR	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Piso: Piso: Estrutural	ID_OBJECTS_SLAB	SB Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura
Piso: Piso por face	ID_FLOOR_PICK_FACES	Arquitetura>Edifício; Massa e terreno>Modelo por face
Piso: Piso: Aresta da laje: Piso da laje: Aresta da laje	ID_CREATE_SLAB_EDGE_TB	Arquitetura>Edifício; Estrutura>Estrutura; Estrutura>Fundação
Sistema cortina por face	ID_CURTA_SYSTEM_PICK_FACES	Arquitetura>Edifício; Massa e terreno>Modelo por face
Eixo cortina	ID_OBJECTS_CW_GRID	Arquitetura>Edifício
Montante de parede cortina	ID_OBJECTS_MULLION	Arquitetura>Edifício
Guarda-corpo	ID_OBJECTS_RAILING	Arquitetura>Circulação; Depurar>Depurar
Guarda-corpo:Colocar na escada/rampa	ID_OBJECTS_RAILING_ON_HOST	Arquitetura>Circulação
Rampa	ID_OBJECTS_RAMP	Arquitetura>Circulação
Escada	ID_OBJECTS_STAIRS	Arquitetura>Circulação
Linha do modelo	ID_OBJECTS_PROJECT_CURVE	LI Arquitetura>Modelo; Estrutura>Modelo
Ambiente	ID_OBJECTS_ROOM	RM Arquitetura>Ambiente e área
Ambiente:Recentralizar referência: Identificador do ambiente:Recentralizar referência	ID_RECENTER_REFERENCE_LINE	Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Separador de ambiente	ID_OBJECTS_AREA_SEPARATION	Arquitetura>Ambiente e área

Identificar ambiente; Identificar ambiente; Identificador de ambiente	ID_OBJECTS_ROOM_TAG	RT	Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Identificar ambiente; Identificar todos os não identificados; Identificar área; Identificar todas as não identificadas	ID_BUTTON_TAG_ALL		Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Área	ID_OBJECTS_AREA		Arquitetura>Ambiente e área
Limite de área	ID_OBJECTS_AREAScheme_BOUNDARY		Arquitetura>Ambiente e área
Identificar área; Identificar área; Identificador de área	ID_OBJECTS_AREA_TAG		Arquitetura>Ambiente e área; Anotar>Identificador
Esquemas de cortes	ID_SETTINGS_COFFRILLSCHMES		Arquitetura>Sala e área; Analisar>Espaços
Cálculos de área e volume	ID_SETTING_AREACALCULATIONS		Arquitetura>Sala e área; Analisar>Espaços
Abertura por face	ID_CREATE_OPENING_BY_FACE_TB		Arquitetura>Aberturas; Estrutura>Abertura
Abertura do shaft	ID_CREATE_SHAFT_OPENING_TB		Arquitetura>Aberturas; Estrutura>Abertura
Abertura da parede	ID_CREATE_WALL_OPENING_TB		Arquitetura>Aberturas; Estrutura>Abertura
Abertura vertical	ID_CREATE_VERTICAL_OPENING_TB		Arquitetura>Aberturas; Estrutura>Abertura
Abertura de mansarda	ID_CREATE_DORMER_OPENING_TB		Arquitetura>Aberturas; Estrutura>Abertura
Eixo	ID_OBJECTS_GRID	GR	Arquitetura>Referência; Estrutura>Referência
Esqueleto estrutural; Viga	ID_OBJECTS_BEAM	BM	Estrutura>Estrutura
Treliças estruturais	ID_OBJECTS_TRUSS		Estrutura>Estrutura
Esqueleto estrutural; Contraventamento	ID_OBJECTS_BRACE	BR	Estrutura>Estrutura
Sistema de viga estrutural; Sistema de viga automática	ID_OBJECTS_JOIST_SYSTEM	BS	Estrutura>Estrutura; Guias contextuais>Sistema de vigas
Conexão estrutural	ID_STRUCTURAL_CONNECTION_DIRECT_CREATION		Estrutura>Conexão; Aço>Conexão
Automação da conexão de aço	ID_STEEL_PLAYLIST_DYNAMO		Estrutura>Conexão; Aço>Conexão
Exibir avisos nas vistas	ID_TOGGLE_STRUCTCONNECTIONS_SHOW_WARNINGS		Estrutura>Conexão; Aço>Conexão
Fundação estrutural; Isolada	ID_OBJECTS_ISOLATED_FOOTING		Estrutura>Fundação
Fundação estrutural; Plande	ID_OBJECTS_CONTINUOUS_FOOTING	FT	Estrutura>Fundação
Laje; Fundação estrutural; Laje	ID_OBJECTS_FOOTING_SLAB		Estrutura>Fundação
Vergalhão estrutural	ID_REBAR_PLACE		Estrutura>Armadura; Guias contextuais>Armadura
Armadura da área estrutural	ID_REBAR_SYSTEM_SKETCH		Estrutura>Armadura
Armadura do caminho estrutural	ID_PATH_REIN_SKETCH		Estrutura>Armadura
Área da tela soldada estrutural	ID_FABRIC_DISTR_SYSTEM_SKETCH		Estrutura>Armadura
Colocação de folha de tela soldada única	ID_FABRIC_SINGLE_PLACEMENT		Estrutura>Armadura; Guias contextuais>Armadura
Editar recobrimento do vergalhão	ID_CONCRETE_COVER		Estrutura>Armadura
Acoplador do vergalhão estrutural; Inserir acoplador	ID_REBAR_COUPLER		Estrutura>Armadura; Guias contextuais>Emenda
Configurações de recobrimento do vergalhão	ID_REBAR_COVER_SETTINGS		Estrutura>Armadura
Configurações da armadura	ID_REBAR_ABBREVIATION		Estrutura>Armadura
Números de armadura	ID_NUMBERING_REIN_PARTITIONS	RN	Estrutura>Armadura
Placa	ID_CREATE_EXT_ENTITY_PLATE		Aço>Elementos de fabricação;
Parafusos	ID_CREATE_EXT_ENTITY_BOLT		Aço>Elementos de fabricação;
Parafusos Âncoras	ID_CREATE_EXT_ENTITY_ANCHOR		Aço>Elementos de fabricação;
Parafusos Furos	ID_CREATE_EXT_ENTITY_HOLE		Aço>Elementos de fabricação;
Parafusos;Montantes de cisalhamento	ID_CREATE_EXT_ENTITY_SHEAR_STUD		Aço>Elementos de fabricação;
Soldas	ID_CREATE_EXT_ENTITY_WELD		Aço>Elementos de fabricação;
Corte de canto	ID_CREATE_EXT_ENTITY_CORNER_CUT		Aço>Modificadores;
Recorta envesado	ID_CREATE_EXT_ENTITY_BEAM_COPE		Aço>Modificadores;
Encurtar	ID_CREATE_EXT_ENTITY_SHORTENING		Aço>Modificadores;
Corte de contorno	ID_CREATE_EXT_ENTITY_CONTOUR		Aço>Modificadores;
Junta entre perfis	ID_STEEL_PARAM_CUT_COPE		Aço>Cortes paramétricos
Chanfro	ID_STEEL_PARAM_CUT_MITER		Aço>Cortes paramétricos
Chanfro;Corte inclinado – Mesa	ID_STEEL_PARAM_CUT_SAW_CUT_FLANGE		Aço>Cortes paramétricos
Chanfro;Corte inclinado – Alma	ID_STEEL_PARAM_CUT_SAW_CUT_WEB		Aço>Cortes paramétricos
Corte transversal	ID_STEEL_PARAM_CUT_THROUGH		Aço>Cortes paramétricos
Cortar por	ID_STEEL_PARAM_CUT_BY		Aço>Cortes paramétricos
Dividir	CustomCtrl_%Pane Parts%Split	PL	Pré-moldado>Segmentação
PRECAST_INTERNAL_UPDATE	CustomCtrl_%Pane Parts%PRECAST_INTERNAL_UPDATE		Pré-moldado>Segmentação
MountingParts	CustomCtrl_%Pane Connections%MountingParts		Pré-moldado>Conexões
Armadura	CustomCtrl_%pane Reinforcement%Reinforcement	RF	Pré-moldado>Armadura
CustomFabric Sheet	CustomCtrl_%pane Reinforcement%CustomFabricSheet		Pré-moldado>Armadura
Configuração da FTSP	CustomCtrl_%pane Reinforcement%CFSConfig		Pré-moldado>Armadura
ShopDrawings	CustomCtrl_%pane Construction%ShopDrawings		Pré-moldado>Fabricação
CAMExport	CustomCtrl_%pane Construction%CAMExport		Pré-moldado>Fabricação
Configuração	CustomCtrl_%Pane Configuration%Configuration	CFG	Pré-moldado>Configuração
Atualizações de pré-moldado;Desativar	CustomCtrl_%CustomCtrl_%pane TurnOff%Precast Updates%DisablePrecastUpdates		Pré-moldado>Atualizações de pré-moldado
Atualizações de pré-moldado;Ativar	CustomCtrl_%CustomCtrl_%pane TurnOff%Precast Updates%EnablePrecastUpdates		Pré-moldado>Atualizações de pré-moldado
Duto	ID_RBS_MECHANICAL_DUCT	DT	Sistemas>AVAC
Marcação de posição do duto	ID_DUCT_ILINE_PATH		Sistemas>AVAC
Conexão de duto	ID_RBS_MECHANICAL_FITTING	DF	Sistemas>AVAC
Acessório de duto	ID_RBS_MECHANICAL_ACCESSORY	DA	Sistemas>AVAC
Converter em duto flexível	ID_RBS_MECHANICAL_CONVERTTOFLEX	CY	Sistemas>AVAC
Duto flexível	ID_RBS_MECHANICAL_FLEX	FD	Sistemas>AVAC
Terminal de ar	ID_RBS_MECHANICAL_DIFFUSER	AT	Sistemas>AVAC
Rota múltiplos	ID_FABRICATION_PART_START_MPR	MR	Sistemas>Fabricação
Empilhador de dutos de fabricação;MEP	ID_RBS_FABRICATION_DUCTWORK_STIFFENER		Sistemas>Detalhamento de MEP
Modelador do P&ID	ID_MEP_PNID_MODELER		Sistemas>Colaboração do P&ID
Equipamento mecânico	ID_RBS_MECHANICAL_EQUIPMENT	ME	Sistemas>Mecânica
Dispositivo de controle mecânico	ID_RBS_MECHANICAL_CONTROL_DEVICE		Sistemas>Mecânica
Tubulação	ID_RBS_PIPE_PIPE	PI	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Marcação de posição da tubulação	ID_PIPE_ILINE_PATH		Sistemas> Hidráulica e tubulação
Tubulações paralelas	ID_PARALLEL_PIPES		Sistemas> Hidráulica e tubulação
Conexão de tubulação	ID_RBS_PIPE_FITTING	PF	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Acessório de tubulação	ID_RBS_PIPE_ACCESSORY	PA	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Tubulação flexível	ID_RBS_PIPE_FLEX	FP	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Equipamento hidráulico	ID_RBS_PLUMBING_EQUIPMENT	PE	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Material hidráulico	ID_RBS_PLUMBING_FIXTURE	FX	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Sprinkler	ID_RBS_SPRINKLER	SK	Sistemas> Hidráulica e tubulação
Fiação em arco	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE	AW	Sistemas>Elétrica
Fiação em spline	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE_SPLINE		Sistemas>Elétrica
Fiação chanfrada	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE_CHAMFER		Sistemas>Elétrica
Banheira de cabos	ID_RBS_CABLE_TRAY	CT	Sistemas>Elétrica
Condute	ID_RBS_CONDUIT	CN	Sistemas>Elétrica
Condutes paralelos	ID_PARALLEL_CONDUIT		Sistemas>Elétrica
Conexão da banheira de cabos	ID_RBS_CABLETRAY_FITTING	TF	Sistemas>Elétrica
Conexão de conduta	ID_RBS_CONDUIT_FITTING	NF	Sistemas>Elétrica
Equipamentos elétricos	ID_RBS_ELECTRICAL_EQUIPMENT	EE	Sistemas>Elétrica
Dispositivo elétrico	ID_RBS_ELECTRICAL_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Comunicação	ID_RBS_ELECTRICAL_COMMUNICATION_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Dados	ID_RBS_ELECTRICAL_DATA_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Alarme de incêndio	ID_RBS_ELECTRICAL_FIREALARM_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Iluminação	ID_RBS_ELECTRICAL_LIGHTING_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Chamada de enfermeira	ID_RBS_ELECTRICAL_NURSCALL_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Segurança	ID_RBS_ELECTRICAL_SECURITY_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Telefone	ID_RBS_ELECTRICAL_TELEPHONE_DEVICE		Sistemas>Elétrica
Luminárias	ID_RBS_LIGHTING_FIXTURE	LF	Sistemas>Elétrica
Importar trabalho de fabricação;MEP	ID_IMPORT_FAB_MAJ		Inserir>Importar
Cota linear	ANO_ANNOTATIONS_DIMENSION_LINEAR		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Elevação de ponto; Elevação de ponto	ID_SPOT_ELEVATION	EL	Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Coordenada de ponto; Coordenada de ponto	ID_SPOT_COORDINATE		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Inclinação de ponto; Inclinação de ponto	ID_SPOT_SLOPE		Anotar>Cota; Modificar>Medida; Guias contextuais>Cota
Estaca de alinhamento; Estaca de alinhamento	ID_ALIGNMENT_STATION_LABEL		Anotar>Cota; Guias contextuais>Cota
Estaca de alinhamento; Conjunto de estacas de alinhamento	ID_ALIGNMENT_STATION_LABEL_SET		Anotar>Cota
Tipos de elevações de ponto	ID_SETTINGS_SPOT_ELEVATION		Anotar>Cota
Tipos de coordenadas de ponto	ID_SETTINGS_SPOT_COORDINATE		Anotar>Cota
Tipos de inclinações de ponto	ID_SETTINGS_SPOT_SLOPE		Anotar>Cota
Tipos de legendas de estacas de alinhamento	ID_SETTINGS_ALIGNMENT_STATION_LABEL		Anotar>Cota
Linha de detalhe	ID_OBJECTS_DETAIL_CURVES	DL	Anotar>Detalhe
Componente de detalhe repetitivo	ID_OBJECTS_REPEATING_DETAIL		Anotar>Detalhe
Componente de legenda	ID_OBJECTS_LEGEND_COMPONENT		Anotar>Detalhe
Nuvem de revisão	ID_OBJECTS_CLOUD		Anotar>Detalhe
Isolamento	ID_OBJECTS_INSULATION		Anotar>Detalhe
Identificar por categoria; Identificar por categoria	ID_BUTTON_TAG	TG	Anotar>Identificador; Barra de ferramentas de acesso rápido
Anotações de viga	ID_BEAM_ANNOTATION_PLACEMENT		Anotar>Identificador
Identificador de múltiplas categorias	ID_TAG_MULTI		Anotar>Identificador
Identificador de material	ID_TAG_MATERIAL		Anotar>Identificador
Identificador de espaço	ID_OBJECTS_MEP_SPACE_TAG		Anotar>Identificador; Analisar>Espaços
Referência da vista	ID_NEW_REFERENCE_VIEWER		Anotar>Identificador; Vista>Composição da folha
Piso da escada;Números de espelhos de degrau	ID_STAIRS_TRISER_NUMBER		Anotar>Identificador
Anotação alinhada de múltiplos vergalhões	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_ALIGNED		Anotar>Identificador
Anotação linear de múltiplos vergalhões	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_LINEAR		Anotar>Identificador
Nota-chave do elemento	ID_KEYNOTE_ELEMENT		Anotar>Identificador
Nota-chave do material	ID_KEYNOTE_MATERIAL		Anotar>Identificador
Nota-chave do usuário	ID_KEYNOTE_USER		Anotar>Identificador
Identificadores e símbolos carregados	ID_SETTINGS_TAGS		Anotar>Identificador; Guias contextuais>Identificadores
Legenda do duto	ID_RBS_MECHANICAL_COLOR_FILL		Anotar>Preenchimento de cor; Analisar>Preenchimento de cor
Legenda da tubulação	ID_RBS_PIPING_COLOR_FILL		Anotar>Preenchimento de cor; Analisar>Preenchimento de cor
Legenda do preenchimento de cor	ID_OBJECTS_ROOM_FILL		Anotar>Preenchimento de cor; Analisar>Preenchimento de cor
Símbolo de direção do vão	ID_OBJECTS_SPAN_DIR_SYM		Anotar>Símbolo
Símbolo do sistema de vigas	ID_OBJECTS_BEAM_SYSTEM_TAG		Anotar>Símbolo
Caminho da escada	ID_OBJECTS_STAIRS_PATH		Anotar>Símbolo
Símbolo de armadura da área	ID_OBJECTS_REBAR_SYSTEM_SPAN_SYM		Anotar>Símbolo
Símbolo de armadura do caminho	ID_OBJECTS_PATH_REIN_SPAN_SYM		Anotar>Símbolo
Detalhes da curvatura do vergalhão	ID_PLACE_BENDING_DETAIL		Anotar>Símbolo; Guias contextuais>Símbolo
Símbolo de armadura da tela soldada	ID_FABRIC_SYSTEM_PLACE_SPANSYMBOL		Anotar>Símbolo
Membro analítico	ID_ANALYTICAL_MODEL_MEMBERS		Analisar>Modelo analítico estrutural
Panel;Panel por limite	ID_CREATE_ANALYTICAL_MODEL_PANEL		Analisar>Modelo analítico estrutural
Panel;Panel por extrusão	ID_CREATE_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_BY_EXTRUSION		Analisar>Modelo analítico estrutural
Vínculo analítico	ID_CREATE_ANALYTICAL_LINK		Analisar>Modelo analítico estrutural
Condições dos limites	ID_OBJECT_BC		Analisar>Modelo analítico estrutural
Carga	ID_ANALYTICAL_MODEL_LOADS		Analisar>Modelo analítico estrutural
Automação analítica;Executar Físico a analítico para construções	ID_PHYSICAL_TO_ANALYTICAL_RUN_DYNAMO		Analisar>Modelo analítico estrutural
Automação analítica;Executar Analítico a físico para construções	ID_ANALYTICAL_TO_PHYSICAL_RUN_DYNAMO		Analisar>Modelo analítico estrutural
Automação analítica;Personalização da automação	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_PLAYLIST_DYNAMO		Analisar>Modelo analítico estrutural
Casos e combinações de carga	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOAD_COMB		Analisar>Modelo analítico estrutural

Exibição de casos de carga	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOAD_CASES		Analisar>Modelo analítico estrutural
Configurações das condições do limite	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_BOUND_COND		Analisar>Modelo analítico estrutural
Exibição da escala de cargas	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOADS_SCALING_DISPLAY		Analisar>Modelo analítico estrutural
Espaço	ID_OBJECTS_MEP_SPACE		Analisar>Espaços
Separador de espaço	ID_OBJECTS_MEP_SPACE_SEPARATION		Analisar>Espaços
Nomenclatura de espaço	ID_MEP_SPACE_NAMING_UTILITY		Analisar>Espaços
Por croqui	ID_MEP_SYSTEM_ZONE_BY_SKETCH	SZ	Analisar>Zoneamento
Por espaço	ID_MEP_SYSTEM_ZONE_BY_SPACES		Analisar>Zoneamento
Tabelas de painéis	ID_RBS_VIEW_PANEL_SCHEDULE	PS	Analisar>Relatórios e tabelas
Relatório de perda de pressão do duto	ID_MEP_DUCT_PRESSURE_LOSS_REPORT		Analisar>Relatórios e tabelas
Relatório de perda de pressão da tubulação	ID_MEP_PIPE_PRESSURE_LOSS_REPORT		Analisar>Relatórios e tabelas
Verificar sistemas de dutos	ID_RBS_CHECK_DUCT_SYSTEMS	DC	Analisar>Verificar sistemas
Verificar sistemas de tubulações	ID_RBS_CHECK_PIPE_SYSTEMS	PC	Analisar>Verificar sistemas
Verificar circuitos	ID_RBS_CHECK_CIRCUITS	EC	Analisar>Verificar sistemas
Mostrar desconexões	ID_SHOWDISCONNECTS_BUTTON		Analisar>Verificar sistemas
Criar modelo de energia	ID_ENABLE_ENERGY_ANALYSIS		Analisar>Otimização da energia
Excluir modelo de energia	ID_DISABLE_ENERGY_ANALYSIS		Analisar>Otimização da energia
Análise dos sistemas	ID_RUN_SYSTEMS_ANALYSIS		Analisar>Otimização da energia
Configurações de energia	ID_CEA_VIEW_ENERGY_DATA		Analisar>Otimização da energia
Analisar	CustomCtrl_%idCarbonAnalysis%idRunCarbonAnalysis		Analisar>Informações de carbono
Vista	CustomCtrl_%idCarbonAnalysis%idShowCarbonAnalysis		Analisar>Informações de carbono
Limite de carga com base na área	ID_RBS_ANALYTICAL_AREA_BASED_LOAD_BOUNDARY		Analisar>Análise elétrica
Limite de carga com base na área.Mostrar extremidades abertas do limite	ID_RBS_SHOW_ABL_SEPARATION_LINE_OPEN_END		Analisar>Análise elétrica
Limite de carga com base na área.Ocultar extremidades abertas do limite	ID_RBS_HIDE_ABL_SEPARATION_LINE_OPEN_END		Analisar>Análise elétrica
Carga com base na área. Criar uma carga com base na área	ID_RBS_ANALYTICAL_LOADZONE		Analisar>Análise elétrica; Depurar>Depurar
Carga do equipamento	ID_RBS_ELECTRICAL_ANALYSIS_ADD_EQUIPMENT_LOAD		Analisar>Análise elétrica
Caminho de deslocamento	ID_PATH_OF_TRAVEL		Analisar>Análise da rota
Mostrar obstáculos	ID_PATH_OF_TRAVEL_SHOW_OBSTACLES		Analisar>Análise da rota
Múltiplos caminhos	ID_MULTIPLE_PATHS		Analisar>Análise da rota
Indicador unidirecional	ID_ONE_WAY_INDICATOR		Analisar>Análise da rota
Conteúdo de pessoas	ID_PEOPLE_CONTENT		Analisar>Análise da rota
Grade espacial	ID_SPATIAL_GRID		Analisar>Análise da rota
Iluminação	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Analyze%Energy Analysis%GenerateResults		Analisar>Análise de energia
Mostrar massa por configurações de vista	ID_SHOW_MASS_NO_OVERRIDE		Massa e terreno>Massa conceitual
Mostrar formas e pisos de massa	ID_SHOW_MASS_STANDARD		Massa e terreno>Massa conceitual
Mostrar tipos de superfície de massa	ID_SHOW_MASS_SURFACES		Massa e terreno>Massa conceitual
Mostrar zonas e sombras de massa	ID_SHOW_MASS_ZONES		Massa e terreno>Massa conceitual
Massa no local	ID_INPLACE_MASS		Massa e terreno>Massa conceitual
Esboço 3D	ID_LAUNCH_FORMIT		Massa e terreno>Massa conceitual
Sólido topográfico por face	ID_TOPOSOLID_PICK_FACES		Massa e terreno>Modelo por face
Sólido topográfico	ID_SITE_TOPO_SOLID		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Sólido topográfico-Criar da importação	ID_SITE_TOPO_SOLID_FROM_IMPORT		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Componente do terreno	ID_SITE_COMPONENT		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Componente de estacionamento	ID_SITE_PARKING_COMPONENT		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Linha de divisa	ID_SITE_PROPERTYLINE		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Legenda curvas de nível	ID_SITE_LABEL_CONTOURS		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Dados da linha de divisa	ID_PROPERTY_LINE_DATA		Massa e terreno>Terreno de modelagem
Estabilidade do vazio de corte da topografia	ID_SITE_BOOLEAN_PERTURBATION_UI	BP	Massa e terreno>Terreno de modelagem
Sombreamento suave do sólido topográfico	ID_TOGGLE_SMOOTH_TOPOSOLID	TS	Massa e terreno>Terreno de modelagem
Região nivelada	ID_SITE_GRADE		Massa e terreno>Análise
Solicitações de edição	ID_WORKSET_EDITING_REQUESTS	ER	Colaborar>Comunicar
Colaborar	ID_COLLABORATE		Colaborar>Gerenciar colaboração
Colaborar na nuvem	ID_COLLABORATE_360		Colaborar>Gerenciar colaboração
Worksets	ID_SETTINGS_PARTITION		Colaborar>Gerenciar colaboração
Worksets inativos em cinza	ID_GRAY_INACTIVE_WORKSET_GRAPHICS		Colaborar>Gerenciar colaboração
Mostrar controles Tomar editável do compartimento de trabalho	ID_TOGGLE_SHOW_MAKE_ELEMENT_EDITABLE_CONTROLS		Colaborar>Gerenciar colaboração
Sincronizar com o arquivo central-Sincronizar e modificar configurações	ID_FILE_SAVE_TO_CENTRAL		Colaborar>Sincronizar Barra de ferramentas de acesso rápido
Sincronizar com o arquivo central-Sincronizar agora	ID_FILE_SAVE_TO_CENTRAL_SHORTCUT		Colaborar>Sincronizar Barra de ferramentas de acesso rápido
Recarregar o mais recente	ID_WORKSETS_RELOAD_LATEST	RLRW	Colaborar>Sincronizar
Liberar todos os meus	ID_RELINQUISH_ALL_MINE		Colaborar>Sincronizar
Worksharing Monitor	ID_WORKSHARING_MONITOR		Colaborar>Sincronizar
Gerenciar a conexão com o Revit Server Accelerator	ID_MANAGE_CONNECTION_TO_A_REVIT_SERVER_ACCELERATOR		Colaborar>Sincronizar
Exibir histórico	ID_PARTITIONS_SHOW_HISTORY		Colaborar>Gerenciar modelos
Restaurar backup	ID_FILE_BACKUPS		Colaborar>Gerenciar modelos
Configurações de publicação	ID_VIEWS_FOR_A360		Colaborar>Gerenciar modelos
Reparar modelo central	ID_REPAIR_CENTRAL_MODEL		Colaborar>Gerenciar modelos
Copiar/Monitorar:Usar projeto atual	ID_COPY_WATCH_CURRENT		Colaborar>Coordenar
Copiar/Monitorar:Selecionar vínculo	ID_COPY_WATCH_LINK		Colaborar>Coordenar
Revisão de coordenação:Usar projeto atual	ID_RECONCILE_CURRENT		Colaborar>Coordenar
Revisão de coordenação:Selecionar vínculo	ID_RECONCILE_LINK		Colaborar>Coordenar
Configurações de coordenação	ID_COPY_SETTINGS		Colaborar>Coordenar; Guias contextuais>Ferramentas
Reconciliar hospedeiro	ID_TOGGLE_HOST_BY_LINK_BROWSER		Colaborar>Coordenar; Guias contextuais>Hospedeiro
Verificação de interferência Executar verificação de interferência	ID_INTERFERENCE_CHECK		Colaborar>Coordenar
Verificação de interferência Exibir último relatório	ID_INTERFERENCE_REPORT		Colaborar>Coordenar
Aterações do modelo de coordenação	ID_COORDINATIONMODEL_CHANGESREVIEW		Colaborar>Coordenar
Vistas compartilhadas	ID_SHARED_VIEWS		Colaborar>Compartilhar
Modelos de vistas Aplicar propriedades do modelo à vista atual	ID_APPLY_VIEW_TEMPLATE		Vista>Gráficos
Modelos de vistas Criar modelo de vista atual	ID_CREATE_VIEW_TEMPLATE		Vista>Gráficos
Modelos de vistas:Gerenciar modelos de vista	ID_SETTINGS_VIEWTEMPLATES		Vista>Gráficos
Filtros	ID_SETTINGS_FILTERS		Vista>Gráficos
Mostrar linhas ocultas por elemento	ID_HIDE_ELEMENTS_EDITOR		Vista>Gráficos
Remover linhas ocultas por elemento	ID_UNHIDE_ELEMENTS_EDITOR		Vista>Gráficos
Perfil de corte	ID_EDIT_CUT_BOUNDARY		Vista>Gráficos
Renderizar	ID_PHOTO_RENDERING_VIEW	RR	Vista>Apresentação; Barra de controle da vista
Renderização na nuvem Renderizar na nuvem	ID_PHOTO_RENDER_IN_CLOUD	RD	Vista>Apresentação; Barra de controle da vista
Renderização na nuvem:Galeria de renderização	ID_PHOTO_RENDER_GALLERY	RG	Vista>Apresentação; Barra de controle da vista
Twimotion:Abrir no Twimotion	ID_OPEN_IN_TWINMOTION		Vista>Apresentação
Twimotion:Sincronização automática	ID_TWINMOTION_DIRECT_LINK_AUTOSYNC_DISABLE		Vista>Apresentação
Twimotion:Sincronizar	ID_TWINMOTION_DIRECT_LINK_SYNCRONIZE		Vista>Apresentação
Twimotion:Conexões	ID_TWINMOTION_DIRECT_LINK_CONNECTIONS		Vista>Apresentação
Twimotion:Exportar para arquivo Datasmith	ID_TWINMOTION_EXPORT_TO_DATASMITH_FILE		Vista>Apresentação
Twimotion:Exportar mensagens	ID_TWINMOTION_MESSAGES		Vista>Apresentação
Twimotion:Configurações de exportação	ID_TWINMOTION_SETTINGS		Vista>Apresentação
Twimotion:Configurações de substituição	ID_TWINMOTION_SUB_SETTINGS		Vista>Apresentação
Chamada de detalhe	ID_VIEW_NEW_CALLOUT		Vista>Criar
Chamada de detalhe:Croqui	ID_VIEW_NEW_CALLOUT_SKETCH		Vista>Criar
Vista de desenho	ID_VIEW_NEW_DRAFTING		Vista>Criar
Caixa de esboço	ID_VOLUMES_OF_INTEREST		Vista>Criar
Folha: Nova folha	ID_VIEW_NEW_SHEET		Vista>Composição da folha; Guias contextuais>Criar
Colocar vista	ID_VIEW_PLACE_VIEW		Vista>Composição da folha
Bloco de margens e carimbo	ID_OBJECTS_PLACE_TITLEBLOCK		Vista>Composição da folha
Emissões/Revisões de folhas: Configurações adicionais: Emissões/Revisões de folhas	ID_SETTINGS_REVISIONS		Vista>Composição da folha; Gerenciar>Configurações
Eixo guia	ID_CREATE_GUIDE_GRID		Vista>Composição da folha
Linha coincidente	ID_NEW_MATOHLINE		Vista>Composição da folha
Viewports:Alvar vista: Ativar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE		Vista>Composição da folha; Guias contextuais>Viewport; Menu de contexto
Viewports:Desativar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE_BASE		Vista>Composição da folha; Menu de contexto
Informações do projeto	ID_SETTINGS_PROJECT_INFORMATION		Gerenciar>Configurações
Parâmetros do projeto	ID_SETTINGS_PROJECT_PARAMETERS		Gerenciar>Configurações
Parâmetros globais	ID_SETTINGS_GLOBAL_PARAMETERS	GL	Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações mecânicas	ID_RBS_MECHANICAL_SETTINGS	MS	Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações elétricas	ID_RBS_ELECTRICAL_SETTINGS	ES	Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações de fabricação	ID_MEP_FABRICATION_SETTINGS	FS	Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações de cabo e condutor elétrico	IDS_CONDUCTOR_CABLE_DIALOG		Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações de tipo de construção/espaco	ID_RBS_BUILDINGSPACE_TYPE_SETTINGS	BT	Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações de tipo de carga analítica elétrica	ID_MEP_ELECTRICAL_ANALYSIS_SETTINGS		Gerenciar>Configurações
Configurações MEP Configurações do P&ID	ID_MEP_PNID_SETTINGS		Gerenciar>Configurações
Identificadores de elevação	ID_VIEWTAGSTYLES_ELEVATIONTAGS		Gerenciar>Configurações
Identificadores de chamada de detalhe	ID_VIEWTAGSTYLES_CALLOUTTAGS		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais Meio-tom/Subjacência	ID_SETTINGS_HALFTONE		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais Recursos de material	ID_SETTINGS_RENDERING_APPEARANCE		Gerenciar>Configurações
Configurações adicionais Indicação de vários valores	ID_MULTIPLE_VALUES_INDICATOR_SETTINGS		Gerenciar>Configurações
Coordenadas:Adquirir coordenadas	ID_GEO_ACQUIRE_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Coordenadas:Publicar coordenadas	ID_GEO_PUBLISH_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Coordenadas:Redefinir coordenadas compartilhadas	ID_RESET_SHARED_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Coordenadas:Especificar coordenadas no ponto	ID_SPECIFY_SHARED_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Coordenadas:Reportar coordenadas compartilhadas	ID_REPORT_SHARED_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Posição: Realocar projeto	ID_RELOCATE_SHARED_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Posição: Rotacionar norte verdadeiro	ID_ROTATE_SHARED_COORDINATES		Gerenciar>Localização do projeto
Posição: Espelhar projeto	ID_MIRROR_PROJECT		Gerenciar>Localização do projeto
Posição: Rotacionar norte do projeto	ID_ROTATE_PROJECT		Gerenciar>Localização do projeto
Opções de desenho	ID_EDIT_DESIGNOPTIONS		Gerenciar>Opções de projeto
Adicionar ao conjunto	ID_EDIT_ADDTODESIGNOPTIONSET		Gerenciar>Opções de projeto
Selecionar para editar	ID_EDIT_PICKS_OPTION		Gerenciar>Opções de projeto
Citar estudo	ID_GENERATIVE_DESIGN_CREATE_STUDY		Gerenciar>Projeto generativo
Explorar resultados	ID_GENERATIVE_DESIGN_EXPLORE_OUTCOMES		Gerenciar>Projeto generativo
Fases	ID_SETTINGS_PHASES		Gerenciar>Fase
Salvar seleção	ID_FILTERS_SELECTION_SAVE		Gerenciar>Seleção; Guias contextuais>Seleção
Carregar seleção	ID_RETRIEVE_FILTERS		Gerenciar>Seleção; Guias contextuais>Seleção
Editar seleção	ID_EDIT_SELECTIONS		Gerenciar>Seleção; Guias contextuais>Seleção
Unir Alternar ordem da união	ID_SWITCH_JOIN_ORDER_EDITOR		Modificar>Geometria
Unir/Desunir telhado	ID_JOIN_ROOF		Modificar>Geometria
Unões de viga/coluna	ID_EDIT_BEAM_JOINS		Modificar>Geometria
Unões de paredes	ID_EDIT_WALL_JOINS		Modificar>Geometria
Demolir	ID_EDIT_DEMOLISH		Modificar>Geometria
Ocultar na vista Ocultar elementos	ID_VIEW_HIDE_ELEMENTS	EH	Modificar>Vista
Ocultar na vista Ocultar categoria	ID_VIEW_HIDE_CATEGORY	VH	Modificar>Vista
Ocultar na vista Ocultar por filtro; Sobrepor gráficos na vista Sobrepor por filtro	ID_VIEW_GO_FILTER		Modificar>Vista
Deslocar elementos	ID_DISPLACEMENT_CREATE		Modificar>Vista
Sobrepor gráficos na vista Sobrepor por elemento	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS	EOD	Modificar>Vista

Sobrepôr gráficos na vista>Sobrepôr por categoria	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY		Modificar>Vista
Manipulação de estilos de linha	ID_EDIT_LINEWORK	LW	Modificar>Vista
Caixa de seleção	ID_VIEW_APPLY_SELECTION_BOX	BX	Modificar>Vista
Criar montagem	ID_CREATE_ASSEMBLY		Modificar>Criar, Depurar>Depurar
Criar peças	ID_CREATE_PARTS		Modificar>Criar
Concluir modelo	ID_END_INPLACE_FAMILY		Modelo no local>Editor no local
Cancelar modelo	ID_QUIT_INPLACE_FAMILY		Modelo no local>Editor no local
Concluir massa	ID_END_INPLACE_MASS		Massa no local>Editor no local
Cancelar massa	ID_QUIT_INPLACE_MASS		Massa no local>Editor no local
Concluir	ID_END_INPLACE_ZONE		Zona>Editar
Cancelar	ID_QUIT_INPLACE_ZONE		Zona>Editar
Cancelar modo de edição	ID_CANCEL_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SKETCH		Guias contextuais>Modo
Opções	ID_CPWTCH_SETTINGS		Guias contextuais>Ferramentas
Cópiar	ID_CPWTCH_COPY		Guias contextuais>Ferramentas
Monitorar	ID_CPWTCH_WATCH		Guias contextuais>Ferramentas
Cópia em lote	ID_FIND_FIXTURES		Guias contextuais>Ferramentas
Concluir	ID_CPWTCH_FINISH		Guias contextuais>Copiar/Monitorar
Cancelar	ID_CPWTCH_QUIT		Guias contextuais>Copiar/Monitorar
Adicionar ao sistema	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_ADD_TO_GROUP		Guias contextuais>Editar sistema de dutos; Guias contextuais>Editar sistema de tubulação; Guias contextuais>Editar sistema de conectores
Remover do sistema	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_REMOVE_FROM_GROUP		Guias contextuais>Editar sistema de dutos; Guias contextuais>Editar sistema de tubulação; Guias contextuais>Editar sistema de conectores
Selecionar equipamento	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_BASE_OBJECT_SELECT		Guias contextuais>Editar sistema de dutos; Guias contextuais>Editar sistema de tubulação
Concluir edição do sistema; Concluir edição do circuito	ID_RBS_FINISH_SYSTEM_GROUP_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Cancelar edição do sistema; Cancelar edição do circuito	ID_RBS_CANCEL_SYSTEM_GROUP_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Adicionar ao circuito	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_ADD_TO_GROUP		Guias contextuais>Editar circuito
Remover do circuito	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_REMOVE_FROM_GROUP		Guias contextuais>Editar circuito
Selecionar painel	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_PANEL_SELECT		Guias contextuais>Editar circuito
Concluir	ID_FINISH_VIEW_POSITION_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar posição da vista
Cancelar	ID_CANCEL_VIEW_POSITION_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar posição da vista
Concluir; Criar sistema; Recortar sistema; Criar piso; Criar telhado; Criar sólido topográfico	ID_FINISH_MULTIPICK_DBAR		Guias contextuais>Permitir seleção múltipla; Guias contextuais>Interseções; Guias contextuais>Seleção múltipla
Cancelar; Limpar seleção; Limpar seleção	ID_CANCEL_MULTIPICK_DBAR		Guias contextuais>Permitir seleção múltipla; Guias contextuais>Interseções; Guias contextuais>Seleção múltipla
Barzo superior	ID_TRUSS_TOP_CHORD_REFERENCE		Guias contextuais>Desenhar
Barzo inferior	ID_TRUSS_BOTTOM_CHORD_REFERENCE		Guias contextuais>Desenhar
Alinhamento superior esquerdo	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_LEFT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento do meio esquerdo	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_LEFT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento inferior esquerdo	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_LEFT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento superior central	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_CENTER		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento do meio central	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_CENTER		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento inferior central	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_CENTER		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento superior direito	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_RIGHT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento do meio direito	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_RIGHT		Guias contextuais>Editar conectividade
Alinhamento inferior direito	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_RIGHT		Guias contextuais>Editar conectividade
Adicionar ao conjunto	ID_MECHANICAL_EQUIPMENT_SET_ADD		Guias contextuais>Conjuntos paralelos
Remover do conjunto	ID_MECHANICAL_EQUIPMENT_SET_REMOVE		Guias contextuais>Conjuntos paralelos
Adicionar à seleção	ID_EDITSFILTER_ADD_TO_FILTER		Guias contextuais>Editar seleção
Remover da seleção	ID_EDITSFILTER_REMOVE_FROM_FILTER		Guias contextuais>Editar seleção
Concluir seleção	ID_FINISH_SFILTER_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo de seleção
Cancelar seleção	ID_CANCEL_SFILTER_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo de seleção
Editar base	ID_EDIT_BLEND_BASE		Guias contextuais>Modo
Editar vértices	ID_EDIT_VERTEX_CONNECTIONS		Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Mescla por varredura; Guias contextuais>Extrusão por percurso
Concluir modo de edição	ID_FINISH_PROOF		Guias contextuais>Modo
Seta de inclinação	ID_SKETCH_DEFINE_ROOF_SLOPE		Guias contextuais>Desenhar
Alinhar beiral	ID_SKETCH_ALIGN_EAVES		Guias contextuais>Ferramentas
Ajustar altura	Dialog_Essentials_AdjustHeightOrOverhang Control_Essentials_RadioHeight		Guias contextuais>Ferramentas
Ajustar saliência	Dialog_Essentials_AdjustHeightOrOverhang Control_Essentials_RadioOverhang		Guias contextuais>Ferramentas
Linha simbólica	ID_SKETCH_SHAFTOPENING_SYMBOL		Guias contextuais>Desenhar
Solução anterior	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_PREVIOUS		Guias contextuais>Soluções
Solúma seguinte	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_NEXT		Guias contextuais>Soluções
Peça de fabricação	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_TOGGLE_FABPART_BROWSER		Guias contextuais>Soluções; Guias contextuais>Alterar tamanho; Guias contextuais>Alterar serviço
Snap inteligente	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_SMART_SNAPPING		Guias contextuais>Soluções
Cortar em	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_CUT_INTO		Guias contextuais>Soluções
Concluir	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_FINISH_EDIT_MODE		Guias contextuais>Soluções
Cancelar	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_CANCEL_EDIT_MODE		Guias contextuais>Soluções
Associação assistida	ID_ENABLE_ANALYTICAL_ASSISTED_ASSOCIATION		Guias contextuais>Coordenação
Cancelar modo de edição	ID_CANCEL_DPART_EDIT		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_DPART_EDIT		Guias contextuais>Modo
Editar croqui	ID_SKETCH_DPART_EDIT		Guias contextuais>Desenhar
Referências de interseção	ID_DIVIDED_VOLUME_INTRST_LIST		Guias contextuais>Referências
Adicionar	ID_ADD_ELEMENT_TO_DIVISION		Guias contextuais>Peças divididas
Remover	ID_REMOVE_ELEMENT_FROM_DIVISION		Guias contextuais>Peças divididas
Linha de eixo	ID_OBJECTS_AXIS		Guias contextuais>Desenhar
Direção principal	ID_REBAR_SYSTEM_PICK_DIRSPAN_EDGE		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SWEEP		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SWEEP		Guias contextuais>Modo
Carregar perfil	ID_ESSENTIALS_LOAD_FAMILY		Guias contextuais>Perfil; Guias contextuais>Mescla por varredura; Guias contextuais>Varredura
Editar perfil; Editar perfil	ID_EDIT_SKETCH_SWEEPPROFILE		Guias contextuais>Perfil; Guias contextuais>Mescla por varredura; Guias contextuais>Varredura
Editar caminho	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_PATH		Guias contextuais>Ferramentas
Redefinir corrimão	ID_RESET_CONTINUOUS_RAIL		Guias contextuais>Ferramentas; Guias contextuais>Corrimão contínuo
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SWEEP_BLEND		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SWEEP_BLEND		Guias contextuais>Modo
Croqui do caminho	ID_SKETCH_2D_PATH		Guias contextuais>Mescla por varredura; Guias contextuais>Varredura
Selecionar caminho	ID_PICK_PATH		Guias contextuais>Mescla por varredura; Guias contextuais>Varredura
Selecionar perfil 1	ID_SKETCH_PROFILE_1		Guias contextuais>Extrusão por percurso mesclado
Selecionar perfil 2	ID_SKETCH_PROFILE_2		Guias contextuais>Extrusão por percurso mesclado
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SKETCH_PROFILE		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SKETCH_PROFILE		Guias contextuais>Modo
Inspeção do sistema	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_INSPECT		Guias contextuais>Inspeção do sistema
Concluir	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_FINISH		Guias contextuais>Inspeção do sistema
Cancelar	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_CANCEL		Guias contextuais>Inspeção do sistema
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_SKETCH_PATH		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_SKETCH_PATH		Guias contextuais>Modo
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_PICK_PATH		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_PICK_PATH		Guias contextuais>Modo
Selecionar arestas 3D	ID_PICK_EDGES		Guias contextuais>Selecionar
Seta de inclinação	ID_SKETCH_DEFINE_SLOPE		Guias contextuais>Desenhar
Lance	ID_RUN		Guias contextuais>Desenhar
Límite	ID_BUTTON_STAIRS_BOUNDARY		Guias contextuais>Desenhar
Espelho de degrau	ID_BUTTON_STAIRS_RISER		Guias contextuais>Desenhar
Guarda-corpo	ID_SET_RAILINGS_TYPE		Guias contextuais>Ferramentas
Linha de alinhamento	ID_RBS_PICKALIGNMENT_LINE		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento superior esquerdo	ID_JUSTIFY_TOP_LEFT		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento do meio esquerdo	ID_JUSTIFY_MIDDLE_LEFT		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento inferior esquerdo	ID_JUSTIFY_BOTTOM_LEFT		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento superior central	ID_JUSTIFY_TOP_CENTER		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento do meio central	ID_JUSTIFY_MIDDLE_CENTER		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento inferior central	ID_JUSTIFY_BOTTOM_CENTER		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento superior direito	ID_JUSTIFY_TOP_RIGHT		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento do meio direito	ID_JUSTIFY_MIDDLE_RIGHT		Guias contextuais>Justificar
Alinhamento inferior direito	ID_JUSTIFY_BOTTOM_RIGHT		Guias contextuais>Justificar
Ponto de controle; Ponto de controle de inclinação	ID_RBS_TOGGLE_END_REFERENCE		Guias contextuais>Justificar; Guias contextuais>Inclinação
Concluir	ID_RBS_FINISH_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Guias contextuais>Editor de justificação; Guias contextuais>Editor de inclinação
Cancelar	ID_RBS_CANCEL_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Guias contextuais>Editor de justificação; Guias contextuais>Editor de inclinação
Adicionar à conexão	ID_STRUCT_CONNECTION_CUSTOM_EDIT_MODE_ADD		Guias contextuais>Editar tipo de conexão personalizada
Remover da conexão	ID_STRUCT_CONNECTION_CUSTOM_EDIT_MODE_REMOVE		Guias contextuais>Editar tipo de conexão personalizada
Concluir	ID_STRUCT_CONNECTION_CUSTOM_EDIT_MODE_FINISH		Guias contextuais>Editar tipo de conexão personalizada
Cancelar	ID_STRUCT_CONNECTION_CUSTOM_EDIT_MODE_CANCEL		Guias contextuais>Editar tipo de conexão personalizada
Caminho da escada; Caminho da escada	ID_BUTTON_STAIRS_LANDING_SKETCH		Guias contextuais>Desenhar
Límite	ID_BUTTON_STAIRS_PATH		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar modo de edição	ID_QUIT_PICK_BOUNDARY		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_FINISH_PICK_BOUNDARY		Guias contextuais>Modo
Selecionar arestas de laçada/paredo	ID_PICK_DORMER_BOUNDARY		Guias contextuais>Selecionar
Definir opções de modelo	ID_RBS_PANELSCHEDULE_FORMAT_TEMPLATE		Guias contextuais>Modelo
Remover parâmetro	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_REMOVE		Guias contextuais>Parâmetros
Formatar unidade	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS		Guias contextuais>Parâmetros
Valor calculado	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_CALCULATE		Guias contextuais>Parâmetros
Combinar parâmetros	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_COMBINE		Guias contextuais>Parâmetros
Congelar linhas e colunas	ID_RBS_PANELSCHEDULE_FREEZE_COLANDROW		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Inserir coluna À esquerda da selecionada	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_INSERT_LEFT		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Inserir coluna À direita da selecionada	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Excluir coluna	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_DELETE		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Redimensionar coluna	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_RESIZE		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Inserir linha Acima da selecionada	ID_PANELSCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Inserir linha Abaixo da selecionada	ID_PANELSCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Excluir linha	ID_PANELSCHEDULE_ROW_DELETE		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Redimensionar linha	ID_PANELSCHEDULE_ROW_RESIZE		Guias contextuais>>Colunas e linhas
Mesclar/Cancelar mescla	ID_PANELSCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE		Guias contextuais>Células
Inserir gráfico	ID_PANELSCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC		Guias contextuais>Células
Editar bordas	ID_PANELSCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER		Guias contextuais>Células
Editar sombreado	ID_PANELSCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING		Guias contextuais>Células
Editar fonte	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT		Guias contextuais>Texto
Alinhar na horizontal>Esquerda	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT		Guias contextuais>Texto
Alinhar na horizontal>Centro	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER		Guias contextuais>Texto
Alinhar na horizontal>Direita	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT		Guias contextuais>Texto
Alinhar na vertical>Parte superior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP		Guias contextuais>Texto
Alinhar na vertical>Meio	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE		Guias contextuais>Texto
Alinhar na vertical>Parte inferior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM		Guias contextuais>Texto
Concluir modelo	ID_RBS_PANELSCHEDULE_TEMPLATEVIEW_FINISH		Guias contextuais>Editor de modelo
Cancelar modelo	ID_RBS_PANELSCHEDULE_TEMPLATEVIEW_CANCEL		Guias contextuais>Editor de modelo
Filtro	ID_BTN_FILTER_SELECTION		Guias contextuais>Editar colado; Guias contextuais>Seleção; Guias contextuais>Filtro

Selecionar tudo	ID_SELECT_ALL_PASTED		Guias contextuais>Editar colado
Finalizar selecionado	ID_FINALIZE_SELECTED_ELEMENTS		Guias contextuais>Editar colado
Concluir	ID_FINISH_PASTE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar colado
Cancelar	ID_QUIT_PASTE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar colado
Concluir	ID_LAYERSEDMODE_FINISH		Guias contextuais>Modificar
Cancelar	ID_LAYERSEDMODE_QUIT		Guias contextuais>Modificar
Cancelar modo de edição	ID_RAILPATH_EDITMODE_QUIT		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_RAILPATH_EDITMODE_FINISH		Guias contextuais>Modo
Editar unides de guarda-corpo	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_JOINS		Guias contextuais>Unides
Selecionar perfil	ID_SWEEP_PROFILE		Guias contextuais>Extrusão por percurso
Adicionar à relação	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_ADD		Guias contextuais>Editar relação
Remover da relação	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_REMOVE		Guias contextuais>Editar relação
Concluir	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_FINISH		Guias contextuais>Editar relação
Cancelar	ID_ANALYTICAL_RELATIONSHIP_EDIT_MODE_CANCEL		Guias contextuais>Editar relação
Adicionar elementos	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_ADD		Guias contextuais>Editar automação analítica
Remover elementos	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_REMOVE		Guias contextuais>Editar automação analítica
Concluir	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_FINISH		Guias contextuais>Editar automação analítica
Cancelar	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_MODE_CANCEL		Guias contextuais>Editar automação analítica
Mover conector	ID_RBS_DRAG_SURFACE_CONNECTOR		Guias contextuais>Mover conector
Concluir conexão	ID_RBS_FINISH_SURFACE_CONNECTOR_EDIT_MODE		Guias contextuais>Conexão de superfície
Cancelar conexão	ID_RBS_CANCEL_SURFACE_CONNECTOR_EDIT_MODE		Guias contextuais>Conexão de superfície
Modificar	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_EDIT_PATH		Guias contextuais>Modificar
Comprimento do caminho	ID_PATH_LENGTH		Guias contextuais>Editar caminho
Deslocamento do caminho	ID_PATH_OFFSET		Guias contextuais>Editar caminho
Concluir edição do caminho	ID_RBS_FINISH_CIRCUIT_PATH_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Cancelar edição do caminho	ID_RBS_CANCEL_CIRCUIT_PATH_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Selecionar novo hospedeiro; Selecionar novo hospedeiro	ID_RAILING_SET_HOST		Guias contextuais>Ferramentas
Editar unides	ID_RAILING_EDIT_JOINS		Guias contextuais>Ferramentas
Visualizar	ID_RAILING_EDIT_MODE_TOGGLE_PREVIEW		Guias contextuais>Opções
Perfil de referência	ID_PLACE_REF_POINT		Guias contextuais>Ferramentas
Adicionar ao grupo	ID_EDITGROUP_ADD_TO_GROUP	AP	Guias contextuais>Editar grupo
Remover do grupo	ID_EDITGROUP_REMOVE_FROM_GROUP	RG	Guias contextuais>Editar grupo
Anexar grupo de detalhes	ID_EDITGROUP_ATTACH_TO_GROUP	AD	Guias contextuais>Editar grupo
Concluir	ID_FINISH_GROUP_EDIT_MODE	FG	Guias contextuais>Editar grupo
Cancelar	ID_CANCEL_GROUP_EDIT_MODE	CG	Guias contextuais>Editar grupo
Adicionar área de carga; Voltar para existente	ID_RBS_AREA_BASED_LOAD_ADD_AREA		Guias contextuais>Editar carga com base na área; Guias contextuais>Dividir carga com base na área
Remover área de carga; Mover para nova	ID_RBS_AREA_BASED_LOAD_REMOVE_AREA		Guias contextuais>Editar carga com base na área; Guias contextuais>Dividir carga com base na área
Concluir edição	ID_RBS_FINISH_AREA_BASED_LOAD_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Cancelar edição	ID_RBS_CANCEL_AREA_BASED_LOAD_EDIT_MODE		Guias contextuais>Modo
Cancelar modo de edição	ID_MERGED_PART_CANCEL_EDIT		Guias contextuais>Modo
Concluir modo de edição	ID_MERGED_PART_FINISH_EDIT		Guias contextuais>Modo
Adicionar	ID_MERGED_PART_ADD		Guias contextuais>Peças mescladas
Remover	ID_MERGED_PART_REMOVE		Guias contextuais>Peças mescladas
Editar topo	ID_EDIT_BLEND_TOP		Guias contextuais>Modo
Adicionar patamares	ID_ADD_ALL_LEVEL_LANDINGS		Guias contextuais>Modo
Remover patamares	ID_REMOVE_ALL_LEVEL_LANDINGS		Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_FINISH_LEVEL_LANDINGS_EDIT		Guias contextuais>Modo
Cancelar	ID_QUIT_LEVEL_LANDINGS_EDIT		Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_QUIT_CONNECTED_LEVELS_EDIT		Guias contextuais>Modo
Conectar níveis	ID_FINISH_CONNECTED_LEVELS_EDIT		Guias contextuais>Modo
Desconectar níveis	ID_ADD_CONNECTED_LEVELS_TO_MULTISTORY_STAIRS		Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Forno automático	ID_REMOVE_CONNECTED_LEVELS_FROM_MULTISTORY_STAIRS		Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Direção da viga	ID_AUTO_CEILING		Guias contextuais>Ferramentas
Reinicializar sistema de vigas	ID_PICK_DIRSIPAN_EDGE		Guias contextuais>Desenhar
Selecionar comando	ID_RESET_JOIST_SYSTEM		Guias contextuais>Ajustar
Cancelar modo de edição	ID_RBS_SWITCH_SYSTEM_EDIT_SWITCH_SELECT		Guias contextuais>Editar sistema de comando
Concluir modo de edição	ID_STAIRSEDMODE_QUIT		Guias contextuais>Modo
Lance	ID_STAIRSEDMODE_FINISH		Guias contextuais>Modo
Patamar	ID_STAIRS_RUN		Guias contextuais>Componentes
Suporte	ID_STAIRS_LANDING		Guias contextuais>Componentes
Editar escadas	ID_STAIRS_SUPPORT		Guias contextuais>Componentes
Conectar níveis	ID_EXIT_PICK_LEVELS_EDITOR		Guias contextuais>Editar
Converter para com base no croqui	ID_PICK_LEVELS_ON_STAIRS_CREATION		Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares
Editar croqui; Editar extrusão; Editar base; Editar croqui; Editar limite; Editar perímetro; Editar caminho; Editar revolução; Editar limite; Editar perfil	ID_STAIRS_CONVERT_TO_CUSTOM		Guias contextuais>Ferramentas
Inverter	ID_EDIT_SKETCH		Guias contextuais>Ferramentas; Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Linhas de divisas; Guias contextuais>Subregião
Adicionar à montagem	ID_FLIP_STAIRS_DIRECTION		Guias contextuais>Ferramentas
Remover da montagem	ID_ADD_ELEMENT_TO_ASSEMBLY		Guias contextuais>Editar montagem
Concluir	ID_REMOVE_ELEMENT_FROM_ASSEMBLY		Guias contextuais>Editar montagem
Cancelar	ID_FINISH_ASSEMBLY_EDIT		Guias contextuais>Editar montagem
Adicionar espaço	ID_CANCEL_ASSEMBLY_EDIT		Guias contextuais>Editar montagem
Remover espaço	ID_RBS_ZONE_ADD_SPACE		Guias contextuais>Modo
Concluir edição da zona	ID_RBS_ZONE_REMOVE_SPACE		Guias contextuais>Modo
Cancelar edição da zona	ID_RBS_FINISH_ZONE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar zona
Soluções	ID_RBS_CANCEL_ZONE_EDIT_MODE		Guias contextuais>Editar zona
Adicionar ao sistema	ID_RBS_LAYOUTPATH_EDIT		Guias contextuais>Modificar layout
Remover do sistema	ID_RBS_LAYOUTPATH_SOLUTIONS		Guias contextuais>Modificar layout
Colocar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_ADD		Guias contextuais>Modificar layout
Remover base	ID_RBS_LAYOUTPATH_REMOVE		Guias contextuais>Modificar layout
Modificar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE_REMOVE		Guias contextuais>Modificar layout
Concluir layout	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE_MODIFY		Guias contextuais>Modificar layout
Limite	ID_RBS_LAYOUTPATH_FINISH		Guias contextuais>Gerar layout
Adicionar ao deslocamento	ID_RBS_LAYOUTPATH_CANCEL		Guias contextuais>Gerar layout
Remover do deslocamento	ID_BUTTON_STAIRS_RUN_BOUNDARY		Guias contextuais>Desenhar
Concluir	ID_DISPLACEMENT_ADD_ELEMENT		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar	ID_DISPLACEMENT_REMOVE_ELEMENT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Direção do vão	ID_DISPLACEMENT_FINISH_EDIT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Piso automático	ID_DISPLACEMENT_CANCEL_EDIT		Guias contextuais>Editar conjunto de deslocamentos
Concluir	ID_FLOOR_PICK_DIRSIPAN_EDGE		Guias contextuais>Desenhar
Cancelar	ID_AUTO_FLOOR		Guias contextuais>Desenhar
Multiplicar	ID_FABRICATION_NETWORK_CHANGE_SIZE_FINISH_EDITMODE		Guias contextuais>Ferramentas
Concluir divisão	ID_FABRICATION_NETWORK_CHANGE_SIZE_CANCEL_EDITMODE		Guias contextuais>Alterar tamanho
Cancelar divisão	ID_TURN_ON_MULTI_PLANAR_REBAR		Guias contextuais>Alterar tamanho
Adicionar ao grupo	ID_RBS_FINISH_AREA_BASED_LOAD_DIVIDE_MODE		Guias contextuais>Armadura
Remover do grupo	ID_RBS_CANCEL_AREA_BASED_LOAD_DIVIDE_MODE		Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_ADD_LIGHT_TO_GROUP		Guias contextuais>Modo
Cancelar	ID_REMOVE_LIGHT_FROM_GROUP		Guias contextuais>Grupo de luzes
Adicionar ao grupo	ID_CANCEL_LIGHT_GROUP_EDIT		Guias contextuais>Grupo de luzes
Remover do grupo	ID_EDITGROUP_ATTACH_ELEM_TO_GROUP		Guias contextuais>Grupo de luzes
Concluir	ID_EDITGROUP_DETACH_ELEM_FROM_GROUP		Guias contextuais>Grupo de luzes
Cancelar	ID_FINISH_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Guias contextuais>Grupo de luzes
Concluir	ID_CANCEL_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Guias contextuais>Grupo de luzes
Propagar vergalhão	ID_FABRICATION_NETWORK_CHANGE_SERVICE_FINISH_EDITMODE		Guias contextuais>Alterar serviço
Armadura da área	ID_FABRICATION_NETWORK_CHANGE_SERVICE_CANCEL_EDITMODE		Guias contextuais>Alterar serviço
Área de tela soldada estrutural	ID_PROPAGATE_REBAR		Guias contextuais>Alterar serviço
Criar forma	ID_REBAR_SYSTEM_SKETCH_HOST		Guias contextuais>Armadura; Guias contextuais>Hospedeiro
Criar forma.Forma de vazio	ID_PATH_REIN_SKETCH_HOST		Guias contextuais>Armadura
Objetos para dividir	ID_FABRIC_DISTR_SYSTEM_SKETCH_HOST		Guias contextuais>Armadura
Interseções	ID_CREATEFORMELEM		Guias contextuais>Forma
Interseções	ID_CREATEVOIDFORM		Guias contextuais>Forma
Referências de interseção; Interseções	ID_OBJECTS_VOLUME_DIVIDER_SKETCH		Guias contextuais>Forma
Redefinir deslocamentos manuais da aresta	ID_OBJECTS_VOLUME_DIVIDER_OBJECTS_TO_DIVIDE		Guias contextuais>Divisão
Editar divisão	ID_DIVIDED_ELEMENT_INTRST_PICK		Guias contextuais>Divisão
Editar peça mesclada	ID_DIVIDED_ELEMENT_INTRST_LIST		Guias contextuais>Divisão; Guias contextuais>Eixos UV e interseções; Guias contextuais>Divisões e interseções
Redefinir forma	ID_CLEAN_MANUALLY_ADJUSTED		Guias contextuais>Divisão; Guias contextuais>Eixos UV e interseções; Guias contextuais>Divisões e interseções
Dividir peças	ID_OBJECTS_VOLUME_EDIT_DIVISION		Guias contextuais>Peça
Mesclar peças	ID_MERGED_PART_EDIT		Guias contextuais>Peça
Selecionar hospedeiro	ID_OBJECTS_PARTS_RESET		Guias contextuais>Peça
Selecionar novo hospedeiro	ID_OBJECTS_DIVIDE		Guias contextuais>Peça
Dividir superfície; Dividir superfície	ID_OBJECTS_MERGE		Guias contextuais>Peça
Dividir caminho; Dividir caminho	ID_SELECT_HOST		Guias contextuais>Peça
Editar guarda-corpo	ID_PICK_HOST_IND_TAG		Guias contextuais>Hospedeiro
Excluir peças	ID_OBJECTS_DIVIDED_SURFACE	//	Guias contextuais>Hospedeiro
Restaurar peças	ID_DIVIDE_PATH		Guias contextuais>Dividir; Depurar>Depurar
Remover sistema de armadura da área	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL		Guias contextuais>Dividir; Depurar>Depurar
Remover sistema de armadura do caminho	ID_RESET_RAILING		Guias contextuais>Corrimão contínuo
Remover sistema de armadura de área de tela soldada	ID_EXCLUDE_PART		Guias contextuais>Ferramentas
Selecionar identificador	ID_RESTORE_PART		Guias contextuais>Excluir
Selecionar cota	ID_REMOVE_AREA_REINFORCEMENT_SYSTEM		Guias contextuais>Armadura da área
Relatório de perda de pressão do duto	ID_REMOVE_PATH_REINFORCEMENT_SYSTEM		Guias contextuais>Armadura do caminho
Relatório de perda de pressão da tubulação	ID_REMOVE_FABRIC_REINFORCEMENT_SYSTEM		Guias contextuais>Armadura
Terminal de ar no duto	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_TAG		Guias contextuais>Armadura de área de tela soldada
Alterar referência de extremidade	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_DIMENSION		Guias contextuais>Editar
Projeto para fabricação	ID_MEP_SELECT_DUCT_PRESSURE_LOSS_REPORT		Guias contextuais>Editar
Cotovelos	ID_MEP_SELECT_PIPE_PRESSURE_LOSS_REPORT		Guias contextuais>Relatórios do sistema de dutos
Tês	ID_RBS_MECHANICAL_DIFFUSER_TO_DUCT		Guias contextuais>Relatórios do sistema de tubulação
Cruzes	ID_CHANGE_BEAM_END_REFERENCE		Guias contextuais>Layout
Restaurar tamanho	ID_RBS_CONVERT_TO_FABRICATIONPARTS		Guias contextuais>Ferramentas de união
Remover repetidor	ID_OVERRIDE_FAB_PART_BENDS		Guias contextuais>Fabricação
Quadro-chave anterior	ID_OVERRIDE_FAB_PART_TEEES		Guias contextuais>Fabricação
Quadro anterior	ID_OVERRIDE_FAB_PART_CROSSES		Guias contextuais>Sobrepôr
Próximo quadro	ID_RESTORE_IMAGE_SIZE		Guias contextuais>Sobrepôr
Próximo quadro-chave	ID_COMPONENTREPEATER_REMOVEPEATER		Guias contextuais>Imagem
	ID_SOLAR_STUDY_PREVIOUS_KEY_FRAME		Guias contextuais>Repetidor
	ID_SOLAR_STUDY_PREVIOUS_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
	ID_SOLAR_STUDY_NEXT_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
	ID_SOLAR_STUDY_NEXT_KEY_FRAME		Guias contextuais>Visualizar e reproduzir

Reproduzir visualização	ID_SOLAR_STUDY_PLAY	Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Reproduzir em ciclo	ID_SOLAR_STUDY_TOGGLE_SIMULATION	Guias contextuais>Visualizar e reproduzir
Tipo de estudo de imagem estática	ID_SOLAR_STUDY_STILL_TYPE	Guias contextuais>Tipo de estudo
Tipo de estudo de um dia	ID_SOLAR_STUDY_SINGLEDAY_TYPE	Guias contextuais>Tipo de estudo
Tipo de estudo de vários dias	ID_SOLAR_STUDY_MULTIDAY_TYPE	Guias contextuais>Tipo de estudo
Tipo de estudo de iluminação	ID_SOLAR_STUDY_LIGHTING_TYPE	Guias contextuais>Tipo de estudo
Editar peça	ID_FABRICATION_PART_TAKEOFF_DIALOG	Guias contextuais>Opções, Guias contextuais>Editar
Rotacionar peça	ID_FABRICATION_PART_PRR_ROTATE	Guias contextuais>Opções
Alternar conector	ID_FABRICATION_PART_TOGGLE_CONNECTOR	Guias contextuais>Opções
Inserir peça	ID_FABRICATION_PART_INSERT	Guias contextuais>Opções
Conectar como Tampa	ID_FABRICATION_PART_CONNECT_AS_TAP	Guias contextuais>Opções
Snap inteligente	ID_FABRICATION_PART_SMART_SNAPPING	Guias contextuais>Opções
Mostrar dica de ferramenta de ajuda	ID_FABRICATION_PART_SHOW_TOOLTIP	HT Guias contextuais>Opções
Exportar arquivo de trabalho; Trabalho de fabricação MEP	ID_EXPORT_FAB_MAJ	Guias contextuais>Saída, Menu Aplicativo> Exportar
Imprimir relatórios	ID_FABRICATION_PRINT_REPORTS	Guias contextuais>Saída
Configurar relatórios de itens	ID_FABRICATION_ITEM_REPORT	Guias contextuais>Saída
Configurar relatórios auxiliares	ID_FABRICATION Ancillary_Report	Guias contextuais>Saída
Configurar relatórios aninhados lineares	ID_FABRICATION_LINEAR_NEST_REPORT	Guias contextuais>Saída
Configurar planilhas	ID_FABRICATION_WORKSHEET	Guias contextuais>Saída
Configuração da impressora	ID_FABRICATION_PRINTER_SETUP	Guias contextuais>Saída
Usar configuração da impressora padrão	ID_FABRICATION_USE_DEFAULT_PRINTER_SETUP	Guias contextuais>Saída
Sobre este complemento	ID_FABRICATION_ABOUT	Guias contextuais>Saída
Configurar exportação de dados de itens	ID_FABRICATION_ITEM_EXPORT	Guias contextuais>Saída
Configurar exportação de dados auxiliares	ID_FABRICATION Ancillary_Export	Guias contextuais>Saída
Configurar exportação de dados aninhados lineares	ID_FABRICATION_LINEAR_NEST_EXPORT	Guias contextuais>Saída
Exportar dados de fabricação	ID_FABRICATION_RUN_EXPORT_DATA	Guias contextuais>Saída
Criar PCF, Exportar PCF de fabricação	ID_EXPORT_FABRICATION_PCF	Guias contextuais>Exportar, Depurar>Depurar
Mostrar serviço	ID_FABRICATION_PART_SHOW_SERVICE_IN_PART_BROWSER	Guias contextuais>Peças
Rota e preenchimento	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_AND_FILL	Guias contextuais>Peças
Alinear à estrutura	ID_FABRICATION_HANGER_ATTACH	Guias contextuais>Editar
Rotacionar 45°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_45DEGREES	Guias contextuais>Editar
Rotacionar 90°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_90DEGREES	Guias contextuais>Editar
Rotacionar 180°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_180DEGREES	Guias contextuais>Editar
Alternar conector	ID_FABRICATION_PART_POST_TOGGLE_CONNECTOR	Guias contextuais>Editar
Adicionar na vertical	ID_FABRICATION_PART_MAINTAIN_SLOPE	Guias contextuais>Editar
Modificar inclinação	ID_FABRICATION_PART_CHANGE_SLOPE	Guias contextuais>Editar
Inclinação	ID_RBS_ROUTEPATH_SLOPE	Guias contextuais>Modificar, Guias contextuais>Editar
Alternar serviço	ID_FABRICATION_NETWORK_CHANGE_SERVICE	Guias contextuais>Modificar
Alterar tamanho	ID_FABRICATION_NETWORK_CHANGE_SIZE	Guias contextuais>Modificar
Otimizar comprimentos	ID_FABRICATION_OPTIMIZE_LENGTH	Guias contextuais>Modificar
Criar parâmetro	ID_ADD_PARAMETER	Guias contextuais>Cota da legenda, Guias contextuais>Legendaagem
Conexões analíticas	ID_MEP_ANALYTICAL_PIPE_CONNECTION	Guias contextuais>Criar
Alinhar texto na parte superior	ID_ALIGN_TOP	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto no meio	ID_ALIGN_MIDDLE	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto na parte inferior	ID_ALIGN_BOTTOM	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto à esquerda	ID_ALIGN_LEFT	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto ao centro	ID_ALIGN_CENTER	Guias contextuais>Texto
Alinhar texto à direita	ID_ALIGN_RIGHT	Guias contextuais>Texto
Mostrar borda ao editar	ID_TEXTEDITOR_SHOWBORDER	Guias contextuais>Texto; Guias contextuais>Editar texto; Editor de texto
Mostrar plano de fundo opaco ao editar	ID_TEXTEDITOR_SHOWBACKGROUND	Guias contextuais>Texto; Guias contextuais>Editar texto; Editor de texto
Selecionar novo hospedeiro	ID_CONNECTOR_PICK_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Editar sistema	ID_MECHANICAL_EQUIPMENT_SET_EDIT_SYSTEM	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Adicionar separação	ID_MEP_HYDRAULIC_SEPARATION	Guias contextuais>Separação hidráulica
Remover separação	ID_REMOVE_HYDRAULIC_SEPARATION	Guias contextuais>Separação hidráulica
Editar zona	ID_MEP_SYSTEM_ZONE_EDIT	Guias contextuais>Modo
Converter para com base no croqui	ID_SYSTEMZONE_CONVERTTO_SKETCH	Guias contextuais>Modo
Ativar snaps	ID_ENABLE_RASTER_IMAGE_SNAPS	Guias contextuais>Imagem
Atualizar caminhos de deslocamento	ID_UPDATE_PATH_OF_TRAVEL	Guias contextuais>Análise
Adicionar ponto de passagem do caminho de deslocamento	ID_PATH_OF_TRAVEL_ADD_WAYPOINT	Guias contextuais>Análise
Excluir ponto de passagem do caminho de deslocamento	ID_PATH_OF_TRAVEL_DELETE_WAYPOINT	Guias contextuais>Análise
Editar montagem	ID_RM_ASSEMBLY_EDITOR	Guias contextuais>Montagem
Desmontar	ID_ASSEMBLY_DISASSEMBLE	Guias contextuais>Montagem
Criar vistas	ID_CREATE_SHOP_DRAWING	Guias contextuais>Montagem
Obter vistas	ID_ACQUIRE_ASSEMBLY_VIEWS	Guias contextuais>Montagem
Modificar barras	ID_REBAR_MODIFY_SET	Guias contextuais>Modo
Mostrar barras removidas	ID_REBAR_ADD_REMOVE_BARS	Guias contextuais>Modo
Concluir	ID_REBAR_FINISH_EDIT_BARS	Guias contextuais>Múltiplos
Cancelar	ID_REBAR_CANCEL_EDIT_BARS	Guias contextuais>Múltiplos
Remover barra	ID_REBAR_REMOVE_BARS	Guias contextuais>Personalização
Redefinir posição	ID_REBAR_RESET_BARS	Guias contextuais>Personalização
Reiniciar tudo	ID_REBAR_RESET_ALL_BARS	Guias contextuais>Personalização
Selecionar tudo	ID_REBAR_SELECT_SHOW_ALL_BARS	Guias contextuais>Barras para manter
Selecionar nenhum	ID_REBAR_SELECT_HIDE_ALL_BARS	Guias contextuais>Barras para manter
Editar carga com base na área	ID_MEP_ELECTRICAL_ANALYTICAL_LOAD_EDIT	Guias contextuais>Ferramentas da carga analítica
Dividir carga com base na área	ID_MEP_DIVIDE_ELECTRICAL_ANALYTICAL_LOAD	Guias contextuais>Ferramentas da carga analítica
Adicionar conjunto de carga	ID_MEP_ELECTRICAL_ANALYTICAL_LOAD_SET	Guias contextuais>Ferramentas da carga analítica
Fases conectadas a jusante	ID_RBS_SHOW_DOWNSTREAM_CONNECTED_PHASES	Guias contextuais>Ferramentas da carga analítica
Mostrar relatório de cálculo	ID_MEP_ELECTRICAL_ANALYTICAL_SHOW_CALC_REPORT	Guias contextuais>Ferramentas da carga analítica
Verificar alterações	ID_COORDINATION_CHECK_CHANGES	Guias contextuais>Coordenação
Mostrar todas as chamadas de detalhe	ID_SHOW_ALL_TAG_LEADERS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Mostrar uma chamada de detalhe	ID_SHOW_ONE_LEADER	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Ocultar todas as chamadas de detalhe	ID_HIDE_ALL_TAG_LEADERS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas	ID_SELECT_VISIBLE_LEADERS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Mesclar chamadas de detalhe	ID_MERGE_LEADER_ELBOWS	Guias contextuais>Chamadas de detalhe
Adicionar associação	ID_COORDINATION_ADD_LOCAL_ASSOCIATION	Guias contextuais>Coordenação
Regras aplicáveis	ID_COORDINATION_APPLICABLE_RULES	Guias contextuais>Coordenação
Realçar associação	ID_COORDINATION_HIGHLIGHT_ASSOCIATIONS	Guias contextuais>Coordenação
Remover associação	ID_COORDINATION_REMOVE_ASSOCIATION	Guias contextuais>Coordenação
Editar estilo	ID_MODIFY_ANALYSIS_DISPLAY_STYLE	Guias contextuais>Estilo
Salvar posição	ID_VIEWPORT_SAVE_VIEW_POSITION	Guias contextuais>Posicionamento e vista
Editar posição	ID_VIEWPORT_EDIT_VIEW_POSITION	Guias contextuais>Posicionamento e vista
Gerenciar posições	ID_MANAGE_VIEW_POSITIONS	Guias contextuais>Posicionamento e vista
Posição salva	ID_SAVED_VIEW_POSITION	Guias contextuais>Posicionamento e vista
Âncora da vista	ID_VIEW_ANCHOR	Guias contextuais>Posicionamento e vista
Vista	ID_VIEWPORT_VIEW	Guias contextuais>Posicionamento e vista
Alinhar à barra	ID_BENDING_DETAIL_ORTHO_PLACEMENT	Guias contextuais>Modo
Paralelo à vista	ID_BENDING_DETAIL_PARALLEL_TO_VIEW	Guias contextuais>Modo
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_ADD_REMOVE_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_SELECT_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_PICK_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar múltiplos	ID_BENDING_DETAIL_SELECT_MULTIPLE	Guias contextuais>Seleção múltipla
Limpas seleção	ID_BENDING_DETAIL_CLEAR_SELECTION	Guias contextuais>Seleção múltipla
Criar detalhes	ID_BENDING_DETAIL_CREATE_MULTIPLE	Guias contextuais>Seleção múltipla
Realista	ID_BENDING_DETAIL_MODE_REALISTIC	Guias contextuais>Tipo
Esquemático	ID_BENDING_DETAIL_MODE_SCHEMATIC	Guias contextuais>Tipo
Selecionar hospedeiro principal	ID_PICK_MAIN_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Propagar extensões	ID_DATUM_PROPAGATE_EXTENTS	Guias contextuais>Referência
Parar monitoramento	ID_REMOVE_WATCH	Guias contextuais>Monitorar
Mostrar avisos relacionados	ID_SHOW_RELATED_WARNINGS	Guias contextuais>Aviso, Depurar>Depurar
Editar apresentação	ID_WALKTHROUGH_EDIT	Guias contextuais>Percuro virtual
Editar limite; Editar limite do padrão; Editar limite	ID_EXT_ENTITY_EDIT_SKETCH	Guias contextuais>Modo
Mesmo raio da curvatura	ID_PARALLEL_CONDUITS_SAME_BEND_RADIUS	Guias contextuais>Conduites paralelos
Raio da curvatura concêntrico	ID_PARALLEL_CONDUITS_RAINBOW_BEND_RADIUS	Guias contextuais>Conduites paralelos
Número horizontal	ID_PARALLEL_CONDUITS_HORIZONTAL_NUMBER	Guias contextuais>Conduites paralelos
Número vertical	ID_PARALLEL_CONDUITS_VERTICAL_NUMBER	Guias contextuais>Conduites paralelos
Deslocamento horizontal	ID_PARALLEL_CONDUITS_HORIZONTAL_OFFSET	Guias contextuais>Conduites paralelos
Deslocamento vertical	ID_PARALLEL_CONDUITS_VERTICAL_OFFSET	Guias contextuais>Conduites paralelos
Número horizontal	ID_PARALLEL_PIPES_HORIZONTAL_NUMBER	Guias contextuais>Tubulações paralelas
Número vertical	ID_PARALLEL_PIPES_VERTICAL_NUMBER	Guias contextuais>Tubulações paralelas
Deslocamento horizontal	ID_PARALLEL_PIPES_HORIZONTAL_OFFSET	Guias contextuais>Tubulações paralelas
Deslocamento vertical	ID_PARALLEL_PIPES_VERTICAL_OFFSET	Guias contextuais>Tubulações paralelas
Editar	ID_DISPLACEMENT_EDIT	Guias contextuais>Conjunto de deslocamentos
Redefinir	ID_DISPLACEMENT_RESET	Guias contextuais>Conjunto de deslocamentos
Caminho	ID_DISPLACEMENT_PATH	Guias contextuais>Conjunto de deslocamentos
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_EDIT_TAG_EDITOR_DURING_PLACEMENT	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo hospedeiro	ID_LOAD_BC_REHOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Modificar parâmetros	IDR_STRUCT_CONNECTION_MODIFY_PARAMETERS	Guias contextuais>Conexão
Personalizar	ID_STRUCT_CONNECTION_CUSTOMIZE	Guias contextuais>Conexão
Quebrar	IDR_STRUCT_CONNECTION_BREAK	Guias contextuais>Conexão
Editar	ID_STRUCT_CONNECTION_EDIT_CUSTOM	Guias contextuais>Conexão
Editar recorte	ID_EDIT_SKETCH_CROP_AREA	Guias contextuais>Modo
Redefinir recorte	ID_REMOVE_SKETCH_CROP_AREA	Guias contextuais>Modo
Tamanho do recorte	ID_MODIFY_CROP_AREA	Guias contextuais>Recortar
Redefinir alvo	ID_RESET_TARGET	Guias contextuais>Câmera
Configurações de visibilidade	ID_CURVE_VISIBILITY_SETTINGS	Guias contextuais>Visibilidade
Aplicar regras de área	IDC_APPLYAREARULES_OPTIONS	Guias contextuais>Limite de área
Editar elementos colados	ID_PASTE_EDIT_MODE	Guias contextuais>Editar colado
Concluir	ID_FINISH_PASTE	Guias contextuais>Editar colado
Cancelar	ID_QUIT_PASTE	Guias contextuais>Editar colado
Remover emenda	ID_REBAR_REMOVE_SPLICE	Guias contextuais>Modificar
Selecionar linha	ID_REBAR_SPLICE_BY_POINT	Guias contextuais>Emenda
Emenda por comprimento	ID_REBAR_SPLICE_BY_RULES	Guias contextuais>Emenda
Modificar emendas	ID_SPLICE_MODIFY_SPLICE	Guias contextuais>Emenda
Concluir	ID_SPLICE_REBAR_FINISH	Guias contextuais>Múltiplos
Cancelar	ID_SPLICE_REBAR_CANCEL	Guias contextuais>Múltiplos
Criar vista de planta	ID_MAKE_PLAN_VIEW	Guias contextuais>Vistas de planta
Tipos de vista de planta	ID_PLAN_VIEW_TYPES	Guias contextuais>Vistas de planta
Gráfico	IDC_SCALE_GRAPH	Guias contextuais>Escala
Número	IDC_SCALE_NUM	Guias contextuais>Escala

Colocar na face vertical; Colocar na face vertical	IDC_PLACE_BY_INSERT	Guias contextuais>Colocação
Colocar na face; Colocar na face	IDC_PLACE_BY_XFACE	Guias contextuais>Colocação
Colocar no plano de trabalho; Colocar no plano de trabalho	IDC_PLACE_BY_WORKPLANE	Guias contextuais>Colocação
Alinhar elementos na parte superior	ID_TEXTNOTE_TOP_ALIGN	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos no meio	ID_TEXTNOTE_CENTER_VERT_ALIGN	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos na parte inferior	ID_TEXTNOTE_BOTTOM_ALIGN	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Distribuir verticalmente	ID_TEXTNOTE_VERT_DISTRIBUTE	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos à esquerda	ID_TEXTNOTE_LEFT_ALIGN	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos no centro	ID_TEXTNOTE_CENTER_HOR_ALIGN	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Alinhar elementos à direita	ID_TEXTNOTE_RIGHT_ALIGN	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Distribuir horizontalmente	ID_TEXTNOTE_HOR_DISTRIBUTE	Guias contextuais>Alinhamento múltiplo
Negrito	ID_TEXT_BOLD	Ctrl+B Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Ítilico	ID_TEXT_ITALIC	Ctrl+I Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Sublinhado	ID_TEXT_UNDERLINE	Ctrl+U Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Subscrito	ID_TEXT_SUBSCRIPT	Ctrl+= Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Sobrescrito	ID_TEXT_SUPERSCRIPT	Ctrl+Shift+= Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Todas maiúsculas	ID_TEXT_ALL_CAPS	Ctrl+Shift+A Guias contextuais>Fonte; Editor de texto
Lista: Nenhuma	ID_TEXT_PARA_NONE	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Marcadores	ID_TEXT_PARA_BULLET	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Números	ID_TEXT_PARA_NUMBER	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Letras maiúsculas	ID_TEXT_PARA_UPPERCASE	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Lista: Letras minúsculas	ID_TEXT_PARA_LOWERCASE	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Diminuir recuo	ID_TEXT_DECREASE_INDENT	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Aumentar recuo	ID_TEXT_INCREASE_INDENT	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Incrementar valor da lista	ID_TEXT_INCREMENT_LIST_START	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Diminuir valor da lista	ID_TEXT_DECREMENT_LIST_START	Guias contextuais>Parágrafo; Editor de texto
Desfazer edição do texto	ID_EDIT_UNDO	Guias contextuais>Desfazer; Editor de texto
Refazer edição do texto	ID_EDIT_REDO	Guias contextuais>Desfazer; Editor de texto
Fechar editor de texto	ID_TEXTEDITOR_CLOSE	Ctrl+Q Guias contextuais>Fechar texto; Editor de texto
Editar perfil; Editar perfil	ID_EDIT_ELEVATION_SKETCH	Guias contextuais>Modo
Redefinir perfil; Redefinir perfil	ID_HOST_REMOVE_ELEVATION_SKETCH	Guias contextuais>Modo
Abertura da parede	ID_CREATE_WALL_OPENING	Guias contextuais>Modificar parede
Anexar; Anexar topo	ID_EXTEND_WALLS_TOP	Guias contextuais>Modificar parede
Anexar; Anexar base	ID_EXTEND_WALLS_BASE	Guias contextuais>Modificar parede
Desanexar; Desanexar topo/base	ID_UNEXTEND_WALLS	Guias contextuais>Modificar parede
Desanexar; Desanexar todos	IDC_DETACH_WALLS_FROM_ALL	Guias contextuais>Modificar parede
Editar abertura da água-furtada	ID_EDIT_DORMER_OPENING	Guias contextuais>Abertura
Redefinir posição	ID_BENDING_DETAIL_RESET	Guias contextuais>Arquitetura
Eixo U	ID_DIVIDED_SURFACE_GRIDLINES_U	Guias contextuais>Eixo UV e interseções
Eixo V	ID_DIVIDED_SURFACE_GRIDLINES_V	Guias contextuais>Eixo UV e interseções
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_BENDING_DETAIL_ADD_REMOVE_HOST_PLACEMENT	Guias contextuais>Hospedeiro
Adicionar/Remover hospedeiro	ID_EDIT_TAG_EDITOR	Guias contextuais>Hospedeiro
Soluções de rota	ID_RBS_ROUTEPATH_EDIT	Guias contextuais>Layout
Gerar layout	ID_RBS_LAYOUTPATH_EDIT	Guias contextuais>Layout
Gerar marcador de posição	ID_RBS_LAYOUTPATHLINE_PATH	Guias contextuais>Layout
Selecionar novo plano de trabalho; Selecionar novo hospedeiro	ID_PICK_HOST	Guias contextuais>Plano de trabalho; Guias contextuais>Hospedeiro
Recentralizar referência	ID_RECENTER_SELECTED_REFERENCE_LINE	Guias contextuais>Ambiente
Anexar ao eixo	IDC_ATTACHTOGRID	Guias contextuais>Elevação
Colocação automática	ID_BEAM_SYSTEM_TAG_AUTO_PLACE	Guias contextuais>Identificador
Editar varredura	ID_EDIT_SKETCH_SWEEP	Guias contextuais>Modo
Configurações de visibilidade	ID_EDIT_SKETCH_SWEEPBLEND_VISIBILITY	Guias contextuais>Modo
Editar mescla por varredura	ID_EDIT_SKETCH_SWEEPBLEND	Guias contextuais>Modo
Configurações de visibilidade; Configurações de visibilidade	ID_ESSENTIALS_SKETCH_VISIBILITY	Guias contextuais>Modo; Guias contextuais>Visibilidade
Editar texto do modelo	ID_ESSENTIALS_EDIT_TEXT	Guias contextuais>Texto
Configurações de visibilidade	ID_ESSENTIALS_VISIBILITY	Guias contextuais>Texto
Editar topo	ID_EDIT_SKETCH_BLEND_TOP	Guias contextuais>Modo
Mover para referência de ambiente	ID_FOLLOW_ROOM_REFERENCE	Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_PATH_REINFORCEMENT_SYMBOL_AUTO_PLACE	Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_AREA_REINFORCEMENT_SYMBOL_AUTO_PLACE	Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_FABRIC_SHEET_SYMBOL_AUTO_PLACE	Guias contextuais>Identificador
Colocação automática	ID_OBJECTS_SPAN_DIR_SYM_AUTO_PLACE	Guias contextuais>Identificador
Desenhar linha de curvatura no plano de trabalho	ID_FABRIC_SKETCH_BENDING	Guias contextuais>Modo
Selecionar novo hospedeiro	IDC_FABRIC_REHOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Alinhar na perpendicular	ID_ALIGN_SPAN_DIR	Guias contextuais>Símbolo de alinhamento
Linear	IDC_RADIO_LINEAR_ARRAY	Guias contextuais>Matriz
Radial	IDC_RADIO_RADIAL_ARRAY	Guias contextuais>Matriz
Abertura por face	ID_ANALYTICAL_OPENING	Guias contextuais>Abertura
Remover sistema de vigas; Remover família de treliças	ID_DISASSOCIATE_STRUCTURAL_SYSTEMS	Guias contextuais>Sistema de vigas; Guias contextuais>Modificar treliça
Alinhar eixo X	ID_ANALYTICAL_ELEMENT_ALIGN_XAXIS	Guias contextuais>Sistema de coordenadas local
Inserir eixo Z; Alinhar eixo Z	ID_ANALYTICAL_ELEMENT_ALIGN_ZAXIS	Guias contextuais>Sistema de coordenadas local
União automática	ID_AUTO_FINISH_JOIN	Guias contextuais>Unir
União e bloqueio automáticos	ID_AUTO_FINISH_JOIN_LOCK	Guias contextuais>Unir
Colocar por ambiente	ID_WALL_PLACE_BY_ROOM	Guias contextuais>Colocação
Colocar por segmento	ID_WALL_PLACE_BY_SEGMENT	Guias contextuais>Colocação
Carga do ponto; No ponto final	ID_ANALYTICAL_MODEL_POINT_LOAD_ON_ENDPOINT	Guias contextuais>Cargas; Guias contextuais>Cargas de ponto
Carga de linha; No hospedeiro	ID_ANALYTICAL_MODEL_LINE_LOAD_ON_HOST	Guias contextuais>Cargas; Guias contextuais>Cargas de linha
Carga de área; No hospedeiro	ID_ANALYTICAL_MODEL_AREA_LOAD_ON_HOST	Guias contextuais>Cargas; Guias contextuais>Cargas de área
Definir limite	ID_ANALYTICAL_MODEL_AREA_LOAD_DEFINE_BOUNDARY	Guias contextuais>Cargas de área
Definir caminho	ID_ANALYTICAL_MODEL_LINE_LOAD_DEFINE_PATH	Guias contextuais>Cargas de linha
Selecionar posição	ID_ANALYTICAL_MODEL_POINT_PICK_POSITION	Guias contextuais>Cargas de ponto
Inverter eixo X; Alinhar eixo X	ID_FLIP_ANALYTICAL_MEMBER	Guias contextuais>Alinhar eixo X
Mostrar cotas relacionadas	ID_SHOW_RELATED_DIMENSION	Guias contextuais>Editar
Opções	ID_DIM_OPTIONS	Guias contextuais>Colocar cotas
Crilar vertical	ID_RBS_BTNADVERTICAL	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Conexão automática	ID_RBS_BTNAUTOCONNECT	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Herdar elevação	ID_RBS_BTNINHERITELEVATION	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Herdar tamanho	ID_RBS_BTNINHERITESIZE	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Adicionar na vertical	ID_RBS_BTN_MAINTAIN_SLOPE	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Modificar inclinação	ID_RBS_BTN_CHANGE_SLOPE	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Identificar na colocação	IDC_TAG_ON_PLACEMENT	Guias contextuais>Identificador
Editar linhas chamada de cota	IDC_EDIT_WITNESS_REFS	EW Guias contextuais>Linhas de chamada de cota
Mostrar dica de ferramenta; Mostrar dicas de ferramentas de inclinação	ID_SLOPE_PIPE_SHOW_TOOLTIP	Guias contextuais>Opções; Guias contextuais>Ferramentas de colocação; Guias contextuais>Tubulação inclinada
Inclinação: Desativada	ID_SLOPE_PIPE_OFF	Guias contextuais>Tubulação inclinada
Inclinação: Ascendente	ID_SLOPE_PIPE_UP	Guias contextuais>Tubulação inclinada
Inclinação: Descendente	ID_SLOPE_PIPE_DOWN	Guias contextuais>Tubulação inclinada
Previous	IDC_PREV_JOIN	Guias contextuais>Configuração
Avançar	IDC_NEXT_JOIN	Guias contextuais>Configuração
Quadro desativado	IDC_WALL_JOIN_SQUARE_OFF	Guias contextuais>Configuração
Junta de topo	IDC_WALL_JOIN_BUTT	Guias contextuais>Configuração
Chanfro	IDC_WALL_JOIN_MITER	Guias contextuais>Configuração
Permitir união	IDC_WALL_END_JOINABLE	Guias contextuais>Configuração
Não permitir união	IDC_WALL_END_NOTJOINABLE	Guias contextuais>Configuração
Excluir segmento interno	ID_DEL_INNER_SEG	Guias contextuais>Ajustes
Editar grupo	ID_EDITGROUP_GROUP_EDIT	EG Guias contextuais>Grupo
Desagrupar	ID_EDITGROUP_UNGROUP	UG Guias contextuais>Grupo
Converter marcador de posição	ID_CONVERT_LINE_PATH_LAYOUT	Guias contextuais> Guias contextuais>Editar
Alterar tipo	ID_CHANGE_CURVE_TYPE	Guias contextuais>
Reaplicar tipo	ID_REAPPLY_TYPE	Guias contextuais>
Justificar	ID_RBS_ROUTEPATH_JUSTIFY	Guias contextuais>Editar
Extremidades abertas da cobertura	ID_RBS_CAP_OPEN_ENDS	Guias contextuais>
Adicionar/Remover paredes; Adicionar/Remover paredes	IDC_EDIT_WALL_SWEEP	Guias contextuais>Moldura de parede; Guias contextuais>Friso
Modificar retornos; Modificar retornos	IDC_CHANGE_SWEEP_RETURNS	Guias contextuais>Moldura de parede; Guias contextuais>Friso
Corte reto	IDC_RADIO_STRAIGHT_CUT	Guias contextuais>Opções de retorno
Retornar	IDC_RADIO_RETURN	Guias contextuais>Opções de retorno
Adicionar/Remover segmentos	IDC_EDIT_SWEEP_HOST	Guias contextuais>Borda do telhado; Guias contextuais>Perfil
Modificar chanfro	IDC_MITER_SWEEP_HOST	Guias contextuais>Borda do telhado
Vertical	IDC_MITER_VERTICAL	Guias contextuais>Chanfrar
Horizontal	IDC_MITER_HORIZONTAL	Guias contextuais>Chanfrar
Perpendicular	IDC_MITER_NORMAL_TO_PATH	Guias contextuais>Chanfrar
Desenhar sistema de vigas	ID_SKEICH_JOIST_SYSTEM_FROM_AUTO	Guias contextuais>Sistema de vigas
Reiniciar estrutura por percurso de parede; Reiniciar friso	IDC_FINISH_CORNICE_REVEAL	Guias contextuais>Colocação
Reiniciar viga de borda; Reiniciar caixa; Reiniciar fásia	IDC_FINISH_SWEEP_HOST	Guias contextuais>Colocação
Paredes definem a inclinação	IDC_WALLS_DEFINE_BEAM_SYSTEM_SLOPE	Guias contextuais>Restrições
Selecionar elementos	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_SELECTION	Guias contextuais>Físico para analítico
Selecionar planos	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_PLANES	Guias contextuais>Físico para analítico
Selecionar níveis	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_EDIT_LEVELS	Guias contextuais>Físico para analítico
Executar automação	ID_ANALYTICAL_AUTOMATION_RUN	Guias contextuais>Físico para analítico
Alterar modelo	ID_PANELSCHEDULE_CHANGE_A_TEMPLATE	Guias contextuais>Modelo
Duto	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateHvacSystemGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateDuctSystem	Guias contextuais>Criar sistemas
Energia elétrica	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreatePowerCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Dados	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateDataCircuit; Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateTelephoneCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Telefone	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateSecurityCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Segurança	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateFireAlarmCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Alarme de incêndio	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateNurseCallCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Chamada de enfermeira	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateControlsCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Controles	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreateCommunicationCircuit	Guias contextuais>Criar sistemas
Comunicação	Dialog_BuildingSystems_RbsCreatePipingSystemGroup; Control_BuildingSystems_RbsCreatePipingSystem	Guias contextuais>Criar sistemas
Tubulação	ID_RBS_CREATE_SYSTEM_GROUP	Guias contextuais>Criar sistemas
Comando		

Inspecor do sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsSystemInspectorControl_BuildingSystems_RbsSystemInspectorPanel	Guias contextuais>Análise
Dimensionamento de duto/tubulação	Dialog_BuildingSystems_RbsDuctSizingBarControl_BuildingSystems_RbsDuctSizing	Guias contextuais>Análise
Editar sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroupControl_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar equipamento	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroupControl_BuildingSystems_RbsEditSystemGroupSelectBaseObject	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Desconectar equipamento	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroupControl_BuildingSystems_RbsDisconnectBaseObject	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Dividir sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroupControl_BuildingSystems_SplitHvacSystemGroup	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Editar circuito	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroupControl_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Editar caminho	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroupControl_BuildingSystems_RbsEditCircuitPath	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar painel	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroupControl_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroupSelectPanel	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Desconectar painel	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroupControl_BuildingSystems_RbsDisconnectPanel	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Editar sistema	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupControl_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar equipamento	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupControl_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupSelectBaseObject	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Desconectar equipamento	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupControl_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupDisconnectBaseObject	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Dividir sistema	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupControl_BuildingSystems_SplitPipingSystemGroup	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Editar sistema de comandos	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemControl_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Selecionar comando	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemControl_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemSelectSwitch	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Desconectar comando	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemControl_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemDisconnectSwitch	Guias contextuais>Ferramentas do sistema
Justificação	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_RbsBtnJustification	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Conexão automática	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_RbsBtnAutoconnect	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Herdar elevação	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_InheritElevation	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Herdar tamanho	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_InheritSize	Guias contextuais>Ferramentas de colocação
Adicionar na vertical	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_MaintainSlope	Guias contextuais>Conexões com deslocamento
Modificar inclinação	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_3dSnapping	Guias contextuais>Conexões com deslocamento
Identificar na colocação	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBarControl_BuildingSystems_RbsBtnTagplacement	Guias contextuais>Identificador
Criar tabelas de painéis	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateUpdateDlgBarControl_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreate	Guias contextuais>Elétrica
Criar tabelas de painéis	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateUpdateDlgBarControl_BuildingSystems_ChooseTemplate	Guias contextuais>Elétrica
Editar tabela de painéis	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateUpdateDlgBarControl_BuildingSystems_RbsPanelScheduleUpdate	Guias contextuais>Elétrica
Adicionar na vertical	Dialog_BuildingSystems_3dSnappingControl_BuildingSystems_MaintainSlope	Guias contextuais>Conexões com deslocamento
Modificar inclinação	Dialog_BuildingSystems_3dSnappingControl_BuildingSystems_3dSnapping	Guias contextuais>Conexões com deslocamento
Marcadores de posição	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModifyControl_BuildingSystems_RbsBtnUsingPlaceholders	Guias contextuais>Geometria da solução
Elementos 3D	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModifyControl_BuildingSystems_RbsUsing3DElements	Guias contextuais>Geometria da solução
Concluir	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModifyControl_BuildingSystems_RbsFinish	Guias contextuais>Soluções de rota
Cancelar	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModifyControl_BuildingSystems_RbsRoutingSolutionQuit	Guias contextuais>Soluções de rota
Fiação em arco	ID_RBS_WIRE_CONVERSION_ARC	Guias contextuais>Converter em fiação
Fiação chanfrada	ID_RBS_WIRE_CONVERSION_CHAMFERED	Guias contextuais>Converter em fiação
Todos os segmentos	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialogControl_CurtainGridFamily_WholeGrid	Guias contextuais>Colocação
Um segmento	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialogControl_CurtainGridFamily_OneSeg	Guias contextuais>Colocação
Todos exceto o selecionado	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialogControl_CurtainGridFamily_ExcludeSegs	Guias contextuais>Colocação
Reiniciar eixo cortina	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialogControl_CurtainGridFamily_FinishGridLine	Guias contextuais>Colocação
Selecionar múltiplos; Selecionar múltiplos	ID_SEL_MULTI_CHECK	Guias contextuais>Seleção múltipla; Guias contextuais>Interseções
Editar seleção de face	ID_EDIT_CURTA_SYSTEM	Guias contextuais>Modelo por face
Atualizar para a face	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainSystemEditControl_CurtainGridFamily_RedoCurtaSystem	Guias contextuais>Modelo por face
Tornar contínuo	Dialog_CurtainGridFamily_MulionJoinsBarControl_CurtainGridFamily_SetMilionJoinsConti	Guias contextuais>Montante secundário
Quebrar na união	Dialog_CurtainGridFamily_MulionJoinsBarControl_CurtainGridFamily_SetMilionJoinsButt	Guias contextuais>Montante secundário
Linha de eixo	Dialog_CurtainGridFamily_MulionPlacementControl_CurtainGridFamily_RadioMulionLine	Guias contextuais>Colocação
Segmento de linha de eixo	Dialog_CurtainGridFamily_MulionPlacementControl_CurtainGridFamily_RadioMulionSegment	Guias contextuais>Colocação
Todas as linhas de eixo	Dialog_CurtainGridFamily_MulionPlacementControl_CurtainGridFamily_RadioMulionGrid	Guias contextuais>Colocação
Editar legenda	ID_EDIT_SUBSTITUTION_TEXT	Guias contextuais>Legenda
Adicionar chamada de detalhe reta à esquerda	ID_TEXTNOTE_ADDLEADER	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Adicionar chamada de detalhe reta à direita	ID_TEXTNOTE_ADDLEADER_R	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Adicionar chamada de detalhe em arco à esquerda	ID_TEXTNOTE_ADD_LEADER_ARC	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Adicionar chamada de detalhe em arco à direita	ID_TEXTNOTE_ADD_LEADER_ARC_R	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Remover última chamada de detalhe	ID_TEXTNOTE_RMVLEADER	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte superior esquerda	ID_LEADER_TOP_LEFT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe no meio à esquerda	ID_LEADER_MIDDLE_LEFT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte inferior esquerda	ID_LEADER_BOTTOM_LEFT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte superior direita	ID_LEADER_TOP_RIGHT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe no meio à direita	ID_LEADER_MIDDLE_RIGHT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Chamada de detalhe na parte inferior direita	ID_LEADER_BOTTOM_RIGHT	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Nenhuma chamada de detalhe	ID_TEXT_LEADER_NONE	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Um segmento	ID_TEXT_LEADER_ONESSEG	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Dois segmentos	ID_TEXT_LEADER_TWOSSEG	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Curvada	ID_TEXT_LEADER_ARC	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Editar esquema de cores	ID_EDIT_COLORSHEME	Guias contextuais>Esquema
Configurações de visibilidade	Dialog_Essentials_CurveVisibilityDbarControl_Essentials_Visibility	Guias contextuais>Visibilidade
Reverberar elemento	ID_VIEW_UNHIDE_ELEMENTS	EU Guias contextuais>Revelar elementos ocultos
Reverberar categoria	ID_VIEW_UNHIDE_BY_CATEGORY	VU Guias contextuais>Revelar elementos ocultos
Alternar modo de revelar elementos ocultos	ID_VIEW_FRAME_REVEALHIDDEN	RH Guias contextuais>Revelar elementos ocultos; Barra de controle da vista
Excluir chamadas	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplodeControl_Essentials_ImportDeleteLayers	Guias contextuais>Importar instância
Explodir	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplodeControl_Essentials_ImportPartialExplode	Guias contextuais>Importar instância
Explodir	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplodeControl_Essentials_ImportExplode	Guias contextuais>Importar instância
Consulta	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplodeControl_Essentials_ImportQuery	Guias contextuais>Importar instância
Configurações de visibilidade	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplodeControl_Essentials_SwitchVisibility	Guias contextuais>Importar instância
Selecionar tudo	Dialog_Essentials_EditLeadersDialogBarControl_Essentials_ShowAllLeaders	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Selecionar nenhum	Dialog_Essentials_EditLeadersDialogBarControl_Essentials_HideAllLeaders	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Concluir	Dialog_Essentials_EditLeadersDialogBarControl_Essentials_SelectLeadersFinish	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Cancelar	Dialog_Essentials_EditLeadersDialogBarControl_Essentials_SelectLeadersCancel	Guias contextuais>Selecionar chamadas de detalhe a serem exibidas
Definição da fonte luminosa	ID_LIGHTSOURCE_DEFINITION	Guias contextuais>Iluminação
Dissolver	ID_CBP DISSOLVE	Guias contextuais>Modificar linha
Tornar adaptativo	ID_MAKE_ADAPTIVE	Guias contextuais>Componente adaptativo
Reatribuir principal	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBarControl_Essentials_RbsConnectorBtnPrimary	Guias contextuais>Conector principal
Vincular conectores	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBarControl_Essentials_RbsConnectorBtnLinkConnector	Guias contextuais>Vinculos do conector
Remover vínculo	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBarControl_Essentials_RbsConnectorBtnRemoveLink	Guias contextuais>Vinculos do conector
Colocar na face	Dialog_Essentials_RbsConnectorPlacementBarControl_Essentials_PlaceByXface	Guias contextuais>Colocação
Colocar no plano de trabalho	Dialog_Essentials_RbsConnectorPlacementBarControl_Essentials_PlaceByWorkplane	Guias contextuais>Colocação
Revisão de coordenação	ID_RECONCILE_CURRENT_LINK	Guias contextuais>Monitorar
Selecionar novo hospedeiro	ID_POINTELEMENT_REHOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Vincular vínculo	ID_BIND_LINK_AS_GROUP	Guias contextuais>Vínculo
Dividir segmento	Dialog_Essentials_SectionBarControl_Essentials_SplitSectionSegment	Guias contextuais>Corte
Configurações de visibilidade	ID_EDIT_SKETCH_VISIBILITY	Guias contextuais>Modo
Adicionar controle	IDC SPLINE_ADD_CONTROL	Guias contextuais>Editar spline
Excluir controle	IDC SPLINE_DELETE_CONTROL	Guias contextuais>Editar spline
girar para a direita	IDC SHIFT CW	Guias contextuais>Conexão de vértice
girar para a esquerda	IDC SHIFT CCW	Guias contextuais>Conexão de vértice
Redefinir conexão de vértice	IDC RESET_VTX_CONNECTIONS	Guias contextuais>Conexão de vértice
Controles na base	IDC VTX_CTRL_ON_LOOP_0	Guias contextuais>Conexão de vértice
Controles no topo	IDC VTX_CTRL_ON_LOOP_1	Guias contextuais>Conexão de vértice
Concluir apresentação	ID_CANCEL_EDITOR	Guias contextuais>Pensuro virtual
Selecionar novo hospedeiro	ID_EDIT_INSERT_REHOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Editar no local	ID_EDIT_INPLACE_FAMILY	Guias contextuais>Modelo
Editar RvtLink no local	Dialog_Family_FamilyDbarRvtLinkControl_Family_EditInplaceFamRvtLink	Guias contextuais>Modelo 1
Adicionar chamada de detalhe	ID_FAMINST_ADDLEADER	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Remover chamada de detalhe	ID_FAMINST_RMVLEADER	Guias contextuais>Chamada de detalhe
Modelar no local	Dialog_Family_ManyInstDbarControl_Family_NewInplaceAny	Guias contextuais>Modo
Na interseção do eixo	ID_CREATE_FOOTING_BY_GRID_INTERSECTION	Guias contextuais>Múltiplos
No pilar estrutural	ID_CREATE_FOOTING_FROM_STRUCTURAL_COLUMN	Guias contextuais>Múltiplos
Na interseção do eixo	Dialog_Family_NewStructuralColumnControl_Family_GridIntersection	Guias contextuais>Múltiplos
Nas colunas de arquitetura	Dialog_Family_NewStructuralColumnControl_Family_FromArchColumn	Guias contextuais>Múltiplos
Vertical único	ID_RADIO_VER_ARROW	Guias contextuais>Tipo de controle
Vertical duplo	ID_RADIO_VER_ARROW2	Guias contextuais>Tipo de controle
Horizontal único	ID_RADIO_HOR_ARROW	Guias contextuais>Tipo de controle
Horizontal duplo	ID_RADIO_HOR_ARROW2	Guias contextuais>Tipo de controle
Superfície	ID_DIVIDED_SURFACE_SHOW_SURF	Guias contextuais>Representação da superfície
Padrão	ID_DIVIDED_SURFACE_SHOW_FRN	Guias contextuais>Representação da superfície
Componente	ID_DIVIDED_SURFACE_SHOW_COMP	Guias contextuais>Representação da superfície
Concluir	Dialog_HostObj_DividedSurfaceEditRefSelectorDbarControl_HostObj_DividedSurfaceFinishMultiPickDbar	Guias contextuais>Interseções
Cancelar	Dialog_HostObj_DividedSurfaceEditRefSelectorDbarControl_HostObj_DividedSurfaceCancelMultiPickDbar	Guias contextuais>Interseções
Adicionar/Remover segmentos	IDC_CURTA_GRID_LINE_ADD_REMOVE_SEGS	Guias contextuais>Eixo cortina
Editar seleção de face	Dialog_HostObj_FaceRoofEditControl_HostObj_EditFaceRoof	Guias contextuais>Modelo por face
Atualizar para a face	Dialog_HostObj_FaceRoofEditControl_HostObj_RedoFaceRoof	Guias contextuais>Modelo por face
Editar croqui	Dialog_HostObj_OpeningDbarControl_HostObj_EditSketch	Guias contextuais>Abertura
Atualizar para a face	Dialog_HostObj_RedoFaceBasedControl_HostObj_RedoFaceBased	Guias contextuais>Modelo por face
Limpar seleção	Dialog_HostObj_RoofByFaceEditDbarControl_HostObj_CancelMultiPickDbar	Guias contextuais>Seleção múltipla
Recriar telhado	Dialog_HostObj_RoofByFaceEditDbarControl_HostObj_FinishMultiPickDbar	Guias contextuais>Seleção múltipla

Abertura vertical	ID_EDIT_ROOF_SKETCH	Guias contextuais>Abertura
Modificar subelementos	ID_MODIFY_SLAB_SHAPE_SUBS	Guias contextuais>Edição da forma
Adicionar ponto	ID_DRAW_SLAB_SHAPE_VERTEX	Guias contextuais>Edição da forma
Adicionar linha de divisão	ID_DRAW_SLAB_SHAPE_LINES	Guias contextuais>Edição da forma
Selecionar suportes	ID_PICK_SLAB_SHAPE_SUPPORTS	Guias contextuais>Edição da forma
Converter linhas de dobra	ID_CONVERT_FOLDING_LINES	Guias contextuais>Edição da forma
Redefinir forma	ID_REMOVE_SLAB_EDIT	Guias contextuais>Edição da forma
Visualizar pontos	ID_SSE_POINTS_VISIBILITY	Guias contextuais>Edição da forma
Snap ao editor de pontos e linhas	ID_TOGGLE_SNAP_TO_SSE_POINTS_LINES	PV SG Guias contextuais>Edição da forma
Hospedeiros relacionados	ID_MASSING_RELATED_HOSTS	Guias contextuais>Modelo
Peças de massa	ID_MASSING_CREATE_FAF	Guias contextuais>Modelo
Vergalhão de emenda	ID_REBAR_SPLICE	Guias contextuais>Emenda
Acoplador de uma barra	ID_REBAR_COUPLER_ONE	Guias contextuais>Opções de colocação
Acoplador de duas barras	ID_REBAR_COUPLER_TWO	Guias contextuais>Opções de colocação
Mostrar todos os vergalhões para a seleção	ID_EDIT_SELECT_SHOW_ALL	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Ocultar todos os vergalhões para a seleção	ID_EDIT_SELECT_HIDE_ALL	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Concluir	ID_EDIT_SELECT_FINISH	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Cancelar	ID_EDIT_SELECT_CANCEL	Guias contextuais>Editar apresentação do vergalhão
Conjunto de vergalhões variável	Dialog_Rebar_DistributionTypeControl_Rebar_DistributionType	Guias contextuais>Definir tipo
Colocar paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertStraightControl_Rebar_2ClickPlaceParalelStraight	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar com o segmento principal perpendicular ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertStraightControl_Rebar_2ClickPlacePointsStraight	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na horizontal	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertStraightControl_Rebar_2ClickPlacePerpHorizStraight	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na vertical	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertStraightControl_Rebar_2ClickPlacePerpVertStraight	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbarControl_Rebar_RebarPlaceParalel	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e paralelo à referência de cobertura mais próxima	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbarControl_Rebar_RebarPlacePerpParalelToCover	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e perpendicular à referência de cobertura mais próxima	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbarControl_Rebar_RebarPlacePerpendicular1	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar com a orientação da parte superior paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlaneOrientDbarControl_Rebar_RebarPlaceLookingAtTop	Guias contextuais>Perspectiva de colocação
Colocar com a orientação da parte inferior paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlaneOrientDbarControl_Rebar_RebarPlaceLookingAtBottom	Guias contextuais>Perspectiva de colocação
Colocar com a orientação da parte frontal paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlaneOrientDbarControl_Rebar_RebarPlaceLookingAtFront	Guias contextuais>Perspectiva de colocação
Colocar com a orientação da parte posterior paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlaneOrientDbarControl_Rebar_RebarPlaceLookingAtBack	Guias contextuais>Perspectiva de colocação
Colocar com a orientação da parte direita paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlaneOrientDbarControl_Rebar_RebarPlaceLookingAtRight	Guias contextuais>Perspectiva de colocação
Colocar com a orientação da parte esquerda paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlaneOrientDbarControl_Rebar_RebarPlaceLookingAtLeft	Guias contextuais>Perspectiva de colocação
Colocar paralela ao plano de trabalho	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertControl_Rebar_2ClickPlaceParalel	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na horizontal	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertControl_Rebar_2ClickPlacePerpHoriz	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar perpendicular ao plano de trabalho e na vertical	Dialog_Rebar_2ClickParaPerpHorizVertControl_Rebar_2ClickPlacePerpVert	Guias contextuais>Orientação da colocação
Colocar no plano de trabalho atual	Dialog_Rebar_RebarPlacementPlaneDbarControl_Rebar_RebarOnCurrentWorkPlane	Guias contextuais>Plano de colocação
Colocar junto à referência de cobertura	Dialog_Rebar_RebarPlacementPlaneDbarControl_Rebar_RebarOnNearCover	Guias contextuais>Plano de colocação
Colocar longe da referência de cobertura	Dialog_Rebar_RebarPlacementPlaneDbarControl_Rebar_RebarOnFarCover	Guias contextuais>Plano de colocação
Selecionar hospedeiro	IDC_REINFORCEMENT_SELECT_HOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Selecionar novo hospedeiro	IDC_REBAR_REHOST	Guias contextuais>Hospedeiro
Mostrar todos os vergalhões no conjunto de vergalhões	ID_REBAR_PRESENTATION_ALL	Guias contextuais>Apresentação
Selecionar vergalhões no conjunto de vergalhões para exibir	ID_REBAR_PRESENTATION_SELECT	Guias contextuais>Apresentação
Mostrar vergalhão do meio no conjunto de vergalhões	ID_REBAR_PRESENTATION_MIDDLE	Guias contextuais>Apresentação
Mostrar primeiro e último vergalhão no conjunto de vergalhões	ID_REBAR_PRESENTATION_FIRSTLAST	Guias contextuais>Apresentação
Editar restrições	ID_EDIT_REBAR_JOINS	Guias contextuais>Restrições
Colocação restringida	Dialog_Rebar_ConstrainPlacementControl_Rebar_ConstrainPlacement	Guias contextuais>Restrições
Editar barras	ID_REBAR_EDIT_BARS	Guias contextuais>Personalização
Mostrar dica de ferramenta de ajuda	Dialog_Rebar_ShowTooltipControl_Rebar_ToggleTooltip	Guias contextuais>Mostrar dicas de ferramentas
Desativar tudo	ID_DISABLE_CONSTRAINTS	Guias contextuais>Restrições
Reiniciar tudo	ID_ENABLE_CONSTRAINTS	Guias contextuais>Restrições
Desativar atual	ID_DISABLE_CURRENT_CONSTRAINT	Guias contextuais>Restrições
Redefinir atual	ID_ENABLE_CURRENT_CONSTRAINT	Guias contextuais>Restrições
Mostrar dica de ferramenta de ajuda	ID_PROPAGATE_REBAR_TOOLTIP	Guias contextuais>Mostrar dicas de ferramentas
Alinhar por hospedeiro	ID_PROPAGATE_REBAR_BY_HOST	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Alinhar por face	ID_PROPAGATE_REBAR_BY_FACE	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Concluir	ID_PROPAGATE_REBAR_FINISH	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Cancelar	ID_PROPAGATE_REBAR_CANCEL	Guias contextuais>Propagar vergalhão
Trazer para a frente	Dialog_Revit_DrawOrderControl_Revit_BringToFront	Guias contextuais>Organizar
Trazer para a frente	Dialog_Revit_DrawOrderControl_Revit_BringForward	Guias contextuais>Organizar
Enviar para trás	Dialog_Revit_DrawOrderControl_Revit_SendToBack	Guias contextuais>Organizar
Enviar para trás	Dialog_Revit_DrawOrderControl_Revit_SendBackward	Guias contextuais>Organizar
Editar família	IDC_EDIT_LOADED_FAM	Guias contextuais>Modo
Editar plano de trabalho	ID_EDIT_SKETCHPLANE	Guias contextuais>Plano de trabalho
Selecionar novo plano de trabalho	ID_EDIT_WP_REHOST	Guias contextuais>Plano de trabalho
Mostrar	ID_ROOM_SCHEDULE_FILTER_SHOW	Guias contextuais>Filtrar folhas de marcador de posição; Guias contextuais>Não colocadas/Não incluídas
Ocultar	ID_ROOM_SCHEDULE_FILTER_HIDE	Guias contextuais>Filtrar folhas de marcador de posição; Guias contextuais>Não colocadas/Não incluídas
Isolar	ID_ROOM_SCHEDULE_FILTER_ISOLATE	Guias contextuais>Filtrar folhas de marcador de posição; Guias contextuais>Não colocadas/Não incluídas
Agrupar cabeçalhos; Agrupar cabeçalhos	Dialog_Revit_ScheduleBarControl_Revit_GroupHeaders	Guias contextuais>Cabeçalhos; Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Desagrupar cabeçalhos; Desagrupar cabeçalhos	Dialog_Revit_ScheduleBarControl_Revit_UngroupHeaders	Guias contextuais>Cabeçalhos; Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Nova linha	Dialog_Revit_ScheduleBarControl_Revit_InsertRow	Guias contextuais>Linhas
Excluir linha	Dialog_Revit_ScheduleBarControl_Revit_DeleteRows	Guias contextuais>Linhas
Ocultar colunas	ID_HIDE_COLUMNS	Guias contextuais>Colunas
Reexibir todas as colunas	ID_UNHIDE_ALL_COLUMNS	Guias contextuais>Colunas
Resaltar no modo	Dialog_Revit_ScheduleBarControl_Revit_BtnScheduleShow	Guias contextuais>Elemento
Sombreamento	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING	Guias contextuais>Aparência
Bordas	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER	Guias contextuais>Aparência
Redefinir	ID_SCHEDULE_RESET_OVERRIDE	Guias contextuais>Aparência
Fonte	ID_SCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na horizontal>Esquerda	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na horizontal>Centro	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na horizontal>Direita	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na vertical>Parte superior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na vertical>Meio	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE	Guias contextuais>Aparência
Alinhar na vertical>Parte inferior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM	Guias contextuais>Aparência
Formatar unidade	ID_SCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS	Guias contextuais>Parâmetros
Calculados	ID_SCHEDULE_PARAM_CALCULATE	Guias contextuais>Parâmetros
Combinar parâmetros	ID_SCHEDULE_PARAM_COMBINE	Guias contextuais>Parâmetros
Mesclar	ID_SCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Inserir imagem	ID_SCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Limpar célula	ID_SCHEDULE_CLEAR_CELL	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Congelar cabeçalho	ID_SCHEDULE_HEADER_FREEZE	Guias contextuais>Títulos e cabeçalhos
Inserir	ID_SCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT	Guias contextuais>Colunas
Excluir	ID_SCHEDULE_COLUMN_DELETE	Guias contextuais>Colunas
Redimensionar	ID_SCHEDULE_COLUMN_RESIZE	Guias contextuais>Colunas
Inserir>Acima da selecionada	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE	Guias contextuais>Linhas
Inserir>Abaixo da selecionada	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW	Guias contextuais>Linhas
Inserir linha de dados	ID_INSERT_ROW	Guias contextuais>Linhas
Excluir	ID_DELETE_ROWS	Guias contextuais>Linhas
Redimensionar	ID_SCHEDULE_ROW_RESIZE	Guias contextuais>Linhas
Dividir e colorar	ID_SCHEDULE_SPLIT_BY_HEIGHT	Guias contextuais>Dividir
Explicar	ID_SCHEDULE_EXPLAIN_ERROR	Guias contextuais>Erro
Quadro-chave anterior	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnPrevCtp	Guias contextuais>Percurso virtual
Quadro anterior	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnPrevFrame	Guias contextuais>Percurso virtual
Próximo quadro	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnNextFrame	Guias contextuais>Percurso virtual
Próximo quadro-chave	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnNextCtp	Guias contextuais>Percurso virtual
Reproduzir	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnPlay	Guias contextuais>Percurso virtual
Abzir apresentação	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnEditActivateView	Guias contextuais>Percurso virtual
Redefinir câmeras	Dialog_Revit_WalkthroughModifyControl_Revit_BtnResetDirections	Guias contextuais>Percurso virtual
Identificar na colocação	Dialog_RoomAreaPlan_AreaTagDgBarControl_RoomAreaPlan_TagRoomOnPlacement	Guias contextuais>Identificar na colocação
Colocar ambientes automaticamente	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDgBarControl_RoomAreaPlan_FindAIRooms	Guias contextuais>Ambiente
Realçar limites	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDgBarControl_RoomAreaPlan_ShowAIRRoomBounds	Guias contextuais>Ambiente; Guias contextuais>Espaços
Identificar na colocação	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDgBarControl_RoomAreaPlan_TagRoomOnPlacement	Guias contextuais>Identificador
Selecionar novo hospedeiro	ID_PICK_HOST_ROOM_TAG	Guias contextuais>Hospedeiro
Colocar espaços automaticamente	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDgBarControl_RoomAreaPlan_FindAllSpaces	Guias contextuais>Espaços
Desenhar forro	ID_SKETCH_CELING	Guias contextuais>Forro
Editar perfil	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElementSketchEdit	Guias contextuais>Modo
Raios X	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElementXRay	Guias contextuais>Elemento da forma
Adicionar aresta	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElemSplitButton	Guias contextuais>Elemento da forma
Adicionar perfil	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElemCleaveButton	Guias contextuais>Elemento da forma
Dissolver	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElemDissolveButton	Guias contextuais>Elemento da forma
Selecionar novo hospedeiro	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElemRehost	Guias contextuais>Elemento da forma
Bloquear perfis	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElemConstrainProfile	Guias contextuais>Elemento da forma
Desbloquear perfis	Dialog_Scupling_FormElementEditDgbarControl_Scupling_FormElemUnconstrainProfile	Guias contextuais>Elemento da forma
Editar tabela	ID_PROPERTYLINE_EDIT_TABLE	Guias contextuais>Linhas de divisão
Gerar sólido topográfico	ID_SITE_TOPO_SOLID_FROM_SURFACE	Guias contextuais>Superfície
Configurações da superfície topográfica	ID_TOPOSURFACE_SETTINGS	Guias contextuais>Superfície
Condição de limite do porto	Dialog_Structural_ManyBcDbarControl_Structural_PointBc	Guias contextuais>Condições dos limites
Condição de limite da linha	Dialog_Structural_ManyBcDbarControl_Structural_LineBc	Guias contextuais>Condições dos limites
Condição de limite da área	Dialog_Structural_ManyBcDbarControl_Structural_AreaBc	Guias contextuais>Condições dos limites
Nas linhas de eixo	Dialog_Structural_NewStructuralBeamControl_Structural_CreateBeamOnGrid	Guias contextuais>Multiplos
Identificar na colocação	Dialog_Structural_TagOnPlacementDgControl_Structural_TagOnPlacementCheckbox	Guias contextuais>Identificador
Editar perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchControl_Structural_EditTrussSketch	Guias contextuais>Modo
Redefinir perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchControl_Structural_RemoveTrussSketch	Guias contextuais>Modo
Remover família de treliça	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchControl_Structural_ResetTruss	Guias contextuais>Modificar treliça
Anexar topo/base	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchControl_Structural_AttachTrusses	Guias contextuais>Modificar treliça
Desanexar topo/base	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchControl_Structural_DetachTrusses	Guias contextuais>Modificar treliça
Editar perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRemControl_Structural_EditTrussSketch	Guias contextuais>Modo
Redefinir treliça	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRemControl_Structural_ResetTruss	Guias contextuais>Modificar treliça
Remover família de treliça	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRemControl_Structural_ExploideTruss	Guias contextuais>Modificar treliça
Anexar topo/base	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRemControl_Structural_AttachTrusses	Guias contextuais>Modificar treliça
Desanexar topo/base	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRemControl_Structural_DetachTrusses	Guias contextuais>Modificar treliça
Redefinir treliça	ID_RESET_TRUSS	Guias contextuais>Modificar treliça
Anexar topo/base	ID_ATTACH_TRUSS	Guias contextuais>Modificar treliça
Desanexar topo/base	ID_DETACH_TRUSS	Guias contextuais>Modificar treliça
Coluna vertical	Dialog_Structural_VerticalStarteColumnsDialogBarControl_Structural_VerticalColumns	Guias contextuais>Colocação
Coluna inclinada	Dialog_Structural_VerticalStarteColumnsDialogBarControl_Structural_SlantedColumns	Guias contextuais>Colocação
Eixo com múltiplos segmentos	ID_OBJECTS_GRID_CHAIN	Guias contextuais>Desenhar

Anexar topo/base	IDD_COLUMN_ATTACH_DETACH.ID_ATTACH_COLUMNS	Guias contextuais>Modificar coluna	
Desanexar topo/base	IDD_COLUMN_ATTACH_DETACH.ID_DETACH_COLUMNS	Guias contextuais>Modificar coluna	
Concluir	IDD_MULTIPICK_DBAR.ID_FINISH_MULTI_PICK_DBAR	Guias contextuais>Múltiplos	
Cancelar	IDD_MULTIPICK_DBAR.ID_CANCEL_MULTI_PICK_DBAR	Guias contextuais>Múltiplos	
Selecionar múltiplos	IDD_MULTIPICK_DBAR.ID_SEL_MULTI_CHECK	Guias contextuais>Múltiplos	
Reequilibrar cargas	IDD_PANELSCHEDULE_CIRCUITS.REBALANCELOADS	Guias contextuais>Cargas	
Renumerar índices	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsRenumber RI	Guias contextuais>Circuitos	
Alternar fases	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsSwitchPhase	Guias contextuais>Circuitos	
Mover para cima	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsMoveUp	Guias contextuais>Circuitos	
Mover para baixo	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsMoveDown	Guias contextuais>Circuitos	
Mover através	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsMoveAcross	Guias contextuais>Circuitos	
Mover para	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsMoveTo	Guias contextuais>Circuitos	
Atribuir peça de reposição	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsAssignSpare	Guias contextuais>Circuitos	
Atribuir espaço	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsAssignSpace	Guias contextuais>Circuitos	
Remover peça de reposição/espaço	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsRemoveSpace	Guias contextuais>Circuitos	
Bloquear/ Desbloquear	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsLockUnlock	Guias contextuais>Circuitos	
Agrupar/Desagrupar	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsGroupUngroup	Guias contextuais>Circuitos	
Atualizar nomes	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar.Control_BuildingSystems_CircuitsUpdateNames	Guias contextuais>Circuitos	
Editar fonte	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT_A	Guias contextuais>Texto	
Alinhar na horizontal/Esquerda	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT_A	Guias contextuais>Texto	
Alinhar na horizontal/Centro	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER_A	Guias contextuais>Texto	
Alinhar na horizontal/Direita	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT_A	Guias contextuais>Texto	
Alinhar na vertical/Parte superior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP_A	Guias contextuais>Texto	
Alinhar na vertical/Meio	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE_A	Guias contextuais>Texto	
Alinhar na vertical/Parte inferior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM_A	Guias contextuais>Texto	
Editar tabela de painéis	ID_RBS_PANELSCHEDULE_EDIT	Guias contextuais>Editar	
Converter em linha do modelo; Converter linhas	ID_CONVERT_LINES	Guias contextuais>Editar	
Selecionar posição	ID_QUICK_MRA_PLACEMENT	Guias contextuais>Identificador	
Adicionar isolamento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness.Control_BuildingSystems_AddDuctInsulation	Guias contextuais>Isolamento do duto	
Editar isolamento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness.Control_BuildingSystems_EditDuctInsulation	Guias contextuais>Isolamento do duto	
Remover isolamento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness.Control_BuildingSystems_RemoveDuctInsulation	Guias contextuais>Isolamento do duto	
Adicionar revestimento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness.Control_BuildingSystems_AddDuctLining	Guias contextuais>Revestimento do duto	
Editar revestimento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness.Control_BuildingSystems_EditDuctLining	Guias contextuais>Revestimento do duto	
Remover revestimento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness.Control_BuildingSystems_RemoveDuctLining	Guias contextuais>Revestimento do duto	
Adicionar isolamento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness.Control_BuildingSystems_AddPipeInsulation	Guias contextuais>Isolamento da tubulação	
Editar isolamento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness.Control_BuildingSystems_EditPipeInsulation	Guias contextuais>Isolamento da tubulação	
Remover isolamento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness.Control_BuildingSystems_RemovePipeInsulation	Guias contextuais>Isolamento da tubulação	
Layout	ID_DIVIDED_PATH_APPLY_LAYOUT	Guias contextuais>Divisões e interseções	
Caminho	ID_DIVIDED_PATH_SHOW_PATH	Guias contextuais>Representação do caminho	
Componente	ID_DIVIDED_PATH_SHOW_COMP	Guias contextuais>Representação do caminho	
Editar croqui	ID_EDIT_SKETCH_REBAR	Guias contextuais>Modo	
Editar família	ID_EDIT_REBAR_ELEMENT_SHAPE_FAMILY	Guias contextuais>Posição	
Pisos	ID_OBJECTS_RAILING_ON_TREADS	Guias contextuais>Posição	
Banzo	ID_OBJECTS_RAILING_ON_STRINGER	Guias contextuais>Posição	
Editar escadas	ID_STAIRS_EDIT_STAIRS	Guias contextuais>Editar	
Objeto não suportado	Dialog_StairRamp_UnsupportedObjectWarnDbar.Control_StairRamp_UnsupportedObjectWarn	Guias contextuais>Aviso	
Pontos de justificação	ID_STRUCT_JUST_DBAR_CARDINAL	JP	Guias contextuais>Justificação
Deslocamento Y	ID_STRUCT_JUST_DBAR_OFFSET_Y	JY	Guias contextuais>Justificação
Deslocamento Z	ID_STRUCT_JUST_DBAR_OFFSET_Z	JZ	Guias contextuais>Justificação
Selecionar níveis	ID_CREATE_MULTISTORYSTAIRS	Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares	
Conectar/Desconectar níveis	ID_ADD_REMOVE_CONNECTED_LEVELS	Guias contextuais>Escadas com múltiplos andares	
Faço perpendicular	Dialog_Rebar_FreeFormDistribPathPerp.Control_Rebar_DistribPathPerp	Guias contextuais>Próximo	
Superfície hospedeira	Dialog_Rebar_FreeFormOrientationFace.Control_Rebar_OrientationFace	Guias contextuais>Próximo	
Superfície inicial	ID_REBAR_FREE_FORM_START_FACES	Guias contextuais>Próximo	
Cancelar	ID_REBAR_FREE_FORM_CANCEL	Guias contextuais>Modo	
Concluir	ID_REBAR_FREE_FORM_FINISH	Guias contextuais>Modo	
Abrindo	ID_REBAR_FREE_FORM_TRANSVERSAL_DISTRIB	Guias contextuais>Tipo de distribuição	
Superfície	ID_REBAR_FREE_FORM_SURF_DISTRIB	Guias contextuais>Tipo de distribuição	
Superfície final	ID_REBAR_FREE_FORM_END_FACES	Guias contextuais>Próximo	
Faço paralela	Dialog_Rebar_FreeFormDistribPathParallel.Control_Rebar_DistribPathParallel	Guias contextuais>Próximo	
Superfície hospedeira	Dialog_Rebar_FreeFormHostFaces.Control_Rebar_DistribPath	Guias contextuais>Próximo	
Caminho	Dialog_Rebar_FreeFormHostFacesTransversal.Control_Rebar_HostFacesTransversal	Guias contextuais>Próximo	
Superfície hospedeira	ID_REBAR_FREE_FORM_REINF_FACES	Guias contextuais>Próximo	
Selecionar múltiplos	Dialog_Rebar_SelectionControl_Rebar_Multiple	Guias contextuais>Seleção múltipla	
Limpando seleção	Dialog_Rebar_SelectionControl_Rebar_Clear	Guias contextuais>Seleção múltipla	
Expandir vergalhão até o hospedeiro	ID_REBAR_PLACE_EXPAND_TO_HOST	Guias contextuais>Métodos de colocação	
Colocar vergalhão com dois pontos	ID_REBAR_PLACE_TWO_POINTS	Guias contextuais>Métodos de colocação	
Forma livre	ID_REBAR_FREE_FORM_MORPHED	Guias contextuais>Métodos de colocação	
Croqui	ID_REBAR_SKETCH	Guias contextuais>Métodos de colocação	
Definição do ponto superior	Dialog_StructuralAnalysis_ManyMembersDbar.Control_StructuralAnalysis_AnalyticalMemberTopPointDef	Guias contextuais>Membro analítico	
Definição do ponto inicial/final	Dialog_StructuralAnalysis_ManyMembersDbar.Control_StructuralAnalysis_AnalyticalMemberStartPointDef	Guias contextuais>Membro analítico	
criar do CAD	ID_SITE_TOPO_SOLID_FROM_IMPORT_INSTANCE	Guias contextuais>Sólido topográfico	
Limpando CSV	ID_SITE_TOPO_SOLID_IMPORT_POINTS	Guias contextuais>Sólido topográfico	
Limpando seleção	Dialog_HostObj_TopoSolidByFaceEditDbar.Control_HostObj_CancelMultiPickDbar	Guias contextuais>Seleção múltipla	
Restrições sólido topográfico	Dialog_HostObj_TopoSolidByFaceEditDbar.Control_HostObj_FreezeMultiPickDbar	Guias contextuais>Seleção múltipla	
Editar seleção de face	Dialog_HostObj_FaceTopoSolidEditDbar.Control_HostObj_EditFaceTopoSolid	Guias contextuais>Modelo por face	
Atualizar para a face	Dialog_HostObj_FaceTopoSolidEditDbar.Control_HostObj_RedoFaceTopoSolid	Guias contextuais>Modelo por face	
Subdividir	ID_TOPOSOLID_SUBREGION	Guias contextuais>Forma do sólido topográfico	
Simplificar sólido topográfico	ID_TOPOSOLID_SIMPLIFY	Guias contextuais>Forma do sólido topográfico	
Escavar	ID_TOPOSOLID_EXCAVATION	Guias contextuais>Forma do sólido topográfico	
Escavar/Remover escavação	ID_TOPOSOLID_UNEXCAVATION	Guias contextuais>Forma do sólido topográfico	
Editar limite	ID_SURFACE_EDIT_SKETCH	Guias contextuais>Modo	
Editar croqui	ID_EDIT_SKETCH_BENDPROFILE	Guias contextuais>Modo	
Sair do Revit	ID_APP_EXIT	Menu do aplicativo	
Opções	ID_OPTIONS	Menu do aplicativo	
Novo; Projeto	ID_FILE_NEW_CHOOSE_TEMPLATE	Menu do aplicativo; Menu do aplicativo>Novo; Barra de ferramentas de acesso rápido; Início	
Família	ID_FAMILY_NEW	Menu do aplicativo>Novo; Início	
Massa conceitual	ID_NEW_REVIT_DESIGN_MODEL	Menu do aplicativo>Novo	
Bloco de margens e carimbo	ID_TITLEBLOCK_NEW	Menu do aplicativo>Novo	
Símbolo de anotação	ID_ANNOTATIONAL_SYMBOL_NEW	Menu do aplicativo>Novo	
Abrir; Arquivo do Revit	ID_REVIT_FILE_OPEN	Menu do aplicativo; Menu do aplicativo>Abrir; Barra de ferramentas de acesso rápido; Início	
Modelo da nuvem	ID_FILE_OPEN_CLOUD_MODEL	Menu do aplicativo>Abrir	
Projeto	ID_APPMENU_PROJECT_OPEN	Menu do aplicativo>Abrir	
Família	ID_FAMILY_OPEN	Menu do aplicativo>Abrir; Início	
IFC	ID_IMPORT_IFC	Menu do aplicativo>Abrir	
Opções IFC	ID_IFC_IMPORT_OPTIONS	Menu do aplicativo>Abrir	
Arquivos de amostra	ID_SAMPLES_OPEN	Menu do aplicativo>Abrir	
Salvar	ID_REVIT_FILE_SAVE	Menu do aplicativo; Barra de ferramentas de acesso rápido	
Modelo da nuvem	ID_REVIT_FILE_SAVE_AS_CLOUD_MODEL	Menu do aplicativo>Salvar como	
Projeto	ID_REVIT_FILE_SAVE_AS	Menu do aplicativo>Salvar como	
Família	ID_REVIT_SAVE_AS_FAMILY	Menu do aplicativo>Salvar como	
Modelo	ID_REVIT_SAVE_AS_TEMPLATE	Menu do aplicativo>Salvar como	
Família	ID_SAVE_FAMILY_ANY	Menu do aplicativo>Salvar como>Biblioteca	
Grupo	ID_SAVE_GROUP	Menu do aplicativo>Salvar como>Biblioteca	
Vista	ID_SAVE_VIEWS_TO_FILE	Menu do aplicativo>Salvar como>Biblioteca	
DWG	ID_EXPORT_DWG	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
DXF	ID_EXPORT_DXF	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
DGN	ID_EXPORT_DGN	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
OBJ	ID_EXPORT_OBJ	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
ACIS (SAT)	ID_EXPORT_SAT	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
STL	ID_EXPORT_STL	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
STEP	ID_EXPORT_STEP	Menu do aplicativo>Exportar>Formatos de CAD	
PDF	ID_EXPORT_PDF	Menu do aplicativo>Exportar; Barra de ferramentas de acesso rápido	
IFC	ID_EXPORT_IFC	Menu do aplicativo>Exportar	
DWF/DWFX	ID_EXPORT_DWF	Menu do aplicativo>Exportar	
FBX	ID_EXPORT_FBX	Menu do aplicativo>Exportar	
Tipos de família; Tipos de exportação...	ID_EXPORT_FAM_TYPES	Menu do aplicativo>Exportar; Depurar>Depurar	
gBXML	ID_EXPORT_GBXML	Menu do aplicativo>Exportar	
Banco de dados ODBC	ID_FILE_EXPORT_ODBC	Menu do aplicativo>Exportar	
Apresentação	ID_RM_ANIMATION	Menu do aplicativo>Exportar>Imagens e animações	
Estudo solar	ID_FILE_EXPORT_SOLAR_STUDY	Menu do aplicativo>Exportar>Imagens e animações	
Imagem	ID_FILE_PRINT_TO_IMAGE	Menu do aplicativo>Exportar>Imagens e animações	
Tabela	ID_FILE_EXPORT_SCHEDULE	Menu do aplicativo>Exportar>Relatórios	
Relatório de ambiente/área	ID_ROOM_AREA_REPORT	Menu do aplicativo>Exportar>Relatórios	
Configurações de exportação DWG/DXF	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DWGDXF	Menu do aplicativo>Exportar>Opções	
Configurações de exportação DGN	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DGN	Menu do aplicativo>Exportar>Opções	

Imprimir	ID_REVIT_FILE_PRINT		Menu do aplicativo: Menu do aplicativo>Imprimir; Barra de ferramentas de acesso rápido
Impressão em lote	ID_BATCH_PRINT		Menu do aplicativo>Imprimir
PDF	ID_EXPORT_PDF_IN_PRINT		Menu do aplicativo>Imprimir
Visualização da impressão	ID_REVIT_FILE_PRINT_PREVIEW		Menu do aplicativo>Imprimir
Configuração de impressão	ID_REVIT_FILE_PRINT_SETUP		Menu do aplicativo>Imprimir
Fechar	ID_REVIT_FILE_CLOSE		Menu do aplicativo
Desfazer	ID_BUTTON_UNDO		Barra de ferramentas de acesso rápido
Refazer	ID_BUTTON_REDO		Barra de ferramentas de acesso rápido
Ajuda	ID_HELP_FINDER		Ajuda
Novidades?	ID_HELP_NEWS		Ajuda
Vídeos sobre habilidades essenciais	ID_HELP_ESSENTIAL_VIDEOS		Ajuda
Comunidade do Revit	ID_HELP_VIDEOS		Ajuda
Base de conhecimentos de suporte	ID_HELP_SUPPORT_KNOWLEDGE_BASE		Ajuda
Conteúdo de aprendizagem de terceiros	ID_HELP_THIRDPARTYLEARNINGCONTENT		Ajuda
Autodesk.com/revit	ID_HELP_PRODUCTURL		Ajuda
Soluções de construção da Autodesk	ID_HELP_AUTODESK_BUILDING_SOLUTIONS		Ajuda
Configurações de privacidade...	ID_HELP_DESKTOP_ANALYTICS		Ajuda
Sobre o Autodesk Revit 2026	ID_APP_ABOUT		Ajuda
Ir para o início	ID_VIEWCUBE_HOME		ViewCube
Orientar para a direção nordeste	ID_ORIENT_NORTHEAST_DIRECTION		ViewCube
Padrão:Arco do centro para a extremidade	IDC_RADIO_ARC_CENTER		Guias contextuais>Desenhar
Isolar elemento	ID_TEMPHIDE_ISOLATE	HI	Barra de controle da vista
Criar contorno – Extremidades do centro do arco	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_CENTER_ENDS		
Fechar	ID_NAVWHEEL_CLOSE		Steering Wheel
Orientar para a direção noroeste	ID_ORIENT_NORTHWEST_DIRECTION		ViewCube
Padrão:Círculo	IDC_RADIO_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Linhas ocultas	ID_IMAGE_HIDDENLINE	HL	Barra de controle da vista
Snap desativado; Snaps desativados	ID_SNAP_OVERRIDE_NO_SNAP	SO	Snaps; Depurar>Depurar
Criar placa de aço – Linha	ID_EXT_ENTITY_PLATE_LINE		
Criar contorno – Polígono circunscrito	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_POLY_CIRCUMSCRIBED		
Criar padrão de âncora circular	ID_EXT_ENTITY_ANCHOR_CIRCLE		
Criar contorno – Círculo	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_CIRCLE		
Visibilidade da barra dos gráficos acelerados	ID_SHOW_ARG_BAR		
Parede arquitetônica:Elipse	ID_WALL_FULL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Mais próximo	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERIOR	SN	Snaps; Depurar>Depurar
Orientar para a direita	ID_ORIENT_TO_RIGHT		ViewCube
Estrutura de arame	ID_IMAGE_WIREFRAME	WF	Barra de controle da vista
Criar contorno – Arco tangente	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_TAN		
Linhas Elipse parcial	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE_PARTIAL		Guias contextuais>Desenhar
Detalhe de baixa resolução	ID_DETAIL_LEVEL_COARSE		Barra de controle da vista
Parede de arquitetura:Arco do centro para a extremidade	ID_WALL_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Padrão:Elipse parcial	IDC_RADIO_PARTIAL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura:Arco de concordância	ID_WALL_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Processos em segundo plano	ID_PARALLEL_INDICATOR	Fn11	Barra de status
Orientar para a direção oeste	ID_ORIENT_WEST_DIRECTION		ViewCube
Criar painel analítico – Elipse	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_FULL_ELLIPSE		
Restaurar propriedades da vista temporária	ID_RESTORE_VIEW_PROPERTIES		Barra de controle da vista
Criar ancoragem de cisalhamento retangular	ID_EXT_ENTITY_SHEAR_STUD_RECT		
Reposicionar para origem interna	ID_REPOSITION_LINK_ORIGIN_TO_HOST		Menu de contexto
Padrão:Retângulo	IDC_RADIO_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a traseira direita	ID_ORIENT_TO_BACK_RIGHT		ViewCube
Alternar para vista ortogonal 3D/Alternar para vista em perspectiva 3D	ID_VIEWCUBE_TOGGLE_BETWEEN_PERSP_AND_ORTHO		ViewCube
Faixa da vista	ID_EDIT_VIEW_RANGE	VR	Painel Propriedades
Fazer snap aos modelos de coordenação	ID_SNAP_OVERRIDE_COORDINATION_MODELS	LM	Snaps; Depurar>Depurar
Parede estrutural:Selecionar faces	ID_WALL_STRUCT_PICK_FACES		Guias contextuais>Desenhar
Mover para o projeto	ID_MOVE_GROUP_MEMBER_TO_PROJECT	MP	Menu de contexto
Eixo do plano de trabalho	ID_SNAP_OVERRIDE_SKETCH_GRID	SW	Snaps; Depurar>Depurar
Eixo:Arco do centro para a extremidade	ID_GRID_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Restaurar centro original	ID_NAVWHEEL_RESTOREORIGINALCENTER		Steering Wheel
Selecionar todas as telas soltadas no hospedeiro	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_FABRIC		Menu de contexto
Zoom na região	ID_ZOOM_IN	ZRZZ	Barra de navegação
Linhas:Arco de raio inicial final	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Cores consistentes	ID_IMAGE_FLAT_COLORS		Barra de controle da vista
Padrão:Arco de raio inicial final	IDC_RADIO_ARC_3_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Pan na vista ativa	ID_PAN_VIEW		Barra de navegação
Modo 2D (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_2D	32	Barra de navegação
Orientar para a direção sudoeste	ID_ORIENT_SOUTHWEST_DIRECTION		ViewCube
Criar placa de aço – Arco tangente	ID_EXT_ENTITY_PLATE_ARC_TAN		
Tomar os worksets editáveis	ID_MAKE_EDITABLE_PREFER_CHECKOUT		Menu de contexto
Criar placa de aço – Polígono circunscrito	ID_EXT_ENTITY_PLATE_POLY_CIRCUMSCRIBED		
Lance da escada:Arco do centro para a extremidade	ID_RUN_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Criar painel analítico – Círculo	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_CIRCLE		
Criar padrão de parafuso circular	ID_EXT_ENTITY_HOLE_CIRCLE		
Parede de arquitetura:Retângulo	ID_WALL_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Selecionar todas as instâncias: Visíveis na vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW		Menu de contexto
Linhas:Arco de concordância	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para o topo	ID_ORIENT_TO_TOP		ViewCube
Nível de detalhe: médio	ID_DETAIL_LEVEL_MEDIUM		Barra de controle da vista
Afastar zoom (2x)	ID_ZOOM_OUT_X2	ZOAZV	Barra de navegação
Criar padrão de âncora retangular	ID_EXT_ENTITY_ANCHOR_RECT		
Definir vista atual como inicial	ID_VIEWCUBE_SET_HOME		ViewCube
Orientar para a direção leste	ID_ORIENT_EAST_DIRECTION		ViewCube
Definir frontal para a vista atual	ID_SET_FRONT_TO_CURRENT_VIEW		ViewCube
Criar placa de aço – Arco por três pontos	ID_EXT_ENTITY_PLATE_ARC_THREE_PNT		
Parede arquitetônica:Spline	ID_WALL_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Criar contorno – Arco por três pontos	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_THREE_PNT		
Padrão:Elipse	IDC_RADIO_FULL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Eixo:Arco de raio inicial final	ID_GRID_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Abair propriedades da vista temporária	ID_ENABLE_TEMPORARY_VIEW_PROPERTIES		Barra de controle da vista
Restaurar todos os excluídos	ID_RESTORE_ALL_EXCLUDED	RA	Menu de contexto
Linhas:Arco final tangente	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_TAN		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Elipse parcial	ID_WALL_STRUCT_PARTIAL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Opções de exibição gráfica	ID_GRAPHIC_DISPLAY_OPTIONS	GD	Barra de controle da vista
Minicirculo do laço do edifício	ID_NAVWHEEL_MINI_OTHER_WHEEL		Steering Wheel
Zoom no tamanho da folha	ID_ZOOM_SHEET	ZS	Barra de navegação
Portos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT	SX	Snaps; Depurar>Depurar
Recortar (cancelar recorte) vista	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_ACTIVITY		Barra de controle da vista
Linhas:Círculo	ID_OBJECTS_CURVE_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Linhas:Selecionar linhas	ID_OBJECTS_CURVE_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Arco de concordância	ID_WALL_STRUCT_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Alternar restrição bidirecional do vergalhão	ID_TOGGLE_REBAR_TOGGLE_BI_DIRECTIONAL_KEYSHORTCUT	LH	Controles da área de desenho
Localizar no Navegador de projeto	ID_FIND_IN_PROJECT_BROWSER	FF	Menu de contexto
Mover limite de recorte	ID_MOVE_CROP_BOUNDARY		Steering Wheel
Lance da escada:Linha	ID_RUN_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Polígono circunscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_CIRCUMSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Duplicar folha:Duplicar folha vazia	ID_DUPLICATE_EMPTY_SHEET		
Alternar restrição de recobrimento do vergalhão	ID_TOGGLE_REBAR_COVER_CHECK_UNCHECK_KEYSHORTCUT	CF	Controles da área de desenho
Reposicionar para ponto base do projeto	ID_REPOSITION_LINK_BASEPOINT_TO_HOST		Menu de contexto
Fechar	ID_SNAP_OVERRIDE_CLOSE	SZ	Snaps; Depurar>Depurar
Minicirculo de objetos de vista	ID_NAVWHEEL_MINI_WHEEL		Steering Wheel
Novo modelo padrão de arquivo 3	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE3		
Parede de arquitetura:Arco final tangente	ID_WALL_ARC_TAN		Guias contextuais>Desenhar
Diminuir velocidade da navegação	ID_NAVWHEEL_DECREASEWALKSPEED		Steering Wheel
Criar ancoragem de cisalhamento	ID_EXT_ENTITY_SHEAR_STUD		
Padrão:Linha	IDC_RADIO_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural:Retângulo	ID_WALL_STRUCT_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Criar painel analítico – Extremidades do centro do arco	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_ARC_CENTER_ENDS		
Padrão:Arco de concordância	IDC_RADIO_ARC_FILLET		Guias contextuais>Desenhar
Alternar realce de conjuntos de deslocamentos	Control.Revit_ExplodedViewMode		Barra de controle da vista
Aplicar temporariamente as propriedades do modelo	ID_TEMPORARILY_APPLY_TEMPLATE_PROPERTIES		Barra de controle da vista
Colocar centro de rotação	ID_DEFINE_ROTATION_CENTER	R3	Menu de contexto
Criar painel analítico – Linha	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_LINE		
Linhas:Selecionar parede existente	ID_SKETCH_PICK_WALLS		Guias contextuais>Desenhar
Padrão:Polígono inscrito	IDC_RADIO_INSCRIBED_POLYGON		Guias contextuais>Desenhar
Parafuso	ID_EXT_ENTITY_BOLT		
Novo modelo padrão de arquivo 4	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE4		
Exibir bússola	ID_SHOW_COMPASS		ViewCube
Isolar categoria	ID_TEMPHIDE_ISOLATECAT	IC	Barra de controle da vista
Parede estrutural:Linha	ID_WALL_STRUCT_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Redefinir frontal	ID_VIEWCUBE_RESET_FRONT		ViewCube
Restaurar a orientação e bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDRESTORE		Barra de controle da vista
PanZoom anterior	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_PREVIOUSVIEW	ZPZC	Barra de navegação
Selecionar todas as instâncias na opção ativa: Visíveis na vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW_IN_OPTION		Menu de contexto
Parede de arquitetura:Polígono inscrito	ID_WALL_POLY_INSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Criar placa de aço – Extremidades do centro do arco	ID_EXT_ENTITY_PLATE_ARC_CENTER_ENDS		
Parede estrutural:Selecionar linhas	ID_WALL_STRUCT_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Redefinir Ocultar/Isolar temporário	ID_TEMPHIDE_RESET	HR	Barra de controle da vista
Criar painel analítico – Tangente de arco	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_ARC_TAN_END		
Parede estrutural:Círculo	ID_WALL_STRUCT_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Novo modelo padrão de arquivo 1	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE1		
Alta resolução	ID_DETAIL_LEVEL_FINE		Barra de controle da vista
Ajustar na janela	ID_NAVWHEEL_FITWINDOW		Steering Wheel
Portos centrais	ID_SNAP_OVERRIDE_MID	SM	Snaps; Depurar>Depurar
Alternar alinhamento da barra	ID_TOGGLE_REBAR_ALIGNED_SET_ORIENTATION_KEYSHORTCUT	AF	Controles da área de desenho
Criar painel analítico – Polígono circunscrito	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_POLY_CIRCUMSCRIBED		
Criar padrão de parafuso retangular	ID_EXT_ENTITY_HOLE_RECT		
Orientar para a direção norte	ID_ORIENT_NORTH_DIRECTION		ViewCube
Centro de rotação no centro do conjunto de seleção	ID_DEFAULT_ROTATION_CENTER		Menu de contexto
Orientar para a direção sudeste	ID_ORIENT_SOUTHEAST_DIRECTION		ViewCube

Criar painel analítico – Spline	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_SPLINE		
Duplicar folha/Duplicar com vistas	ID_DUPLICATE_SHEET_WITH_VIEWS		
Criar contorno – Polígono inscrito	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_POLY_INSCRIBED		
Parede estrutural/Elipse	ID_WALL_STRUCT_FULL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Padrão/Arco final tangente	IDC_RADIO_ARC_TAN_END		Guias contextuais>Desenhar
Criar contorno – Retângulo	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_RECT		
Criar painel analítico – Seleccionar linhas	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_PICK_LINES		
Linha/Linha	ID_OBJECTS_CURVE_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Ocultar elemento	ID_TEMPHIDE_HIDE	HH	Barra de controle da vista
Criar painel analítico – Arco por três pontos	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_ARC_THREE_PNT		
Seleccionar todas as armaduras no hospedeiro	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REINFORCEMENT		Menu de contexto
Zoom para ajustar	ID_ZOOM_FIT	ZE#ZF#ZX	Barra de navegação
Alternar fechamento automático do vergalhão de forma livre	ID_TOGGLE_REBAR_CONSTRAINT_CLOSE_LOOP_KEYSHORTCUT	LC	Controles da área de desenho
Sobreposição de gráficos por categoria na vista: alternar meio-tom	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_HALFTONE	VOH	Menu de contexto
Parede estrutural/Spline	ID_WALL_STRUCT_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Aplicar Ocultar/Isolar para vista	ID_TEMPHIDE_MAKEPERM		Barra de controle da vista
Sombreado com arestas	ID_IMAGE_SHADING_WITH_EDGES	SD	Barra de controle da vista
Ancoragem	ID_EXT_ENTITY_ANCHOR		
Desbloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCK		Barra de controle da vista
Parede estrutural/Arco do centro para a extremidade	ID_WALL_STRUCT_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Gráficos acelerados – Visualização técnica; Modo de gráficos acelerados	ID_SWITCH_ARG_VIEW	Fn3	Depurar>Depurar
Padrão Spline	IDC_RADIO_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Restaurar membro excluído	ID_ELEM_GROUP_EXCLUDED_MEMBER	RB	Menu de contexto
Localizar vistas de referência	ID_FIND_VIEW_GENERATOR		Menu de contexto
Criar placa de aço – Polígono inscrito	ID_EXT_ENTITY_PLATE_POLY_INSCRIBED		
Ativar a primeira guia contextual	ID_ACTIVATE_CONTEXTUAL_TAB	Ctrl+	Barra de controle da vista
Sauvar orientação e bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDSAVE		Barra de controle da vista
Sombras desativadas	ID_IMAGE_SHADOW_OFF		Barra de controle da vista
Snap aos objetos remotos	ID_SNAP_OVERRIDE_REMOTE	SR	Snaps; Depurar>Depurar
Pontos finais	ID_SNAP_OVERRIDE_END	SE	Snaps; Depurar>Depurar
Círculo de four do edifício	ID_NAVWHEEL_INTERIOR_WHEEL		Steering Wheel
Alternar distância livre do vergalhão	ID_TOGGLE_REBAR_CONSTRAINT_CLEAR_SPACING_KEYSHORTCUT	CD	Controles da área de desenho
Novo modelo padrão de arquivo 5	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATES		
Sobreposição de gráficos por elemento na vista: alternar meio-tom	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_HALFTONE	EOH	Menu de contexto
Tornar os elementos editáveis	ID_MAKE_EDITABLE_BY_BORROWING		
Criar padrão de parafuso retangular	ID_EXT_ENTITY_BOLT_RECT		
Sauvar vista	ID_NAVWHEEL_SAVEVIEW		Steering Wheel
Alternar visibilidade	ID_TOGGLE_REBAR_VISIBILITY	TV	Menu de contexto
Nivelar câmera	ID_NAVWHEEL_LEVELCAMERA		Steering Wheel
Novo modelo padrão de arquivo 2	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE2		
Parede de arquitetura/Polígono circunscrito	ID_WALL_POLY_CIRCUMSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Linha/Retângulo	ID_OBJECTS_CURVE_RECT		Guias contextuais>Desenhar
Padrão/Seleccionar linhas	IDC_RADIO_COPY_CURVE		Guias contextuais>Desenhar
Snap às nuvens de pontos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT_CLOUDS	PC	Snaps; Depurar>Depurar
Ativar/Desativar modo de voo	ID_FIRST_PERSON_NAV		Barra de navegação
Contorno	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR		
Trelça/Linha	ID_TRUSS_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Próximo Pan/Zoom	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_NEXTVIEW		Barra de navegação
Criar placa de aço – Retângulo	ID_EXT_ENTITY_PLATE_RECT		
Destacar alterações de orientação da vista	ID_NAVWHEEL_UNDOVIEWORIENTATIONCHANGES		Steering Wheel
Aumentar velocidade da navegação	ID_NAVWHEEL_INCREASEWALKSPEED		Steering Wheel
Quadrantes	ID_SNAP_OVERRIDE_QUADRANT	SQ	Snaps; Depurar>Depurar
Orientar para outra vista	ID_ORIENT_TO_OTHER_VIEW		Steering Wheel
Eixo/Linha	ID_GRID_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Linha/Spline	ID_OBJECTS_CURVE_SPLINE		Guias contextuais>Desenhar
Círculo do objeto da vista	ID_NAVWHEEL_EXTERIOR_WHEEL		Steering Wheel
Criar ancoragem de cisalhamento circular	ID_EXT_ENTITY_SHEAR_STUD_CIRCLE		
Ajuda	ID_VIEWCUBE_HELP		ViewCube
Modo de objeto (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_OBJECT	3O	Barra de navegação
Seleccionar todas as instâncias na opção ativa: Em todo o projeto	ID_SEL_ALL_IN_PRJ_IN_OPTION		Menu de contexto
Interseções	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERSECT	SI	Snaps; Depurar>Depurar
Criar painel analítico – Polígono inscrito	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_POLY_INSCRIBED		
Criar placa de aço – Círculo	ID_EXT_ENTITY_PLATE_CIRCLE		
Parede de arquitetura/Arco de raio inicial final	ID_WALL_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Desativar sobreposição	ID_SETTINGS_SNAPS_NOOVERRIDE	SS	Snaps; Depurar>Depurar
Seleccionar anterior	ID_EDIT_SELECT_PREVIOUS		Menu de contexto
Orientar para a direção sul	ID_ORIENT_SOUTH_DIRECTION		ViewCube
Excluir	ID_EXCLUDE_GROUP_MEMBERS	EX	Menu de contexto
Linha/Polígono inscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_INSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Modo de navegação (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_WALK	3W	Barra de navegação
Alternar para o modo de restrições de friso	ID_TOGGLE_REVEAL_CONSTRAINTS	CX	Barra de controle da vista
Ocultar categoria	ID_TEMPHIDE_HIDECAT	HC	Barra de controle da vista
Eixo/Seleccionar linhas	ID_GRID_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura/Linha	ID_WALL_LINE		Guias contextuais>Desenhar
Parede de arquitetura/Elipse parcial	ID_WALL_PARTIAL_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Restaurar zoom da vista de tabela	ID_SCHEDULE_VIEW_ZOOM_RESTORE		
Opções	ID_NAVWHEEL_OPTIONS		Steering Wheel
Criar painel analítico – Arco de concordância	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_ARC_FILLET		
Criar placa de aço – Arco de concordância	ID_EXT_ENTITY_PLATE_ARC_FILLET		
Orientar para a traseira esquerda	ID_ORIENT_TO_BACK_LEFT		ViewCube
Parede de arquitetura/Círculo	ID_WALL_CIRCLE		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural/Arco final tangente	ID_WALL_STRUCT_ARC_TAN		Guias contextuais>Desenhar
Parede estrutural/Arco de raio inicial final	ID_WALL_STRUCT_ARC_THREE_PNT		Guias contextuais>Desenhar
Propriedades	ID_SHOW_PROPERTIES_PALETTE		Menu de contexto
Criar contorno – Arco de concordância	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_ARC_FILLET		
Placa de aço	ID_EXT_ENTITY_PLATE		
Tangentes	ID_SNAP_OVERRIDE_TANGENT	ST	Snaps; Depurar>Depurar
Padrão/Polígono circunscrito	IDC_RADIO_CIRCUMSCRIBED_POLYGON		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a frente	ID_ORIENT_TO_FRONT		ViewCube
Orientar para a frente direita	ID_ORIENT_TO_FRONT_RIGHT		ViewCube
Minicirculo de navegação completa	ID_NAVWHEEL_MINI_EIGHT_WHEEL		Steering Wheel
Parede de arquitetura/Seleccionar linhas	ID_WALL_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Mostrar/Ocultar modelo analítico	ID_VIEW_FRAME_TOGGLE_ANALYTICAL_MODEL_VISIBILITY		Barra de controle da vista
Repetir último comando	ID_REPEAT_LASTCOMMAND	RC	Menu de contexto
Linha/Arco do centro para a extremidade	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_CENTER_ENDS		Guias contextuais>Desenhar
Duplicar folha/Duplicar com detalhamento de folha	ID_DUPLICATE_SHEET_WITH_DETAILING		
Ajuda	ID_NAVWHEEL_HELP		Steering Wheel
Melo entre 2 pontos	ID_SNAP_MIDBETWEENPOINTS	S2	Snaps
Parede estrutural/Polígono inscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_INSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Trelça/Seleccionar linhas	ID_TRUSS_PICK_LINES		Guias contextuais>Desenhar
Centros	ID_SNAP_OVERRIDE_CENTER	SC	Snaps; Depurar>Depurar
Criar painel analítico – Elipse parcial	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_PARTIAL_ELLIPSE		
Recentrar/zoom de recorte	ID_NAVWHEEL_RECENTERCROPBOUNDARY		Steering Wheel
Orientar para a traseira	ID_ORIENT_TO_BACK		ViewCube
Sombreado	ID_IMAGE_SHADING		Barra de controle da vista
Zoom em tudo para ajustar	ID_ZOOM_ALL_ALL	ZA	Barra de navegação
Criar contorno – Linha	ID_EXT_ENTITY_CONTOUR_LINE		
Perpendicular	ID_SNAP_OVERRIDE_PERP	SP	Snaps; Depurar>Depurar
Seleccionar todos os vergalhões no hospedeiro	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REBAR		Menu de contexto
Linha/Elipse	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE		Guias contextuais>Desenhar
Orientar para a esquerda	ID_ORIENT_TO_LEFT		ViewCube
Furo	ID_EXT_ENTITY_HOLE		
Realista	ID_IMAGE_REALISTIC		Barra de controle da vista
Exibir (Ocultar) região de recorte	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_VISIBILITY		Barra de controle da vista
Orientar para o plano A	ID_ORIENT_PLANE		ViewCube
Opções	ID_VIEWCUBE_OPTIONS		ViewCube
Linha/Polígono circunscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_CIRCUMSCRIBED		Guias contextuais>Desenhar
Sombras ativas	ID_IMAGE_SHADOW_ON		Barra de controle da vista
Inverter conjunto de vergalhões	ID_FLIP_REBAR_SET	FL	Menu de contexto
Modo de voo (Mouse 3D)	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_FLY	3F	Barra de navegação
Ajustar zoom da vista de tabela	ID_SCHEDULE_VIEW_ZOOM_OUT		
Seleccionar todas as instâncias: Em todo o projeto.	ID_SEL_ALL_IN_PRJ	SA	Menu de contexto
Criar painel analítico – Retângulo	ID_ANALYTICAL_MODEL_PANEL_RECT		
Bloquear para a seleção	ID_VIEWCUBE_LOCK_SELECTION		ViewCube
Aproximar zoom da vista de tabela	ID_SCHEDULE_VIEW_ZOOM_IN		
Criar padrão de parafuso circular	ID_EXT_ENTITY_BOLT_CIRCLE	Ctrl+=	
Orientar para a direção superior	ID_ORIENT_TOP_DIRECTION		ViewCube
Aumentar/Diminuir comprimento focal	ID_SET_FOCAL_LENGTH		Steering Wheel
Círculo de navegação completa	ID_NAVWHEEL_FULL_WHEEL		Steering Wheel
Orientar para a frente esquerda	ID_ORIENT_TO_FRONT_LEFT		ViewCube