

Nombre de comando	ID de comando	Teclas de acceso directo	Rutas
Modo 2D	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_2D	32	Barra de navegación
Elementos 3D	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutepathModify:Control_BuildingSystems_RbsBtnUsing3DElements		Fichas contextuales>Geometría de solución
Vista 3D:Cámara; Vista 3D por defecto:Cámara	ID_VIEW_NEW_3DVIEW		Vista>Crear; barra de herramientas de acceso rápido
Vista 3D; Recorrido; Vista 3D por defecto:Recorrido	ID_VIEW_NEW_WALKTHROUGH		Vista>Crear; barra de herramientas de acceso rápido
Vista 3D; Vista 3D por defecto	ID_VIEW_DEFAULT_3DVIEW		Vista>Crear; barra de herramientas de acceso rápido
Contenido de aprendizaje de otros fabricantes	ID_HELP_THIRDPARTYLEARNINGCONTENT		Ayuda
Acerca de	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmitAbout		Complementos>eTransmit
Acerca de Autodesk Revit 2018	ID_APP_ABOUT		Ayuda
Acerca de FormIt	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%FormIt Converter%About FormIt		Complementos>FormIt Converter
Acerca de...	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%Model Review%About		Complementos>Model Review
ACIS (SAT)	ID_EXPORT_SAT		Menú de aplicación>Exportar>Formatos CAD
Adquirir vistas	ID_ACQUIRE_ASSEMBLY_VIEWS		Fichas contextuales>Montaje
Activar la primera ficha contextual	ID_ACTIVATE_CONTEXTUAL_TAB	Ctrl+`	
Añadir	ID_MERGED_PART_ADD		Fichas contextuales>Piezas fusionadas
Añadir	ID_ADD_ELEMENT_TO_DIVISION		Fichas contextuales>Piezas divididas
Añadir control	Dialog_Essentials_SplineEdit:Control_Essentials_SplineAddControl		Fichas contextuales>Editar spline
Añadir control	Dialog_Sculpting_FormElemAddDeleteSplineControlDlgbar:Control_Sculpting_FormElemAddSplineControlButton		Fichas contextuales>Spline
Añadir borde	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemSplitButton		Fichas contextuales>Elemento de forma
Añadir aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_AddDuctInsulation		Fichas contextuales>Aislamiento de conducto
Añadir aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness:Control_BuildingSystems_AddPipeInsulation		Fichas contextuales>Aislamiento de tuberías
Añadir descansillos	ID_ADD_ALL_LEVEL_LANDINGS		Fichas contextuales>Modo
Añadir directriz	Dialog_Family_FaminstLeaderDlgbar:Control_Family_FaminstAddleader		Fichas contextuales>Directriz
Añadir directriz en arco en lado izquierdo	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddleaderArc		Fichas contextuales>Directriz
Añadir directriz recta en lado izquierdo	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddleader		Fichas contextuales>Directriz
Añadir directriz interior	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_AddDuctLining		Fichas contextuales>Aislamiento interior de conducto
Añadir punto	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_DrawSlabShapeVertex		Fichas contextuales>Edición de formas
Añadir perfil	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemCleaveButton		Fichas contextuales>Elemento de forma
Añadir directriz en arco en lado derecho	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddLeaderArcR		Fichas contextuales>Directriz
Añadir directriz recta en lado derecho	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddleaderR		Fichas contextuales>Directriz
Añadir espacio	ID_RBS_ZONE_ADD_SPACE		Fichas contextuales>Modo
Añadir línea divisoria	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_DrawSlabShapeLines		Fichas contextuales>Edición de formas
Añadir a montaje	ID_ADD_ELEMENT_TO_ASSEMBLY		Fichas contextuales>Editar montaje
Añadir a circuito	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_ADD_TO_GROUP		Fichas contextuales>Editar circuito
Añadir a desplazamiento	ID_DISPLACEMENT_ADD_ELEMENT		Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Añadir a grupo	ID_ADD_LIGHT_TO_GROUP		Fichas contextuales>Grupo de luces
Añadir a grupo	ID_EDITGROUP_ADD_TO_GROUP	AP	Fichas contextuales>Editar grupo
Añadir a grupo	ID_EDITGROUP_ATTACH_ELEM_TO_GROUP		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Añadir a selección	ID_EDITSFILTER_ADD_TO_FILTER		Fichas contextuales>Editar selección
Añadir a conjunto	ID_EDIT_ADDTODESIGNOPTIONSET		Gestionar>Opciones de diseño
Añadir a sistema	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_ADD_TO_GROUP		Fichas contextuales>Editar sistema de tuberías; Fichas contextuales>Editar sistema de interruptores;
Añadir a sistema	ID_RBS_LAYOUTPATH_ADD		Fichas contextuales>Editar sistema de conductos
Añadir vertical	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_MaintainSlope		Fichas contextuales>Modificar diseño
Añadir vertical	Dialog_BuildingSystems_3dSnapping:Control_BuildingSystems_MaintainSlope		Fichas contextuales>Desfazar conexiones
Añadir/Eliminar segmentos	Dialog_HostObj_EditCurtainGridDialog:Control_HostObj_CurtainGridLineAddRemoveSegs		Fichas contextuales>Desfazar conexiones
Añadir/Eliminar segmentos	Dialog_HostObj_EditMiterSweepHostDialog:Control_HostObj_EditSweepHost		Fichas contextuales>Rejilla de muro cortina
Añadir/Eliminar segmentos	Dialog_HostObj_EditSweepHostDialog:Control_HostObj_EditSweepHost		Fichas contextuales>Imposta de cubierta
Añadir/Eliminar muros	Dialog_HostObj_EditCornice:Control_HostObj_EditWallSweep		Fichas contextuales>Perfil
Añadir/Eliminar muros	Dialog_HostObj_EditReveal:Control_HostObj_EditWallSweep		Fichas contextuales>Barrodo de muro
Configuración adicional:Estilos de visualización de análisis	ID_SETTINGS_ANALYSIS_DISPLAY_STYLES		Fichas contextuales>Telar
Configuración adicional:Puntas de flecha	ID_SETTINGS_ANNOTATIONS_LEADERS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Código de montaje	ID_SETTINGS_ASSEMBLY_CODE		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Etiquetas de llamada	ID_VIEWTAGSTYLES_CALLOUTTAGS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Nivel de detalle	ID_DETAIL_LEVEL		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Etiquetas de alzado	ID_VIEWTAGSTYLES_ELEVATIONTAGS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Patrones de relleno	ID_SETTINGS_FILLPATTERNS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Tramado/Subyacente	ID_SETTINGS_HALFTONE		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Configuración de creación de notas clave	ID_SETTINGS_KEYNOTING		Gestionar>Configuración; Anotar>Etiqueta
Configuración adicional:Patrones de línea	ID_SETTINGS_PEN_FONTS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Estilos de línea	ID_SETTINGS_LINE_STYLES		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Grosores de línea	ID_SETTINGS_PENS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Materiales	ID_SETTINGS_RENDERING_APPEARANCE		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Etiquetas de sección	ID_VIEWTAGSTYLES_SECTONTAGS		Gestionar>Configuración

Configuración adicional:Configuración de sol	ID_SETTINGS_SUNANDSHADOWSSETTINGS	SU	Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Cotas temporales	ID_SETTINGS_DIMENSIONS		Gestionar>Configuración
Ajustar modelo analítico	ID_AM_EDIT_MODE_START	AA	Analizar>Herramientas de modelo analítico; Fichas contextuales>Modelo analítico
Ajustar altura	Dialog_Essentials_AdjustHeightOrOverhang:Control_Essentials_RadioHeight		Fichas contextuales>Herramientas
Ajustar voladizo	Dialog_Essentials_AdjustHeightOrOverhang:Control_Essentials_RadioOverhang		Fichas contextuales>Herramientas
Terminal de aire	ID_RBS_MECHANICAL_DIFFUSER	AT	Sistemas>Climatización
Terminal de aire en conducto	ID_RBS_MECHANICAL_DIFFUSER_TO_DUCT		Fichas contextuales>Diseño
Alinear	ID_ALIGN	AL	Modificar>Modificar
Alinear a la parte inferior	Dialog_Detail_TagNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignBottom		Fichas contextuales>Formato
Alinear al centro	Dialog_Detail_TagNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignCenter		Fichas contextuales>Formato
Alinear al centro	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignCenter		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear al centro	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarFamily:Control_Detail_AlignCenter		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear al centro	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarNew:Control_Detail_AlignCenter		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear aleros	ID_SKETCH_ALIGN_EAVES		Fichas contextuales>Herramientas
Alinear horizontalmente:Centro	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER		Fichas contextuales>Aspecto
Alinear horizontalmente:Izquierda	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT		Fichas contextuales>Aspecto
Alinear horizontalmente:Derecha	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT		Fichas contextuales>Aspecto
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TagNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignLeft		Fichas contextuales>Formato
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignLeft		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarFamily:Control_Detail_AlignLeft		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarNew:Control_Detail_AlignLeft		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignLeft		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear en perpendicular	Dialog_Structural_SpanSymbolPropBar:Control_Structural_AlignSpanDir		Fichas contextuales>Alinear símbolo
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TagNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignRight		Fichas contextuales>Formato
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignRight		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarFamily:Control_Detail_AlignRight		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarNew:Control_Detail_AlignRight		Fichas contextuales>Párrafo
Alinear a la parte superior	Dialog_Detail_TagNoteUiDigBar:Control_Detail_AlignTop		Fichas contextuales>Formato
Alinear verticalmente:Parte inferior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM		Fichas contextuales>Aspecto
Alinear verticalmente:Medio	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE		Fichas contextuales>Aspecto
Alinear verticalmente:Parte superior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP		Fichas contextuales>Aspecto
Cota alineada	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ALIGNED	DI	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota; barra de herramientas de acceso rápido
Anotación alineada de armadura múltiple	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_ALIGNED		Anotar>Etiquetas
Alineación inferior centro	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_CENTER		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación inferior centro	ID_JUSTIFY_BOTTOM_CENTER		Fichas contextuales>Justificar
Alineación inferior izquierda	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_LEFT		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación inferior izquierda	ID_JUSTIFY_BOTTOM_LEFT		Fichas contextuales>Justificar
Alineación inferior derecha	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_BOTTOM_RIGHT		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación inferior derecha	ID_JUSTIFY_BOTTOM_RIGHT		Fichas contextuales>Justificar
Línea de alineación	ID_RBS_PICKALIGNMENT_LINE		Fichas contextuales>Justificar
Alineación medio centro	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_CENTER		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación medio centro	ID_JUSTIFY_MIDDLE_CENTER		Fichas contextuales>Justificar
Alineación medio izquierda	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_LEFT		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación medio izquierda	ID_JUSTIFY_MIDDLE_LEFT		Fichas contextuales>Justificar
Alineación medio derecha	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_MIDDLE_RIGHT		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación medio derecha	ID_JUSTIFY_MIDDLE_RIGHT		Fichas contextuales>Justificar
Alineación superior centro	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_CENTER		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación superior centro	ID_JUSTIFY_TOP_CENTER		Fichas contextuales>Justificar
Alineación superior izquierda	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_LEFT		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación superior izquierda	ID_JUSTIFY_TOP_LEFT		Fichas contextuales>Justificar
Alineación superior derecha	ID_STRUCT_CONN_OFFSET_REF_TOP_RIGHT		Fichas contextuales>Editar conectividad
Alineación superior derecha	ID_JUSTIFY_TOP_RIGHT		Fichas contextuales>Justificar
Todo en mayús.	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextAllCaps	Ctrl+Mayús+A	Fichas contextuales>Tipo de letra; Editor de texto
Todos excepto los seleccionados	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_ExcludeSegs		Fichas contextuales>Colocación
Todas las líneas de rejilla	Dialog_CurtainGridFamily_MullionPlacement:Control_CurtainGridFamily_RadioMullionGrid		Fichas contextuales>Colocación
Todos los segmentos	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_WholeGrid		Fichas contextuales>Colocación
Tipos de barra permitidos	ID_REBAR_SHAPE_ALLOWABLE_BAR_TYPES		Crear>Tipos de armadura
Conexiones analíticas	ID_MEP_ANALYTICAL_PIPE_CONNECTION		Fichas contextuales>Crear
Comprobación de coherencia analítica	ID_COMMAND_ANALYTICAL_CONSISTENCY_CHECKS		Analizar>Herramientas de modelo analítico
Restablecer modelo analítico	ID_RESET_SELECTED_ANALYTICAL_MODEL		Fichas contextuales>Herramientas de modelo analítico
Ajuste de muro analítico	ID_ADJUST_ANALYTICAL_WALL		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Cota angular	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ANGULAR		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota angular	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_ANGULAR		Anotar>Cota; Crear>Cota
Símbolo de anotación	ID_ANNOTATION_SYMBOL_NEW		Menú de aplicación>Nuevo

Aplicar Aislante/Ocultar a la vista	ID_TEMP_HIDE_MAKEPERM	
Cota de longitud de arco	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ARCLENGTH	
Cable en arco	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE	EW
Cable en arco	Dialog_BuildingSystems_RbsWireConversionBar:Control_BuildingSystems_RbsWireConversionArc	
Muro arquitectónico:Arco por centro y puntos finales	ID_WALL_ARC_CENTER_ENDS	
Muro arquitectónico:Círculo	ID_WALL_CIRCLE	
Muro arquitectónico:Polígono circunscrito	ID_WALL_POLY_CIRCUMSCRIBED	
Muro arquitectónico:Arco de empalme	ID_WALL_ARC_FILLET	
Muro arquitectónico:Polígono inscrito	ID_WALL_POLY_INSCRIBED	
Muro arquitectónico:Línea	ID_WALL_LINE	
Muro arquitectónico:Rectángulo	ID_WALL_RECT	
Muro arquitectónico:Arco por inicio-fin-radio	ID_WALL_ARC_THREE_PNT	
Muro arquitectónico:Arco por tangente y punto final	ID_WALL_ARC_TAN	
Muro arquitectónico:Seleccionar líneas	ID_WALL_PICK_LINES	
Área	ID_OBJECTS_AREA	
Cálculos de área y volumen	ID_SETTING_AREACALCULATIONS	
Contorno de área	ID_OBJECTS_AREASCHMEE_BOUNDARY	
Condición de contorno de área	Dialog_Structural_ManyBcDbar:Control_Structural_AreaBc	
Carga superficial	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AreaLoad	
Refuerzo de área	ID_REBAR_SYSTEM_SKETCH_HOST	
Símbolo de refuerzo de área	ID_OBJECTS_REBAR_SYSTEM_SPAN_SYM	
Matriz	ID_EDIT_CREATE_PATTERN	AR
Asignar espacio	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsAssignSpace	
Asignar reserva	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsAssignSpare	
En pilares arquitectónicos	Dialog_Family_NewStructuralColumn:Control_Family_FromArchColumn	
En intersección de rejillas	Dialog_Family_NewsoFooting:Control_Family_CreateFootingByGridIntersection	
En intersección de rejillas	Dialog_Family_NewStructuralColumn:Control_Family_GridIntersection	
En pilar estructural	Dialog_Family_NewsoFooting:Control_Family_CreateFootingFromStructuralColumn	
Enlazar grupo de detalles	ID_EDITGROUP_ATTACH_TO_GROUP	AD
Enlazar a estructura	ID_FABRICATION_HANGER_ATTACH	
Enlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_CreateWallOpening:Control_HostObj_ExtendWalls	
Enlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_ExtendWalls	
Enlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_ExtendWalls	
Enlazar parte superior/base	IDD_COLUMN_ATTACH_DETACH:ID_ATTACH_COLUMNS	
Enlazar parte superior/base	IDD_WALL_ATTACH_DETACH:ID_EXTEND_WALLS	
Enlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_AttachTrusses	
Enlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_AttachTrusses	
Enlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_AttachTrusses	
Grupos de detalles enlazados	Dialog_ElementGroup_EditGroupNew:Control_ElementGroup_EditGroupAttachDetail	
Techo automático	ID_AUTO_CEILING	
Autodesk Robot Structural Analysis Professional	ID_HELP_STRUCTURAL_ROBOT_PROFESSIONAL	
Autodesk.com/revit	ID_HELP_PRODUCTURL	
Conexión automática	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnAutoconnect	
Línea de eje	ID_OBJECTS_AXIS	
Procesos en segundo plano	ID_PARALLEL_INDICATOR	Fn11
Copia por lotes	ID_FIND_FIXTURES	
Batch Print	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%Batch Print%Ribbon_BP_Btn	
Anotaciones de viga	ID_BEAM_ANNOTATION_PLACEMENT	
Dirección de viga	ID_PICK_DIRSPAN_EDGE	
Símbolo de sistema de vigas	ID_OBJECTS_BEAM_SYSTEM_TAG	
Uniones de viga/pilar	ID_EDIT_BEAM_JOINS	
Enlazar vínculo	Dialog_Essentials_RvtLinkInstanceStdDbar:Control_Essentials_BindLinkAsGroup	
Negrita	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextBold	Ctrl+B
Bordes	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER	
Cordón inferior	ID_TRUSS_BOTTOM_CHORD_REFERENCE	
Cordón inferior; Cordón inferior	ID_TRUSS_BOTTOM_CHORD_CURVE	
Contorno	ID_BUTTON_STAIRS_LANDING_SKETCH	
Contorno	ID_BUTTON_STAIRS_RUN_BOUNDARY	
Contorno	ID_BUTTON_STAIRS_BOUNDARY	
Condiciones de contorno	ID_OBJECT_BC	
Dividir en unión	Dialog_CurtainGridFamily_MullionJoinsBar:Control_CurtainGridFamily_SetMillionJoinsButt	
Poner delante	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_BringToFront	
Poner delante	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_BringForward	
Organización de navegador	ID_BROWSER_ORGANIZATION	Vista>Ventanas

Componente de edificación	ID_OPEN_ADSK		Menú de aplicación>Abrir
Plataforma de construcción	ID_SITE_BUILDINGPAD		Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Emplazamiento de construcción	ID_SITE_BUILDING_SITE_EXPORT		Menú de aplicación>Exportar
Bandeja de cables	ID_RBS_CABLE_TRAY	CT	Sistemas>Electricidad
Conejero de bandeja de cables; Conejero de bandeja de cables	ID_RBS_ADD_CABLETRAY_CONNECTOR		Crear>Conejeros
Unión de bandeja de cables	ID_RBS_CABLETRAY_FITTING	TF	Sistemas>Electricidad
Calculado	ID_SCHEDULE_PARAM_CALCULATE		Fichas contextuales>Parámetros
Valor calculado	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_CALCULATE		Fichas contextuales>Parámetros
Llamada	ID_VIEW_NEW_CALLOUT		Vista>Crear
Llamada:Boceto	ID_VIEW_NEW_CALLOUT_SKETCH		Vista>Crear
Cancelar	ID_RBS_CANCEL_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Fichas contextuales>Editor de pendientes; Fichas contextuales>Editor de justificación
Cancelar	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_CANCEL		Fichas contextuales>Inspector de sistema
Cancelar	ID_DISPLACEMENT_CANCEL_EDIT		Fichas contextuales>Editor conjunto de desplazamiento
Cancelar	ID_AM_EDIT_MODE_CANCEL		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Cancelar	ID_CANCEL_LIGHT_GROUP_EDIT		Fichas contextuales>Grupo de luces
Cancelar	ID_QUIT_LEVEL_LANDINGS_EDIT		Fichas contextuales>Modo
Cancelar	ID_QUIT_PASTE_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Editar pegado
Cancelar	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_CANCEL_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Soluciones
Cancelar	ID_QUIT_CONNECTED_LEVELS_EDIT		Fichas contextuales>Modo
Cancelar	ID_CANCEL_GROUP_EDIT_MODE	CG	Fichas contextuales>Editar grupo
Cancelar	ID_CANCEL_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Cancelar	ID_CPTWCH_QUIT		Fichas contextuales>Copiar/Supervisar
Cancelar	ID_CANCEL_ASSEMBLY_EDIT		Fichas contextuales>Editar montaje
Cancelar	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModify:Control_BuildingSystems_RbsRoutingSolutionQuit		Fichas contextuales>Soluciones de enrutamiento
Cancelar	Dialog_Essentials_PasteMode:Control_Essentials_QuitPaste		Fichas contextuales>Editar pegado
Cancelar	Dialog_HostObj_DividedPathEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedPathCancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Intersecciones
Cancelar	Dialog_HostObj_DividedSurfaceEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedSurfaceCancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Intersecciones
Cancelar	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectCancel		Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Cancelar	ID_MULTIPIK_DBAR:ID_CANCEL_MULTI_PICK_DBAR		Fichas contextuales>Múltiple
Cancelar	ID_CANCEL_MULTI_PICK_DBAR		Fichas contextuales>Intersecciones
Cancelar	Dialog_Rebar_FinishCancel:Control_Rebar_Cancel		Fichas contextuales>Modo
Cancelar conexión	ID_RBS_CANCEL_SURFACE_CONNECTOR_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Conexión de superficies
Cancelar modo de edición	ID_CANCEL_SKETCH		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SKETCH_PROFILE		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_RAILPATH_EDITMODE_QUIT		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SWEEP		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_PICK_BOUNDARY		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SWEEP_BLEND		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_MERGED_PART_CANCEL_EDIT		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_STAIRSEditMode_QUIT		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_PICK_PATH		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_CANCEL_DPART_EDIT		Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SKETCH_PATH		Fichas contextuales>Modo
Cancelar edición de camino	ID_RBS_CANCEL_CIRCUIT_PATH_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Modo
Cancelar edición de sistema; Cancelar edición de circuito	ID_RBS_CANCEL_SYSTEM_GROUP_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Modo
Cancelar edición de zona	ID_RBS_CANCEL_ZONE_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Editar zona
Cancelar diseño	ID_RBS_LAYOUTPATH_CANCEL		Fichas contextuales>Generar diseño
Cancelar masa	ID_QUIT_INPLACE_MASS		Masa in situ>Editor in situ
Cancelar modelo	ID_QUIT_INPLACE_FAMILY		Modelo in situ>Editor in situ
Cancelar selección	ID_CANCEL_SFILTER_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Modo de selección
Cancelar superficie	ID_CANCEL_SURFACE		Fichas contextuales>Superficie
Cancelar plantilla	ID_RBS_PANELSCHEDULE_TEMPLATEVIEW_CANCEL		Fichas contextuales>Editor de plantillas
Taponar extremos abiertos	Dialog_BuildingSystems_AddCap:Control_BuildingSystems_AddCap		Fichas contextuales>Editar
Cascada	ID_WINDOW CASCADE	WC	Vista>Ventanas
Techo; Techo automático	ID_OBJECTS_CEILING		Arquitectura>Construir; Fichas contextuales>Techo
Medio centro	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignMiddle		Fichas contextuales>Formato
Centros	ID_SNAP_OVERRIDE_CENTER	SC	Forzados de cursor
Cable en chafán	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE_CHAMFER		Sistemas>Electricidad
Cable en chafán	Dialog_BuildingSystems_RbsWireConversionBar:Control_BuildingSystems_RbsWireConversionChamfered		Fichas contextuales>Convertir a alambre
Cambiar referencia final	ID_CHANGE_BEAM_END_REFERENCE		Fichas contextuales>Herramientas de unión
Cambiar pendiente	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_3dSnapping		Fichas contextuales>Desfasar conexiones
Cambiar pendiente	Dialog_BuildingSystems_3dSnapping:Control_BuildingSystems_3dSnapping		Fichas contextuales>Desfasar conexiones
Cambiar plantilla	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTemplateDlgbar:Control_BuildingSystems_PanelScheduleChangeTemplate		Fichas contextuales>Plantilla
Cambiar tipo	Dialog_BuildingSystems_ChangeCurveType:Control_BuildingSystems_ChangeType		Fichas contextuales>Editar

Check	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%Model Review%Check		Complementos>Model Review
Comprobar circuitos	ID_RBS_CHECK_CIRCUITS	EC	Analizar>Comprobar sistemas
Comprobar sistemas de conductos	ID_RBS_CHECK_DUCT_SYSTEMS	DC	Analizar>Comprobar sistemas
Comprobar soportes del elemento	ID_COMMAND_CHECK_MEMBER_SUPPORTS		Analizar>Herramientas de modelo analítico
Comprobar sistemas de tuberías	ID_RBS_CHECK_PIPE_SYSTEMS	PC	Analizar>Comprobar sistemas
Corrección ortográfica	ID_CHECK SPELLING		Anotar>Texto; Crear>Texto; Fichas contextuales>Texto
Borrar celda	ID_SCHEDULE_CLEAR_CELL		Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Borrar selección	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasyByFaceDbar:Control_CurtainGridFamily_CancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasyByFaceEditDbar:Control_CurtainGridFamily_CancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_HostObj_FloorByFaceDbar:Control_HostObj_CancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_HostObj_RoofByFaceDbar:Control_HostObj_CancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_HostObj_RoofByFaceEditDbar:Control_HostObj_CancelMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_Rebar_Selection:Control_Rebar_Clear		Fichas contextuales>Selección múltiple
Cerrar	ID_IMAGE_RAYTRACE_CANCEL		Fichas contextuales>Trazado de rayos interactivo
Cerrar	ID_REVIT_FILE_CLOSE		Menú de la aplicación
Cerrar	ID_SNAP_OVERRIDE_CLOSE	SZ	Forzados de cursor
Cerrar	ID_NAVWHEEL_CLOSE		Rueda de navegación
Cerrar ventanas ocultas	ID_WINDOW_CLOSE_HIDDEN		Vista>Ventanas; barra de herramientas de acceso rápido
Cerrar editor de texto	ID_TEXTEditor_CLOSE	Ctrl+Q	Fichas contextuales>Editar texto; Editor de texto
Detalle bajo	ID_DETAIL_LEVEL_COARSE		Barra de controles de vista
Colaborar	ID_COLLABORATE		Colaborar>Gestionar colaboración
Colaborar en la nube	ID_COLLABORATE_360		Colaborar>Gestionar colaboración
Leyenda de relleno de color	ID_OBJECTS_ROOM_FILL		Anotar>Relleno de color; Analizar>Relleno de color
Esquemas de color	ID_SETTINGS_COLORFILLSCHEMES		Arquitectura>Habitación y área; Analizar>Espacios y zonas
Pilar:Pilar: arquitectónico	ID_OBJECTS_COLUMN		Arquitectura>Construir
Pilar; Pilar estructural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_COLUMN	CL	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Combinar parámetros	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_COMBINE		Fichas contextuales>Parámetros
Combinar parámetros	ID_SCHEDULE_PARAM_COMBINE		Fichas contextuales>Parámetros
Comunicación	ID_RBS_ELECTRICAL_COMMUNICATION_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Comunicación	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateCommunicationCircuit		Fichas contextuales>Crear sistemas
Comunicador	ID_TEAM		Colaborar>Comunicar
Componente	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDisplayPropertiesBar:Control_HostObj_ShowComp		Fichas contextuales>Representación de superficie
Componente	Dialog_ArrayElems_DividedPathDisplayPropertiesBar:Control_ArrayElems_DividedPathComponent		Fichas contextuales>Representación de camino
Componente:Modelar in situ	ID_INPLACE_COMPONENT		Arquitectura>Construir; Estructura>Modelo; Sistemas>Modelo
Radio de curvatura concéntrico	ID_PARALLEL_CONDUITS_RAINBOW_BEND_RADIUS		Fichas contextuales>Tubos paralelos
Masa conceptual	ID_NEW_REVIT DESIGN MODEL		Menú de aplicación>Nuevo
Tubo	ID_RBS_CONDUIT	CN	Sistemas>Electricidad
Conector de tubo; Conector de tubo	ID_RBS_ADD_CONDUIT_CONNECTOR		Crear>Conectores
Unión de tubo	ID_RBS_CONDUITFITTING	NF	Sistemas>Electricidad
Conectar como injerto	ID_FABRICATION_PART_CONNECT_AS_TAP		Fichas contextuales>Opciones
Conectar a	Dialog_BuildingSystems_RbsConnectIntoBar:Control_BuildingSystems_RbsConnectInto		Fichas contextuales>Diseño
Conectar niveles	ID_PICK_LEVELS_ON_STAIRS_CREATION		Fichas contextuales>Escaleras multiplanta
Conectar niveles	ID_ADD_CONNECTED_LEVELS_TO_MULTISTORY_STAIRS		Fichas contextuales>Escaleras multiplanta
Conectar/desconectar niveles	ID_ADD_REMOVE_CONNECTED_LEVELS		Fichas contextuales>Escaleras multiplanta
Colores coherentes	ID_IMAGE_FLAT_COLORS		Barra de controles de vista
Colocación restringida	Dialog_Rebar_ConstraintPlacement:Control_Rebar_ConstraintPlacement		Fichas contextuales>Restricciones de armadura
Control	ID_OBJECTS_CONTROL		Crear>Control
Controles	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateControlsCircuit		Fichas contextuales>Crear sistemas
Controles en base	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_VtxCtrlOnLoop0		Fichas contextuales>Conexión de vértice
Controles en parte superior	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_VtxCtrlOnLoop1		Fichas contextuales>Conexión de vértice
Convertir archivos:Convertir RFA a FormIt	CustomCtrl_%CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%FormIt Converter%Convert Files%Convert RFA to FormIt		Complementos>FormIt Converter
Convertir archivos:Convertir SKP a FormIt	CustomCtrl_%CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%FormIt Converter%Convert Files%Convert SKP to FormIt		Complementos>FormIt Converter
Convertir archivos:Importar FormIt a RVT	CustomCtrl_%CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%FormIt Converter%Convert Files%Import FormIt to RVT		Complementos>FormIt Converter
Convertir archivos:Volver a cargar familias	CustomCtrl_%CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%FormIt Converter%Convert Files%Reload Families		Complementos>FormIt Converter
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertToModelLine:Control_Essentials_ConvertLines		Fichas contextuales>Editar
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertToDetailLine:Control_Essentials_ConvertLines		Fichas contextuales>Editar
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertToSymbolicLine:Control_Essentials_ConvertLines		Fichas contextuales>Editar
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertMixedTypesLines:Control_Essentials_ConvertLines		Fichas contextuales>Editar
Convertir marcador de posición	Dialog_BuildingSystems_ConvertPlaceHolder:Control_BuildingSystems_ConvertPlaceHolder		Fichas contextuales>Editar
Convertir a conducto flexible	ID_RBS_MECHANICAL_CONVERTTOFLEX	CV	Sistemas>Climatización
Convertir a basada en boceto	ID_STAIRS_CONVERT_TO_CUSTOM		Fichas contextuales>Herramientas
Coordinadas:Adquirir coordenadas	ID_GEO_ACQUIRE_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Coordinadas:Publicar coordenadas	ID_GEO_PUBLISH_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Coordinadas:Informe sobre coordenadas compartidas	ID_REPORT_SHARED_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto

Coordenadas: Especificar coordenadas en punto	ID_SPECIFY_SHARED_COORDINATES	Gestionar>Ubicación de proyecto
modelo de coordinación	ID_COORDINATION_MODEL	Insertar>Vincular
Revisión de coordinación	Dialog_Essentials_ReconcileRvtLink:Control_Essentials_ReconcileCurrentLink	Fichas contextuales>Supervisar
Revisión de coordinación: Seleccionar vínculo	ID_RECONCILE_LINK	Colaborar>Coordinar
Revisión de coordinación: Usar proyecto actual	ID_RECONCILE_CURRENT	Colaborar>Coordinar
Configuración de coordinación	ID_COPY_SETTINGS	Colaborar>Coordinar; Fichas contextuales>Herramientas
Recorte: Eliminar recorte	ID_UNCOPYING	RC Modificar>Geometría
Recorte; Aplicar recorte	ID_COPING	CP Modificar>Geometría
Copiar	ID_EDIT_MOVE_COPY	CO#CC Modificar>Modificar
Copiar	ID_CPYTCH_COPY	Fichas contextuales>Herramientas
Copiar en el portapapeles	ID_EDIT_COPY	Modificar>Portapapeles
Copiar en el portapapeles	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextCopy	Fichas contextuales>Portapapeles; Editor de texto
Copiar/Supervisar: Seleccionar vínculo	ID_COPY_WATCH_LINK	Colaborar>Coordinar
Copiar/Supervisar: Usar proyecto actual	ID_COPY_WATCH_CURRENT	Colaborar>Coordinar
Crear vínculo analítico	ID_CREATE_ANALYTICAL_LINK	Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Crear montaje	ID_CREATE_ASSEMBLY	Modificar>Crear
Crear modelo energético	ID_ENABLE_ENERGY_ANALYSIS	Analizar>Optimización de energía
Crear suelo	Dialog_HostObj_FloorByFaceDbar:Control_HostObj_FinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Crear forma	ID_CREATEFORMELEM	Fichas contextuales>Forma
Crear forma: Forma vacía	ID_CREATEVOIDFORM	Fichas contextuales>Forma
Crear desde importación: Seleccionar ejemplar de importación	ID_SITE_IMPORT	Fichas contextuales>Herramientas
Crear desde importación: Especificar archivo de puntos	ID_SITE_IMPORT_POINTS	Fichas contextuales>Herramientas
Crear tablas de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateupdateDlgbar:Control_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreate	Fichas contextuales>Electricidad
Crear tablas de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateupdateDlgbar:Control_BuildingSystems_ChooseTemplate	Fichas contextuales>Electricidad
Crear parámetro	ID_ADD_PARAMETER	Fichas contextuales>Etiquetar cota
Crear piezas	ID_CREATE_PARTS	Modificar>Crear
Crear PCF	ID_EXPORT_FABRICATION_PCF	Fichas contextuales>Piezas de fabricación MEP
Crear cubierta	Dialog_HostObj_RoofByFaceDbar:Control_HostObj_FinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Crear similar	ID_EDIT_CREATE_SIMILAR	CS Modificar>Crear
Crear sistema	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasByFaceDbar:Control_CurtainGridFamily_FinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Crear vistas	ID_CREATE_SHOP_DRAWING	Fichas contextuales>Montaje
Recortar (No recortar) vista	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_ACTIVITY	Barra de controles de vista
Cruces	ID_OVERRIDE_FAB_PART_CROSSES	Fichas contextuales>Modificar
Rejilla de muro cortina	ID_OBJECTS_CW_GRID	Arquitectura>Construir
Sistema de muro cortina por cara	ID_CURTA_SYSTEM_PICK_FACES	Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara
Montante de muro cortina	ID_OBJECTS_MULLION	Arquitectura>Construir
Curvada	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarNew:Control_Detail_TextLeaderArc	Fichas contextuales>Directriz
Cortar en	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_CUT_INTO	Fichas contextuales>Soluciones
Perfil de corte	ID_EDIT_CUT_BOUNDARY	Vista>Gráficos
Cortar a portapapeles	ID_EDIT_CUT	Modificar>Portapapeles
Cortar a portapapeles	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextCut	Fichas contextuales>Portapapeles; Editor de texto
Cortar: Deshacer corte de geometría	ID_UNCUT_HOST	Modificar>Geometría
Cortar; Cortar geometría	ID_CUT_HOST	Modificar>Geometría
Datos	ID_RBS_ELECTRICAL_DATA_DEVICE	Sistemas>Electricidad
Datos	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateDataCircuit	Fichas contextuales>Crear sistemas
Estampado: Tipos de estampado; Tipos de estampado	ID_SETTINGS_DECAL_TYPES	Insertar>Vincular; Gestionar>Gestionar proyecto
Estampado; Colocar estampado	ID_RM_CREATE_DECAL	Insertar>Vincular
Disminuir sangría	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextDecreaseIndent	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto
Desacelerar paseo	ID_NAVWHEEL_DECREASEWALKSPEED	Rueda de navegación
Reducir valor de lista	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextDecrementListStart	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto
Valor por defecto: arco por centro y puntos finales	IDC_RADIO_ARC_CENTER	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: círculo	IDC_RADIO_CIRCLE	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: polígono circunscrito	IDC_RADIO_CIRCUMSCRIBED_POLYGON	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: elipse	IDC_RADIO_FULL_ELLIPSE	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: arco de empalme	IDC_RADIO_ARC_FILLET	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: polígono inscrito	IDC_RADIO_INSCRIBED_POLYGON	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: línea	IDC_RADIO_LINE	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: elipse parcial	IDC_RADIO_PARTIAL_ELLIPSE	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: seleccionar líneas	IDC_RADIO_COPY_CURVE	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: rectángulo	IDC_RADIO_RECT	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: spline	IDC_RADIO_SPLINE	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: arco por inicio-fin-radio	IDC_RADIO_ARC_3_PNT	Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: arco por tangente y punto final	IDC_RADIO_ARC_TAN_END	Fichas contextuales>Dibujar
Definir un nuevo centro de rotación	ID_DEFINE_ROTATION_CENTER	R3 Menú contextual

Suprimir	ID_BUTTON_DELETE	DE	Modificar>Modificar
Suprimir	ID_SCHEDULE_COLUMN_DELETE		Fichas contextuales>Columnas
Suprimir	ID_DELETE_ROWS		Fichas contextuales>Filas
Suprimir columna	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_DELETE		Fichas contextuales>Columnas y filas
Suprimir control	Dialog_Essentials_SplineEdit:Control_Essentials_SplineDeleteControl		Fichas contextuales>Editar spline
Suprimir control	Dialog_Sculpting_FormElemAddDeleteSplineControlDlgbar:Control_Sculpting_FormElemDeleteSplineControlButton		Fichas contextuales>Spline
Suprimir modelo energético	ID_DISABLE_ENERGY_ANALYSIS		Analizar>Optimización de energía
Suprimir capas	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportDeleteLayers		Fichas contextuales>Importar ejemplar
Suprimir fila	ID_PANELSCHEDULE_ROW_DELETE		Fichas contextuales>Columnas y filas
Suprimir fila	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_DeleteRows		Fichas contextuales>Filas
Derrivar	ID_EDIT_DEMOLISH		Modificar>Geometría
Opciones de diseño	ID_EDIT_DESIGNOPTIONS		Gestionar>Opciones de diseño
Diseño a fabricación	ID_RBS_CONVERTTO_FABRICATIONPARTS		Fichas contextuales>Fabricación
Análisis del escritorio	ID_HELP_DESKTOP_ANALYTICS		Ayuda
Desenlazar de grupo de modelo	Dialog_ElementGroup_EditGroupNew:Control_ElementGroup_EditGroupDetachDetail		Fichas contextuales>Grupo
Desenlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_CreateWallOpening:Control_HostObj_UneextendWalls		Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_UneextendWalls		Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_UneextendWalls		Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	IDD_COLUMN_ATTACH_DETACH:ID_DETACH_COLUMNS		Fichas contextuales>Modificar pilar
Desenlazar parte superior/base	IDD_WALL_ATTACH_DETACH:ID_UNEXTEND_WALLS		Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_DetachTrusses		Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Desenlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_DetachTrusses		Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Desenlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_DetachTrusses		Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Componente de detalle; Componente de detalle	ID_OBJECTS_FAMDETAIL		Anotar>Detalle; Crear>Detalle
Grupo de detalles: Colocar grupo de detalles	ID_OBJECTS_PLACE_DETAIL_GROUP		Anotar>Detalle; Crear>Detalle
Línea de detalle	ID_OBJECTS_DETAIL_CURVES	DL	Anotar>Detalle
DGN	ID_EXPORT_DGN		Menú de aplicación>Exportar>Formatos CAD
DGN en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DGN		Menú de aplicación>Publicar
Cota diametral	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_DIAMETER		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota diametral	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_DIAMETER		Anotar>Cota; Crear>Cota
Desactivar modelo analítico	ID_DISABLE_ANALYTICAL_MODEL		Fichas contextuales>Herramientas de modelo analítico
Desmontar	ID_ASSEMBLY_DISASSEMBLE		Fichas contextuales>Montaje
Desconectar equipo	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsDisconnectBaseObject		Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar equipo	Dialog_BuildingSystems>EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems>EditPipingSystemGroupDisconnectBaseObj		Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar niveles	ID_REMOVE_CONNECTED_LEVELS_FROM_MULTISTORY_STAIRS		Fichas contextuales>Escaleras multiplanta
Desconectar panel	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsDisconnectPanel		Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar interruptor	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemDisconnectSwitch		Fichas contextuales>Herramientas del sistema
desplazar elementos	ID_DISPLACEMENT_CREATE		Modificar>Vista
Disolver	Dialog_Essentials_ModifyCurveDBar:Control_Essentials_CurveByPointsDissolveButton		Fichas contextuales>Modificar línea
Disolver	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemDissolveButton		Fichas contextuales>Elemento de forma
Dividir piezas	ID_OBJECTS_DIVIDE		Fichas contextuales>Pieza
Dividir camino	ID_DIVIDE_PATH		Fichas contextuales>Dividir
Dividir superficie	ID_OBJECTS_DIVIDED_SURFACE	//	Fichas contextuales>Dividir
Dividir sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_SplitHvacSystemGroup		Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Dividir sistema	Dialog_BuildingSystems>EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_SplitPipingSystemGroup		Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Puerta	ID_OBJECTS_DOOR	DR	Arquitectura>Construir
Hueco de buhardilla	ID_CREATE_DORMER_OPENING_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Doble horizontal	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioHorArrow2		Fichas contextuales>Tipo de control
Doble Vertical	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioVerArrow2		Fichas contextuales>Tipo de control
Vista de diseño	ID_VIEW_NEW_DRAFTING		Vista>Crear
Arrastrar elementos en selección	ID_TOGGLE_ALLOW_DRAG_ON_SELECTION		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar;
Dibujar en cara	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_DrawOnFaces		Gestionar>Seleccionar; Complementos>Seleccionar; Modificar>Seleccionar;
Dibujar en plano de trabajo	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_DrawOnWorkplane		Arquitectura>Seleccionar; Estructura>Seleccionar; Sistemas>Seleccionar; Analizar>Seleccionar; Masa y emplazamiento>Seleccionar; Colaborar>Seleccionar; Fichas contextuales>Seleccionar
Conducto	ID_RBS_MECHANICAL_DUCT	DT	Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar; Fichas contextuales>Colocación
Conducto	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateHvacSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateDuctSystem		Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar; Fichas contextuales>Colocación
Accesorio de conducto	ID_RBS_MECHANICAL_ACCESSORY	DA	Sistemas>Climatización
Conector de conductos; Conector de conductos	ID_RBS_ADD_DUCT_CONNECTOR		Crear>Conectores
Unión de conducto	ID_RBS_MECHANICAL_FITTING	DF	Sistemas>Climatización
Leyenda de conducto	ID_RBS_MECHANICAL_COLOR_FILL		Anotar>Relleno de color; Analizar>Relleno de color
Marcador de posición de conducto	ID_DUCT_1LINE_PATH		Sistemas>Climatización

Informe de pérdida de presión en conductos	ID_MEPECT_DUCT_PRESSURE_LOSS_REPORT	Analizar>Informes y tablas de planificación
Informe de pérdida de presión en conductos	ID_MEPECT_SELECT_DUCT_PRESSURE_LOSS_REPORT	Fichas contextuales>Informes del sistema de conductos
Cambio de tamaño de conducto/tubería	Dialog_BuildingSystems_RbsDuctSizingBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnSizing	Fichas contextuales>Análisis
Duplicar vista:Duplicar como dependiente	ID_CREATE_DEPENDENT_VIEW	Vista>Crear
Duplicar vista:Duplicar vista	ID_PRJBROWSER_COPY	Vista>Crear
Duplicar vista:Duplicar con detalles	ID_DUPLICATE_WITH_DETAILING	Vista>Crear
Marcas de revisión DWF	ID_MARKUPS_LOAD	Insertar>Vincular
DWF/DWFx	ID_EXPORT_DWF	Menú de aplicación>Exportar
DWG	ID_EXPORT_DWG	Menú de aplicación>Exportar>Formatos CAD
DWG en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DWG	Menú de aplicación>Publicar
DXF	ID_EXPORT_DXF	Menú de aplicación>Exportar>Formatos CAD
DXF en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DXF	Menú de aplicación>Publicar
Dynamo	ID_VISUAL_PROGRAMMING_DYNAMO	Administrador>Programación visual
Reproductor de Dynamo	ID_PLAYLIST_DYNAMO	Administrador>Programación visual
Editar	ID_DISPLACEMENT_EDIT	Fichas contextuales>Conjunto desplazamiento
Editar juntas	ID_RAILING_EDIT_JOINS	Fichas contextuales>Herramientas
Editar montaje	ID_RM_ASSEMBLY_EDITOR	Fichas contextuales>Montaje
Editar base	ID_EDIT_BLEND_BASE	Fichas contextuales>Modo
Editar base	Dialog_Essentials_EditBlend:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar bordes	ID_PANELSCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER	Fichas contextuales>Celdas
Editar contorno	Dialog_Site_SiteRegionSketchEdit:Control_Site_EditSketch	Fichas contextuales>Subregión
Editar circuito	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar restricciones	ID_EDIT_REBAR_JOINS	Fichas contextuales>Restricciones de armadura
Editar recorte	Dialog_Revit_CropRegionModeBar:Control_Revit_CropRegionBarSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar división	ID_OBJECTS_VOLUME_EDIT_DIVISION	Fichas contextuales>Pieza
Editar hueco de buhardilla	Dialog_HostObj_EditDormerOpening:Control_HostObj_EditDormerOpening	Fichas contextuales>Hueco
Editar extrusión	Dialog_Essentials_SketchEditVisibDepth:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar selección de cara	Dialog_CurtainGridFamily_CurtaSystemEdit:Control_CurtainGridFamily_EditCurtaSystem	Fichas contextuales>Modelo por cara
Editar selección de cara	Dialog_HostObj_FaceRoofEdit:Control_HostObj_EditFaceRoof	Fichas contextuales>Modelo por cara
Editar familia	Dialog_Revit_EditLoadedFamilyDbar:Control_Revit_EditLoadedFam	Fichas contextuales>Modo
Editar familia	ID_EDIT_REBAR_ELEMENT_SHAPE_FAMILY	Fichas contextuales>Modo
Editar tipo de letra	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT	Fichas contextuales>Texto
Editar tipo de letra	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgb:Control_BuildingSystems_EditFont	Fichas contextuales>Texto
Editar grupo	ID_EDITGROUP_GROUP_EDIT	EG Fichas contextuales>Grupo
Editar in situ	Dialog_Family_FamInstDbar:Control_Family_EditInplaceFam	Fichas contextuales>Modelo
Editar in situ	Dialog_Family_FamInstPanelDbar:Control_Family_EditInplaceFam	Fichas contextuales>Modelo
Editar Rvtlink in situ	Dialog_Family_FamInstDbarRvtLink:Control_Family_EditInplaceFamRvtLink	Fichas contextuales>Model1
Editar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_EditDuctInsulation	Fichas contextuales>Aislamiento de conducto
Editar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness:Control_BuildingSystems_EditPipeInsulation	Fichas contextuales>Aislamiento de tuberías
Editar texto de etiqueta	Dialog_Detail_TagNoteDlgb:Control_Detail_EditSubstitutionText	Fichas contextuales>Texto de etiqueta
Editar diseño	ID_RBS_LAYOUTPATH_EDIT	Fichas contextuales>Modificar diseño
Editar aislamiento interior	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_EditDuctLining	Fichas contextuales>Aislamiento interior de conducto
Editar pieza fusionada	ID_MERGED_PART_EDIT	Fichas contextuales>Pieza
Editar texto de modelo	Dialog_Essentials_EditTextDbar:Control_Essentials_EditText	Fichas contextuales>Texto
Editar texto de modelo	Dialog_Essentials_EditTextVisDbar:Control_Essentials_EditText	Fichas contextuales>Texto
Editar tabla de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateupdateDlgb:Control_BuildingSystems_RbsPanelScheduleUpdate	Fichas contextuales>Electricidad
Editar tabla de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleSheetInstanceEditDlgb:Control_BuildingSystems_SheetInstanceViewPanelSr	Fichas contextuales>Editar
Editar pieza	ID_FABRICATION_PART_TAKEOFF_DIALOG	EP Fichas contextuales>Opciones; Fichas contextuales>Editar
Editar elementos pegados	Dialog_Essentials_PasteMode:Control_Essentials_PasteEditMode	Fichas contextuales>Editar pegado
Editar camino	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_PATH	Fichas contextuales>Herramientas
Editar camino	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditCircuitPath	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar perfil	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_EditElevationSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar perfil	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_EditElevationSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar perfil	Dialog_HostObj_SketchEditPlanNoStuff:Control_HostObj_EditSketch1	Fichas contextuales>Modo
Editar perfil	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgb:Control_Sculpting_FormElementSketchEdit	Fichas contextuales>Modo
Editar perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_EditTrussSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_EditTrussSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar perfil; Editar perfil	Dialog_Essentials_ProfileFamTypeDbar:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido; Fichas contextuales>Perfil
Editar barandal	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL	Fichas contextuales>Barandal continuo
Editar juntas de barandilla	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_JOINS	Fichas contextuales>Uniones
Editar recubrimiento de armadura	ID_CONCRETE_COVER	Estructura>Refuerzo
Editar revolución; Editar contorno	Dialog_Essentials_SketchEditVisib:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar esquema	Dialog_Essentials_ColorFillDlgb:Control_Essentials>EditColorScheme	Fichas contextuales>Esquema

Editar selección	ID_EDIT_SELECTIONS	Gestionar>Selección; Fichas contextuales>Selección
Editar sombreado	ID_PANELSCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING	Fichas contextuales>Celdas
Editar boceto	ID_EDIT_SKETCH	Fichas contextuales>Herramientas
Editar boceto	ID_SKETCH_DPART_EDIT	Fichas contextuales>Dibujar
Editar boceto	Dialog_HostObj_OpeningDbar:Control_HostObj_EditSketch	Fichas contextuales>Hueco
Editar boceto	Dialog_HostObj_OpeningWRehostDbar:Control_HostObj_EditSketch1	Fichas contextuales>Modo
Editar boceto	Dialog_Site_PropertyLineEditDialog:Control_Site_EditSketch	Fichas contextuales>Líneas de propiedad
Editar boceto; Editar contorno; Editar perímetro; Editar camino	Dialog_Essentials_SketchEdit:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar escaleras	ID_EXIT_PICK_LEVELS_EDITOR	Fichas contextuales>Editar
Editar escaleras	Dialog_StairRamp_EditStairsElementDialogBar:Control_StairRamp_EditStairsElement	Fichas contextuales>Editar
Editar estilo	ID MODIFY_ANALYSIS_DISPLAY_STYLE	Fichas contextuales>Estilo
Editar superficie	Dialog_Site_SurfaceEdit:Control_Site>EditSurface	Fichas contextuales>Superficie
Editar barrio	Dialog_Essentials_EditSweep:Control_Essentials_EditSweep	Fichas contextuales>Modo
Editar fundido de barrio	Dialog_Essentials_EditSweptBlend:Control_Essentials_EditSweptBlend	Fichas contextuales>Modo
Editar sistema de interruptores	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar sistema	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar tabla	Dialog_Site_PropertyLineEditDialog:Control_Site_PropertyLineEditTable	Fichas contextuales>Líneas de propiedad
Editar parte superior	ID_EDIT_BLEND_TOP	Fichas contextuales>Modo
Editar parte superior	Dialog_Essentials_EditBlend:Control_Essentials_EditSketch2	Fichas contextuales>Modo
Editar vértices	ID_EDIT_VERTEX_CONNECTIONS	Fichas contextuales>Modo; Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrio
Editar recorrido	Dialog_Revit_WalkthroughEdit:Control_Revit_WalkthroughEdit	Fichas contextuales>Recorrido
Editar líneas de referencia	IDC_EDIT_WITNESS_REF5	EW Fichas contextuales>Líneas de referencia
Editar plano de trabajo	Dialog_Revit_EditSketchplaneDbar:Control_Revit_EditSketchplane	Fichas contextuales>Plano de trabajo
Editar zona	Dialog_BuildingSystems_RbsZoneEditBar:Control_BuildingSystems_RbsZoneEdit	Fichas contextuales>Zona
Solicitudes de edición	ID_WORKSET_EDITING_REQUESTS	ER Colaborar>Comunicar
Codos	ID_OVERRIDE_FAB_PART_BENDS	Fichas contextuales>Modificar
Conector eléctrico; Conector eléctrico	ID_RBS_ADD_ELECTRICAL_CONNECTOR	Crear>Conectores
Equipo eléctrico	ID_RBS_ELECTRICAL_EQUIPMENT	EE Sistemas>Electricidad
Aparato eléctrico	ID_RBS_ELECTRICAL_DEVICE	Sistemas>Electricidad
Nota clave de elemento	ID_KEYNOTE_ELEMENT	Anotar>Etiqueta
Alzado:Alzado de edificio	ID_BUTTON_INTERIOR_ROOM_ELEVATION	Vista>Crear
Alzado; Alzado:Alzado de estructura	ID_BUTTON_BRACING_ELEVATION	Vista>Crear
Activar propiedades de vista temporal	ID_ENABLE_TEMPORARY_VIEW_PROPERTIES	Barra de controles de vista
Superficie final	Dialog_Rebar_FreeFormStart:Control_Rebar_StartFaces	Fichas contextuales>Siguiente
Puntos finales	ID_SNAP_OVERRIDE_END	SE Forzados de cursor
Configuración de energía	ID_CEA_VIEW_ENERGY_DATA	Analizar>Optimización de energía
Vídeos de habilidades básicas	ID_HELP_ESSENTIAL_VIDEOS	Ayuda
Excluir	ID_EXCLUDE_GROUP_MEMBERS	EX Menú contextual
Excluir piezas	ID_EXCLUDE_PART	Fichas contextuales>Excluir
Cerrar Revit	ID_APP_EXIT	Menú de la aplicación
Explicar	Dialog_Revit_ScheduleExplainErrorBar:Control_Revit_ScheduleExplainError	Fichas contextuales>Error
Descomponer	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportPartialExplode	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Descomponer	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportExplode	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Configuraciones de exportación DGN	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DGN	Menú de aplicación>Exportar>Opciones
Configuraciones de exportación DWG/DXF	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DWGDXF	Menú de aplicación>Exportar>Opciones
Símbolo de mallazo de refuerzo	ID_FABRIC_SYSTEM_PLACE_SPANSYMBOL	Anotar>Símbolo
Pieza de fabricación	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_TOGGLE_FABPART_BROWSER	Fichas contextuales>Soluciones
Familia	ID_FAMILY_NEW	Menú de aplicación>Nuevo
Familia	ID_FAMILY_OPEN	Menú de aplicación>Abrir
Familia	ID_REVIT_SAVE_AS_FAMILY	Menú de aplicación>Guardar como
Familia	ID_SAVE_FAMILY_ANY	Menú de aplicación>Guardar como>Biblioteca
Parámetros y categoría de familia	ID_OBJECTS_FAMILYHOST	Crear>Propiedades; Modificar>Propiedades
Tipos de familia	ID_FAMILY_TYPE	Crear>Propiedades; Modificar>Propiedades
Tipos de familia	ID_EXPORT_FAM_TYPES	Menú de aplicación>Exportar
FBX	ID_EXPORT_FBX	Menú de aplicación>Exportar
Región rellena; Región rellena	ID_OBJECTS_FILLED_REGION	Crear>Detalle; Anotar>Detalle
Filtro	ID_BTN_FILTER_SELECTION	Fichas contextuales>Editar pego; Fichas contextuales>Selección
Filtro	Dialog_Essentials_FilterSelection:Control_Essentials_BtnFilterSelection	Fichas contextuales>Filtro
Filtros	ID_SETTINGS_FILTERS	Vista>Gráficos
Finalizar selección	ID_FINALIZE_SELECTED_ELEMENTS	Fichas contextuales>Editar pego
Buscar vistas de referencia	ID_FIND_VIEW_GENERATOR	Menú contextual
Buscar/Reemplazar	ID_FIND_REPLACE	FR Anotar>Texto; Crear>Texto; Fichas contextuales>Texto

Detalle alto	ID_DETAIL_LEVEL_FINE	Barra de controles de vista
Acabado	ID_RBS_FINISH_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE	Fichas contextuales>Editor de pendientes; Fichas contextuales>Editor de justificación
Acabado	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_FINISH	Fichas contextuales>Inspector de sistema
Acabado	ID_DISPLACEMENT_FINISH_EDIT	Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Acabado	ID_AM_EDIT_MODE_FINISH	Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Acabado	ID_FINISH_LIGHT_GROUP_EDIT	Fichas contextuales>Grupo de luces
Acabado	ID_FINISH_LEVEL_LANDINGS_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Acabado	ID_FINISH_PASTE_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar pegado
Acabado	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_FINISH_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Soluciones
Acabado	ID_FINISH_CONNECTED_LEVELS_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Acabado	ID_FINISH_GROUP_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar grupo
Acabado	ID_FINISH_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Acabado	ID_CPTCH_FINISH	Fichas contextuales>Copiar/Supervisar
Acabado	ID_FINISH_ASSEMBLY_EDIT	Fichas contextuales>Editar montaje
Acabado	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModify:Control_BuildingSystems_RbsFinish	Fichas contextuales>Soluciones de enrutamiento
Acabado	Dialog_Essentials_PasteMode:Control_Essentials_FinishPaste	Fichas contextuales>Editar pegado
Acabado	Dialog_HostObj_DividedPathEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedPathFinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Intersecciones
Acabado	Dialog_HostObj_DividedSurfaceEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedSurfaceFinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Intersecciones
Acabado	Dialog_Rebar>EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar>EditRebarSelectFinish	Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Acabado	IDD_MULTIPICK_DBAR:ID_FINISH_MULTI_PICK_DBAR	Fichas contextuales>Múltiple
Acabado	ID_FINISH_MULTI_PICK_DBAR	Fichas contextuales>Intersecciones
Acabado	Dialog_Rebar_FinishCancel:Control_Rebar_Finish	Fichas contextuales>Modo
Finalizar conexión	ID_RBS_FINISH_SURFACE_CONNECTOR_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Conexión de superficies
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SKETCH	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SKETCH_PROFILE	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_RAILPATH_EDITMODE_FINISH	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SWEEP	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_PICK_BOUNDARY	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SWEEP_BLEND	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_MERGED_PART_FINISH_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_STAIRSEditMode_FINISH	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_PICK_PATH	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_PROOF	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_DPART_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SKETCH_PATH	Fichas contextuales>Modo
Finalizar edición de camino	ID_RBS_FINISH_CIRCUIT_PATH_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo
Finalizar edición de sistema; Finalizar edición de circuito	ID_RBS_FINISH_SYSTEM_GROUP_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo
Finalizar edición de zona	ID_RBS_FINISH_ZONE_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar zona
Finalizar diseño	ID_RBS_LAYOUTPATH_FINISH	Fichas contextuales>Generar diseño
Finalizar masa	ID_END_INPLACE_MASS	Masa in situ>Editor in situ
Finalizar modelo	ID_END_INPLACE_FAMILY	Modelo in situ>Editor in situ
Finalizar selección	ID_FINISH_SFILTER_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo de selección
Finalizar superficie	ID_FINISH_SURFACE	Fichas contextuales>Superficie
Finalizar plantilla	ID_RBS_PANELSCHEDULE_TEMPLATEVIEW_FINISH	Fichas contextuales>Editor de plantillas
Finalizar recorrido	Dialog_Essentials_WalkthroughFinish:Control_Essentials_CancelEditor	Fichas contextuales>Recorrido
Alarma de incendios	ID_RBS_ELECTRICAL_FIREALARM_DEVICE	Sistemas>Electricidad
Alarma de incendios	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateFireAlarmCircuit	Fichas contextuales>Crear sistemas
Ajustar a ventana	ID_NAVWHEEL_FITTOWINDOW	Rueda de navegación
Conducto flexible	ID_RBS_MECHANICAL_FLEX	FD Sistemas>Climatización
Tubería flexible	ID_RBS_PIPE_FLEX	FP Sistemas>Fontanería y tuberías
Voltear	ID_FLIP_STAIRS_DIRECTION	Fichas contextuales>Herramientas
Suelo:Suelo por cara	ID_FLOOR_PICK_FACES	Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara
Suelo:Suelo: borde de losa; Losa:Suelo: borde de losa	ID_CREATE_SLAB_EDGE_TB	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura; Estructura>Cimentación
Suelo:Suelo: Estructural	ID_OBJECTS_SLAB	SB Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Suelo;Suelo: arquitectónico	ID_OBJECTS_FLOOR	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Modo de vuelo	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_FLY	3F Barra de navegación
Tipo de letra	ID_SCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT	Fichas contextuales>Aspecto
Formato de unidad	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS	Fichas contextuales>Parámetros
Formato de unidad	ID_SCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS	Fichas contextuales>Parámetros
Inmovilizar filas y columnas	ID_RBS_PANELSCHEDULE_FREEZE_COLANDROW	Fichas contextuales>Columnas y filas
Inmovilizar filas y columnas	ID_SCHEDULE_FREEZE_COLANDROW	Fichas contextuales>Diseño
Rueda de navegación completa	ID_NAVWHEEL_FULL_WHEEL	Rueda de navegación
gbXML	ID_EXPORT_GBXML	Menú de aplicación>Exportar
Generar	ID_CEA_LAUNCH_ANALYSIS	Analizar>Optimización de energía

Generar diseño	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutpathBar:Control_BuildingSystems_RbsLayoutpath		Fichas contextuales>Diseño
Generar marcador de posición	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutpathBar:Control_BuildingSystems_RbsLayoutpath1LinePath		Fichas contextuales>Diseño
Parámetros globales	ID_SETTINGS_GLOBAL_PARAMETERS	GL	Gestionar>Configuración
Ir al inicio	ID_VIEWCUBE_HOME		View Cube
Región nivelada	ID_SITE_GRADE		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Opciones de visualización de gráficos	ID_GRAPHIC_DISPLAY_OPTIONS	GD	Barra de controles de vista
Modificación de gráficos por categoría en vista: alternar superficie fantasma	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_GHOST	VOG	
Modificación de gráficos por categoría en vista: alternar trámado	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_HALFTONE	VOH	
Modificación de gráficos por categoría en vista: alternar transparencia	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_TRANSPARENT	VOT	
Modificación de gráficos por elemento en vista: alternar superficie fantasma	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_GHOST	EOG	
Modificación de gráficos por elemento en vista: alternar trámado	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_HALFTONE	EOH	
Modificación de gráficos por elemento en vista: alternar transparencia	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_TRANSPARENT	EOT	
Mostrar en gris subproyectos inactivos	ID_GRAY_INACTIVE_WORKSET_GRAPHICS		Colaborar>Gestionar colaboración
Rejilla	ID_OBJECTS_GRID	GR	Arquitectura>Referencia; Estructura>Referencia
Línea de rejilla	Dialog_CurtainGridFamily_MullionPlacement:Control_CurtainGridFamily_RadioMullionLine		Fichas contextuales>Colocación
Segmento de línea de rejilla	Dialog_CurtainGridFamily_MullionPlacement:Control_CurtainGridFamily_RadioMullionSegment		Fichas contextuales>Colocación
Rejilla:Arco por centro y puntos finales	ID_GRID_ARC_CENTER_ENDS		Fichas contextuales>Dibujar
Rejilla:Línea	ID_GRID_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Rejilla:Seleccionar líneas	ID_GRID_PICK_LINES		Fichas contextuales>Dibujar
Rejilla:Arco por inicio-fin-radio	ID_GRID_ARC_THREE_PNT		Fichas contextuales>Dibujar
Grupo	ID_SAVE_GROUP		Menú de aplicación>Guardar como>Biblioteca
Agrupar encabezamientos; Agrupar encabezamientos	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_GroupHeaders		Fichas contextuales>Encabezamientos; Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Agrupar/des agrupar	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDigbar:Control_BuildingSystems_CircuitsGroupUngroup		Fichas contextuales>Circuitos
Rejilla guía	ID_CREATE_GUIDE_GRID		Vista>Composición de plano
Cargas de calefacción y refrigeración	ID_RBS_HVAC_LOADS	LO	Analizar>Informes y tablas de planificación
Ayuda	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmitHelp		Complementos>eTransmit
Ayuda	ID_VIEWCUBE_HELP		View Cube
Ayuda	ID_NAVWHEEL_HELP		Rueda de navegación
Ayuda F1	ID_HELP_FINDER		Ayuda
Línea oculta	ID_IMAGE_HIDDENLINE	HL	Barra de controles de vista
Ocultar	Dialog_Revit_ExternalSheetFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterHide		Fichas contextuales>Filtrar planos marcadores de posición
Ocultar	Dialog_Revit_RoomScheduleFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterHide		Fichas contextuales>Sin colocar/No cerrado
Ocultar todas las armaduras para la selección	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectHideAll		Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Ocultar categoría	ID_TEMP_HIDE_HIDECAT	HC	Barra de controles de vista
Ocultar columnas	ID_HIDE_COLUMNS		Fichas contextuales>Columnas
Ocultar elemento	ID_TEMP_HIDE_HIDE	HH	Barra de controles de vista
Ocultar en vista:Ocultar por filtro; Modificar gráficos en vista:Modificar por filtro	ID_VIEW_GO_FILTER		Modificar>Vista
Ocultar en vista: Ocultar categoría	ID_VIEW_HIDE_CATEGORY	VH	Modificar>Vista
Ocultar en vista:Ocultar elementos	ID_VIEW_HIDE_ELEMENTS	EH	Modificar>Vista
Resaltar modelo analítico	IDD_SHOW_ANALYTICAL_MODEL:IDC_SHOW_ANALYTICAL		Fichas contextuales>Analítico
Resaltar contornos	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDigBar:Control_RoomAreaPlan_ShowAllRoomBounds		Fichas contextuales>Habitación; Fichas contextuales>Espacios
Resaltar en modelo	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_BtnScheduleShow		Fichas contextuales>Elemento
Resaltar modelo físico	IDD_SHOW_PHYSICAL_MODEL:IDC_SHOW_PHYSICAL		Fichas contextuales>Físico
Horizontal	Dialog_HostObj_CorniceReveal:Control_HostObj_CorniceHorizontal		Fichas contextuales>Colocación
Horizontal	Dialog_HostObj_MiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterHorizontal		Fichas contextuales>Biselado
Número horizontal	ID_PARALLEL_PIPES_HORIZONTAL_NUMBER		Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Número horizontal	ID_PARALLEL_CONDUITS_HORIZONTAL_NUMBER		Fichas contextuales>Tubos paralelos
Desfase horizontal	ID_PARALLEL_PIPES_HORIZONTAL_OFFSET		Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Desfase horizontal	ID_PARALLEL_CONDUITS_HORIZONTAL_OFFSET		Fichas contextuales>Tubos paralelos
Alineación horizontal	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDigbar:Control_BuildingSystems_TextHorizontalAlignLeft		Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDigbar:Control_BuildingSystems_TextHorizontalAlignCenter		Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDigbar:Control_BuildingSystems_TextHorizontalAlignRight		Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal:Centro	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER		Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal:Izquierda	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT		Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal:Derecha	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT		Fichas contextuales>Texto
Superficie de anfitrión	Dialog_Rebar_FreeFormEnd:Control_Rebar_EndFaces		Fichas contextuales>Siguiente
Carga superficial hospedada	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AutoAreaLoad		Fichas contextuales>Cargas
Carga lineal hospedada	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AutoLineLoad		Fichas contextuales>Cargas
Carga puntual hospedada	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AutoPointLoad		Fichas contextuales>Cargas
ID de elemento de selección	ID_IDS_OF_SELECTION		Gestionar>Consultar
IFC	ID_IMPORT_IFC		Menú de aplicación>Abrir
IFC	ID_EXPORT_IFC		Menú de aplicación>Exportar
Opciones IFC	ID_IFC_IMPORT_OPTIONS		Menú de aplicación>Abrir
Opciones IFC	ID_IFC_OPTIONS		Menú de aplicación>Exportar>Opciones

Imagen	ID_OBJECTS_RASTER		
Imagen	ID_FILE_PRINT_TO_IMAGE	Insertar>Importar Menú de aplicación>Exportar>Imágenes y animaciones	
Importar CAD	ID_FILE_IMPORT	Insertar>Importar	
Importar tipos de familia	ID_IMPORT_FAM_TYPES	Insertar>Importar	
Importar gbXML	ID_ABS_IMPORT_GBXML	Insertar>Importar	
Incluir/Excluir huecos	ID_INCLUDE_EXCLUDE_OPENING_FROM_ANALYTICAL_SURFACE	Fichas contextuales>Editor modelo analítico	
Aumentar sangría	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextIncreaseIndent	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Acelerar paseo	ID_NAVWHEEL_INCREASEWALKSPEED	Rueda de navegación	
Aumentar/reducir distancia focal	ID_SET_FOCAL_LENGTH	Rueda de navegación	
Aumentar valor de lista	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextIncrementListStart	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Heredar elevación	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_InheritElevation	Fichas contextuales>Herramientas de colocación	
Heredar tamaño	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_InheritSize	Fichas contextuales>Herramientas de colocación	
Masa in situ	ID_INPLACE_MASS	Masa y emplazamiento>Masa conceptual	
Insertar	ID_SCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT	Fichas contextuales>Columnas	
Insertar columna:Izquierda de selección	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_INSERT_LEFT	Fichas contextuales>Columnas y filas	
Insertar columna:Derecha de selección	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT	Fichas contextuales>Columnas y filas	
Insertar acoplador	Dialog_Rebar_CouplerDialogBar:Control_Rebar_Coupler	Fichas contextuales>Acoplador de armadura	
Insertar fila de datos	ID_INSERT_ROW	Fichas contextuales>Filas	
Insertar desde archivo:Insertar elementos 2D desde archivo	ID_INSERT_2D_ELEMENTS_FROM_FILE	Insertar>Importar	
Insertar desde archivo:Insertar vistas desde archivo	ID_INSERT_VIEWS_FROM_FILE	Insertar>Importar	
Insertar gráfico	ID_PANELSCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC	Fichas contextuales>Celdas	
Insertar imagen	ID_SCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC	Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos	
Insertar pieza	ID_FABRICATION_PART_INSERT	Fichas contextuales>Opciones	
Insertar fila:Encima de la selección	ID_PANELSCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE	Fichas contextuales>Columnas y filas	
Insertar fila:Debajo de la selección	ID_PANELSCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW	Fichas contextuales>Columnas y filas	
Insertar:Encima de la selección	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE	Fichas contextuales>Filas	
Insertar:Debajo de la selección	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW	Fichas contextuales>Filas	
Aislamiento	ID_OBJECTS_INSULATION	Anotar>Detalle	
Comprobación de interferencias:Ejecutar comprobación de interferencias	ID_INTERFERENCE_CHECK	Colaborar>Coordinar	
Comprobación de interferencias:Mostrar último informe	ID_INTERFERENCE_REPORT	Colaborar>Coordinar	
Referencias de intersección	ID_DIVIDED_VOLUME_INTRST_LIST	Fichas contextuales>Referencias	
Intersecciones	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERSECT	SI	Forzados de cursor
Intersecciones	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_IntrstPick	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones	
Intersecciones	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_IntrstList	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones	
Intersecciones	Dialog_ArrayElems_DividedPathSplitReferenceBar:Control_ArrayElems_IntersectPick	Fichas contextuales>Divisiones e intersecciones	
Intersecciones	Dialog_ArrayElems_DividedPathSplitReferenceBar:Control_ArrayElems_IntersectList	Fichas contextuales>Divisiones e intersecciones	
Intersecciones:Referencias de intersección	ID_DIVIDED_ELEMENT_INTRST_LIST	Fichas contextuales>División	
Intersecciones:Intersecciones	ID_DIVIDED_ELEMENT_INTRST_PICK	Fichas contextuales>División	
Aislar	Dialog_Revit_ExternalSheetFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterIsolate	Fichas contextuales>Filtrar planos marcadores de posición	
Aislar	Dialog_Revit_RoomScheduleFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterIsolate	Fichas contextuales>Sin colocar/No cerrado	
Aislar categoría	ID_TEMPHIDE_ISOLATECAT	IC	Barra de controles de vista
Aislar elemento	ID_TEMPHIDE_ISOLATE	HI	Barra de controles de vista
Cursiva	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextItalic	Ctrl+I	Fichas contextuales>Tipo de letra; Editor de texto
Unir/Separar cubierta	ID_JOIN_ROOF		Modificar>Geometría
Unir:Cambiar orden de unión	ID_SWITCH_JOIN_ORDER_EDITOR		Modificar>Geometría
Unir:Separar geometría	ID_UNJOIN_ELEMENTS_EDITOR		Modificar>Geometría
Unir; Unir geometría	ID_JOIN_ELEMENTS_EDITOR		Modificar>Geometría
Justificación	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnJustification		Fichas contextuales>Herramientas de colocación
Puntos de justificación	Dialog_Structural_BeamJustificationDbar:Control_Structural_BeamJustificationCardinal		Fichas contextuales>Justificación
Justificar	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathJustify:Control_BuildingSystems_RbsroutePathJustify		Fichas contextuales>Editar
Teclas de acceso rápido	ID_KEYBOARD_SHORTCUT_DIALOG	KS	Vista>Ventanas
Texto de etiqueta	ID_OBJECTS_TAG_NOTE		Crear>Texto
Etiquetar curvas de nivel	ID_SITE_LABEL_CONTOURS		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Descansillo	ID_STAIRS_LANDING		Fichas contextuales>Componentes
Iniciar WSM	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%WorksharingMonitor%WSM Button		Complementos>Worksharing Monitor
Diseño	Dialog_ArrayElems_DividedPathSplitReferenceBar:Control_ArrayElems_DividedPathApplyLayout		Fichas contextuales>Divisiones e intersecciones
Directriz en parte inferior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderBottomLeft		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en parte inferior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBarNew:Control_Detail_LeaderBottomLeft		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en parte inferior derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderBottomRight		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en parte inferior derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBarNew:Control_Detail_LeaderBottomRight		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en medio izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderMiddleLeft		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en medio izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBarNew:Control_Detail_LeaderMiddleLeft		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en medio derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderMiddleRight		Fichas contextuales>Directriz
Directriz en medio derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBarNew:Control_Detail_LeaderMiddleRight		Fichas contextuales>Directriz

Directriz en parte superior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderTopLeft	Fichas contextuales>Directriz	
Directriz en parte superior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBarNew:Control_Detail_LeaderTopLeft	Fichas contextuales>Directriz	
Directriz en parte superior derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderTopRight	Fichas contextuales>Directriz	
Directriz en parte superior derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBarNew:Control_Detail_LeaderTopRight	Fichas contextuales>Directriz	
Componente de leyenda	ID_OBJECTS_LEGEND_COMPONENT	Anotar>Detalle	
Leyendas:Leyenda de nota clave	ID_VIEW_NEW_KEYNOTE_LEGEND	Vista>Crear	
Leyendas:Leyenda	ID_VIEW_NEW_LEGEND	Vista>Crear	
Nivel	ID_OBJECTS_LEVEL	Crear>Referencia; Arquitectura>Referencia; Estructura>Referencia	
Nivelar cámara	ID_NAVWHEEL_LEVELCAMERA	Rueda de navegación	
Definición de origen de luz	Dialog_Essentials_LightSourceDefinitionDlgBar:Control_Essentials_LightSourceDefinition	Fichas contextuales>Iluminación	
Iluminación	ID_RBS_ELECTRICAL_LIGHTING_DEVICE	Sistemas>Electricidad	
Luminaria	ID_RBS_LIGHTING_FIXTURE	Sistemas>Electricidad	
Condición de contorno de línea	Dialog_Structural_ManyBcDbar:Control_Structural_LineBc	Fichas contextuales>Condiciones de contorno	
Carga lineal	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_LineLoad	Fichas contextuales>Cargas	
Línea:Arco por centro y puntos finales	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_CENTER_ENDS	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Círculo	ID_OBJECTS_CURVE_CIRCLE	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Polígono circunscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_CIRCUMSCRIBED	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Elipse	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Arco de empalme	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_FILLET	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Polígono inscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_INSCRIBED	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Línea	ID_OBJECTS_CURVE_LINE	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Elipse parcial	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE_PARTIAL	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Seleccionar muro existente	ID_SKETCH_PICK_WALLS	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Seleccionar líneas	ID_OBJECTS_CURVE_PICK_LINES	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Rectángulo	ID_OBJECTS_CURVE_RECT	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Spline	ID_OBJECTS_CURVE_SPLINE	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Arco por inicio-fin-radio	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_THREE_PNT	Fichas contextuales>Dibujar	
Línea:Arco por tangente y punto final	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_TAN	Fichas contextuales>Dibujar	
Cota lineal	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_LINEAR	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota	
Tipos de cota lineal	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_LINEAR	Anotar>Cota; Crear>Cota	
Anotación lineal de armadura múltiple	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_LINEAR	Anotar>Etiquetas	
Tipo de línea	ID_EDIT_LINWORK	Modificar>Vista	
Vincular	ID_REPLACE_GROUP_WITH_LINK	Fichas contextuales>Grupo	
Vincular CAD	ID_FILE_CADFORMAT_LINK	Insertar>Vincular	
Vincular conectores	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBar:Control_Essentials_RbsConnectorBtnLinkConnector	Fichas contextuales>Vínculos de conector	
Vincular IFC	ID_IFC_LINK	Insertar>Vincular	
Vincular Revit	ID_RVTDOC_LINK	Insertar>Vincular	
Lista: viñetas	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatBullet	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Lista: minúsculas	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatLowercase	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Lista: ninguna	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatNone	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Lista: números	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatNumber	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Lista: mayúsculas	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatUppercase	Fichas contextuales>Párrafo; Editor de texto	
Cargar como grupo	ID_LOAD_GROUP	Insertar>Cargar desde biblioteca	
Casos de carga	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOAD_CASES	Analizar>Modelo analítico	
Combinaciones de carga	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOAD_COMB	Analizar>Modelo analítico	
Cargar familia; Cargar familia de armazón; Cargar formas	ID_FAMILY_LOAD	Insertar>Cargar desde biblioteca; Fichas contextuales>Modo; Fichas contextuales>Familia	
Cargar en proyecto	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_REBAR_SHAPE	Editor de familias>Editor de familias	
Cargar en proyectos y cerrar	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_CLOSE	Editor de familias>Editor de familias	
Cargar en proyectos y cerrar	ID_LOAD_INTO_PROJECTS_CLOSE_REBAR_SHAPE	Editor de familias>Editor de familias	
Cargar en proyecto; Grupo de modelo:Cargar como grupo en proyectos abiertos	ID_LOAD_INTO_PROJECTS	Editor de familias>Editor de familias; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo	
Cargar perfil	Dialog_Essentials_ProfileFamTypeDbar:Control_Essentials_LoadFamily	Fichas contextuales>Barriado; Fichas contextuales>Fundido de barrido; Fichas contextuales>Perfil	
Cargar selección	ID_RETRIEVE_FILTERS	Gestionar>Selección; Fichas contextuales>Selección	
Etiquetas y símbolos cargados	ID_SETTINGS_TAGS	Anotar>Etiquetas	
Cargas	ID_OBJECT LOADS	LD	Analizar>Modelo analítico
Ubicación	ID_GEO_MANAGE_LOCATIONS	Administrar>Ubicación de proyecto; Analizar>Optimización de energía	
Bloquear perfiles	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgBar:Control_Sculpting_FormElementConstrainProfile	Fichas contextuales>Elemento de forma	
Bloquear en la selección	ID_VIEWCUBE_LOCK_SELECTION	View Cube	
Bloquear/desbloquear	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgBar:Control_BuildingSystems_CircuitsLockUnlock	Fichas contextuales>Circuitos	
Administrador de macros	ID_TOOLS_MACROS	Gestionar>Macros	
Seguridad de macros	ID_TOOLS_MACROSECURITY	Gestionar>Macros	
Dirección principal	ID_REBAR_SYSTEM_PICK_DIRSPAN_EDGE	Fichas contextuales>Dibujar	
Segmento principal	ID_MAJOR_SEGMENT	Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar	

Convertir en adaptativo	Dialog_Essentials_PointElementFlexGeomDbar:Control_Essentials_PointElementMakeAdaptive	Fichas contextuales>Componente adaptativo
Convertir en continuo	Dialog_CurtainGridFamily_MullionJoinsBar:Control_CurtainGridFamily_SetMullionJoinsConti	Fichas contextuales>Montante
Hacer elementos editables	ID_MAKE_EDITABLE_BY_BORROWING	Menú contextual
Hacer subproyectos editables	ID_MAKE_EDITABLE_PREFER_CHECKOUT	Menú contextual
Gestionar	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%Model Review%Manage	Complementos>Model Review
Gestionar modelos en la nube	ID_COLLABORATE_BROWSER	Colaborar>Gestionar modelos
Gestionar la conexión a Revit Server Accelerator	ID_MANAGE_CONNECTION_TO_A_REVIT_SERVER_ACCELERATOR	Colaborar>Sincronizar
Gestionar imágenes	ID_EDIT_RASTER_SYMBOLS	Insertar>Importar; Gestionar>Gestionar proyecto
Gestionar vínculos	ID_LINKED_DWG	Insertar>Vincular; Gestionar>Gestionar proyecto; Fichas contextuales>Vincular
Región de máscara; Región de máscara	ID_MASKING_REGION	Anotar>Detalle; Crear>Detalle
Suelos de masa	Dialog_Massing_CreateFaf:Control_Massing_CreateFaf	Fichas contextuales>Modelo
Igualar propiedades de tipo	ID_EDIT_MATCH_TYPE	MA Modificar>Portapapeles
Línea coincidente	ID_NEW_MATCHLINE	Vista>Composición de plano
Nota clave de material	ID_KEYNOTE_MATERIAL	Anotar>Etiqueta
Etiqueta de material	ID_TAG_MATERIAL	Anotar>Etiqueta
Materiales	ID_SETTINGS_MATERIALS	Gestionar>Configuración
Medir:Medir a lo largo de un elemento	ID_MEASURE_PICK_LINES	Modificar>Medir; barra de herramientas de acceso rápido
Medir:Medir entre dos referencias	ID_MEASURE_LINE	Modificar>Medir; barra de herramientas de acceso rápido
Equipos mecánicos	ID_RBS_MECHANICAL_EQUIPMENT	ME Sistemas-Mecánica
Detalle medio	ID_DETAIL_LEVEL_MEDIUM	Barra de controles de vista
Piezas de fabricación MEP; pieza de fabricación	ID_TOGGLE_FABPART_BROWSER	PB Vista>Ventanas; Instalaciones>Fabrication
Configuración MEP: Configuración de tipo de edificio/espacio	ID_RBS_BUILDINGSPACE_TYPE_SETTINGS	BS Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Factores de demanda	ID_RBS_ELECTRICAL_DEMAND_FACTOR	Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Configuración eléctrica	ID_RBS_ELECTRICAL_SETTINGS	ES Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Configuración de fabricación	ID_MEP_FABRICATION_SETTINGS	FS Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Clasificaciones de carga	ID_RBS_ELECTRICAL_LOAD_CLASSIFICATION	Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Configuración mecánica	ID_RBS_MECHANICAL_SETTINGS	MS Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Configuración de P&ID	ID_MEP_PNID_SETTINGS	Gestionar>Configuración
Fusionar	ID_SCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE	Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Fusionar piezas	ID_OBJECTS_MERGE	Fichas contextuales>Pieza
Fusionar superficies	ID_MERGE_SURFACE	Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Fusionar/ Separar	ID_PANELSCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE	Fichas contextuales>Celdas
Puntos medios	ID_SNAP_OVERRIDE_MID	SM Forzados de cursor
Rueda pequeña de navegación completa	ID_NAVWHEEL_MINI_EIGHT_WHEEL	Rueda de navegación
Rueda pequeña de visita de edificio	ID_NAVWHEEL_MINI_OTHER_WHEEL	Rueda de navegación
Rueda pequeña de visualización de objetos	ID_NAVWHEEL_MINI_MINI_WHEEL	Rueda de navegación
Reflejar - Dibujar eje	ID_EDIT_MIRROR_LINE	DM Modificar>Modificar
Reflejar - Seleccionar eje	ID_EDIT_MIRROR	MM Modificar>Modificar
Grupo de modelo:Crear grupo; Grupo de detalles:Crear grupo	ID_EDIT_GROUP	Crear>Modelo; Anotar>Detalle; Modificar>Crear; Crear>Detalle; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Grupo de modelo:Colocar grupo de modelo	ID_OBJECTS_PLACE_GROUP	Crear>Modelo; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Modelar in situ	Dialog_Family_ManyInstDbar:Control_Family_NewInplaceAny	Fichas contextuales>Modo
Línea de modelo	ID_OBJECTS_PROJECT_CURVE	LI Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Línea de modelo; Línea de modelo; Línea de contorno; Línea de armadura	ID_OBJECTS_CURVE	LI Crear>Modelo; Crear>Detalle; Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar; Fichas contextuales>Dibujar
Texto de modelo	ID_OBJECTS_MODELTEXT	Crear>Modelo; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Modificar	ID_BUTTON_SELECT	MD Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar;
Modificar	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_EDIT_PATH	Gestionar>Seleccionar; Complementos>Seleccionar; Modificar>Seleccionar; Arquitectura>Seleccionar; Estructura>Seleccionar; Analizar>Seleccionar; Masa y emplazamiento>Seleccionar; Colaborar>Seleccionar; Fichas contextuales>Seleccionar
Modificar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE MODIFY	Fichas contextuales>Modificar
Modificar biselado	Dialog_HostObj_EditMiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterSweepHost	Fichas contextuales>Modificar diseño
Modificar parámetros	IDR_STRUCT_CONNECTION_MODIFY_PARAMETERS	Fichas contextuales>Imposta de cubierta
Modificar retornos	Dialog_HostObj_EditCornice:Control_HostObj_ChangeSweepReturns	Fichas contextuales>Conexión
Modificar retornos	Dialog_HostObj_EditReveal:Control_HostObj_ChangeSweepReturns	Fichas contextuales>Barrido de muro
Modificar retornos	Dialog_HostObj_EditWallsweepReturns:Control_HostObj_ChangeSweepReturns	Fichas contextuales>Telar
Modificar subelementos	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_ModifySlabShapeSubs	Fichas contextuales>Barrido de muro
Supervisar	ID_CPTCH_WATCH	Fichas contextuales>Edición de formas
Mover	ID_EDIT_MOVE	MV Fichas contextuales>Herramientas
Mover al otro lado	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDbar:Control_BuildingSystems_CircuitsMoveAcross	Modificar>Modificar
Mover conector	ID_RBS_DRAG_SURFACE_CONNECTOR	Fichas contextuales>Circuitos
Mover contorno de recorte	ID_MOVE_CROP_BOUNDARY	Fichas contextuales>Mover conector
		Rueda de navegación

Bajar	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsMoveDown	Fichas contextuales>Circuitos
Mover a	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsMoveTo	Fichas contextuales>Circuitos
Mover a proyecto	ID_MOVE_GROUP_MEMBER_TO_PROJECT	MP
Subir	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsMoveUp	Fichas contextuales>Circuitos
Etiqueta de multicategoría	ID_TAG_MULTI	Anotar>Etiqueta
Multiplanar	ID_TURN_ON_MULTI_PLANAR_SHAPE	Editor de familias>Editor de familias
Multiplanar	ID_TURN_ON_MULTI_PLANAR_REBAR	Fichas contextuales>Refuerzo
Enrutamiento multipunto	ID_FABRICATION_PART_START_MPR	MD
Rejilla multisegmento	ID_OBJECTS_GRID_CHAIN	Sistemas>Fabricación
Barra de navegación	ID_NAVIGATION_BAR	Fichas contextuales>Dibujar
Más cercano	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERIOR	Vista>Ventanas
Plantilla predeterminada 1 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE1	Forzados de cursor
Plantilla predeterminada 2 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE2	
Plantilla predeterminada 3 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE3	
Plantilla predeterminada 4 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE4	
Plantilla predeterminada 5 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATES	
Nueva fila	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_InsertRow	Fichas contextuales>Filas
Nuevo; Proyecto	ID_FILE_NEW_CHOOSE_TEMPLATE	Menú de aplicación; Menú de aplicación>Nuevo; barra de herramientas de acceso rápido
Siguiente fotograma	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnNextFrame	Fichas contextuales>Recorrido
Siguiente fotograma clave	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnNextCkp	Fichas contextuales>Recorrido
Encuadre/zoom siguiente	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_NEXTVIEW	Barra de navegación
Solución siguiente	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_NEXT	Fichas contextuales>Soluciones
Sin directriz	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarNew:Control_Detail_TextLeaderNone	Fichas contextuales>Directriz
Timbre de enfermería	ID_RBS_ELECTRICAL_NURSECALL_DEVICE	Sistemas>Electricidad
Timbre de enfermería	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateNurseCallCircuit	Fichas contextuales>Crear sistemas
Modo de objeto	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_OBJECT	3D
Estilos de objeto	ID_SETTINGS_OBJECTSTYLES	Barra de navegación
Objetos que dividir	ID_OBJECTS_VOLUME_DIVIDER_OBJECTS_TO_DIVIDE	Gestionar>Configuración
Base de datos ODBC	ID_FILE_EXPORT_ODBC	Fichas contextuales>División
Desfase	ID_OFFSET	OF
En líneas de rejilla	Dialog_Structural_NewStructuralBeam:Control_Structural_CreateBeamOnGrid	Menú de aplicación; Menú de aplicación>Nuevo; barra de herramientas de acceso rápido
Acoplador de una barra	Dialog_Rebar_CouplerPlaceOneTwoDbar:Control_Rebar_CouplerOne	Fichas contextuales>Opciones de colocación
Un segmento	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_OneSeg	Fichas contextuales>Colocación
Un segmento	Dialog_Detail_TextNoteUiDigBarNew:Control_Detail_TextLeaderOnseg	Fichas contextuales>Directriz
Abrir recorrido	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnEditActivateview	Fichas contextuales>Recorrido
Abrir; Archivo de Revit	ID_REVIT_FILE_OPEN	Menú de aplicación; Menú de aplicación>Abrir; barra de herramientas de acceso rápido
Hueco	ID_OBJECTS_OPENING	Crear>Modelo
Hueco por cara	ID_CREATE_OPENING_BY_FACE_TB	Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Optimización	ID_CEA_OPTIMIZE	Analizar>Optimización de energía
Optimizar las longitudes	ID_FABRICATION_OPTIMIZE_LENGTH	Fichas contextuales>Editar
Opciones	ID_CPWTCHE_SETTINGS	Fichas contextuales>Herramientas
Opciones	ID_OPTIONS	Menú de la aplicación
Opciones	ID_NAVWHEEL_OPTIONS	Rueda de navegación
Opciones	ID_VIEWCUBE_OPTIONS	View Cube
Orientar a un plano	ID_ORIENT_PLANE	View Cube
Orientar hacia la parte posterior	ID_ORIENT_TO_BACK	View Cube
Orientar hacia la parte posterior izquierda	ID_ORIENT_TO_BACK_LEFT	View Cube
Orientar hacia la parte posterior derecha	ID_ORIENT_TO_BACK_RIGHT	View Cube
Orientar hacia el Este	ID_ORIENT_EAST_DIRECTION	View Cube
Orientar hacia la parte frontal	ID_ORIENT_TO_FRONT	View Cube
Orientar hacia la parte frontal izquierda	ID_ORIENT_TO_FRONT_LEFT	View Cube
Orientar hacia la parte frontal derecha	ID_ORIENT_TO_FRONT_RIGHT	View Cube
Orientar hacia la izquierda	ID_ORIENT_TO_LEFT	View Cube
Orientar hacia el Norte	ID_ORIENT_NORTH_DIRECTION	View Cube
Orientar hacia el Nordeste	ID_ORIENT_NORTHEAST_DIRECTION	View Cube
Orientar hacia el Noroeste	ID_ORIENT_NORTHWEST_DIRECTION	View Cube
Orientar a otra vista	ID_ORIENT_TO_OTHER_VIEW	Rueda de navegación
Orientar hacia la derecha	ID_ORIENT_TO_RIGHT	View Cube
Orientar hacia el Sur	ID_ORIENT_SOUTH_DIRECTION	View Cube
Orientar hacia el Sudeste	ID_ORIENT_SOUTHEAST_DIRECTION	View Cube
Orientar hacia el Sudoeste	ID_ORIENT_SOUTHWEST_DIRECTION	View Cube
Orientar hacia la parte superior	ID_ORIENT_TO_TOP	View Cube
Orientar hacia arriba	ID_ORIENT_TOP_DIRECTION	View Cube

Orientar hacia el Oeste	ID_ORIENT_WEST_DIRECTION		View Cube
Modificar gráficos en vista:Modificar por categoría	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY		Modificar>Vista
Modificar gráficos en vista:Modificar por elemento	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS	EOD	Modificar>Vista
Pintar	ID_EDIT_PAINT	PT	Modificar>Geometría
Pintura:Eliminar pintura	ID_EDIT_UNPAINT		Modificar>Geometría
Encuadrar vista activa	ID_PAN_VIEW		Barra de navegación
Plantillas de tabla de planificación de paneles:Editar una plantilla	ID_RBS_PANEL_SCHEDULE_EDIT_A_TEMPLATE		Gestionar>Configuración
Plantillas de tabla de planificación de paneles:Gestionar plantillas	ID_RBS_PANEL_SCHEDULE_MANAGE_TEMPLATES		Gestionar>Configuración
Tablas de planificación de paneles	ID_RBS_VIEW_PANEL_SCHEDULE	PS	Analizar>Informes y tablas de planificación
Tubos paralelos	ID_PARALLEL_CONDUIT		Sistemas>Electricidad
Tuberías paralelas	ID_PARALLEL_PIPES		Sistemas>Fontanería y tuberías
Componente de aparcamiento	ID_SITE_PARKING_COMPONENT		Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Pegar desde portapapeles	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextPaste		Fichas contextuales>Portapapeles; Editor de texto
Pegar:Alineado con vista actual	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con nivel seleccionado	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_PICK_LEVEL		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado en el mismo sitio	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_SAME_PLACE		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con niveles seleccionados	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_LEVEL_BY_NAME		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con vistas seleccionadas	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_VIEWS_BY_NAME		Modificar>Portapapeles
Pegar; Pegar desde portapapeles	ID_EDIT_PASTE		Modificar>Portapapeles
Camino	Dialog_ArrayElems_DividedPathDisplayPropertiesBar:Control_ArrayElems_DividedPathPath		Fichas contextuales>Representación de camino
Camino	ID_DISPLACEMENT_PATH		Fichas contextuales>Conjunto de desplazamiento
Longitud de camino	ID_PATH_LENGTH		Fichas contextuales>Editar camino
Desfase de camino	ID_PATH_OFFSET		Fichas contextuales>Editar camino
Refuerzo de ruta	ID_PATH_REIN_SKETCH_HOST		Fichas contextuales>Refuerzo
Símbolo de refuerzo por camino	ID_OBJECTS_PATH_REIN_SPAN_SYM		Anotar>Símbolo
Patrón	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDisplayPropertiesBar:Control_HostObj_ShowPtnr		Fichas contextuales>Representación de superficie
Perpendicular	Dialog_HostObj_MiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterNormalToPath	SP	Fichas contextuales>Biselado
Perpendicular	ID_SNAP_OVERRIDE_PERP		Forzados de cursor
Fases	ID_SETTINGS_PHASES		Gestionar>Proceso por fases
Seleccionar bordes 3D	ID_PICK_EDGES		Fichas contextuales>Seleccionar
Seleccionar nuevo anfitrión	ID_PICK_HOST_IND_TAG		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Essentials_RehostPoint:Control_Essentials_RehostPoint		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Family_EditInsertRehostDbar:Control_Family_EditInsertRehost		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Family_FamInstOffsetDbar:Control_Family_PickHost		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_HostObj_OpeningWRehostDbar:Control_HostObj_PickHost		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Rebar_RebarRehostDialogBar:Control_Rebar_RebarRehost		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	ID_PICK_HOST_ROOM_TAG		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgb:Control_Sculpting_FormElemRehost		Fichas contextuales>Elemento de forma
Seleccionar nuevo anfitrión	ID_LOAD_BC_REHOST		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Rebar_FabricRehostDialogBar:Control_Rebar_FabricRehost		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión; Seleccionar nuevo anfitrión	ID_RAILING_SET_HOST		Fichas contextuales>Herramientas
Seleccionar plano de trabajo nuevo	Dialog_Family_FamInstGridDbar:Control_Family_PickHost		Fichas contextuales>Plano de trabajo
Seleccionar plano de trabajo nuevo	Dialog_Revit_EditWpRehostDbar:Control_Revit_EditWpRehost		Fichas contextuales>Plano de trabajo
Seleccionar camino	ID_PICK_PATH		Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar anfitrión principal	Dialog_Family_FamInstMultihostPickMain:Control_Family_PickMainHost		Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar bordes de cubierta/muro	ID_PICK_DORMER_BOUNDARY		Fichas contextuales>Seleccionar
Seleccionar soportes	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_PickSlabShapeSupports		Fichas contextuales>Edición de formas
Seleccionar para editar	ID_EDIT_PICKS_OPTION		Gestionar>Opciones de diseño
Bloquear	ID_LOCK_ELEMENTS	PN	Modificar>Modificar
Tubería	ID_RBS_PIPE_PIPE	PI	Sistemas>Fontanería y tuberías
accesorio de tubería	ID_RBS_PIPE_ACCESSORY	PA	Sistemas>Fontanería y tuberías
Conector de tubería; Conector de tubería	ID_RBS_ADD_PIPE_CONNECTOR		Crear>Conectores
Unión de tubería	ID_RBS_PIPEFITTING	PF	Sistemas>Fontanería y tuberías
Leyenda de tubería	ID_RBS_PIPING_COLOR_FILL		Anotar>Relleno de color; Analizar>Relleno de color
Marcador de posición de tubería	ID_PIPE_1LINE_PATH		Sistemas>Fontanería y tuberías
Informe de pérdida de presión en tuberías	ID_MEP_PIPE_PRESSURE_LOSS_REPORT		Analizar>Informes y tablas de planificación
Informe de pérdida de presión en tuberías	ID_MEP_SELECT_PIPE_PRESSURE_LOSS_REPORT		Fichas contextuales>Informes del sistema de tuberías
Tuberías	Dialog_BuildingSystems_RbsCreatePipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreatePipingSystem		Fichas contextuales>Crear sistemas
Colocar un componente	ID_OBJECTS_FAMSYM	CM	Crear>Modelo; Arquitectura>Construir; Estructura>Modelo; Sistemas>Modelo
Colocar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE		Fichas contextuales>Modificar diseño
Colocar masa	ID_OBJECTS_MASS		Crear>Modelo; Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Colocar en plano de trabajo actual	Dialog_Rebar_RebarPlacementPlaneDbar:Control_Rebar_RebarOnCurrentWorkPlane		Fichas contextuales>Plano de colocación
Colocar en cara	Dialog_Essentials_RbsConnectorPlacementBar:Control_Essentials_PlaceByXface		Fichas contextuales>Colocación
Colocar en cara; Colocar en cara	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_PlaceByXface		Fichas contextuales>Colocación

Colocar en referencia de recubrimiento lejana	Dialog_Rebar_RebarPlacementPlaneDbar:Control_Rebar_RebarOnFarCover	Fichas contextuales>Plano de colocación
Colocar en referencia de recubrimiento cercana	Dialog_Rebar_RebarPlacementPlaneDbar:Control_Rebar_RebarOnNearCover	Fichas contextuales>Plano de colocación
Colocar en cara vertical; Colocar en cara vertical	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_PlaceByInsert	Fichas contextuales>Colocación
Colocar en plano de trabajo	Dialog_Essentials_RbsConnectorPlacementBar:Control_Essentials_PlaceByWorkplane	Fichas contextuales>Colocación
Colocar en plano de trabajo; Colocar en plano de trabajo	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_PlaceByWorkplane	Fichas contextuales>Colocación
Colocar paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbar:Control_Rebar_RebarPlaceParallel1	Fichas contextuales>Orientación de colocación
Colocar perpendicular a plano de trabajo y paralela a referencia de recubrimiento más cercan	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbar:Control_Rebar_RebarPlacePerpParallelToCover	Fichas contextuales>Orientación de colocación
Colocar perpendicular a plano de trabajo y perpendicular a referencia de recubrimiento más c	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbar:Control_Rebar_RebarPlacePerpendicular1	Fichas contextuales>Orientación de colocación
Colocar punto	ID_SURFACE_POINTS	Fichas contextuales>Herramientas
Colocar habitaciones automáticamente	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_FindAllRooms	Fichas contextuales>Habitación
Colocar espacios automáticamente	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_FindAllSpaces	Fichas contextuales>Espacios
Colocar vista	ID_VIEW_PLACE_VIEW	Vista>Composición de plano
Colocar con lado posterior orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookingAtBack	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado inferior orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookingAtBottom	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado frontal orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookingAtFront	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado izquierdo orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookingAtLeft	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado derecho orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookingAtRight	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado superior orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookingAtTop	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Marcadores de posición	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutepathModify:Control_BuildingSystems_RbsBtnUsingPlaceholders	Fichas contextuales>Geometría de solución
Región de plano; Vistas de plano:Región de plano	ID_NEW_PLAN_REGION	Vista>Crear
Vistas de plano:Plano de área; Área:Plano de área	ID_VIEW_NEW_AREASHEME	Vista>Crear; Arquitectura>Habitación y área
Vistas de plano:Plano de planta; Plano de planta	ID_VIEW_NEW_PLAN	Vista>Crear
Vistas de plano:Plano de techo reflejado	ID_VIEW_NEW_RCP	Vista>Crear
Vistas de plano:Plano estructural; Plano estructural	ID_VIEW_NEW_STRUCTURAL_PLAN	Vista>Crear
Reproducir	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnPlay	Fichas contextuales>Recorrido
Aparato sanitario	ID_RBS_PLUMBING_FIXTURE	PX Sistemas>Fontanería y tuberías
Condición de contorno de punto	Dialog_Structural_ManyBcDbar:Control_Structural_PointBc	Fichas contextuales>Condiciones de contorno
Nube de puntos	ID_POINT_CLOUD	Insertar>Vincular
Carga puntual	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_PointLoad	Fichas contextuales>Cargas
Puntos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT	SX Forzados de cursor
Posición:Reflejar proyecto	ID_MIRROR_PROJECT	Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Volver a ubicar proyecto	ID_RELOCATE_SHARED_COORDINATES	Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Rotar norte de proyecto	ID_ROTATE_PROJECT	Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Rotar norte real	ID_ROTATE_SHARED_COORDINATES	Gestionar>Ubicación de proyecto
Energía	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreatePowerCircuit	Fichas contextuales>Crear sistemas
Vista previa	ID_RAILING_EDIT_MODE_TOGGLE_PREVIEW	Fichas contextuales>Opciones
Fotograma anterior	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnPrevFrame	Fichas contextuales>Recorrido
Fotograma clave anterior	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnPrevCkp	Fichas contextuales>Recorrido
Encuadre/zoom anterior	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_PREVIOUSVIEW	ZP#ZC Barra de navegación
Solución anterior	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_PREVIOUS	Fichas contextuales>Soluciones
Imprimir	ID_REVIT_FILE_PRINT	Menú de aplicación; Menú de aplicación>Imprimir
Vista preliminar	ID_REVIT_FILE_PRINT_PREVIEW	Menú de aplicación>Imprimir
Configuración de impresión	ID_REVIT_FILE_PRINT_SETUP	Menú de aplicación>Abrir
Proyecto	ID_APPMENU_PROJECT_OPEN	Menú de aplicación>Guardar como
Proyecto	ID_REVIT_FILE_SAVE_AS	Menú de aplicación>Ventanas
Navegador de proyectos	ID_VIEW_PROJECTEXPLORER	Gestionar>Configuración
Información del proyecto	ID_SETTINGS_PROJECT_INFORMATION	Gestionar>Configuración
Parámetros de proyecto	ID_SETTINGS_PROJECT_PARAMETERS	Gestionar>Configuración
Unidades	ID_SETTINGS_UNITS	UN Gestionar>Configuración
Propagar extensión	Dialog_Essentials_DatumOptionBar:Control_Essentials_DatumPropagateExtents	Fichas contextuales>Referencia
Propiedades	ID_TOGGLE_PROPERTIES_PALETTE	PP#Ctrl+1#VP Crear>Propiedades; Vista>Ventanas; Modificar>Propiedades; Fichas contextuales>Propiedades
Propiedades	ID_SHOW_PROPERTIES_PALETTE	Menú contextual
Línea de propiedad	ID_SITE_PROPERTYLINE	Mesa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Configuración de publicación	ID_VIEWS_FOR_A360	Colaborar>Gestionar modelos
Publicar; DWF en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DWF	Menú de aplicación; Menú de aplicación>Publicar
Limpiar elementos no utilizados	ID_PURGE_UNUSED	Gestionar>Configuración
Cuadrantes	ID_SNAP_OVERRIDE_QUADRANT	SQ Forzados de cursor
Consulta	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportQuery	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Cota radial	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_RADIAL	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota radial	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_RADIAL	Anotar>Cota; Crear>Cota
Barandilla	ID_OBJECTS_RAILING	Arquitectura>Circulación
Barandilla	ID_SET_RAILINGS_TYPE	Fichas contextuales>Herramientas
Barandilla:Colocar en escalera/rampa	ID_OBJECTS_RAILING_ON_HOST	Arquitectura>Circulación

Rampa	ID_OBJECTS_RAMP		Arquitectura>Circulación
Trazado de rayos	ID_IMAGE_INTERACTIVE_RAYTRACE	RY	Barra de controles de vista
Realista	ID_IMAGE_REALISTIC		Barra de controles de vista
Volver a aplicar tipo	Dialog_BuildingSystems_ChangeCurveType:Control_BuildingSystems_ReapplyType		Fichas contextuales>Editar
Reasignar principal	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBar:Control_Essentials_RbsConnectorBtnPrimary		Fichas contextuales>Conector principal
Reequilibrar cargas	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleLoadDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsRebalanceLoads		Fichas contextuales>Cargas
Configuración de recubrimiento de armadura	ID_REBAR_COVER_SETTINGS		Estructura>Refuerzo
Línea de armadura	ID_OBJECTS_REBAR_CURVE		Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar
Archivos recientes	ID_STARTUP_PAGE		Vista>Ventanas
Volver a centrar contorno de recorte	ID_NAVWHEEL_CENTERCROPOUNDRY		Rueda de navegación
Reconciliar anfitrión	ID_TOGGLE_HOST_BY_LINK_BROWSER		Colaborar>Coordinar; Fichas contextuales>Anfitrión
Volver a crear cubierta	Dialog_HostObj_RooByFaceEditDlgb:Control_HostObj_FinishMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Volver a crear sistema	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasyByFaceEditDlgb:Control_CurtainGridFamily_FinishMultiPickDbar		Fichas contextuales>Selección múltiple
Rehacer	ID_BUTTON_REDO		Barra de herramientas de acceso rápido
Rehacer edición de texto	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_Textredo		Fichas contextuales>Deshacer; Editor de texto
Línea de referencia; Línea de referencia	ID_OBJECTS_REFERENCE_CURVE		Crear>Referencia; Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar
<hr/>			
Plano de referencia; Plano de referencia	ID_OBJECTS_CLINE	RP	Crear>Referencia; Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar; Arquitectura>Plano de trabajo;
Punto de referencia	ID_PLACE_REF_POINT		Estructura>Plano de trabajo; Sistemas>Plano de trabajo; Fichas contextuales>Plano de trabajo
Números de refuerzo	ID_NUMBERING_REINF_PARTITION		Fichas contextuales>Herramientas
Configuración de refuerzo	ID_REBAR_ABBREVIATION	RN	Estructura>Refuerzo
Anfitriones relacionados	Dialog_Massing_RelatedHosts:Control_Massing_RelatedHosts		Estructura>Refuerzo
Ceder todo lo mío	ID_RELINQUISH_ALL_MINE		Fichas contextuales>Modelo
Volver a cargar lo más reciente	ID_WORKSETS_RELOAD_LATEST	RL#RW	Colaborar>Sincronizar
Eliminar	ID_MERGED_PART_REMOVE		Colaborar>Sincronizar
Eliminar	ID_REMOVE_ELEMENT_FROM_DIVISION		Fichas contextuales>Piezas fusionadas
Eliminar sistema de refuerzo de área	ID_REMOVE_AREA_REINFORCEMENT_SYSTEM		Fichas contextuales>Refuerzo de área
Eliminar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE_REMOVE		Fichas contextuales>Modificar diseño
Eliminar sistema de vigas	Dialog_Structural_BeamSystemOptionDlgb:Control_Structural_ExplodeBeamSystems		Fichas contextuales>Sistema de vigas
Eliminar sistema de refuerzo de área de mallazo	ID_REMOVE_FABRIC_REINFORCEMENT_SYSTEM		Fichas contextuales>Refuerzo de área de mallazo
Eliminar de montaje	ID_REMOVE_ELEMENT_FROM_ASSEMBLY		Fichas contextuales>Editar montaje
Eliminar de circuito	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_REMOVE_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Editar circuito
Eliminar de desplazamiento	ID_DISPLACEMENT_REMOVE_ELEMENT		Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Eliminar de grupo	ID_REMOVE_LIGHT_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Grupo de luces
Eliminar de grupo	ID_EDITGROUP_REMOVE_FROM_GROUP	RG	Fichas contextuales>Editar grupo
Eliminar de grupo	ID_EDITGROUP_DETACH_ELEM_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Eliminar de selección	ID_EDITSFILTER_REMOVE_FROM_FILTER		Fichas contextuales>Editar selección
<hr/>			
Eliminar de sistema	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_REMOVE_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Editar sistema de tuberías; Fichas contextuales>Editar sistema de interruptores;
Eliminar de sistema	ID_RBS_LAYOUTPATH_REMOVE		Fichas contextuales>Editar sistema de conductos
Eliminar líneas ocultas por elemento	ID_UNHIDE_ELEMENTS_EDITOR		Fichas contextuales>Modificar diseño
Eliminar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_RemoveDuctInsulation		Vista>Graficos
Eliminar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness:Control_BuildingSystems_RemovePipeInsulation		Fichas contextuales>Aislamiento de conducto
Eliminar descansillos	ID_REMOVE_ALL_LEVEL_LANDINGS		Fichas contextuales>Aislamiento de tuberías
Eliminar última directriz	Dialog_Detail_TextNoteDlgb:Control_Detail_TextnoteRmvleader		Fichas contextuales>Modo
Eliminar directriz	Dialog_Family_FaminstLeaderDlgb:Control_Family_FaminstRmvleader		Fichas contextuales>Directriz
Eliminar aislamiento interior	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_RemoveDuctLining		Fichas contextuales>Aislamiento interior de conducto
Eliminar vínculo	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBar:Control_Essentials_RbsConnectorBtnRemoveLink		Fichas contextuales>Vínculos de conector
Eliminar parámetro	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_REMOVE		Fichas contextuales>Parámetros
Eliminar sistema de refuerzo por camino	ID_REMOVE_PATH_REINFORCEMENT_SYSTEM		Fichas contextuales>Refuerzo por camino
Eliminar repetidor	ID_COMPONENTREPEATER_REMOVEPEPEATER		Fichas contextuales>Repetidor
Eliminar espacio	ID_RBS_ZONE_REMOVE_SPACE		Fichas contextuales>Modo
Eliminar reserva/espacio	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsRemoveSpareSpace		Fichas contextuales>Circuitos
Eliminar familia de vigas de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_ExplodeTruss		Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Eliminar familia de vigas de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_ExplodeTruss		Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Eliminar familia de vigas de celosía	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_ExplodeTrusses		Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Renderizar	ID_PHOTO_RENDERING_VIEW	RR	Vista>Presentación; Barra de controles de vista
Galería de renderización	ID_PHOTO_RENDER_GALLERY	RG	Vista>Presentación; Barra de controles de vista
Renderizar en la nube	ID_PHOTO_RENDER_IN_CLOUD	RD	Vista>Presentación; Barra de controles de vista
Reparar modelo central	ID_REPAIR_CENTRAL_MODEL		Colaborar>Gestionar modelos
Repetir	ID_REPEAT_COMPONENT		Modificar>Modificar
Repetir último comando	ID_REPEAT_LASTCOMMAND	RC	Menú contextual
Componente de detalle repetido	ID_OBJECTS_REPEATING_DETAIL		Anotar>Detalle

Replicar ventana	ID_WINDOW_NEW	Vista>Ventanas
Reubicar de origen a origen	ID_REPOSITION_LINK_ORIGIN_TO_HOST	Menú contextual
Reubicar a punto base del proyecto	ID_REPOSITION_LINK_BASEPOINT_TO_HOST	Menú contextual
Restablecer	ID_SCHEDULE_RESET_OVERRIDE	Fichas contextuales>Aspecto
Restablecer	ID_DISPLACEMENT_RESET	Fichas contextuales>Conjunto de desplazamiento
Restablecer vínculos analíticos	ID_RESET_ANALYTICAL_LINKS	Fichas contextuales>Herramientas de modelo analítico
Restablecer modelo analítico	ID_RESET_ANALYTICAL_MODEL	Analizar>Herramientas de modelo analítico
Restablecer sistema de vigas	ID_RESET_JOIST_SYSTEM	Fichas contextuales>Ajustar
Restablecer cámaras	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnResetDirections	Fichas contextuales>Recorrido
Restablecer recorte	Dialog_Revit_CropRegionModeBar:Control_Revit_CropRegionBarSketchRemove	Fichas contextuales>Modo
Restablecer frontal	ID_VIEWCUBE_RESET_FRONT	View Cube
Restablecer desfases de borde manuales	ID_CLEAN_MANUALLY_ADJUSTED	Fichas contextuales>Alineación horizontal de borde
Restablecer perfil	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_RemoveElevationSketch	Fichas contextuales>Modo
Restablecer perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_RemoveTrussSketch	Fichas contextuales>Modo
Restablecer barandal	ID_RESET_CONTINUOUS_RAIL	Fichas contextuales>Herramientas; Fichas contextuales>Barandal continuo
Restablecer barandillas	ID_RESET_RAILING	Fichas contextuales>Herramientas
Restablecer forma	ID_OBJECTS_PARTS_RESET	Fichas contextuales>Pieza
Restablecer forma	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_RemoveSlabEdit	Fichas contextuales>Edición de formas
Restablecer destino	ID_RESET_TARGET	Fichas contextuales>Cámara
Restablecer Aislar/Ocultar temporalmente	ID_TEMPHIDE_RESET	Barra de controles de vista
Restablecer viga de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_ResetTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Restablecer viga de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_ResetTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Restablecer viga de celosía	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_ResetTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Restablecer conexión de vértice	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_ResetVtxConnections	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Cambiar tamaño	ID_RESIZE_IMAGE_ROWS	Fichas contextuales>Imagen
Cambiar tamaño	ID_SCHEDULE_COLUMN_RESIZE	Fichas contextuales>Columnas
Cambiar tamaño	ID_SCHEDULE_ROW_RESIZE	Fichas contextuales>Filas
Cambiar tamaño de columna	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_RESIZE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Cambiar tamaño de fila	ID_PANELSCHEDULE_ROW_RESIZE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Reiniciar rejilla de muro cortina	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_FinishGirdLine	Fichas contextuales>Colocación
Reiniciar imposta; Reiniciar canalón; Reiniciar borde de losa	Dialog_HostObj_SweepHostDialog:Control_HostObj_FinishSweepHost	Fichas contextuales>Colocación
Reiniciar barrio de muro; Reiniciar telar	Dialog_HostObj_CorniceReveal:Control_HostObj_FinishCorniceReveal	Fichas contextuales>Colocación
Restaurar todos los excluidos	ID_RESTORE_ALL_EXCLUDED	RA Fichas contextuales>Grupo; Menú contextual
Restaurar copia de seguridad	ID_FILE_BACKUPS	Colaborar>Gestionar modelos
Restaurar elemento excluido	ID_ELEM_GROUP_EXCLUDED_MEMBER	RB Menú contextual
Restaurar orientación y bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDRESTORE	Barra de controles de vista
Restablecer centro original	ID_NAVWHEEL_RESTOREORIGINALCENTER	Rueda de navegación
Restaurar piezas	ID_RESTORE_PART	Fichas contextuales>Excluir
Restablecer tamaño	ID_RESTORE_IMAGE_SIZE	Fichas contextuales>Imagen
Restaurar propiedades de vista temporal	ID_RESTORE_VIEW_PROPERTIES	Barra de controles de vista
Comprobar avisos	ID REVIEW_WARNINGS	Gestionar>Consultar
Nube de revisión	ID_OBJECTS_CLOUD	Anotar>Detalle
Tabla de planificación de revisiones	ID_VIEW_NEW_REVISION_SCHEDULE	Vista>Crear
Comunidad de Revit	ID_HELP_VIDEOS	Ayuda
Biblioteca de contenido web de Revit	ID_HELP_WEBCONTENTLIBURL	Ayuda
Contrahuella	ID_BUTTON_STAIRS_RISER	Fichas contextuales>Dibujar
Cubierta:Cubierta por extrusión	ID_ROOF_EXTRUSION	Arquitectura>Construir
Cubierta:Cubierta por cara	ID_ROOF_PICK_FACES	Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara
Cubierta:Cubierta: imposta	ID_CREATE_FASCIA_TB	Arquitectura>Construir
Cubierta:Cubierta: canalón	ID_CREATE_GUTTER_TB	Arquitectura>Construir
Cubierta:Cubierta: cielo raso	ID_CREATE_SOFFIT_TB	Arquitectura>Construir
Cubierta; Cubierta por perímetro	ID_ROOF_FOOTPRINT	Arquitectura>Construir
Habitación	ID_OBJECTS_ROOM	RM Arquitectura>Habitación y área
Separador de habitación	ID_OBJECTS_AREA_SEPARATION	Arquitectura>Habitación y área
Informe de habitación/área	ID_ROOM_AREA_REPORT	Menú de aplicación>Exportar>Informes
Rotar	ID_EDIT_ROTATE	RO Modificar>Modificar
Rotar 180°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_180DEGREES	Fichas contextuales>Editar
Rotar 45°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_45DEGREES	Fichas contextuales>Editar
Rotar 90°	ID_FABRICATION_PART_ROTATE_90DEGREES	Fichas contextuales>Editar
Rotar pieza	ID_FABRICATION_PART_PRE_ROTATE	Fichas contextuales>Opciones
Enrutamiento y relleno	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_AND_FILL	Fichas contextuales>Editar
Soluciones de enrutamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathEdit:Control_BuildingSystems_RbsroutePathEdit	Fichas contextuales>Diseño
Tramo	ID_STAIRS_RUN	Fichas contextuales>Componentes
Tramo	ID_RUN	Fichas contextuales>Dibujar

Mismo radio de curvatura	ID_PARALLEL_CONDUITS_SAME_BEND_RADIUS	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Archivos de ejemplo	ID_SAMPLES_OPEN	Menú de aplicación>Abrir
SAT en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_SAT	Menú de aplicación>Publicar
Guardar	ID_IMAGE_RAYTRACE_SAVE	Fichas contextuales>Trazado de rayos interactivo
Guardar	ID_REVIT_FILE_SAVE	Menú de aplicación; barra de herramientas de acceso rápido
Guardar orientación y bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDSAVE	Barra de controles de vista
Guardar selección	ID_FILTERS_SELECTION_SAVE	Gestionar>Selección; Fichas contextuales>Selección
Guardar vista	ID_NAVWHEEL_SAVEVIEW	Rueda de navegación
Escala	ID_EDIT_SCALE	RE Modificar>Modificar
Schedule	ID_FILE_EXPORT_SCHEDULE	Menú de aplicación>Exportar>Informes
Tablas de planificación:Tabla gráfica de planificación de pilares	ID_VIEW_NEW_GRAPH_SCHED_COLUMN	Vista>Crear
Tablas de planificación:Cómputo de materiales	ID_VIEW_NEW_MATERIAL_TAKEOFF	Vista>Crear
Tablas de planificación:Bloque de notas	ID_VIEW_NEW_NOTE_BLOCK	Vista>Crear
Tablas de planificación:Tabla de planificación/Cantidades; Tabla de planificación/ Cantidades	ID_VIEW_NEW_SCHEDULE	Vista>Crear; Analizar>Informes y tablas de planificación
Tablas de planificación:Lista de planos	ID_VIEW_NEW_DRAWING_LIST	Vista>Crear
Tablas de planificación:Lista de vistas	ID_NEW_VIEWLIST	Vista>Crear
Caja de referencia	ID_VOLUME_OF_INTEREST	Vista>Crear
Sección	ID_VIEW_NEW_SECTION	Vista>Crear; barra de herramientas de acceso rápido
Seguridad	ID_RBS_ELECTRICAL_SECURITY_DEVICE	Sistemas>Electricidad
Seguridad	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateSecurityCircuit	Fichas contextuales>Crear sistemas
Selec. todo	ID_SELECT_ALL_PASTED	Fichas contextuales>Editar pegado
Seleccionar todos los mallazos en el anfitrión	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_FABRIC	Menú contextual
Seleccionar todos los ejemplares en opción activa: en todo el proyecto	ID_SEL_ALL_IN_PRJ_IN_OPTION	Menú contextual
Seleccionar todos los ejemplares en opción activa: visibles en la vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW_IN_OPTION	Menú contextual
Seleccionar todos los ejemplares: en todo el proyecto	ID_SEL_ALL_IN_PRJ	SA Menú contextual
Seleccionar todos los ejemplares: visibles en la vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW	Menú contextual
Seleccione todas las armaduras en el anfitrión	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REBAR	Menú contextual
Seleccionar todos los refuerzos en el anfitrión	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REINFORCEMENT	Menú contextual
Seleccionar por ID	ID_SELECT_BY_ID	Gestionar>Consultar
Seleccionar cota	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_DIMENSION	Fichas contextuales>Editar
		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complementos>Seleccionar; Modificar>Seleccionar; Arquitectura>Seleccionar; Estructura>Seleccionar; Sistemas>Seleccionar; Analizar>Seleccionar; Masa y emplazamiento>Seleccionar; Colaborar>Seleccionar; Fichas contextuales>Seleccionar
Selección elementos por cara	ID_TOGGLE_ALLOW_FACE_SELECTION	
Seleccionar equipos	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_BASE_OBJECT_SELECT	Fichas contextuales>Editar sistema de tuberías; Fichas contextuales>Editar sistema de conductos
Seleccionar equipos	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditSystemGroupSelectBaseObject	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar equipos	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_EditPipingSystemGroupSelectBaseObject	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar anfitrión	ID_SELECT_HOST	Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar niveles	Dialog_StairRamp_CreateMultistoryStairsDialogBar:Control_StairRamp_CreateMultistoryStairs	Fichas contextuales>Escaleras multiplanta
		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complementos>Seleccionar; Modificar>Seleccionar; Arquitectura>Seleccionar; Estructura>Seleccionar; Sistemas>Seleccionar; Analizar>Seleccionar; Masa y emplazamiento>Seleccionar; Colaborar>Seleccionar; Fichas contextuales>Seleccionar
Seleccionar vínculos	ID_TOGGLE_ALLOW_LINK_SELECTION	
Selección múltiple	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasyByFaceDbar:Control_CurtainGridFamily_SelMultiCheck	Fichas contextuales>Selección múltiple
Selección múltiple	Dialog_HostObj_FloorByFaceDbar:Control_HostObj_SelMultiCheck	Fichas contextuales>Selección múltiple
Selección múltiple	Dialog_HostObj_RooftByFaceDbar:Control_HostObj_SelMultiCheck	Fichas contextuales>Selección múltiple
Selección múltiple	IDD_MULTIPICK_DBAR:ID_SEL_MULTI_CHECK	Fichas contextuales>Múltiple
Selección múltiple	Dialog_Rebar_Selection:Control_Rebar_Multiple	Fichas contextuales>Selección múltiple
Seleccionar panel	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_PANEL_SELECT	Fichas contextuales>Editar circuito
Seleccionar panel	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroupSelectPanel	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complementos>Seleccionar; Modificar>Seleccionar; Arquitectura>Seleccionar; Estructura>Seleccionar; Sistemas>Seleccionar; Analizar>Seleccionar; Masa y emplazamiento>Seleccionar; Colaborar>Seleccionar; Fichas contextuales>Seleccionar
Seleccionar elementos bloqueados	ID_TOGGLE_ALLOW_PINNED_SELECTION	
Previo	ID_EDIT_SELECT_PREVIOUS	Menú contextual
Seleccionar perfil	ID_SWEEP_PROFILE	Fichas contextuales>Barrido
Seleccionar perfil 1	ID_SKETCH_PROFILE_1	Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar perfil 2	ID_SKETCH_PROFILE_2	Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar armaduras en conjunto de armaduras para mostrar	ID_REBAR_PRESENTATION_SELECT	Fichas contextuales>Presentación
Seleccionar interruptor	ID_RBS_SWITCH_SYSTEM_EDIT_SWITCH_SELECT	Fichas contextuales>Editar sistema de interruptores

Seleccionar interruptor	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystemSelectSwitch	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar etiqueta	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_TAG	Fichas contextuales>Editar
Seleccionar elementos subyacentes	ID_TOGGLE_ALLOW_UNDERLAY_SELECTION	Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar;
cuadro de selección	ID_VIEW_APPLY_SELECTION_BOX	BX Modificar>Vista
Poner detrás	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_SendToBack	Fichas contextuales>Organizar
Poner detrás	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_SendBackward	Fichas contextuales>Organizar
Definir vista actual como Inicio	ID_VIEWCUBE_SET_HOME	View Cube
Definir frontal para vista actual	ID_SET_FRONT_TO_CURRENT_VIEW	View Cube
Definir opciones de plantilla	ID_RBS_PANELSCHEDULE_FORMAT_TEMPLATE	Fichas contextuales>Plantilla
Definir el centro de rotación en posición por defecto	ID_DEFAULT_ROTATION_CENTER	Menú contextual
		Crear>Plano de trabajo; Modificar>Plano de trabajo; Arquitectura>Plano de trabajo; Estructura>Plano de trabajo; Sistemas>Plano de trabajo; Fichas contextuales>Plano de trabajo
Definir plano de trabajo	ID_SKETCH_PLANE_TOOL	Barra de controles de vista
Sombreado	ID_IMAGE_SHADING	SD Barra de controles de vista
Sombreado con bordes	ID_IMAGE_SHADING_WITH_EDGES	Fichas contextuales>Aspecto
Sombreado	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING	Barra de controles de vista
Sombras desactivadas	ID_IMAGE_SHADOW_OFF	Barra de controles de vista
Sombras activadas	ID_IMAGE_SHADOW_ON	Barra de controles de vista
Abertura de agujero	ID_CREATE_SHAFT_OPENING_TB	Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Estado de forma	ID_SHAPE_STATUS	Editor de familias>Editor de familias
Parámetros compartidos	ID_FILE_EXTERNAL_PARAMETERS	Gestionar>Configuración
Versiones/Revisiones de plano; Configuración adicional:Versiones/Revisiones de plano	ID_SETTINGS_REVISIONS	Vista>Composición de plano; Gestionar>Configuración
Plano; Nuevo plano	ID_VIEW_NEW_SHEET	Vista>Composición de plano; Fichas contextuales>Crear
Mostrar	Dialog_Revit_ExternalSheetFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterShow	Fichas contextuales>Filtrar planos marcadores de posición
Mostrar	Dialog_Revit_RoomScheduleFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterShow	Fichas contextuales>Sin colocar/No cerrado
Mostrar (Ocultar) región de recorte	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_VISIBILITY	Barra de controles de vista
Mostrar todas las armaduras para la selección	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectShowAll	Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Mostrar todas las armaduras en conjunto de armaduras	ID_REBAR_PRESENTATION_ALL	Fichas contextuales>Presentación
Mostrar borde al editar	ID_TEXTEDITOR_SHOWBORDER	Fichas contextuales>Texto; Fichas contextuales>Editar texto; Editor de texto
Mostrar brújula	ID_SHOW_COMPASS	View Cube
Mostrar desconexiones	ID_SHOWDISCONNECTS_BUTTON	Analizar>Comprobar sistemas
Mostrar primera y última armadura en conjunto de armaduras	ID_REBAR_PRESENTATION_FIRSTLAST	Fichas contextuales>Presentación
Mostrar info herr. de Ayuda	ID_FABRICATION_PART_SHOW_TOOLTIP	HT Fichas contextuales>Opciones
Mostrar líneas ocultas por elemento	ID_HIDE_ELEMENTS_EDITOR	Vista>Gráficos
Mostrar historial	ID_PARTITION_SHOW_HISTORY	Colaborar>Gestionar modelos
Mostrar masa: configuración de vista	ID_SHOW_MASS_NO_OVERRIDE	Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar masa: forma y suelos	ID_SHOW_MASS_STANDARD	Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar masa: tipos de superficies	ID_SHOW_MASS_SURFACES	Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar masa: zonas y sombras	ID_SHOW_MASS_ZONES	Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar armadura central del conjunto de armaduras	ID_REBAR_PRESENTATION_MIDDLE	Fichas contextuales>Presentación
Mostrar fondo opaco al editar	ID_TEXTEDITOR_SHOWOPAQUEBK	Fichas contextuales>Texto; Fichas contextuales>Editar texto; Editor de texto
Mostrar avisos relacionados	ID_SHOW RELATED_WARNINGS	Fichas contextuales>Aviso
Mostrar servicio	ID_FABRICATION_PART_SHOW_SERVICE_IN_PART_BROWSER	Fichas contextuales>Piezas de fabricación MEP
Mostrar información de pendiente	ID_SLOPE_PIPE_SHOW_TOOLTIP	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Mostrar advertencias en vistas	ID_TOGGLE_STRUCTCONNECTIONS_SHOW_WARNINGS	Estructura>Conexión
		Crear>Plano de trabajo; Modificar>Plano de trabajo; Arquitectura>Plano de trabajo; Estructura>Plano de trabajo; Sistemas>Plano de trabajo; Fichas contextuales>Plano de trabajo
Mostrar plano de trabajo	ID_SKETCH_GRID_VIS	Barra de controles de vista
Mostrar/Ocultar modelo analítico	ID_VIEW_FRAME_TOGGLE_ANALYTICAL_MODEL_VISIBILITY	Fichas contextuales>Herramientas
Simplificar superficie	ID_SITE_SIMPLIFY_SURFACE	Estructura>Refuerzo; Fichas contextuales>Refuerzo
Colocación de lámina de mallazo única	ID_FABRIC_SINGLE_PLACEMENT	Fichas contextuales>Tipo de control
Único horizontal	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioHorArrow	Fichas contextuales>Tipo de control
Único vertical	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioVerArrow	Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Componente de emplazamiento	ID_SITE_COMPONENT	Fichas contextuales>Recortar
Tamaño de recorte	Dialog_Revit_CropRegionBar:Control_Revit_CropRegionBarModify	Fichas contextuales>División
Boceto	ID_OBJECTS_VOLUME_DIVIDER_SKETCH	Fichas contextuales>Sistema de vigas
Boceto de sistema de vigas	Dialog_Structural_AutoBeamSystemCreateDbar:Control_Structural_SketchJoistSystemFromAuto	Fichas contextuales>Modo
Boceto de línea de curvatura en plano de trabajo	Dialog_Rebar_FabricPlaceBendWireFrameDbar:Control_Rebar_FabricSketchBending	Fichas contextuales>Techo
Boceto de techo	Dialog_RoomAreaPlan_SketchCeiling:Control_RoomAreaPlan_SketchCeiling	Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido
Boceto de camino	ID_SKETCH_2D_PATH	

Boceto de armadura	ID_REBAR_SKETCH	Fichas contextuales>Métodos de inserción
Losa; Cimentación estructural: losa	ID_OBJECTS_FOOTING_SLAB	Estructura>Cimentación
Pilar inclinado	Dialog_Structural_VerticalSlantedColumnsDialogBar:Control_Structural_SlantedColumns	Fichas contextuales>Colocación
Pendiente	ID_RBS_ROUTEPATH_SLOPE1	Fichas contextuales>Modificar
Pendiente	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathSlope:Control_BuildingSystems_RbsroutePathSlope	Fichas contextuales>Editar
Flecha de pendiente	ID_SKETCH_DEFINE_SLOPE	Fichas contextuales>Dibujar
Flecha de pendiente	ID_SKETCH_DEFINE_ROOF_SLOPE	Fichas contextuales>Dibujar
Punto de control de pendiente	ID_RBS_TOGGLE_END_REFERENCE	Fichas contextuales>Pendiente; Fichas contextuales>Justificar
Pendiente: abajo	ID_SLOPE_PIPE_DOWN	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Pendiente: desactivada	ID_SLOPE_PIPE_OFF	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Pendiente: arriba	ID_SLOPE_PIPE_UP	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Forzado de cursor inteligente	ID_FABRICATION_PART_ROUTE_SMART_SNAPPING	Fichas contextuales>Soluciones
Forzado de cursor inteligente	ID_FABRICATION_PART_SMART_SNAPPING	Fichas contextuales>Opciones
Forzado de cursor desactivado	ID_SNAP_OVERRIDE_NO_SNAP	SO Forzados de cursor
Forzar cursor a nubes de puntos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT_CLOUDS	PC Forzados de cursor
Forzado de cursor a objetos remotos	ID_SNAP_OVERRIDE_REMOTE	SR Forzados de cursor
Forzados de cursor	ID_SETTINGS_SNAPPING	Gestionar>Configuración
Estudio solar	ID_FILE_EXPORT_SOLAR_STUDY	Menú de aplicación>Exportar>Imágenes y animaciones
Fundido sólido	ID_OBJECTS_BLEND	Crear>Formas
Extrusión sólida	ID_OBJECTS_EXTRUSION	Crear>Formas
Revolución sólida	ID_OBJECTS_REVOLUTION	Crear>Formas
Barrido sólido	ID_OBJECTS_SWEEP	Crear>Formas
Fundido de barrido sólido	ID_OBJECTS_SWEPTEBLEND	Crear>Formas
Soluciones	ID_RBS_LAYOUTPATH SOLUTIONS	Fichas contextuales>Modificar diseño
Espacio	ID_OBJECTS_MEPM_SPACE	Analizar>Espacios y zonas
Denominación de espacios	ID_MEPM_SPACE_NAMING UTILITY	Analizar>Espacios y zonas
Separador de espacio	ID_OBJECTS_MEPM_SPACE_SEPARATION	Analizar>Espacios y zonas
Etiqueta de espacio	ID_OBJECTS_MEPM_SPACE_TAG	Anotar>Etiqueta; Analizar>Espacios y zonas
Dirección de la luz	ID_FLOOR_PICK_DISPAN_EDGE	Fichas contextuales>Dibujar
Símbolo de dirección de la luz	ID_OBJECTS_SPAN_DIR_SYM	Anotar>Símbolo
Cable en spline	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE SPLINE	Sistemas>Electricidad
Dividir elemento	ID_SPLIT	SL Modificar>Modificar
Dividir cara	ID_SPLIT_FACE	SF Modificar>Geometría
Dividir cara	ID_SPLIT_FACE_IN_NEW_FAMILIES	SF Modificar>Geometría
Dividir segmento	Dialog_Essentials_SectionBar:Control_Essentials_SplitSectionSegment	Fichas contextuales>Sección
Dividir superficie	ID_SPLIT_SURFACE	Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Dividir con separación	ID_SPLIT_WITH_GAP	Modificar>Modificar
Tipos de cota de coordenadas de punto	ID_SETTINGS_SPOT_COORDINATE	Anotar>Cota
Cota de coordenadas de punto; Cota de coordenadas de punto	ID_SPOT_COORDINATE	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota de elevación	ID_SETTINGS_SPOT_ELEVATION	Anotar>Cota
Cota de elevación; Cota de elevación	ID_SPOT_ELEVATION	EL Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota de pendiente	ID_SETTINGS_SPOT_SLOPE	Anotar>Cota
Cota de pendiente; Cota de pendiente	ID_SPOT_SLOPE	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Rociador	ID_RBS_SPRINKLER	SK Sistemas>Fontanería y tuberías
Escalera	ID_OBJECTS_STAIRS	Arquitectura>Circulación
Camino de escalera	ID_OBJECTS_STAIRS_PATH	Anotar>Símbolo
Números de huellas/contrahuellas de escalera	ID_STAIRS_TRISER_NUMBER	Anotar>Etiqueta
Escalera: Escalera por boceto	ID_OBJECTS_STAIRS_LEGACY	Arquitectura>Circulación
Tramo de escalera: Arco por centro y puntos finales	ID_RUN_ARC_CENTER_ENDS	Fichas contextuales>Dibujar
Tramo de escalera: Línea	ID_RUN_LINE	Fichas contextuales>Dibujar
Camino de escaleras; Camino de escaleras	ID_BUTTON_STAIRS_PATH	Fichas contextuales>Dibujar
Superficie inicial	Dialog_Rebar_FreeFormPath:Control_Rebar_ReinfFaces	Fichas contextuales>Siguiente
Vista inicial	ID_STARTING_VIEW	Gestionar>Gestionar proyecto
Barra de estado	ID_VIEW_STATUS_BAR	Vista>Ventanas
Barra de estado - Opciones de diseño	ID_STATUSBAR_DESIGNOPTIONS	Vista>Ventanas
Barra de estado - Subproyectos	ID_STATUSBAR_WORKSETS	Vista>Ventanas
Detener	ID_IMAGE_RAYTRACE_STOP	Fichas contextuales>Trazado de rayos interactivo
Detener supervisión	Dialog_Revit_RemoveWatchesDbar:Control_Revit_RemoveWatch	Fichas contextuales>Supervisar
Zanca	Dialog_StairRamp_RailingPlaceOnHostDbar:Control_StairRamp_RailingPosStringer	Fichas contextuales>Posición
Colaboradores de análisis estructural	ID_HELP_STRUCTURAL_ANALYSIS_PARTNERS	Ayuda
Refuerzo de área estructural	ID_REBAR_SYSTEM_SKETCH	Estructura>Refuerzo
Sistema de vigas estructurales; sistema de vigas automático	ID_OBJECTS_IJOIST_SYSTEM	BS Estructura>Estructura; Fichas contextuales>Sistema de vigas
Conexión estructural	ID_STRUCTURAL_CONNECTION_DIRECT_CREATION	Estructura>Conexión
Área de mallazo estructural	ID_FABRIC_DISTR_SYSTEM_SKETCH	Estructura>Refuerzo

Área de mallazo estructural	ID_FABRIC_DISTR_SYSTEM_SKETCH_HOST	Fichas contextuales>Refuerzo
Cimentación estructural: aislada	ID_OBJECTS_ISOLATED_FOOTING	Estructura>Cimentación
Cimentación estructural: muro	ID_OBJECTS_CONTINUOUS_FOOTING	Estructura>Cimentación
Armazón estructural: Viga	ID_OBJECTS_BEAM	Estructura>Estructura
Armazón estructural: Tornapunta	ID_OBJECTS_BRACE	Estructura>Estructura
Refuerzo estructural por camino	ID_PATH_REIN_SKETCH	Estructura>Refuerzo
Armadura estructural	ID_REBAR_PLACE	Estructura>Refuerzo; Fichas contextuales>Refuerzo; Fichas contextuales>Métodos de inserción
Acoplador de armadura estructural	ID_REBAR_COUPLER	Estructura>Refuerzo
Configuración estructural:Configuración de conexión	ID_STRUCTURAL_CONNECTION_SETTINGS	Gestionar>Configuración
Configuración estructural:configuración estructural	ID_STRUCTURAL_SETTINGS	Gestionar>Configuración
Vigas de celosía estructurales	ID_OBJECTS_TRUSS	Estructura>Estructura
Muro estructural:Arco por centro y puntos finales	ID_WALL_STRUCT_ARC_CENTER_ENDS	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Círculo	ID_WALL_STRUCT_CIRCLE	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Polígono circunscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_CIRCUMSCRIBED	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Arco de empalme	ID_WALL_STRUCT_ARC_FILLET	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Polígono inscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_INSCRIBED	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Línea	ID_WALL_STRUCT_LINE	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Seleccionar caras	ID_WALL_STRUCT_PICK_FACES	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Seleccionar líneas	ID_WALL_STRUCT_PICK_LINES	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Rectángulo	ID_WALL_STRUCT_RECT	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Arco por inicio-fin-radio	ID_WALL_STRUCT_ARC_THREE_PNT	Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Arco por tangente y punto final	ID_WALL_STRUCT_ARC_TAN	Fichas contextuales>Dibujar
Subregión	ID_SITE_AREA	Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Subíndice	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextSubscript	Ctrl+=
Superíndice	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextSuperscript	Ctrl+Mayús+=
Soporte	ID_STAIRS_SUPPORT	Fichas contextuales>Componentes
Base de información de soporte	ID_HELP_SUPPORT KNOWLEDGE_BASE	Ayuda
Surface	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDisplayPropertiesBar:Control_HostObj_ShowSurf	Fichas contextuales>Representación de superficie
Distribución superficial	Dialog_Rebar_RebarSetTypes:Control_Rebar_Morphed	Fichas contextuales>Tipo de conjunto de armaduras
Interruptor	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsCreateSwitchSystem	Fichas contextuales>Crear sistemas
Símbolo	ID_OBJECTS_FAM ANN INST	Anotar>Detalle; Crear>Detalle; Anotar>Símbolo
Línea simbólica	ID_OBJECTS_VIEW_DIR_SPEC_CURVE	Anotar>Detalle
Línea simbólica	ID_SKETCH_SHAFTOPENING_SYMBOL	Fichas contextuales>Dibujar
Sincronizar con archivo central:Sincronizar y modificar configuración	ID_FILE_SAVE_TO_MASTER	Colaborar>Sincronizar; barra de herramientas de acceso rápido
Sincronizar con archivo central:Sincronizar ahora	ID_FILE_SAVE_TO_MASTER_SHORTCUT	Colaborar>Sincronizar; barra de herramientas de acceso rápido
Navegador de sistema	ID_RBS_SYSTEM_NAVIGATOR	Fn9
Inspector de sistema	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_INSPECT	Fichas contextuales>Inspector de sistema
Inspector de sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsSystemInspectBar:Control_BuildingSystems_RbsSystemInspect	Fichas contextuales>Análisis
Etiquetar área; Etiquetar área; Etiqueta de área	ID_OBJECTS_AREA_TAG	Arquitectura>Habitación y área; Anotar>Etiqueta
Etiquetar por categoría; Etiquetar por categoría	ID_BUTTON_TAG	TG
Etiquetar al colocar	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnTagOnplacement	Fichas contextuales>Etiqueta
Etiquetar al colocar	Dialog_Essentials_TagOnPlacement:Control_Essentials_TagOnPlacement	Fichas contextuales>Etiqueta
Etiquetar al colocar	Dialog_RoomAreaPlan_AreaTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_TagRoomOnPlacement	Fichas contextuales>Etiquetar al colocar
Etiquetar al colocar	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_TagRoomOnPlacement	Fichas contextuales>Etiqueta
Etiquetar al colocar	Dialog_Structural_TagOnPlacementDlg:Control_Structural_TagOnPlacementCheckbox	Fichas contextuales>Etiqueta
Etiquetar habitación:Etiquetar elementos no etiquetados; Etiquetar área:Etiquetar elementos ID_BUTTON_TAG_ALL		Arquitectura>Habitación y área; Anotar>Etiqueta
Etiquetar habitación; Etiquetar habitación; Etiqueta de habitación	ID_OBJECTS_ROOM_TAG	RT
Tangentes	ID_SNAP_OVERRIDE_TANGENT	ST
Tes	ID_OVERRIDE_FAB_PART_TEES	Forzados de cursor
Teléfono	ID_RBS_ELECTRICAL_TELEPHONE_DEVICE	Fichas contextuales>Modificar
Teléfono	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCreateTelephoneCircuit	Sistemas>Electricidad
Plantilla	ID_REVIT_SAVE_AS_TEMPLATE	Fichas contextuales>Crear sistemas
Aplicar temporalmente propiedades de plantilla	ID_TEMPORARILY_APPLY_TEMPLATE_PROPERTIES	Menú de aplicación>Guardar como
Texto	ID_OBJECTS_TEXT_NOTE	TX
Líneas finas; Líneas finas	ID_THIN_LINES	TL
Mosaico	ID_WINDOW_TILE_VERT	WT
Cuadro de rotulación	ID_OBJECTS_PLACE_TITLEBLOCK	Vista>Composición de plano
Cuadro de rotulación	ID_TITLEBLOCK_NEW	Menú de aplicación>Nuevo
Activar / Desactivar conector	ID_FABRICATION_PART_TOGGLE_CONNECTOR	Fichas contextuales>Opciones
Activar / Desactivar conector	ID_FABRICATION_PART_POST_TOGGLE_CONNECTOR	Fichas contextuales>Editar
Activar o desactivar resalte de conjuntos de desplazamiento	Control_Revit_ExplodedviewMode	Barra de controles de vista
Activar/desactivar modo Mostrar restricciones	ID_TOGGLE_REVEAL_CONSTRAINTS	CX
Pasar a mostrar elementos ocultos	ID_VIEW_FRAME_REVEALHIDDEN	RH

Cambiar a vista 3D paralela/vista 3D en perspectiva	ID_VIEWCUBE_TOGGLE_BETWEEN_PERSP_AND_ORTHO	
Cordón superior	ID_TRUSS_TOP_CHORD_REFERENCE	Fichas contextuales>Dibujar
Cordón superior; Cordón superior	ID_TRUSS_TOP_CHORD_CURVE	Crear>Detalle; Fichas contextuales>Dibujar
Superficie topográfica	ID_SITE_TOPO_SURFACE	Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Tour Building Wheel	ID_NAVWHEEL_INTERIOR_WHEEL	Rueda de navegación
Transferir normas de proyecto	ID_TRANSFER_PROJECT_STANDARDS	Gestionar>Configuración
Transmitir un modelo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%eTransmit%eTransmit	Complementos>eTransmit
Huellas	Dialog_StairRamp_RailingPlaceOnHostDbar:Control_StairRamp_RailingPosTreads	Fichas contextuales>Posición
Recortar/Extender varios elementos	ID_TRIM_EXTEND_MULTIPLE	Modificar>Modificar
Recortar/Extender elemento simple	ID_TRIM_EXTEND_SINGLE	Modificar>Modificar
Recortar/Extender a esquina	ID_TRIM_EXTEND_CORNER	Modificar>Modificar
Viga de celosía:Línea	ID_TRUSS_LINE	Fichas contextuales>Dibujar
Viga de celosía:Seleccionar líneas	ID_TRUSS_PICK_LINES	Fichas contextuales>Dibujar
Desactivar modificación	ID_SETTINGS_SNAPS_NO OVERRIDE	Forzados de cursor
Ladeo izquierda	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_ShiftCcw	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Ladeo derecha	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_ShiftCw	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Acoplador de dos barras	Dialog_Rebar_CouplerPlaceOneTwoDbar:Control_Rebar_CouplerTwo	Fichas contextuales>Opciones de colocación
Dos segmentos	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_TextLeaderTwoseg	Fichas contextuales>Diretriz
Propiedades de los tipos	Dialog_Revit_FamilyBar:Control_Revit_PropertyPanelTypePropBtm	Crear>Propiedades; Modificar>Propiedades
Rejilla en U	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_GridlinesU	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones
Subrayado	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextUnderline	Ctrl+U Fichas contextuales>Tipo de letra; Editor de texto
Deshacer	ID_BUTTON_UNDO	Barra de herramientas de acceso rápido
Deshacer edición de texto	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextUndo	Fichas contextuales>Deshacer; Editor de texto
Deshacer cambios de orientación de vista	ID_NAVWHEEL_UNDOVIEWORIENTATIONCHANGES	Rueda de navegación
Desagrupar	ID_EDITGROUP_UNGROUP	UG Fichas contextuales>Grupo
Desagrupar encabezamientos; Desagrupar encabezamientos	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_UngroupHeaders	Fichas contextuales>Encabezamientos; Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Mostrar todas las columnas	ID_UNHIDE_ALL_COLUMNS	Fichas contextuales>Columnas
Mostrar categoría	ID_VIEW_UNHIDE_BY_CATEGORY	VU Fichas contextuales>Mostrar elementos ocultos
Mostrar elemento	ID_VIEW_UNHIDE_ELEMENTS	EU Fichas contextuales>Mostrar elementos ocultos
Desbloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_UNLOCK	Barra de controles de vista
Anular bloqueo de perfiles	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgb:Control_Sculpting_FormElementUnconstraintProfile	Fichas contextuales>Elemento de forma
Desbloquear	ID_UNLOCK_ELEMENTS	UP Modificar>Modificar
Objeto no admitido	Dialog_StairRamp_UnsupportedObjectWarnDbar:Control_StairRamp_UnsupportedObjectWarn	Fichas contextuales>Aviso
Actualizar nombres	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgb:Control_BuildingSystems_CircuitsUpdateNames	Fichas contextuales>Circuitos
Actualizar a cara	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainSystemEdit:Control_CurtainGridFamily_RedoCurtainSystem	Fichas contextuales>Modelo por cara
Actualizar a cara	Dialog_HostObj_FaceRoofEdit:Control_HostObj_RedoFaceRoof	Fichas contextuales>Modelo por cara
Actualizar a cara	Dialog_HostObj_RedoFaceBased:Control_HostObj_RedoFaceBased	Fichas contextuales>Modelo por cara
Nota clave de usuario	ID_KEYNOTE_USER	Anotar>Etiqueta
Rejilla en V	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_GridlinesV	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones
Conjunto de armaduras variable	Dialog_Rebar_DistributionType:Control_Rebar_DistributionType	Fichas contextuales>Tipo de conjunto de armaduras
Vertical	Dialog_HostObj_CorniceReveal:Control_HostObj_CorniceVertical	Fichas contextuales>Colocación
Vertical	Dialog_HostObj_MiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterVertical	Fichas contextuales>Biselado
Pilar vertical	Dialog_Structural_VerticalSlantedColumnsDialogBar:Control_Structural_VerticalColumns	Fichas contextuales>Colocación
Número vertical	ID_PARALLEL_PIPES_VERTICAL_NUMBER	Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Número vertical	ID_PARALLEL_CONDUITS_VERTICAL_NUMBER	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Desfase vertical	ID_PARALLEL_PIPES_VERTICAL_OFFSET	Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Desfase vertical	ID_PARALLEL_CONDUITS_VERTICAL_OFFSET	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Hueco vertical	ID_CREATE_VERTICAL_OPENING_TB	Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Hueco vertical	Dialog_HostObj_SketchEditPlanNoStuff:Control_HostObj_EditSketch2	Fichas contextuales>Hueco
Alineación vertical	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgb:Control_BuildingSystems_TextVerticalAlignTop	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgb:Control_BuildingSystems_TextVerticalAlignMiddle	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgb:Control_BuildingSystems_TextVerticalAlignBottom	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical:Parte inferior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical:Medio	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical:Parte superior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP	Fichas contextuales>Texto
Vistas	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%Model Review%View	Complementos>Model Review
Ver	ID_SAVE_VIEWS_TO_FILE	Menú de aplicación>Guardar como>Biblioteca
View Object Wheel	ID_NAVWHEEL_EXTERIOR_WHEEL	Rueda de navegación
Rango de vista	ID_EDIT_VIEW_RANGE	VR Fichas contextuales>Región; Panel Propiedades
Referencia a vista	ID_NEW_REFERENCE_VIEWER	Anotar>Etiqueta; Vista>Composición de plano
Plantillas de vista:Aplicar propiedades de plantilla a vista actual	ID_APPLY_VIEW_TEMPLATE	Vista>Gráficos
Plantillas de vista:Crear plantilla a partir de vista actual	ID_CREATE_VIEW_TEMPLATE	Vista>Gráficos
Plantillas de vista:Gestionar plantillas de vista	ID_SETTINGS_VIEWTEMPLATES	Vista>Gráficos
ViewCube	ID_SHOW_VIEWCUBE	Vista>Ventanas

Ventanas gráficas:Activar vista; Activar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE		Vista>Composición de plano; Fichas contextuales>Ventana gráfica; Menú contextual
Ventanas gráficas:Desactivar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE_BASE		Vista>Composición de plano; Menú contextual
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_CurveVisibilityDbar:Control_Essentials_Visibility		Fichas contextuales>Visibilidad
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditBlend:Control_Essentials_SketchVisibility		Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditSweep:Control_Essentials_SketchVisibility		Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditTextVisDbar:Control_Essentials_Visibility		Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_ElemVisibilityDbar:Control_Essentials_SketchVisibility		Fichas contextuales>Visibilidad
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_SketchVisibility		Fichas contextuales>Importar ejemplar
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_SketchEditVisib:Control_Essentials_SketchVisibility		Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_SketchEditVisibDepth:Control_Essentials_SketchVisibility		Fichas contextuales>Modo
Visibilidad/Gráficos	ID_VIEW_CATEGORY_VISIBILITY	VG#VV	Vista>Gráficos
Formas vacías:Fundido vacío	ID_OBJECTS_BLEND_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Extrusión vacía	ID_OBJECTS_EXTRUSION_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Revolución vacía	ID_OBJECTS_REVOLUTION_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Barrido vacío	ID_OBJECTS_SWEEP_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Fundido de barrido vacío	ID_OBJECTS_SWEPBLEND_CUT		Crear>Formas
Modo de paseo	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_WALK	3W	Barra de navegación
Recorrido	ID_RM_ANIMATION		Menú de aplicación>Exportar>Imágenes y animaciones
Uniones de muros	ID_EDIT_WALL_JOINS		Modificar>Geometría
Hueco de muro	ID_CREATE_WALL_OPENING_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Hueco de muro	Dialog_HostObj_CreateWallOpening:Control_HostObj_CreateWallOpening		Fichas contextuales>Modificar muro
Hueco de muro	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_CreateWallOpening		Fichas contextuales>Modificar muro
Muro:Muro por cara	ID_WALL_PICK_FACES		Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara; Fichas contextuales>Dibujar
Muro:Muro: telar	ID_OBJECTS_REVEAL		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Muro:Muro: estructural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_WALL		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Muro:Muro: barrido	ID_OBJECTS_CORNICE		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Muro; Muro:Muro: Arquitectónico	ID_OBJECTS_WALL	WA	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Celosía	ID_TRUSS_WEB_CURVE		Crear>Detalle; Fichas contextuales>Dibujar
Novedades	ID_HELP_NEWS		Ayuda
Ventana	ID_OBJECTS_WINDOW	WN	Arquitectura>Construir
Estructura alámbrica	ID_IMAGE_WIREFRAME	WF	Barra de controles de vista
Rejilla de plano de trabajo	ID_SNAP_OVERRIDE_SKETCH_GRID	SW	Forzados de cursor
Flujos de trabajo	ID_HELP_LEARNING_PATHS		Ayuda
Visor de plano de trabajo	ID_WORKPLANE_VIEW		Crear>Plano de trabajo; Modificar>Plano de trabajo; Arquitectura>Plano de trabajo;
Subproyectos	ID_SETTINGS_PARTITION		Estructura>Plano de trabajo; Sistemas>Plano de trabajo; Fichas contextuales>Plano de trabajo
Rayos X	Dialog_Sculpting_FormElementEditDbar:Control_Sculpting_FormElementXRay		Colaborar>Gestionar colaboración
Desfase Y	Dialog_Structural_BeamJustificationDbar:Control_Structural_BeamJustificationOffsetY		Fichas contextuales>Elemento de forma
Desfase Z	Dialog_Structural_BeamJustificationDbar:Control_Structural_BeamJustificationOffsetZ		Fichas contextuales>Justificación
Zona	ID_RBS_HVAC_ZONE		Fichas contextuales>Justificación
Ajustar todo en ventana	ID_ZOOM_ALL_ALL	ZA	Analizar>Espacios y zonas
Ampliar región	ID_ZOOM_IN	ZR#ZZ	Barra de navegación
Reducir (2x)	ID_ZOOM_OUT_X2	ZO#ZV	Barra de navegación
Ajustar tamaño de plano	ID_ZOOM_SHEET	ZS	Barra de navegación
Ajustar en ventana	ID_ZOOM_FIT	ZE#ZF#ZX	Barra de navegación