

Nombre de comando	ID de comando	Teclas de acceso rápido	Rutas
Modificar	ID_BUTTON_SELECT	MD	Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complemento
Seleccionar vínculos	ID_TOGGLE_ALLOW_LINK_SELECTION		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complemento
Seleccionar elementos subyacentes	ID_TOGGLE_ALLOW_UNDERLAY_SELECTION		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complemento
Seleccionar elementos bloqueados	ID_TOGGLE_ALLOW_PINNED_SELECTION		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complemento
Selección elementos por cara	ID_TOGGLE_ALLOW_FACE_SELECTION		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complemento
Arrastrar elementos en selección	ID_TOGGLE_ALLOW_DRAG_ON_SELECTION		Crear>Seleccionar; Insertar>Seleccionar; Anotar>Seleccionar; Vista>Seleccionar; Gestionar>Seleccionar; Complemento
Propiedades de los tipos	Dialog_Revit_FamilyBar:Control_Revit_PropertyPanelTypePropBtn		Crear>Propiedades; Modificar>Propiedades
Propiedades	ID_TOGGLE_PROPERTIES_PALETTE	PP#Ctrl+1#VP	Crear>Propiedades; Vista>Ventanas; Modificar>Propiedades; Fichas contextuales>Propiedades
Parámetros y categoría de familia	ID_OBJECTS_FAMILYHOST		Crear>Propiedades; Modificar>Propiedades
Tipos de familia	ID_FAMILY_TYPE		Crear>Propiedades; Modificar>Propiedades
Extrusión sólida	ID_OBJECTS_EXTRUSION		Crear>Formas
Fundido sólido	ID_OBJECTS_BLEND		Crear>Formas
Revolución sólida	ID_OBJECTS_REVOLUTION		Crear>Formas
Barrido sólido	ID_OBJECTS_SWEEP		Crear>Formas
Fundido de barrido sólido	ID_OBJECTS_SWEEPTBLEND		Crear>Formas
Formas vacías:Extrusión vacía	ID_OBJECTS_EXTRUSION_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Fundido vacío	ID_OBJECTS_BLEND_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Revolución vacía	ID_OBJECTS_REVOLUTION_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Barrido vacío	ID_OBJECTS_SWEEP_CUT		Crear>Formas
Formas vacías:Fundido de barrido vacío	ID_OBJECTS_SWEEPTBLEND_CUT		Crear>Formas
Línea de modelo; Línea de modelo; Línea de contorno; Línea de	ID_OBJECTS_CURVE	LI	Crear>Modelo; Crear>Detalle; Crear>Dibujar; Modificar >Dibujar; Fichas contextuales>Dibujar
Colocar un componente	ID_OBJECTS_FAMSYM	CM	Crear>Modelo; Arquitectura>Construir; Estructura>Modelo; Sistemas>Modelo
Grupo de modelo:Colocar grupo de modelo	ID_OBJECTS_PLACE_GROUP		Crear>Modelo; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Grupo de modelo:Crear grupo; Grupo de detalles:Crear grupo	ID_EDIT_GROUP	GP	Crear>Modelo; Anotar>Detalle; Modificar>Crear; Crear>Detalle; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Texto de modelo	ID_OBJECTS_MODELTEXT		Crear>Modelo; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Hueco	ID_OBJECTS_OPENING		Crear>Modelo
Control	ID_OBJECTS_CONTROL		Crear>Control
Conector eléctrico; Conector eléctrico	ID_RBS_ADD_ELECTRICAL_CONNECTOR		Crear>Conectores
Conector de conductos; Conector de conductos	ID_RBS_ADD_DUCT_CONNECTOR		Crear>Conectores
Conector de tubería; Conector de tubería	ID_RBS_ADD_PIPE_CONNECTOR		Crear>Conectores
Conector de bandeja de cables; Conector de bandeja de cables	ID_RBS_ADD_CABLETRAY_CONNECTOR		Crear>Conectores
Conector de tubo; Conector de tubo	ID_RBS_ADD_CONDUIT_CONNECTOR		Crear>Conectores
Línea de referencia; Línea de referencia	ID_OBJECTS_REFERENCE_CURVE		Crear>Referencia; Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar
Plano de referencia; Plano de referencia	ID_OBJECTS_CLINE	RP	Crear>Referencia; Crear>Dibujar; Modificar > Dibujar; Arquitectura>Plano de trabajo; Estructura > Plano de trabajo; Siste
Definir plano de trabajo	ID_SKETCH_PLANE_TOOL		Crear>Plano de trabajo; Modificar>Plano de trabajo; Arquitectura>Plano de trabajo; Estructura>Plano de trabajo; Siste
Mostrar plano de trabajo	ID_SKETCH_GRID_VIS		Crear>Plano de trabajo; Modificar>Plano de trabajo; Arquitectura>Plano de trabajo; Estructura>Plano de trabajo; Siste
Visor de plano de trabajo	ID_WORKPLANE_VIEW		Crear>Plano de trabajo; Modificar>Plano de trabajo; Arquitectura>Plano de trabajo; Estructura>Plano de trabajo; Siste
Vincular Revit	ID_RVTDOK_LINK		Insertar>Vincular
Vincular IFC	ID_IFC_LINK		Insertar>Vincular
Vincular CAD	ID_FILE_CADFORMAT_LINK		Insertar>Vincular
Marcas de revisión DWF	ID_MARKUPS_LOAD		Insertar>Vincular
Estampado; Colocar estampado	ID_RM_CREATE_DECAL		Insertar>Vincular
Estampado:Tipos de estampado; Tipos de estampado	ID_SETTINGS_DECAL_TYPES		Insertar>Vincular; Gestionar>Gestionar proyecto
Nube de puntos	ID_POINT_CLOUD		Insertar>Vincular
Gestionar vínculos	ID_LINKED_DWG		Insertar>Vincular; Gestionar>Gestionar proyecto; Fichas contextuales>Vincular
Importar CAD	ID_FILE_IMPORT		Insertar>Importar
Importar gbXML	ID_ABS_IMPORT_GBXML		Insertar>Importar
Insertar desde archivo:Insertar vistas desde archivo	ID_INSERT_VIEWS_FROM_FILE		Insertar>Importar
Insertar desde archivo:Insertar elementos 2D desde archivo	ID_INSERT_2D_ELEMENTS_FROM_FILE		Insertar>Importar
Imagen	ID_OBJECTS_RASTER		Insertar>Importar
Gestionar imágenes	ID_EDIT_RASTER_SYMBOLS		Insertar>Importar; Gestionar>Gestionar proyecto
Importar tipos de familia	ID_IMPORT_FAM_TYPES		Insertar>Importar
Cargar familia; Cargar familia de almacén; Cargar formas	ID_FAMILY_LOAD		Insertar>Cargar desde biblioteca; Fichas contextuales>Modo; Fichas contextuales>Familia
Cargar como grupo	ID_LOAD_GROUP		Insertar>Cargar desde biblioteca
Buscar en Seek en línea	IDC_CONTENT_SEARCH		Insertar>Autodesk Seek

Cota alineada	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ALIGNED	DI	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota; Barra de herramientas de acceso rápido
Cota angular	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ANGULAR		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Cota radial	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_RADIAL		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Cota diametral	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_DIAMETER		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Cota de longitud de arco	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_ARCLENGTH		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Crear>Cota; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota lineal	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_LINEAR		Anotar>Cota; Crear>Cota
Tipos de cota angular	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_ANGULAR		Anotar>Cota; Crear>Cota
Tipos de cota radial	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_RADIAL		Anotar>Cota; Crear>Cota
Tipos de cota diametral	ID_SETTINGS_DIMENSIONS_DIAMETER		Anotar>Cota; Crear>Cota
Línea simbólica	ID_OBJECTS_VIEW_DIR_SPEC_CURVE		Anotar>Detalle
Componente de detalle; Componente de detalle	ID_OBJECTS_FAMDETAIL		Anotar>Detalle; Crear>Detalle
Grupo de detalles:Colocar grupo de detalles	ID_OBJECTS_PLACE_DETAIL_GROUP		Anotar>Detalle; Crear>Detalle
Símbolo	ID_OBJECTS_FAM_ANN_INST		Anotar>Detalle; Crear>Detalle; Anotar>Símbolo
Región de máscara; Región de máscara	ID_MASKING_REGION		Anotar>Detalle; Crear>Detalle
Texto	ID_OBJECTS_TEXT_NOTE	TX	Anotar>Texto; Crear>Texto; Barra de herramientas de acceso rápido
Corrección ortográfica	ID_CHECK_SPELLING		Anotar>Texto; Crear>Texto; Fichas contextuales>Herramientas
Buscar/Reemplazar	ID_FIND_REPLACE	FR	Anotar>Texto; Crear>Texto; Fichas contextuales>Herramientas
Visibilidad/Gráficos	ID_VIEW_CATEGORY_VISIBILITY	VG#VV	Vista>Gráficos
Líneas finas; Líneas finas	ID_THIN_LINES	TL	Vista>Gráficos; Barra de herramientas de acceso rápido
Vista 3D; Vista 3D por defecto	ID_VIEW_DEFAULT_3DVIEW		Vista>Crear; Barra de herramientas de acceso rápido
Vista 3D:Cámara; Vista 3D por defecto:Cámara	ID_VIEW_NEW_3DVIEW		Vista>Crear; Barra de herramientas de acceso rápido
Vista 3D:Recorrido; Vista 3D por defecto:Recorrido	ID_VIEW_NEW_WALKTHROUGH		Vista>Crear; Barra de herramientas de acceso rápido
Sección	ID_VIEW_NEW_SECTION		Vista>Crear; Barra de herramientas de acceso rápido
Región de plano; Vistas de plano:Región de plano	ID_NEW_PLAN_REGION		Vista>Crear
Vistas de plano:Plano de planta; Plano de planta	ID_VIEW_NEW_PLAN		Vista>Crear
Vistas de plano:Plano de techo reflejado	ID_VIEW_NEW_RCP		Vista>Crear
Vistas de plano:Plano estructural; Plano estructural	ID_VIEW_NEW_STRUCTURAL_PLAN		Vista>Crear
Vistas de plano:Plano de área; Área:Plano de área	ID_VIEW_NEW_AREAScheme		Vista>Crear; Arquitectura>Habitación y área
Alzado; Alzado:Alzado de estructura	ID_BUTTON_BRACING_ELEVATION		Vista>Crear
Alzado:Alzado de edificio	ID_BUTTON_INTERIOR_ROOM_ELEVATION		Vista>Crear
Duplicar vista:Duplicar vista	ID_PRJBROWSER_COPY		Vista>Crear
Duplicar vista:Duplicar con detalles	ID_DUPLICATE_WITH_DETAILING		Vista>Crear
Duplicar vista:Duplicar como dependiente	ID_CREATE_DEPENDENT_VIEW		Vista>Crear
Leyendas:Leyenda	ID_VIEW_NEW_LEGEND		Vista>Crear
Leyendas:Leyenda de nota clave	ID_VIEW_NEW_KEYNOTE_LEGEND		Vista>Crear
Tablas de planificación:Tabla de planificación/Cantidades; Tabla	ID_VIEW_NEW_SCHEDULE		Vista>Crear; Analizar>Informes y tablas de planificación
Tablas de planificación:Tabla gráfica de planificación de pilares	ID_VIEW_NEW_GRAPH_SCHD_COLUMN		Vista>Crear
Tablas de planificación:Cómputo de materiales	ID_VIEW_NEW_MATERIAL_TAKEOFF		Vista>Crear
Tablas de planificación:Lista de planos	ID_VIEW_NEW_DRAWING_LIST		Vista>Crear
Tablas de planificación:Bloque de notas	ID_VIEW_NEW_NOTE_BLOCK		Vista>Crear
Tablas de planificación:Lista de vistas	ID_NEW_VIEWLIST		Vista>Crear
Cerrar ventanas ocultas	ID_WINDOW_CLOSE_HIDDEN		Vista>Ventanas; Barra de herramientas de acceso rápido
Replicar ventana	ID_WINDOW_NEW		Vista>Ventanas
Cascada	ID_WINDOW_CASCADE	WC	Vista>Ventanas
Mosaico	ID_WINDOW_TILE_VERT	WT	Vista>Ventanas
ViewCube	ID_SHOW_VIEWCUBE		Vista>Ventanas
Barra de navegación	ID_NAVIGATION_BAR		Vista>Ventanas
Navegador de proyectos	ID_VIEW_PROJECTEXPLORER		Vista>Ventanas
Navegador de sistema	ID_RBS_SYSTEM_NAVIGATOR	Fn9	Vista>Ventanas
Barra de estado	ID_VIEW_STATUS_BAR		Vista>Ventanas
Barra de estado - Subproyectos	ID_STATUSBAR_WORKSETS		Vista>Ventanas
Barra de estado - Opciones de diseño	ID_STATUSBAR_DESIGNOPTIONS		Vista>Ventanas
Archivos recientes	ID_STARTUP_PAGE		Vista>Ventanas
Organización de navegador	ID_BROWSER_ORGANIZATION		Vista>Ventanas
Teclas de acceso rápido	ID_KEYBOARD_SHORTCUT_DIALOG	KS	Vista>Ventanas
Materiales	ID_SETTINGS_MATERIALS		Gestionar>Configuración

Estilos de objeto	ID_SETTINGS_OBJECTSTYLES		Gestionar>Configuración
Forzados de cursor	ID_SETTINGS_SNAPPING		Gestionar>Configuración
Unidades	ID_SETTINGS_UNITS	UN	Gestionar>Configuración
Parámetros compartidos	ID_FILE_EXTERNAL_PARAMETERS		Gestionar>Configuración
Transferir normas de proyecto	ID_TRANSFER_PROJECT_STANDARDS		Gestionar>Configuración
Limpiar elementos no utilizados	ID_PURGE_UNUSED		Gestionar>Configuración
Configuración estructural	ID_STRUCTURAL_SETTINGS		Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Clasificaciones de carga	ID_RBS_ELECTRICAL_LOAD_CLASSIFICATION		Gestionar>Configuración
Configuración MEP:Factores de demanda	ID_RBS_ELECTRICAL_DEMAND_FACTOR		Gestionar>Configuración
Plantillas de tabla de planificación de paneles:Gestionar plantilla:	ID_RBS_PANEL_SCHEDULE_MANAGE_TEMPLATES		Gestionar>Configuración
Plantillas de tabla de planificación de paneles:Editar una plantilla	ID_RBS_PANEL_SCHEDULE_EDIT_A_TEMPLATE		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Patrones de relleno	ID_SETTINGS_FILLPATTERNS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Estilos de visualización de análisis	ID_SETTINGS_ANALYSIS_DISPLAY_STYLES		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Estilos de línea	ID_SETTINGS_LINE_STYLES		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Grosos de línea	ID_SETTINGS_PENS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Patrones de línea	ID_SETTINGS_PEN_FONTS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Etiquetas de sección	ID_VIEWTAGSTYLES_SECTIONTAGS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Puntas de flecha	ID_SETTINGS_ANNOTATIONS_LEADERS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Cotas temporales	ID_SETTINGS_DIMENSIONS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Configuración de creación de notas clav	ID_SETTINGS_KEYNOTING		Gestionar>Configuración; Anotar>Etiqueta
Configuración adicional:Nivel de detalle	ID_DETAIL_LEVEL		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Código de montaje	ID_SETTINGS_ASSEMBLY_CODE		Gestionar>Configuración
Vista inicial	ID_STARTING_VIEW		Gestionar>Gestionar proyecto
ID de elemento de selección	ID_IDS_OF_SELECTION		Gestionar>Consultar
Seleccionar por ID	ID_SELECT_BY_ID		Gestionar>Consultar
Comprobar avisos	ID_REVIEW_WARNINGS		Gestionar>Consultar
Administrador de macros	ID_TOOLS_MACROS		Gestionar>Macros
Seguridad de macros	ID_TOOLS_MACROSECURITY		Gestionar>Macros
Herramientas externas:Navisworks 2015	b02515bd-866b-4c82-9089-f713bdf85699		Complementos>Externo
Herramientas externas:Navisworks SwitchBack 2015	fea90490-d082-42fe-8461-3e4c1564ed99		Complementos>Externo
Glue	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%BIM 360%Glue		Complementos>BIM 360
Localización de conflictos	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%BIM 360%Clash{0}Pinpoint		Complementos>BIM 360
Propiedades de equipo	CustomCtrl_%CustomCtrl_%Add-Ins%BIM 360%Equipment{0}Properties		Complementos>BIM 360
Pegar; Pegar desde portapapeles	ID_EDIT_PASTE		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con niveles seleccionados	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_LEVEL_BY_NAME		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con vistas seleccionadas	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_VIEWS_BY_NAME		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con vista actual	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado en el mismo sitio	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_SAME_PLACE		Modificar>Portapapeles
Pegar:Alineado con nivel seleccionado	ID_EDIT_PASTE_ALIGNED_PICK_LEVEL		Modificar>Portapapeles
Cortar a portapapeles	ID_EDIT_CUT		Modificar>Portapapeles
Copiar en el portapapeles	ID_EDIT_COPY		Modificar>Portapapeles
Igualar propiedades de tipo	ID_EDIT_MATCH_TYPE	MA	Modificar>Portapapeles
Pintar	ID_EDIT_PAINT	PT	Modificar>Geometría
Pintura:Eliminar pintura	ID_EDIT_UNPAINT		Modificar>Geometría
Recorte; Aplicar recorte	ID_COPING	CP	Modificar>Geometría
Recorte:Eliminar recorte	ID_UNCOPING	RC	Modificar>Geometría
Cortar; Cortar geometría	ID_CUT_HOST		Modificar>Geometría
Cortar:Deshacer corte de geometría	ID_UNCUT_HOST		Modificar>Geometría
Unir; Unir geometría	ID_JOIN_ELEMENTS_EDITOR		Modificar>Geometría
Unir:Separar geometría	ID_UNJOIN_ELEMENTS_EDITOR		Modificar>Geometría
Dividir cara	ID_SPLIT_FACE	SF	Modificar>Geometría
Alinear	ID_ALIGN	AL	Modificar>Modificar
Mover	ID_EDIT_MOVE	MV	Modificar>Modificar
Desfase	ID_OFFSET	OF	Modificar>Modificar
Copiar	ID_EDIT_MOVE_COPY	CO#CC	Modificar>Modificar
Reflejar - Seleccionar eje	ID_EDIT_MIRROR	MM	Modificar>Modificar

Rotar	ID_EDIT_ROTATE	RO	Modificar>Modificar
Reflejar - Dibujar eje	ID_EDIT_MIRROR_LINE	DM	Modificar>Modificar
Recortar/Extender a esquina	ID_TRIM_EXTEND_CORNER	TR	Modificar>Modificar
Dividir elemento	ID_SPLIT	SL	Modificar>Modificar
Matriz	ID_EDIT_CREATE_PATTERN	AR	Modificar>Modificar
Recortar/Extender elemento simple	ID_TRIM_EXTEND_SINGLE		Modificar>Modificar
Dividir con separación	ID_SPLIT_WITH_GAP		Modificar>Modificar
Escala	ID_EDIT_SCALE	RE	Modificar>Modificar
Recortar/Extender varios elementos	ID_TRIM_EXTEND_MULTIPLE		Modificar>Modificar
Desbloquear	ID_UNLOCK_ELEMENTS	UP	Modificar>Modificar
Bloquear	ID_LOCK_ELEMENTS	PN	Modificar>Modificar
Suprimir	ID_BUTTON_DELETE	DE	Modificar>Modificar
Medir: Medir entre dos referencias	ID_MEASURE_LINE		Modificar>Medir; Barra de herramientas de acceso rápido
Medir: Medir a lo largo de un elemento	ID_MEASURE_PICK_LINES		Modificar>Medir; Barra de herramientas de acceso rápido
Crear similar	ID_EDIT_CREATE_SIMILAR	CS	Modificar>Crear
Cargar en proyecto; Grupo de modelo: Cargar como grupo en pr	ID_LOAD_INT0_PROJECTS		Editor de familias>Editor de familias; Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Región rellenada; Región rellenada	ID_OBJECTS_FILLED_REGION		Crear>Detalle; Anotar>Detalle
Texto de etiqueta	ID_OBJECTS_TAG_NOTE		Crear>Texto
Tabla de planificación de revisiones	ID_VIEW_NEW_REVISION_SCHEDULE		Vista>Crear
Cordón superior; Cordón superior	ID_TRUSS_TOP_CHORD_CURVE		Crear>Detalle; Fichas contextuales>Dibujar
Celosía	ID_TRUSS_WEB_CURVE		Crear>Detalle; Fichas contextuales>Dibujar
Cordón inferior; Cordón inferior	ID_TRUSS_BOTTOM_CHORD_CURVE		Crear>Detalle; Fichas contextuales>Dibujar
Línea de armadura	ID_OBJECTS_REBAR_CURVE		Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar
Segmento principal	ID_MAJOR_SEGMENT		Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar
Tipos de barra permitidos	ID_REBAR_SHAPE_ALLOWABLE_BAR_TYPES		Crear>Tipos de armadura
Multiplanar	ID_TURN_ON_MULTI_PLANAR_SHAPE		Editor de familias>Editor de familias
Estado de forma	ID_SHAPE_STATUS		Editor de familias>Editor de familias
Cargar en proyecto	ID_LOAD_INT0_PROJECTS_REBAR_SHAPE		Editor de familias>Editor de familias
Colocar masa	ID_OBJECTS_MASS		Crear>Modelo; Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Dibujar en cara	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_DrawOnFaces		Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar; Fichas contextuales>Colocación
Dibujar en plano de trabajo	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_DrawOnWorkplane		Crear>Dibujar; Modificar>Dibujar; Fichas contextuales>Colocación
Nivel	ID_OBJECTS_LEVEL	LL	Crear>Referencia; Arquitectura>Referencia; Estructura>Referencia
Configuración adicional: Configuración de sol	ID_SETTINGS_SUNANDSHADOWSETTINGS	SU	Gestionar>Configuración
Ubicación	ID_GEO_MANAGE_LOCATIONS		Gestionar>Ubicación de proyecto
Dividir cara	ID_SPLIT_FACE_IN_NEW_FAMILIES	SF	Modificar>Geometría
Repetir	ID_REPEAT_COMPONENT		Modificar>Modificar
Muro; Muro: Muro: Arquitectónico	ID_OBJECTS_WALL	WA	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Muro: Muro: estructural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_WALL		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Muro: Muro por cara	ID_WALL_PICK_FACES		Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara; Fichas contextuales>Dibujar
Muro: Muro: barrido	ID_OBJECTS_CORNICE		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Muro: Muro: telar	ID_OBJECTS_REVEAL		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Puerta	ID_OBJECTS_DOOR	DR	Arquitectura>Construir
Ventana	ID_OBJECTS_WINDOW	WN	Arquitectura>Construir
Componente: Modelar in situ	ID_INPLACE_COMPONENT		Arquitectura>Construir; Estructura>Modelo; Sistemas>Modelo
Pilar; Pilar estructural	ID_OBJECTS_STRUCTURAL_COLUMN	CL	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Pilar: Pilar: arquitectónico	ID_OBJECTS_COLUMN		Arquitectura>Construir
Cubierta; Cubierta por perímetro	ID_ROOF_FOOTPRINT		Arquitectura>Construir
Cubierta: Cubierta por extrusión	ID_ROOF_EXTRUSION		Arquitectura>Construir
Cubierta: Cubierta por cara	ID_ROOF_PICK_FACES		Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara
Cubierta: Cubierta: cielo raso	ID_CREATE_SOFFIT_TB		Arquitectura>Construir
Cubierta: Cubierta: imposta	ID_CREATE_FASCIA_TB		Arquitectura>Construir
Cubierta: Cubierta: canalón	ID_CREATE_GUTTER_TB		Arquitectura>Construir
Techo; Techo automático	ID_OBJECTS_CEILING		Arquitectura>Construir; Fichas contextuales>Techo
Suelo; Suelo: Suelo: arquitectónico	ID_OBJECTS_FLOOR		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Suelo: Suelo: Estructural	ID_OBJECTS_SLAB	SB	Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura
Suelo: Suelo por cara	ID_FLOOR_PICK_FACES		Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara

Suelo:Suelo: borde de losa; Losa:Suelo: borde de losa	ID_CREATE_SLAB_EDGE_TB		Arquitectura>Construir; Estructura>Estructura; Estructura>Cimentación
Sistema de muro cortina por cara	ID_CURTA_SYSTEM_PICK_FACES		Arquitectura>Construir; Masa y emplazamiento>Modelo por cara
Rejilla de muro cortina	ID_OBJECTS_CW_GRID		Arquitectura>Construir
Montante de muro cortina	ID_OBJECTS_MULLION		Arquitectura>Construir
Barandilla	ID_OBJECTS_RAILING		Arquitectura>Circulación
Barandilla:Colocar en anfitrión	ID_OBJECTS_RAILING_ON_HOST		Arquitectura>Circulación
Rampa	ID_OBJECTS_RAMP		Arquitectura>Circulación
Escalera	ID_OBJECTS_STAIRS		Arquitectura>Circulación
Escalera:Escalera por boceto	ID_OBJECTS_STAIRS_LEGACY		Arquitectura>Circulación
Línea de modelo	ID_OBJECTS_PROJECT_CURVE	LI	Arquitectura>Modelo; Estructura>Modelo
Habitación	ID_OBJECTS_ROOM	RM	Arquitectura>Habitación y área
Separador de habitación	ID_OBJECTS_AREA_SEPARATION		Arquitectura>Habitación y área
Etiquetar habitación; Etiquetar habitación; Etiqueta de habitaci	ID_OBJECTS_ROOM_TAG	RT	Arquitectura>Habitación y área; Anotar>Etiqueta
Etiquetar habitación:Etiquetar elementos no etiquetados; Etiqu	ID_BUTTON_TAG_ALL		Arquitectura>Habitación y área; Anotar>Etiqueta
Área	ID_OBJECTS_AREA		Arquitectura>Habitación y área
Contorno de área	ID_OBJECTS_AREAScheme_BOUNDARY		Arquitectura>Habitación y área
Etiquetar área; Etiquetar área; Etiqueta de área	ID_OBJECTS_AREA_TAG		Arquitectura>Habitación y área; Anotar>Etiqueta
Esquemas de color	ID_SETTINGS_COLORFILLSchemes		Arquitectura>Habitación y área; Analizar>Espacios y zonas
Cálculos de área y volumen	ID_SETTING_AREACALCULATIONS		Arquitectura>Habitación y área; Analizar>Espacios y zonas
Hueco por cara	ID_CREATE_OPENING_BY_FACE_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Abertura de agujero	ID_CREATE_SHAFT_OPENING_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Hueco de muro	ID_CREATE_WALL_OPENING_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Hueco vertical	ID_CREATE_VERTICAL_OPENING_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Hueco de buhardilla	ID_CREATE_DORMER_OPENING_TB		Arquitectura>Hueco; Estructura>Hueco
Rejilla	ID_OBJECTS_GRID	GR	Arquitectura>Referencia; Estructura>Referencia
Armazón estructural: Viga	ID_OBJECTS_BEAM	BM	Estructura>Estructura
Vigas de celosía estructurales	ID_OBJECTS_TRUSS		Estructura>Estructura
Armazón estructural: Tornapunta	ID_OBJECTS_BRACE	BR	Estructura>Estructura
Sistema de vigas estructurales; Sistema de vigas automático	ID_OBJECTS_JOIST_SYSTEM	BS	Estructura>Estructura; Fichas contextuales>Sistema de vigas
Cimentación estructural: aislada	ID_OBJECTS_ISOLATED_FOOTING		Estructura>Cimentación
Cimentación estructural: muro	ID_OBJECTS_CONTINUOUS_FOOTING	FT	Estructura>Cimentación
Losa; Cimentación estructural: losa	ID_OBJECTS_FOOTING_SLAB		Estructura>Cimentación
Armadura estructural	ID_REBAR_PLACE		Estructura>Refuerzo; Fichas contextuales>Refuerzo
Refuerzo de área estructural	ID_REBAR_SYSTEM_SKETCH		Estructura>Refuerzo
Refuerzo estructural por camino	ID_PATH_REIN_SKETCH		Estructura>Refuerzo
Área de mallazo estructural	ID_FABRIC_DISTR_SYSTEM_SKETCH		Estructura>Refuerzo
Colocación de lámina de mallazo única	ID_FABRIC_SINGLE_PLACEMENT		Estructura>Refuerzo; Fichas contextuales>Refuerzo
Editar recubrimiento de armadura	ID_CONCRETE_COVER		Estructura>Refuerzo
Configuración de recubrimiento de armadura	ID_REBAR_COVER_SETTINGS		Estructura>Refuerzo
Configuración de refuerzo	ID_REBAR_ABBREVIATION		Estructura>Refuerzo
Números de refuerzo	ID_NUMBERING_REINF_PARTITIONS	RN	Estructura>Refuerzo
Conducto	ID_RBS_MECHANICAL_DUCT	DT	Sistemas>Climatización
Marcador de posición de conducto	ID_DUCT_1LINE_PATH		Sistemas>Climatización
Unión de conducto	ID_RBS_MECHANICAL_FITTING	DF	Sistemas>Climatización
Accesorio de conducto	ID_RBS_MECHANICAL_ACCESSORY	DA	Sistemas>Climatización
Convertir a conducto flexible	ID_RBS_MECHANICAL_CONVERTTOFLEX	CV	Sistemas>Climatización
Conducto flexible	ID_RBS_MECHANICAL_FLEX	FD	Sistemas>Climatización
Terminal de aire	ID_RBS_MECHANICAL_DIFFUSER	AT	Sistemas>Climatización
Equipos mecánicos	ID_RBS_MECHANICAL_EQUIPMENT	ME	Sistemas>Mecánica
Tubería	ID_RBS_PIPE_PIPE	PI	Sistemas>Fontanería y tuberías
Marcador de posición de tubería	ID_PIPE_1LINE_PATH		Sistemas>Fontanería y tuberías
Tuberías paralelas	ID_PARALLEL_PIPES		Sistemas>Fontanería y tuberías
Unión de tubería	ID_RBS_PIPE_FITTING	PF	Sistemas>Fontanería y tuberías
accesorio de tubería	ID_RBS_PIPE_ACCESSORY	PA	Sistemas>Fontanería y tuberías
Tubería flexible	ID_RBS_PIPE_FLEX	FP	Sistemas>Fontanería y tuberías
Instalación de fontanería	ID_RBS_PLUMBING_FIXTURE	PX	Sistemas>Fontanería y tuberías

Rociador	ID_RBS_SPRINKLER	SK	Sistemas>Fontanería y tuberías
Cable en arco	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE	EW	Sistemas>Electricidad
Cable en spline	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE_SPLINE		Sistemas>Electricidad
Cable en chaflán	ID_RBS_ELECTRICAL_WIRE_CHAMFER		Sistemas>Electricidad
Bandeja de cables	ID_RBS_CABLE_TRAY	CT	Sistemas>Electricidad
Tubo	ID_RBS_CONDUIT	CN	Sistemas>Electricidad
Tubos paralelos	ID_PARALLEL_CONDUIT		Sistemas>Electricidad
Unión de bandeja de cables	ID_RBS_CABLETRAY_FITTING	TF	Sistemas>Electricidad
Unión de tubo	ID_RBS_CONDUIT_FITTING	NF	Sistemas>Electricidad
Equipo eléctrico	ID_RBS_ELECTRICAL_EQUIPMENT	EE	Sistemas>Electricidad
Aparato eléctrico	ID_RBS_ELECTRICAL_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Comunicación	ID_RBS_ELECTRICAL_COMMUNICATION_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Datos	ID_RBS_ELECTRICAL_DATA_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Alarma de incendios	ID_RBS_ELECTRICAL_FIREALARM_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Iluminación	ID_RBS_ELECTRICAL_LIGHTING_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Timbre de enfermería	ID_RBS_ELECTRICAL_NURSECALL_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Seguridad	ID_RBS_ELECTRICAL_SECURITY_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Teléfono	ID_RBS_ELECTRICAL_TELEPHONE_DEVICE		Sistemas>Electricidad
Luminaria	ID_RBS_LIGHTING_FIXTURE	LF	Sistemas>Electricidad
Cota lineal	ID_ANNOTATIONS_DIMENSION_LINEAR		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Cota de elevación; Cota de elevación	ID_SPOT_ELEVATION	EL	Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Cota de coordenadas de punto; Cota de coordenadas de punto	ID_SPOT_COORDINATE		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Cota de pendiente; Cota de pendiente	ID_SPOT_SLOPE		Anotar>Cota; Modificar>Medir; Fichas contextuales>Cota
Tipos de cota de elevación	ID_SETTINGS_SPOT_ELEVATION		Anotar>Cota
Tipos de cota de coordenadas de punto	ID_SETTINGS_SPOT_COORDINATE		Anotar>Cota
Tipos de cota de pendiente	ID_SETTINGS_SPOT_SLOPE		Anotar>Cota
Línea de detalle	ID_OBJECTS_DETAIL_CURVES	DL	Anotar>Detalle
Componente de detalle repetido	ID_OBJECTS_REPEATING_DETAIL		Anotar>Detalle
Componente de leyenda	ID_OBJECTS_LEGEND_COMPONENT		Anotar>Detalle
Nube de revisión	ID_OBJECTS_CLOUD		Anotar>Detalle
Aislamiento	ID_OBJECTS_INSULATION		Anotar>Detalle
Etiquetar por categoría; Etiquetar por categoría	ID_BUTTON_TAG	TG	Anotar>Etiqueta; Barra de herramientas de acceso rápido
Anotaciones de viga	ID_BEAM_ANNOTATION_PLACEMENT		Anotar>Etiqueta
Etiqueta de multicategoría	ID_TAG_MULTI		Anotar>Etiqueta
Etiqueta de material	ID_TAG_MATERIAL		Anotar>Etiqueta
Etiqueta de espacio	ID_OBJECTS_MEP_SPACE_TAG		Anotar>Etiqueta; Analizar>Espacios y zonas
Referencia a vista	ID_NEW_REFERENCE_VIEWER		Anotar>Etiqueta; Vista>Composición de plano
Números de huellas/contrahuellas de escalera	ID_STAIRS_TRISER_NUMBER		Anotar>Etiqueta
Anotación alineada de armadura múltiple	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_ALIGNED		Anotar>Etiqueta
Anotación lineal de armadura múltiple	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_LINEAR		Anotar>Etiqueta
Nota clave de elemento	ID_KEYNOTE_ELEMENT		Anotar>Etiqueta
Nota clave de material	ID_KEYNOTE_MATERIAL		Anotar>Etiqueta
Nota clave de usuario	ID_KEYNOTE_USER		Anotar>Etiqueta
Etiquetas y símbolos cargados	ID_SETTINGS_TAGS		Anotar>Etiqueta
Leyenda de conducto	ID_RBS_MECHANICAL_COLOR_FILL		Anotar>Relleno de color; Analizar>Relleno de color
Leyenda de tubería	ID_RBS_PIPING_COLOR_FILL		Anotar>Relleno de color; Analizar>Relleno de color
Leyenda de relleno de color	ID_OBJECTS_ROOM_FILL		Anotar>Relleno de color; Analizar>Relleno de color
Símbolo de dirección de la luz	ID_OBJECTS_SPAN_DIR_SYM		Anotar>Símbolo
Símbolo de sistema de vigas	ID_OBJECTS_BEAM_SYSTEM_TAG		Anotar>Símbolo
Camino de escalera	ID_OBJECTS_STAIRS_PATH		Anotar>Símbolo
Símbolo de refuerzo de área	ID_OBJECTS_REBAR_SYSTEM_SPAN_SYM		Anotar>Símbolo
Símbolo de refuerzo por camino	ID_OBJECTS_PATH_REIN_SPAN_SYM		Anotar>Símbolo
Símbolo de mallazo de refuerzo	ID_FABRIC_SYSTEM_PLACE_SPANSYMBOL		Anotar>Símbolo
Cargas	ID_OBJECT_LOADS	LD	Analizar>Cargas
Casos de carga	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOAD_CASES		Analizar>Cargas
Combinaciones de carga	ID_STRUCTURAL_SETTINGS_LOAD_COMB		Analizar>Cargas

Condiciones de contorno	ID_OBJECT_BC		Analizar>Condiciones de contorno
Ajustar modelo analítico	ID_AM_EDIT_MODE_START	AA	Analizar>Herramientas de modelo analítico; Fichas contextuales>Modelo analítico
Restablecer modelo analítico	ID_RESET_ANALYTICAL_MODEL	RA	Analizar>Herramientas de modelo analítico
Comprobar soportes del elemento	ID_COMMAND_CHECK_MEMBER_SUPPORTS		Analizar>Herramientas de modelo analítico
Comprobación de coherencia analítica	ID_COMMAND_ANALYTICAL_CONSISTENCY_CHECKS		Analizar>Herramientas de modelo analítico
Espacio	ID_OBJECTS_MEP_SPACE		Analizar>Espacios y zonas
Separador de espacio	ID_OBJECTS_MEP_SPACE_SEPARATION		Analizar>Espacios y zonas
Zona	ID_RBS_HVAC_ZONE		Analizar>Espacios y zonas
Cargas de calefacción y refrigeración	ID_RBS_HVAC_LOADS	LO	Analizar>Informes y tablas de planificación
Tablas de planificación de paneles	ID_RBS_VIEW_PANEL_SCHEDULE	PS	Analizar>Informes y tablas de planificación
Informe de pérdida de presión en conductos	ID_MEP_DUCT_PRESSURE_LOSS_REPORT		Analizar>Informes y tablas de planificación
Informe de pérdida de presión en tuberías	ID_MEP_PIPE_PRESSURE_LOSS_REPORT		Analizar>Informes y tablas de planificación
Comprobar sistemas de conductos	ID_RBS_CHECK_DUCT_SYSTEMS	DC	Analizar>Comprobar sistemas
Comprobar sistemas de tuberías	ID_RBS_CHECK_PIPE_SYSTEMS	PC	Analizar>Comprobar sistemas
Comprobar circuitos	ID_RBS_CHECK_CIRCUITS	EC	Analizar>Comprobar sistemas
Mostrar seccionadores	ID_SHOWDISCONNECTS_BUTTON		Analizar>Comprobar sistemas
Utilizar modo de masas conceptuales	ID_ANALYZE_CONCEPTUAL_MODEL		Analizar>Análisis energético
Utilizar modo de elementos de construcción	ID_ANALYZE_BUILDING_ELEMENTS		Analizar>Análisis energético
Configuración de energía	ID_CEA_VIEW_ENERGY_DATA		Analizar>Análisis energético
Activar modelo energético	ID_ENABLE_ENERGY_ANALYSIS		Analizar>Análisis energético
Ejecutar simulación energética	ID_CEA_LAUNCH_ANALYSIS		Analizar>Análisis energético
Resultados y comparación	ID_CEA_LAUNCH_DASHBOARD		Analizar>Análisis energético
Mostrar masa: configuración de vista	ID_SHOW_MASS_NO_OVERRIDE		Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar masa: forma y suelos	ID_SHOW_MASS_STANDARD		Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar masa: tipos de superficies	ID_SHOW_MASS_SURFACES		Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Mostrar masa: zonas y sombras	ID_SHOW_MASS_ZONES		Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Masa in situ	ID_INPLACE_MASS		Masa y emplazamiento>Masa conceptual
Superficie topográfica	ID_SITE_TOPO_SURFACE		Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Componente de emplazamiento	ID_SITE_COMPONENT		Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Componente de aparcamiento	ID_SITE_PARKING_COMPONENT		Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Plataforma de construcción	ID_SITE_BUILDINGPAD		Masa y emplazamiento>Modelar emplazamiento
Dividir superficie	ID_SPLIT_SURFACE		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Fusionar superficies	ID_MERGE_SURFACE		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Subregión	ID_SITE_AREA		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Línea de propiedad	ID_SITE_PROPERTYLINE		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Región nivelada	ID_SITE_GRADE		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Etiquetar curvas de nivel	ID_SITE_LABEL_CONTOURS		Masa y emplazamiento>Modificar emplazamiento
Subproyectos	ID_SETTINGS_PARTITIONS		Colaborar>Gestionar colaboración
Mostrar en gris subproyectos inactivos	ID_GRAY_INACTIVE_WORKSET_GRAPHICS		Colaborar>Gestionar colaboración
Sincronizar con archivo central:Sincronizar y modificar configuración	ID_FILE_SAVE_TO_MASTER		Colaborar>Sincronizar; Barra de herramientas de acceso rápido
Sincronizar con archivo central:Sincronizar ahora	ID_FILE_SAVE_TO_MASTER_SHORTCUT		Colaborar>Sincronizar; Barra de herramientas de acceso rápido
Volver a cargar lo más reciente	ID_WORKSETS_RELOAD_LATEST	RL#RW	Colaborar>Sincronizar
Ceder todo lo mío	ID_RELINQUISH_ALL_MINE		Colaborar>Sincronizar
Mostrar historial	ID_PARTITIONS_SHOW_HISTORY		Colaborar>Sincronizar
Restaurar copia de seguridad	ID_FILE_BACKUPS		Colaborar>Sincronizar
Solicitudes de edición	ID_WORKSET_EDITING_REQUESTS	ER	Colaborar>Sincronizar
Gestionar la conexión a Revit Server Accelerator	ID_MANAGE_CONNECTION_TO_A_REVIT_SERVER_ACCELERATOR		Colaborar>Sincronizar
Copiar/Supervisar:Usar proyecto actual	ID_COPY_WATCH_CURRENT		Colaborar>Coordinar
Copiar/Supervisar:Seleccionar vínculo	ID_COPY_WATCH_LINK		Colaborar>Coordinar
Revisión de coordinación:Usar proyecto actual	ID_RECONCILE_CURRENT		Colaborar>Coordinar
Revisión de coordinación:Seleccionar vínculo	ID_RECONCILE_LINK		Colaborar>Coordinar
Configuración de coordinación	ID_COPY_SETTINGS		Colaborar>Coordinar; Fichas contextuales>Herramientas
Reconciliar anfitrión	ID_TOGGLE_HOST_BY_LINK_BROWSER		Colaborar>Coordinar; Fichas contextuales>Anfitrión
Comprobación de interferencias:Ejecutar comprobación de inte	ID_INTERFERENCE_CHECK		Colaborar>Coordinar
Comprobación de interferencias:Mostrar último informe	ID_INTERFERENCE_REPORT		Colaborar>Coordinar
Plantillas de vista:Aplicar propiedades de plantilla a vista actual	ID_APPLY_VIEW_TEMPLATE		Vista>Gráficos

Plantillas de vista:Crear plantilla a partir de vista actual	ID_CREATE_VIEW_TEMPLATE		Vista>Gráficos
Plantillas de vista:Gestionar plantillas de vista	ID_SETTINGS_VIEWTEMPLATES		Vista>Gráficos
Filtros	ID_SETTINGS_FILTERS		Vista>Gráficos
Mostrar líneas ocultas por elemento	ID_HIDE_ELEMENTS_EDITOR		Vista>Gráficos
Eliminar líneas ocultas por elemento	ID_UNHIDE_ELEMENTS_EDITOR		Vista>Gráficos
Perfil de corte	ID_EDIT_CUT_BOUNDARY		Vista>Gráficos
Renderizar	ID_PHOTO_RENDERING_VIEW	RR	Vista>Gráficos; Barra de controles de vista
Renderizar en la nube	ID_PHOTO_RENDER_IN_CLOUD	RC	Vista>Gráficos; Barra de controles de vista
Galería de renderización	ID_PHOTO_RENDER_GALLERY	RG	Vista>Gráficos; Barra de controles de vista
Llamada	ID_VIEW_NEW_CALLOUT		Vista>Crear
Llamada:Boceto	ID_VIEW_NEW_CALLOUT_SKETCH		Vista>Crear
Vista de diseño	ID_VIEW_NEW_DRAFTING		Vista>Crear
Caja de referencia	ID_VOLUME_OF_INTEREST		Vista>Crear
Plano; Nuevo plano	ID_VIEW_NEW_SHEET		Vista>Composición de plano; Fichas contextuales>Crear
Colocar vista	ID_VIEW_PLACE_VIEW		Vista>Composición de plano
Cuadro de rotulación	ID_OBJECTS_PLACE_TITLEBLOCK		Vista>Composición de plano
Versiones/Revisiones de plano; Configuración adicional:Version	ID_SETTINGS_REVISIONS		Vista>Composición de plano; Gestionar>Configuración
Rejilla guía	ID_CREATE_GUIDE_GRID		Vista>Composición de plano
Línea coincidente	ID_NEW_MATCHLINE		Vista>Composición de plano
Ventanas gráficas:Activar vista; Activar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE		Vista>Composición de plano; Fichas contextuales>Ventana gráfica; Menú contextual
Ventanas gráficas:Desactivar vista	ID_VIEWPORT_ACTIVATE_BASE		Vista>Composición de plano; Menú contextual
Información del proyecto	ID_SETTINGS_PROJECT_INFORMATION		Gestionar>Configuración
Parámetros de proyecto	ID_SETTINGS_PROJECT_PARAMETERS		Gestionar>Configuración
Configuración MEP: Configuración mecánica	ID_RBS_MECHANICAL_SETTINGS	MS	Gestionar>Configuración
Configuración MEP: Configuración eléctrica	ID_RBS_ELECTRICAL_SETTINGS	ES	Gestionar>Configuración
Configuración MEP: Configuración de tipo de edificio/espacio	ID_RBS_BUILDINGSPACE_TYPE_SETTINGS	BS	Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Materiales	ID_SETTINGS_RENDERING_APPEARANCE		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Tramado/Subyacente	ID_SETTINGS_HALFTONE		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Etiquetas de llamada	ID_VIEWTAGSTYLES_CALLOUTTAGS		Gestionar>Configuración
Configuración adicional:Etiquetas de alzado	ID_VIEWTAGSTYLES_ELEVATIONTAGS		Gestionar>Configuración
Coordenadas:Adquirir coordenadas	ID_GEO_ACQUIRE_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Coordenadas:Publicar coordenadas	ID_GEO_PUBLISH_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Coordenadas:Especificar coordenadas en punto	ID_SPECIFY_SHARED_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Coordenadas:Informe sobre coordenadas compartidas	ID_REPORT_SHARED_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Volver a ubicar proyecto	ID_RELOCATE_SHARED_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Rotar norte real	ID_ROTATE_SHARED_COORDINATES		Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Reflejar proyecto	ID_MIRROR_PROJECT		Gestionar>Ubicación de proyecto
Posición:Rotar norte de proyecto	ID_ROTATE_PROJECT		Gestionar>Ubicación de proyecto
Opciones de diseño	ID_EDIT_DESIGNOPTIONS		Gestionar>Opciones de diseño
Añadir a conjunto	ID_EDIT_ADDTODESIGNOPTIONSET		Gestionar>Opciones de diseño
Seleccionar para editar	ID_EDIT_PICKS_OPTION		Gestionar>Opciones de diseño
Fases	ID_SETTINGS_PHASES		Gestionar>Proceso por fases
Guardar selección	ID_FILTERS_SELECTION_SAVE		Gestionar>Selección; Fichas contextuales>Selección
Cargar selección	ID_RETRIEVE_FILTERS		Gestionar>Selección; Fichas contextuales>Selección
Editar selección	ID_EDIT_SELECTIONS		Gestionar>Selección; Fichas contextuales>Selección
Unir:Cambiar orden de unión	ID_SWITCH_JOIN_ORDER_EDITOR		Modificar>Geometría
Unir/Separar cubierta	ID_JOIN_ROOF		Modificar>Geometría
Uniones de viga/pilar	ID_EDIT_BEAM_JOINS		Modificar>Geometría
Uniones de muros	ID_EDIT_WALL_JOINS		Modificar>Geometría
Derribar	ID_EDIT_DEMOLISH		Modificar>Geometría
Ocultar en vista:Ocultar elementos	ID_VIEW_HIDE_ELEMENTS	EH	Modificar>Vista
Ocultar en vista: Ocultar categoría	ID_VIEW_HIDE_CATEGORY	VH	Modificar>Vista
Ocultar en vista:Ocultar por filtro; Modificar gráficos en vista:M	ID_VIEW_GO_FILTER		Modificar>Vista
Desplazar elementos	ID_DISPLACEMENT_CREATE		Modificar>Vista
Modificar gráficos en vista:Modificar por elemento	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS	EOD	Modificar>Vista
Modificar gráficos en vista:Modificar por categoría	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY		Modificar>Vista



Tipo de línea	ID_EDIT_LINEWORK	LW	Modificar>Vista
Crear montaje	ID_CREATE_ASSEMBLY		Modificar>Crear
Crear piezas	ID_CREATE_PARTS		Modificar>Crear
Finalizar modelo	ID_END_INPLACE_FAMILY		Modelo in situ>Editor in situ
Cancelar modelo	ID_QUIT_INPLACE_FAMILY		Modelo in situ>Editor in situ
Finalizar masa	ID_END_INPLACE_MASS		Masa in situ>Editor in situ
Cancelar masa	ID_QUIT_INPLACE_MASS		Masa in situ>Editor in situ
Punto de control de pendiente	ID_RBS_TOGGLE_END_REFERENCE		Fichas contextuales>Pendiente; Fichas contextuales>Justificar
Acabado	ID_RBS_FINISH_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Fichas contextuales>Editor de pendientes; Fichas contextuales>Editor de justificación
Cancelar	ID_RBS_CANCEL_JUSTIFY_SLOPE_EDITMODE		Fichas contextuales>Editor de pendientes; Fichas contextuales>Editor de justificación
Cancelar modo de edición	ID_CANCEL_SKETCH		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SKETCH		Fichas contextuales>Modo
Contorno	ID_BUTTON_STAIRS_LANDING_SKETCH		Fichas contextuales>Dibujar
Camino de escaleras; Camino de escaleras	ID_BUTTON_STAIRS_PATH		Fichas contextuales>Dibujar
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SKETCH_PROFILE		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SKETCH_PROFILE		Fichas contextuales>Modo
Línea de eje	ID_OBJECTS_AXIS		Fichas contextuales>Dibujar
Inspector de sistema	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_INSPECT		Fichas contextuales>Inspector de sistema
Acabado	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_FINISH		Fichas contextuales>Inspector de sistema
Cancelar	ID_RBS_SYSTEM_INSPECTOR_CANCEL		Fichas contextuales>Inspector de sistema
Añadir a desplazamiento	ID_DISPLACEMENT_ADD_ELEMENT		Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Eliminar de desplazamiento	ID_DISPLACEMENT_REMOVE_ELEMENT		Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Acabado	ID_DISPLACEMENT_FINISH_EDIT		Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Cancelar	ID_DISPLACEMENT_CANCEL_EDIT		Fichas contextuales>Editar conjunto de desplazamiento
Editar base	ID_EDIT_BLEND_BASE		Fichas contextuales>Modo
Editar vértices	ID_EDIT_VERTEX_CONNECTIONS		Fichas contextuales>Modo; Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar nuevo anfitrión; Seleccionar nuevo anfitrión	ID_RAILING_SET_HOST		Fichas contextuales>Herramientas
Editar juntas	ID_RAILING_EDIT_JOINS		Fichas contextuales>Herramientas
Vista previa	ID_RAILING_EDIT_MODE_TOGGLE_PREVIEW		Fichas contextuales>Opciones
Cancelar modo de edición	ID_RAILPATH_EDITMODE_QUIT		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_RAILPATH_EDITMODE_FINISH		Fichas contextuales>Modo
Editar juntas de brandilla	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_JOINS		Fichas contextuales>Uniones
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SWEEP		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SWEEP		Fichas contextuales>Modo
Boceto de camino	ID_SKETCH_2D_PATH		Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar camino	ID_PICK_PATH		Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar perfil	ID_SWEEP_PROFILE		Fichas contextuales>Barrido
Editar perfil; Editar perfil	Dialog_Essentials_ProfileFamTypeDbar:Control_Essentials_EditSketch		Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido; Fichas contextuales>Perfil
Cargar perfil	Dialog_Essentials_ProfileFamTypeDbar:Control_Essentials_LoadFamily		Fichas contextuales>Barrido; Fichas contextuales>Fundido de barrido; Fichas contextuales>Perfil
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_PICK_BOUNDARY		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_PICK_BOUNDARY		Fichas contextuales>Modo
Seleccionar bordes de cubierta/muro	ID_PICK_DORMER_BOUNDARY		Fichas contextuales>Seleccionar
Ajuste de muro analítico	ID_ADJUST_ANALYTICAL_WALL		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Incluir/Excluir huecos	ID_INCLUDE_EXCLUDE_OPENING_FROM_ANALYTICAL_SURFACE		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Crear vínculo analítico	ID_CREATE_ANALYTICAL_LINK		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Acabado	ID_AM_EDIT_MODE_FINISH		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Cancelar	ID_AM_EDIT_MODE_CANCEL		Fichas contextuales>Editar modelo analítico
Añadir a grupo	ID_ADD_LIGHT_TO_GROUP		Fichas contextuales>Grupo de luces
Eliminar de grupo	ID_REMOVE_LIGHT_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Grupo de luces
Acabado	ID_FINISH_LIGHT_GROUP_EDIT		Fichas contextuales>Grupo de luces
Cancelar	ID_CANCEL_LIGHT_GROUP_EDIT		Fichas contextuales>Grupo de luces
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SWEEP_BLEND		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SWEEP_BLEND		Fichas contextuales>Modo
Seleccionar perfil 1	ID_SKETCH_PROFILE_1		Fichas contextuales>Fundido de barrido
Seleccionar perfil 2	ID_SKETCH_PROFILE_2		Fichas contextuales>Fundido de barrido
Dirección principal	ID_REBAR_SYSTEM_PICK_DIRSPAN_EDGE		Fichas contextuales>Dibujar

Cancelar modo de edición	ID_MERGED_PART_CANCEL_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_MERGED_PART_FINISH_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Añadir	ID_MERGED_PART_ADD	Fichas contextuales>Piezas fusionadas
Eliminar	ID_MERGED_PART_REMOVE	Fichas contextuales>Piezas fusionadas
Editar camino	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL_PATH	Fichas contextuales>Herramientas
Restablecer barandal	ID_RESET_CONTINUOUS_RAIL	Fichas contextuales>Herramientas; Fichas contextuales>Barandal continuo
Línea simbólica	ID_SKETCH_SHAFTOPENING_SYMBOL	Fichas contextuales>Dibujar
Añadir a selección	ID_EDITSFILTER_ADD_TO_FILTER	Fichas contextuales>Editar selección
Eliminar de selección	ID_EDITSFILTER_REMOVE_FROM_FILTER	Fichas contextuales>Editar selección
Finalizar selección	ID_FINISH_SFILTER_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo de selección
Cancelar selección	ID_CANCEL_SFILTER_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo de selección
Flecha de pendiente	ID_SKETCH_DEFINE_SLOPE	Fichas contextuales>Dibujar
Definir opciones de plantilla	ID_RBS_PANELSCHEDULE_FORMAT_TEMPLATE	Fichas contextuales>Plantilla
Eliminar parámetro	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_REMOVE	Fichas contextuales>Parámetros
Formato de unidad	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS	Fichas contextuales>Parámetros
Valor calculado	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_CALCULATE	Fichas contextuales>Parámetros
Combinar parámetros	ID_PANELSCHEDULE_PARAM_COMBINE	Fichas contextuales>Parámetros
Inmovilizar filas y columnas	ID_RBS_PANELSCHEDULE_FREEZE_COLANDROW	Fichas contextuales>Columnas y filas
Insertar columna:Izquierda de selección	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_INSERT_LEFT	Fichas contextuales>Columnas y filas
Insertar columna:Derecha de selección	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT	Fichas contextuales>Columnas y filas
Suprimir columna	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_DELETE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Cambiar tamaño de columna	ID_PANELSCHEDULE_COLUMN_RESIZE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Insertar fila:Encima de la selección	ID_PANELSCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Insertar fila:Debajo de la selección	ID_PANELSCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW	Fichas contextuales>Columnas y filas
Suprimir fila	ID_PANELSCHEDULE_ROW_DELETE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Cambiar tamaño de fila	ID_PANELSCHEDULE_ROW_RESIZE	Fichas contextuales>Columnas y filas
Fusionar/ Separar	ID_PANELSCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE	Fichas contextuales>Celdas
Insertar gráfico	ID_PANELSCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC	Fichas contextuales>Celdas
Editar bordes	ID_PANELSCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER	Fichas contextuales>Celdas
Editar sombreado	ID_PANELSCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING	Fichas contextuales>Celdas
Editar tipo de letra	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT	Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal:Izquierda	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT	Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal:Centro	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER	Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal:Derecha	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical:Parte superior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical:Medio	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical:Parte inferior	ID_PANELSCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM	Fichas contextuales>Texto
Finalizar plantilla	ID_RBS_PANELSCHEDULE_TEMPLATEVIEW_FINISH	Fichas contextuales>Editor de plantillas
Cancelar plantilla	ID_RBS_PANELSCHEDULE_TEMPLATEVIEW_CANCEL	Fichas contextuales>Editor de plantillas
Añadir a sistema	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_ADD_TO_GROUP	Fichas contextuales>Editar sistema de tuberías; Fichas contextuales>Editar sistema de interruptores; Fichas contextual
Eliminar de sistema	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_REMOVE_FROM_GROUP	Fichas contextuales>Editar sistema de tuberías; Fichas contextuales>Editar sistema de interruptores; Fichas contextual
Seleccionar equipos	ID_RBS_SYSTEM_GROUP_EDIT_BASE_OBJECT_SELECT	Fichas contextuales>Editar sistema de tuberías; Fichas contextuales>Editar sistema de conductos
Finalizar edición de sistema; Finalizar edición de circuito	ID_RBS_FINISH_SYSTEM_GROUP_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo
Cancelar edición de sistema; Cancelar edición de circuito	ID_RBS_CANCEL_SYSTEM_GROUP_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Modo
Cancelar modo de edición	ID_STAIRSEDITMODE_QUIT	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_STAIRSEDITMODE_FINISH	Fichas contextuales>Modo
Tramo	ID_STAIRS_RUN	Fichas contextuales>Componentes
Descansillo	ID_STAIRS_LANDING	Fichas contextuales>Componentes
Soporte	ID_STAIRS_SUPPORT	Fichas contextuales>Componentes
Convertir a basada en boceto	ID_STAIRS_CONVERT_TO_CUSTOM	Fichas contextuales>Herramientas
Editar boceto	ID_EDIT_SKETCH	Fichas contextuales>Herramientas
Voltear	ID_FLIP_STAIRS_DIRECTION	Fichas contextuales>Herramientas
Barandilla	ID_SET_RAILINGS_TYPE	Fichas contextuales>Herramientas
Filtro	ID_BTN_FILTER_SELECTION	Fichas contextuales>Editar pegado; Fichas contextuales>Selección
Selec. todo	ID_SELECT_ALL_PASTED	Fichas contextuales>Editar pegado
Finalizar selección	ID_FINALIZE_SELECTED_ELEMENTS	Fichas contextuales>Editar pegado

Acabado	ID_FINISH_PASTE_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar pegado
Cancelar	ID_QUIT_PASTE_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar pegado
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_PICK_PATH	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_PICK_PATH	Fichas contextuales>Modo
Seleccionar bordes 3D	ID_PICK_EDGES	Fichas contextuales>Seleccionar
Dirección de viga	ID_PICK_DIRSPAN_EDGE	Fichas contextuales>Dibujar
Restablecer sistema de vigas	ID_RESET_JOIST_SYSTEM	Fichas contextuales>Ajustar
Dirección de la luz	ID_FLOOR_PICK_DISPAN_EDGE	Fichas contextuales>Dibujar
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_PROOF	Fichas contextuales>Modo
Flecha de pendiente	ID_SKETCH_DEFINE_ROOF_SLOPE	Fichas contextuales>Dibujar
Alinear aleros	ID_SKETCH_ALIGN_EAVES	Fichas contextuales>Herramientas
Ajustar altura	Dialog_Essentials_AdjustHeightOrOverhang:Control_Essentials_RadioHeight	Fichas contextuales>Herramientas
Ajustar voladizo	Dialog_Essentials_AdjustHeightOrOverhang:Control_Essentials_RadioOverhang	Fichas contextuales>Herramientas
Mover conector	ID_RBS_DRAG_SURFACE_CONNECTOR	Fichas contextuales>Mover conector
Finalizar conexión	ID_RBS_FINISH_SURFACE_CONNECTOR_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Conexión de superficies
Cancelar conexión	ID_RBS_CANCEL_SURFACE_CONNECTOR_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Conexión de superficies
Detener	ID_IMAGE_RAYTRACE_STOP	Fichas contextuales>Trazado de rayos interactivo
Guardar	ID_IMAGE_RAYTRACE_SAVE	Fichas contextuales>Trazado de rayos interactivo
Cerrar	ID_IMAGE_RAYTRACE_CANCEL	Fichas contextuales>Trazado de rayos interactivo
Editar parte superior	ID_EDIT_BLEND_TOP	Fichas contextuales>Modo
Multiplanar	ID_TURN_ON_MULTI_PLANAR_REBAR	Fichas contextuales>Refuerzo
Cordón superior	ID_TRUSS_TOP_CHORD_REFERENCE	Fichas contextuales>Dibujar
Cordón inferior	ID_TRUSS_BOTTOM_CHORD_REFERENCE	Fichas contextuales>Dibujar
Editar diseño	ID_RBS_LAYOUTPATH_EDIT	Fichas contextuales>Modificar diseño
Soluciones	ID_RBS_LAYOUTPATH_SOLUTIONS	Fichas contextuales>Modificar diseño
Añadir a sistema	ID_RBS_LAYOUTPATH_ADD	Fichas contextuales>Modificar diseño
Eliminar de sistema	ID_RBS_LAYOUTPATH_REMOVE	Fichas contextuales>Modificar diseño
Colocar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE	Fichas contextuales>Modificar diseño
Eliminar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE_REMOVE	Fichas contextuales>Modificar diseño
Modificar base	ID_RBS_LAYOUTPATH_BASE_MODIFY	Fichas contextuales>Modificar diseño
Finalizar diseño	ID_RBS_LAYOUTPATH_FINISH	Fichas contextuales>Generar diseño
Cancelar diseño	ID_RBS_LAYOUTPATH_CANCEL	Fichas contextuales>Generar diseño
Contorno	ID_BUTTON_STAIRS_RUN_BOUNDARY	Fichas contextuales>Dibujar
Contrahuella	ID_BUTTON_STAIRS_RISER	Fichas contextuales>Dibujar
Línea de alineación	ID_RBS_PICKALIGNMENT_LINE	Fichas contextuales>Justificar
Alineación superior izquierda	ID_JUSTIFY_TOP_LEFT	Fichas contextuales>Justificar
Alineación medio izquierda	ID_JUSTIFY_MIDDLE_LEFT	Fichas contextuales>Justificar
Alineación inferior izquierda	ID_JUSTIFY_BOTTOM_LEFT	Fichas contextuales>Justificar
Alineación superior centro	ID_JUSTIFY_TOP_CENTER	Fichas contextuales>Justificar
Alineación medio centro	ID_JUSTIFY_MIDDLE_CENTER	Fichas contextuales>Justificar
Alineación inferior centro	ID_JUSTIFY_BOTTOM_CENTER	Fichas contextuales>Justificar
Alineación superior derecha	ID_JUSTIFY_TOP_RIGHT	Fichas contextuales>Justificar
Alineación medio derecha	ID_JUSTIFY_MIDDLE_RIGHT	Fichas contextuales>Justificar
Alineación inferior derecha	ID_JUSTIFY_BOTTOM_RIGHT	Fichas contextuales>Justificar
Seleccionar interruptor	ID_RBS_SWITCH_SYSTEM_EDIT_SWITCH_SELECT	Fichas contextuales>Editar sistema de interruptores
Cancelar modo de edición	ID_CANCEL_DPART_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_DPART_EDIT	Fichas contextuales>Modo
Editar boceto	ID_SKETCH_DPART_EDIT	Fichas contextuales>Dibujar
Referencias de intersección	ID_DIVIDED_VOLUME_INTRST_LIST	Fichas contextuales>Referencias
Añadir	ID_ADD_ELEMENT_TO_DIVISION	Fichas contextuales>Piezas divididas
Eliminar	ID_REMOVE_ELEMENT_FROM_DIVISION	Fichas contextuales>Piezas divididas
Punto de referencia	ID_PLACE_REF_POINT	Fichas contextuales>Herramientas
Añadir espacio	ID_RBS_ZONE_ADD_SPACE	Fichas contextuales>Modo
Eliminar espacio	ID_RBS_ZONE_REMOVE_SPACE	Fichas contextuales>Modo
Finalizar edición de zona	ID_RBS_FINISH_ZONE_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar zona
Cancelar edición de zona	ID_RBS_CANCEL_ZONE_EDIT_MODE	Fichas contextuales>Editar zona

Añadir a grupo	ID_EDITGROUP_ADD_TO_GROUP	AP	Fichas contextuales>Editar grupo
Eliminar de grupo	ID_EDITGROUP_REMOVE_FROM_GROUP	RG	Fichas contextuales>Editar grupo
Enlazar grupo de detalles	ID_EDITGROUP_ATTACH_TO_GROUP	AD	Fichas contextuales>Editar grupo
Acabado	ID_FINISH_GROUP_EDIT_MODE	FG	Fichas contextuales>Editar grupo
Cancelar	ID_CANCEL_GROUP_EDIT_MODE	CG	Fichas contextuales>Editar grupo
Cancelar superficie	ID_CANCEL_SURFACE		Fichas contextuales>Superficie
Finalizar superficie	ID_FINISH_SURFACE		Fichas contextuales>Superficie
Colocar punto	ID_SURFACE_POINTS		Fichas contextuales>Herramientas
Crear de importación:Seleccionar ejemplar de importación	ID_SITE_IMPORT		Fichas contextuales>Herramientas
Crear de importación:Especificar archivo de puntos	ID_SITE_IMPORT_POINTS		Fichas contextuales>Herramientas
Simplificar superficie	ID_SITE_SIMPLIFY_SURFACE		Fichas contextuales>Herramientas
Añadir a grupo	ID_EDITGROUP_ATTACH_ELEM_TO_GROUP		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Eliminar de grupo	ID_EDITGROUP_DETACH_ELEM_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Acabado	ID_FINISH_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Cancelar	ID_CANCEL_ATTACHED_GROUP_EDIT_MODE		Fichas contextuales>Editar grupo enlazado
Cancelar modo de edición	ID_QUIT_SKETCH_PATH		Fichas contextuales>Modo
Finalizar modo de edición	ID_FINISH_SKETCH_PATH		Fichas contextuales>Modo
Añadir a circuito	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_ADD_TO_GROUP		Fichas contextuales>Editar circuito
Eliminar de circuito	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_REMOVE_FROM_GROUP		Fichas contextuales>Editar circuito
Seleccionar panel	ID_RBS_CIRCUIT_GROUP_EDIT_PANEL_SELECT		Fichas contextuales>Editar circuito
Tramo	ID_RUN		Fichas contextuales>Dibujar
Contorno	ID_BUTTON_STAIRS_BOUNDARY		Fichas contextuales>Dibujar
Opciones	ID_CPWTCCH_SETTINGS		Fichas contextuales>Herramientas
Copiar	ID_CPWTCCH_COPY		Fichas contextuales>Herramientas
Supervisar	ID_CPWTCCH_WATCH		Fichas contextuales>Herramientas
Copia por lotes	ID_FIND_FIXTURES		Fichas contextuales>Herramientas
Acabado	ID_CPWTCCH_FINISH		Fichas contextuales>Copiar/Supervisar
Cancelar	ID_CPWTCCH_QUIT		Fichas contextuales>Copiar/Supervisar
Añadir a montaje	ID_ADD_ELEMENT_TO_ASSEMBLY		Fichas contextuales>Editar montaje
Eliminar de montaje	ID_REMOVE_ELEMENT_FROM_ASSEMBLY		Fichas contextuales>Editar montaje
Acabado	ID_FINISH_ASSEMBLY_EDIT		Fichas contextuales>Editar montaje
Cancelar	ID_CANCEL_ASSEMBLY_EDIT		Fichas contextuales>Editar montaje
Techo automático	ID_AUTO_CEILING		Fichas contextuales>Herramientas
Crear forma	ID_CREATEFORMELEM		Fichas contextuales>Forma
Crear forma:Forma vacía	ID_CREATEVOIDFORM		Fichas contextuales>Forma
Boceto	ID_OBJECTS_VOLUME_DIVIDER_SKETCH		Fichas contextuales>División
Objetos que dividir	ID_OBJECTS_VOLUME_DIVIDER_OBJECTS_TO_DIVIDE		Fichas contextuales>División
Intersecciones:Intersecciones	ID_DIVIDED_ELEMENT_INTRST_PICK		Fichas contextuales>División
Intersecciones:Referencias de intersección	ID_DIVIDED_ELEMENT_INTRST_LIST		Fichas contextuales>División
Desactivar modelo analítico	ID_DISABLE_ANALYTICAL_MODEL		Fichas contextuales>Herramientas de modelo analítico
Restablecer modelo analítico	ID_RESET_SELECTED_ANALYTICAL_MODEL		Fichas contextuales>Herramientas de modelo analítico
Restablecer vínculos analíticos	ID_RESET_ANALYTICAL_LINKS		Fichas contextuales>Herramientas de modelo analítico
Restablecer desfases de borde manuales	ID_CLEAN_MANUALLY_ADJUSTED		Fichas contextuales>Alineación horizontal de borde
Editar división	ID_OBJECTS_VOLUME_EDIT_DIVISION		Fichas contextuales>Pieza
Editar pieza fusionada	ID_MERGED_PART_EDIT		Fichas contextuales>Pieza
Restablecer forma	ID_OBJECTS_PARTS_RESET		Fichas contextuales>Pieza
Dividir piezas	ID_OBJECTS_DIVIDE		Fichas contextuales>Pieza
Fusionar piezas	ID_OBJECTS_MERGE		Fichas contextuales>Pieza
Seleccionar nuevo anfitrión	ID_PICK_HOST_IND_TAG		Fichas contextuales>Anfitrión
Dividir superficie	ID_OBJECTS_DIVIDED_SURFACE	//	Fichas contextuales>Dividir
Dividir camino	ID_DIVIDE_PATH		Fichas contextuales>Dividir
Editar barandal	ID_EDIT_CONTINUOUS_RAIL		Fichas contextuales>Barandal continuo
Restablecer barandillas	ID_RESET_RAILING		Fichas contextuales>Herramientas
Excluir piezas	ID_EXCLUDE_PART		Fichas contextuales>Excluir
Restaurar piezas	ID_RESTORE_PART		Fichas contextuales>Excluir
Eliminar sistema de refuerzo de área	ID_REMOVE_AREA_REINFORCEMENT_SYSTEM		Fichas contextuales>Refuerzo de área

Eliminar sistema de refuerzo por camino	ID_REMOVE_PATH_REINFORCEMENT_SYSTEM	Fichas contextuales>Refuerzo por camino
Eliminar sistema de refuerzo de área de mallazo	ID_REMOVE_FABRIC_REINFORCEMENT_SYSTEM	Fichas contextuales>Refuerzo de área de mallazo
Seleccionar etiqueta	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_TAG	Fichas contextuales>Editar
Seleccionar cota	ID_MULTI_REFERENCE_ANNOTATION_SELECT_DIMENSION	Fichas contextuales>Editar
Informe de pérdida de presión en conductos	ID_MEP_SELECT_DUCT_PRESSURE_LOSS_REPORT	Fichas contextuales>Informes del sistema de conductos
Informe de pérdida de presión en tuberías	ID_MEP_SELECT_PIPE_PRESSURE_LOSS_REPORT	Fichas contextuales>Informes del sistema de tuberías
Terminal de aire en conducto	ID_RBS_MECHANICAL_DIFFUSER_TO_DUCT	Fichas contextuales>Diseño
Cambiar referencia final	ID_CHANGE_BEAM_END_REFERENCE	Fichas contextuales>Modificar final
Restablecer referencia final	ID_DETACH_BEAM_END_REFERENCE	Fichas contextuales>Modificar final
Puntos de justificación	ID_STRUCT_JUST_EDITOR_CARDINAL JP	Fichas contextuales>Justificación
Desfase de justificación	ID_STRUCT_JUST_EDITOR_OFFSET	Fichas contextuales>Justificación
Desfase:Desfase de Y	ID_STRUCT_JUST_EDITOR_OFFSET_Y JY	Fichas contextuales>Justificación
Desfase:Desfase de Z	ID_STRUCT_JUST_EDITOR_OFFSET_Z JZ	Fichas contextuales>Justificación
Codos	ID_OVERRIDE_FAB_PART_BENDS	Fichas contextuales>Modificar
Tes	ID_OVERRIDE_FAB_PART_TEES	Fichas contextuales>Modificar
Cruces	ID_OVERRIDE_FAB_PART_CROSSES	Fichas contextuales>Modificar
Restablecer tamaño	ID_RESTORE_IMAGE_SIZE	Fichas contextuales>Imagen
Cambiar tamaño	ID_RESIZE_IMAGE_ROWS	Fichas contextuales>Imagen
Cambiar plantilla	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTemplateDlgbar:Control_BuildingSystems_I	Fichas contextuales>Plantilla
Conducto	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateHvacSystemGroup:Control_BuildingSystems_Rb	Fichas contextuales>Crear sistemas
Energía	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Datos	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Teléfono	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Seguridad	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Alarma de incendios	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Timbre de enfermería	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Controles	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Comunicación	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsCrea	Fichas contextuales>Crear sistemas
Tuberías	Dialog_BuildingSystems_RbsCreatePipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_R	Fichas contextuales>Crear sistemas
Interruptor	Dialog_BuildingSystems_RbsCreateSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsCre	Fichas contextuales>Crear sistemas
Inspector de sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsSystemInspectBar:Control_BuildingSystems_RbsSyster	Fichas contextuales>Análisis
Cambio de tamaño de conducto/tubería	Dialog_BuildingSystems_RbsDuctSizingBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnSizing	Fichas contextuales>Análisis
Editar sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditSy:	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar equipos	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditSy:	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar equipo	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_RbsDiscon	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Dividir sistema	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSystemGroup:Control_BuildingSystems_SplitHvac	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar circuito	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditCirc	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar panel	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsEditCirc	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar panel	Dialog_BuildingSystems_RbsEditCircuitGroup:Control_BuildingSystems_RbsDisconr	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar sistema	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_EditPipi	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar equipos	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_EditPipi	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar equipo	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_EditPipi	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Dividir sistema	Dialog_BuildingSystems_EditPipingSystemGroup:Control_BuildingSystems_SplitPip	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Editar sistema de interruptores	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsEditSw	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Seleccionar interruptor	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsEditSw	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Desconectar interruptor	Dialog_BuildingSystems_RbsEditSwitchSystem:Control_BuildingSystems_RbsEditSw	Fichas contextuales>Herramientas del sistema
Justificación	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnJu:	Fichas contextuales>Herramientas de colocación
Conexión automática	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnAu	Fichas contextuales>Herramientas de colocación
Heredar elevación	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_InheritEle	Fichas contextuales>Herramientas de colocación
Heredar tamaño	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_InheritSiz	Fichas contextuales>Herramientas de colocación
Añadir vertical	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_Maintain!	Fichas contextuales>Desfasar conexiones
Cambiar pendiente	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_3dSnappi	Fichas contextuales>Desfasar conexiones
Etiquetar al colocar	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutOptionsBar:Control_BuildingSystems_RbsBtnTa	Fichas contextuales>Etiqueta
Pendiente: desactivada	ID_SLOPE_PIPE_OFF	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Pendiente: arriba	ID_SLOPE_PIPE_UP	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Pendiente: abajo	ID_SLOPE_PIPE_DOWN	Fichas contextuales>Tubería inclinada

Mostrar información de pendiente	ID_SLOPE_PIPE_SHOW_TOOLTIP	Fichas contextuales>Tubería inclinada
Generar diseño	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutpathBar:Control_BuildingSystems_RbsLayoutpa	Fichas contextuales>Diseño
Generar marcador de posición	Dialog_BuildingSystems_RbsLayoutpathBar:Control_BuildingSystems_RbsLayoutpa	Fichas contextuales>Diseño
Conectar a	Dialog_BuildingSystems_RbsConnectIntoBar:Control_BuildingSystems_RbsConnect	Fichas contextuales>Diseño
Soluciones de enrutamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathEdit:Control_BuildingSystems_RbsroutePatH	Fichas contextuales>Diseño
Crear tablas de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateupdateDlgbar:Control_BuildingSy	Fichas contextuales>Electricidad
Crear tablas de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateupdateDlgbar:Control_BuildingSy	Fichas contextuales>Electricidad
Editar tabla de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_RbsPanelScheduleCreateupdateDlgbar:Control_BuildingSy	Fichas contextuales>Electricidad
Justificar	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathJustify:Control_BuildingSystems_Rbsroutep	Fichas contextuales>Editar
Pendiente	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathSlope:Control_BuildingSystems_Rbsroutepa	Fichas contextuales>Editar
Cambiar tipo	Dialog_BuildingSystems_ChangeCurveType:Control_BuildingSystems_ChangeType	Fichas contextuales>Editar
Volver a aplicar tipo	Dialog_BuildingSystems_ChangeCurveType:Control_BuildingSystems_ReapplyType	Fichas contextuales>Editar
Convertir marcador de posición	Dialog_BuildingSystems_ConvertPlaceholder:Control_BuildingSystems_ConvertPla	Fichas contextuales>Editar
Taponar extremos abiertos	Dialog_BuildingSystems_AddCap:Control_BuildingSystems_AddCap	Fichas contextuales>Editar
Añadir vertical	Dialog_BuildingSystems_3dSnapping:Control_BuildingSystems_MaintainSlope	Fichas contextuales>Desfasar conexiones
Cambiar pendiente	Dialog_BuildingSystems_3dSnapping:Control_BuildingSystems_3dSnapping	Fichas contextuales>Desfasar conexiones
Marcadores de posición	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModify:Control_BuildingSystems_RbsBtnUs	Fichas contextuales>Geometría de solución
Elementos 3D	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModify:Control_BuildingSystems_RbsBtnUs	Fichas contextuales>Geometría de solución
Acabado	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModify:Control_BuildingSystems_RbsFinish	Fichas contextuales>Soluciones de enrutamiento
Cancelar	Dialog_BuildingSystems_RbsRoutePathModify:Control_BuildingSystems_RbsRoutir	Fichas contextuales>Soluciones de enrutamiento
Cable en arco	Dialog_BuildingSystems_RbsWireConversionBar:Control_BuildingSystems_RbsWire	Fichas contextuales>Convertir a alambre
Cable en chafán	Dialog_BuildingSystems_RbsWireConversionBar:Control_BuildingSystems_RbsWire	Fichas contextuales>Convertir a alambre
Editar zona	Dialog_BuildingSystems_RbsZoneEditBar:Control_BuildingSystems_RbsZoneEdit	Fichas contextuales>Zona
Todos los segmentos	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_WholeGri	Fichas contextuales>Colocación
Un segmento	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_OneSeg	Fichas contextuales>Colocación
Todos excepto los seleccionados	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_ExcludeSe	Fichas contextuales>Colocación
Reiniciar rejilla de muro cortina	Dialog_CurtainGridFamily_CurtainGridDialog:Control_CurtainGridFamily_FinishGirc	Fichas contextuales>Colocación
Selección múltiple	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasysByFaceDbar:Control_CurtainGridFamily_SelMul	Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasysByFaceDbar:Control_CurtainGridFamily_Cancell	Fichas contextuales>Selección múltiple
Crear sistema	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasysByFaceDbar:Control_CurtainGridFamily_FinishM	Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasysByFaceEditDbar:Control_CurtainGridFamily_Car	Fichas contextuales>Selección múltiple
Volver a crear sistema	Dialog_CurtainGridFamily_CurtasysByFaceEditDbar:Control_CurtainGridFamily_Fin	Fichas contextuales>Selección múltiple
Editar selección de cara	Dialog_CurtainGridFamily_CurtaSystemEdit:Control_CurtainGridFamily_EditCurtaS	Fichas contextuales>Modelo por cara
Actualizar a cara	Dialog_CurtainGridFamily_CurtaSystemEdit:Control_CurtainGridFamily_RedoCurta	Fichas contextuales>Modelo por cara
Convertir en continuo	Dialog_CurtainGridFamily_MullionJoinsBar:Control_CurtainGridFamily_SetMillionJr	Fichas contextuales>Montante
Dividir en unión	Dialog_CurtainGridFamily_MullionJoinsBar:Control_CurtainGridFamily_SetMillionJr	Fichas contextuales>Montante
Línea de rejilla	Dialog_CurtainGridFamily_MullionPlacement:Control_CurtainGridFamily_RadioMu	Fichas contextuales>Colocación
Segmento de línea de rejilla	Dialog_CurtainGridFamily_MullionPlacement:Control_CurtainGridFamily_RadioMu	Fichas contextuales>Colocación
Todas las líneas de rejilla	Dialog_CurtainGridFamily_MullionPlacement:Control_CurtainGridFamily_RadioMu	Fichas contextuales>Colocación
Editar texto de etiqueta	Dialog_Detail_TagNoteDlgBar:Control_Detail_EditSubstitutionText	Fichas contextuales>Texto de etiqueta
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignLeft	Fichas contextuales>Formato
Alinear al centro	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignCenter	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignRight	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la parte superior	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignTop	Fichas contextuales>Formato
Medio centro	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignMiddle	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la parte inferior	Dialog_Detail_TagNoteUiDlgBar:Control_Detail_AlignBottom	Fichas contextuales>Formato
Añadir directriz recta en lado izquierdo	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddleader	Fichas contextuales>Formato
Añadir directriz recta en lado derecho	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddleaderR	Fichas contextuales>Formato
Añadir directriz en arco en lado izquierdo	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddLeaderArc	Fichas contextuales>Formato
Añadir directriz en arco en lado derecho	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteAddLeaderArcR	Fichas contextuales>Formato
Eliminar última directriz	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_TextnoteRmVleader	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte superior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderTopLeft	Fichas contextuales>Formato
Directriz en medio izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderMiddleLeft	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte inferior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderBottomLeft	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte superior derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderTopRight	Fichas contextuales>Formato
Directriz en medio derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderMiddleRight	Fichas contextuales>Formato

Directriz en parte inferior derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_LeaderBottomRight	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_AlignLeft	Fichas contextuales>Formato
Alinear al centro	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_AlignCenter	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TextNoteDlgBar:Control_Detail_AlignRight	Fichas contextuales>Formato
Formato de párrafo	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatNone	Fichas contextuales>Formato
Formato de párrafo	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatBullet	Fichas contextuales>Formato
Formato de párrafo	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatNumber	Fichas contextuales>Formato
Formato de párrafo	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatLowercase	Fichas contextuales>Formato
Formato de párrafo	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextParaFormatUppercase	Fichas contextuales>Formato
Negrita	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextBold	Fichas contextuales>Formato
Cursiva	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextItalic	Fichas contextuales>Formato
Subrayado	Dialog_Revit_TextRtfUi:Control_Revit_TextUnderline	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarFamily:Control_Detail_AlignLeft	Fichas contextuales>Formato
Alinear al centro	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarFamily:Control_Detail_AlignCenter	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarFamily:Control_Detail_AlignRight	Fichas contextuales>Formato
Sin directriz	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_TextLeaderNone	Fichas contextuales>Formato
Un segmento	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_TextLeaderOneseg	Fichas contextuales>Formato
Dos segmentos	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_TextLeaderTwoseg	Fichas contextuales>Formato
Curvada	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_TextLeaderArc	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte superior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_LeaderTopLeft	Fichas contextuales>Formato
Directriz en medio izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_LeaderMiddleLeft	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte inferior izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_LeaderBottomLeft	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte superior derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_LeaderTopRight	Fichas contextuales>Formato
Directriz en medio derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_LeaderMiddleRight	Fichas contextuales>Formato
Directriz en parte inferior derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_LeaderBottomRight	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la izquierda	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_AlignLeft	Fichas contextuales>Formato
Alinear al centro	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_AlignCenter	Fichas contextuales>Formato
Alinear a la derecha	Dialog_Detail_TextNoteUiDlgBarNew:Control_Detail_AlignRight	Fichas contextuales>Formato
Editar grupo	ID_EDITGROUP_GROUP_EDIT EG	Fichas contextuales>Grupo
Desagrupar	ID_EDITGROUP_UNGROUP UG	Fichas contextuales>Grupo
Vincular	ID_REPLACE_GROUP_WITH_LINK LG	Fichas contextuales>Grupo
Grupos de detalles enlazados	Dialog_ElementGroup_EditGroupNew:Control_ElementGroup_EditGroupAttachDe	Fichas contextuales>Grupo
Desenlazar de grupo de modelo	Dialog_ElementGroup_EditGroupNew:Control_ElementGroup_EditGroupDetachDe	Fichas contextuales>Grupo
Restaurar todos los excluidos	ID_RESTORE_ALL_EXCLUDED RA	Fichas contextuales>Grupo; Menú contextual
Editar esquema	Dialog_Essentials_ColorFillDlgBar:Control_Essentials_EditColorScheme	Fichas contextuales>Esquema
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_CurveVisibilityDbar:Control_Essentials_Visibility	Fichas contextuales>Visibilidad
Propagar extensión	Dialog_Essentials_DatumOptionBar:Control_Essentials_DatumPropagateExtents	Fichas contextuales>Referencia
Editar líneas de referencia	IDC_EDIT_WITNESS_REFS EW	Fichas contextuales>Líneas de referencia
Editar parte superior	Dialog_Essentials_EditBlend:Control_Essentials_EditSketch2	Fichas contextuales>Modo
Editar base	Dialog_Essentials_EditBlend:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditBlend:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Modo
Editar barrido	Dialog_Essentials_EditSweep:Control_Essentials_EditSweep	Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditSweep:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Modo
Editar fundido de barrido	Dialog_Essentials_EditSweptBlend:Control_Essentials_EditSweptBlend	Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditSweptBlend:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Modo
Editar texto de modelo	Dialog_Essentials_EditTextDbar:Control_Essentials_EditText	Fichas contextuales>Texto
Editar texto de modelo	Dialog_Essentials_EditTextVisDbar:Control_Essentials_EditText	Fichas contextuales>Texto
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_EditTextVisDbar:Control_Essentials_Visibility	Fichas contextuales>Texto
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_ElemVisibilityDbar:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Visibilidad
Filtro	Dialog_Essentials_FilterSelection:Control_Essentials_BtnFilterSelection	Fichas contextuales>Filtro
Mostrar elemento	ID_VIEW_UNHIDE_ELEMENTS EU	Fichas contextuales>Mostrar elementos ocultos
Mostrar categoría	ID_VIEW_UNHIDE_BY_CATEGORY VU	Fichas contextuales>Mostrar elementos ocultos
Pasar a mostrar elementos ocultos	ID_VIEW_FRAME_REVEALHIDDEN RH	Fichas contextuales>Mostrar elementos ocultos; Barra de controles de vista
Colocar en cara vertical; Colocar en cara vertical	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_PlaceByInsert	Fichas contextuales>Colocación
Colocar en cara; Colocar en cara	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_PlaceByXface	Fichas contextuales>Colocación
Colocar en plano de trabajo; Colocar en plano de trabajo	Dialog_Essentials_GenhostCreate:Control_Essentials_PlaceByWorkplane	Fichas contextuales>Colocación

Suprimir capas	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportDeleteLayers	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Descomponer	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportPartialExplode	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Descomponer	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportExplode	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Consulta	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_ImportQuery	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_ImportInstanceExplode:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Importar ejemplar
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Essentials_IndependentTagDlgBar:Control_Essentials_PickHostIndTag	Fichas contextuales>Anfitrión
Definición de origen de luz	Dialog_Essentials_LightSourceDefinitionDlgBar:Control_Essentials_LightSourceDefi	Fichas contextuales>Iluminación
Disolver	Dialog_Essentials_ModifyCurveDBar:Control_Essentials_CurveByPointsDissolveBut	Fichas contextuales>Modificar línea
Editar elementos pegados	Dialog_Essentials_PasteMode:Control_Essentials_PasteEditMode	Fichas contextuales>Editar pegado
Acabado	Dialog_Essentials_PasteMode:Control_Essentials_FinishPaste	Fichas contextuales>Editar pegado
Cancelar	Dialog_Essentials_PasteMode:Control_Essentials_QuitPaste	Fichas contextuales>Editar pegado
Rango de vista	Dialog_Essentials_PlanRegionViewRange:Control_Essentials_EditViewRange	Fichas contextuales>Región
Convertir en adaptativo	Dialog_Essentials_PointElementFlexGeomDbar:Control_Essentials_PointElementM	Fichas contextuales>Componente adaptativo
Reasignar principal	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBar:Control_Essentials_RbsConnect	Fichas contextuales>Conector principal
Vincular conectores	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBar:Control_Essentials_RbsConnect	Fichas contextuales>Vínculos de conector
Eliminar vínculo	Dialog_Essentials_RbsConnectorLinkConnectorBar:Control_Essentials_RbsConnect	Fichas contextuales>Vínculos de conector
Colocar en cara	Dialog_Essentials_RbsConnectorPlacementBar:Control_Essentials_PlaceByXface	Fichas contextuales>Colocación
Colocar en plano de trabajo	Dialog_Essentials_RbsConnectorPlacementBar:Control_Essentials_PlaceByWorkpla	Fichas contextuales>Colocación
Revisión de coordinación	Dialog_Essentials_ReconcileRvtLink:Control_Essentials_ReconcileCurrentLink	Fichas contextuales>Supervisar
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Essentials_RehostPoint:Control_Essentials_RehostPoint	Fichas contextuales>Anfitrión
Enlazar vínculo	Dialog_Essentials_RvtLinkInstanceStdDbar:Control_Essentials_BindLinkAsGroup	Fichas contextuales>Vincular
Dividir segmento	Dialog_Essentials_SectionBar:Control_Essentials_SplitSectionSegment	Fichas contextuales>Sección
Editar boceto; Editar contorno; Editar perímetro; Editar camino	Dialog_Essentials_SketchEdit:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Editar revolución; Editar contorno	Dialog_Essentials_SketchEditVisib:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_SketchEditVisib:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Modo
Editar extrusión	Dialog_Essentials_SketchEditVisibDepth:Control_Essentials_EditSketch	Fichas contextuales>Modo
Configuración de visibilidad	Dialog_Essentials_SketchEditVisibDepth:Control_Essentials_SketchVisibility	Fichas contextuales>Modo
Añadir control	Dialog_Essentials_SplineEdit:Control_Essentials_SplineAddControl	Fichas contextuales>Editar spline
Suprimir control	Dialog_Essentials_SplineEdit:Control_Essentials_SplineDeleteControl	Fichas contextuales>Editar spline
Etiquetar al colocar	Dialog_Essentials_TagOnPlacement:Control_Essentials_TagOnPlacement	Fichas contextuales>Etiqueta
Ladeo derecha	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_ShiftCw	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Ladeo izquierda	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_ShiftCcw	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Restablecer conexión de vértice	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_ResetVtxConnections	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Controles en base	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_VtxCtrlOnLoop0	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Controles en parte superior	Dialog_Essentials_VertexLinksDbar:Control_Essentials_VtxCtrlOnLoop1	Fichas contextuales>Conexión de vértice
Finalizar recorrido	Dialog_Essentials_WalkthroughFinish:Control_Essentials_CancelEditor	Fichas contextuales>Recorrido
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Family_EditInsertRehostDbar:Control_Family_EditInsertRehost	Fichas contextuales>Anfitrión
Editar in situ	Dialog_Family_FamInstDbar:Control_Family_EditInplaceFam	Fichas contextuales>Modelo
Editar Rvtlink in situ	Dialog_Family_FamInstDbarRvtLink:Control_Family_EditInplaceFamRvtLink	Fichas contextuales>Model1
Seleccionar plano de trabajo nuevo	Dialog_Family_FamInstGridDbar:Control_Family_PickHost	Fichas contextuales>Plano de trabajo
Añadir directriz	Dialog_Family_FamInstLeaderDlgbar:Control_Family_FamInstAddleader	Fichas contextuales>Directriz
Eliminar directriz	Dialog_Family_FamInstLeaderDlgbar:Control_Family_FamInstRmvleader	Fichas contextuales>Directriz
Seleccionar anfitrión principal	Dialog_Family_FamInstMultihostPickMain:Control_Family_PickMainHost	Fichas contextuales>Anfitrión
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Family_FamInstOffsetDbar:Control_Family_PickHost	Fichas contextuales>Anfitrión
Editar in situ	Dialog_Family_FamInstPanelDbar:Control_Family_EditInplaceFam	Fichas contextuales>Modelo
Modelar in situ	Dialog_Family_ManyInstDbar:Control_Family_NewInplaceAny	Fichas contextuales>Modo
En intersección de rejillas	Dialog_Family_NewIsoFooting:Control_Family_CreateFootingByGridIntersection	Fichas contextuales>Múltiple
En pilar estructural	Dialog_Family_NewIsoFooting:Control_Family_CreateFootingFromStructuralColumn	Fichas contextuales>Múltiple
En intersección de rejillas	Dialog_Family_NewStructuralColumn:Control_Family_GridIntersection	Fichas contextuales>Múltiple
En pilares arquitectónicos	Dialog_Family_NewStructuralColumn:Control_Family_FromArchColumn	Fichas contextuales>Múltiple
Único vertical	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioVerArrow	Fichas contextuales>Tipo de control
Doble Vertical	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioVerArrow2	Fichas contextuales>Tipo de control
Único horizontal	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioHorArrow	Fichas contextuales>Tipo de control
Doble horizontal	Dialog_Family_SelectCtrlIcon:Control_Family_RadioHorArrow2	Fichas contextuales>Tipo de control
Horizontal	Dialog_HostObj_CorniceReveal:Control_HostObj_CorniceHorizontal	Fichas contextuales>Colocación
Vertical	Dialog_HostObj_CorniceReveal:Control_HostObj_CorniceVertical	Fichas contextuales>Colocación



Reiniciar barrido de muro; Reiniciar telar	Dialog_HostObj_CorniceReveal:Control_HostObj_FinishCorniceReveal	Fichas contextuales>Colocación
Editar perfil	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_EditElevationSketch	Fichas contextuales>Modo
Restablecer perfil	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_RemoveElevationSketcl	Fichas contextuales>Modo
Hueco de muro	Dialog_HostObj_CreateWallOpening:Control_HostObj_CreateWallOpening	Fichas contextuales>Modificar muro
Enlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_CreateWallOpening:Control_HostObj_ExtendWalls	Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_CreateWallOpening:Control_HostObj_UnextendWalls	Fichas contextuales>Modificar muro
Acabado	Dialog_HostObj_DividedPathEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedPathFi	Fichas contextuales>Intersecciones
Cancelar	Dialog_HostObj_DividedPathEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedPathC:	Fichas contextuales>Intersecciones
Rejilla en U	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_GridlinesU	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones
Rejilla en V	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_GridlinesV	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones
Intersecciones	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_IntrstPick	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones
Intersecciones	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDirection1Bar:Control_HostObj_IntrstList	Fichas contextuales>Rejillas UV e intersecciones
Surface	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDisplayPropertiesBar:Control_HostObj_ShowSurf	Fichas contextuales>Representación de superficie
Patrón	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDisplayPropertiesBar:Control_HostObj_ShowPtrn	Fichas contextuales>Representación de superficie
Componente	Dialog_HostObj_DividedSurfaceDisplayPropertiesBar:Control_HostObj_ShowComp	Fichas contextuales>Representación de superficie
Acabado	Dialog_HostObj_DividedSurfaceEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedSur	Fichas contextuales>Intersecciones
Cancelar	Dialog_HostObj_DividedSurfaceEditRefSelectionDbar:Control_HostObj_DividedSur	Fichas contextuales>Intersecciones
Añadir/Eliminar muros	Dialog_HostObj_EditCornice:Control_HostObj_EditWallSweep	Fichas contextuales>Barrido de muro
Modificar retornos	Dialog_HostObj_EditCornice:Control_HostObj_ChangeSweepReturns	Fichas contextuales>Barrido de muro
Añadir/Eliminar segmentos	Dialog_HostObj_EditCurtainGridDialog:Control_HostObj_CurtaGridLineAddRemove	Fichas contextuales>Rejilla de muro cortina
Editar hueco de buhardilla	Dialog_HostObj_EditDormerOpening:Control_HostObj_EditDormerOpening	Fichas contextuales>Hueco
Añadir/Eliminar segmentos	Dialog_HostObj_EditMiterSweepHostDialog:Control_HostObj_EditSweepHost	Fichas contextuales>Imposta de cubierta
Modificar biselado	Dialog_HostObj_EditMiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterSweepHost	Fichas contextuales>Imposta de cubierta
Añadir/Eliminar muros	Dialog_HostObj_EditReveal:Control_HostObj_EditWallSweep	Fichas contextuales>Telar
Modificar retornos	Dialog_HostObj_EditReveal:Control_HostObj_ChangeSweepReturns	Fichas contextuales>Telar
Añadir/Eliminar segmentos	Dialog_HostObj_EditSweepHostDialog:Control_HostObj_EditSweepHost	Fichas contextuales>Perfil
Modificar retornos	Dialog_HostObj_EditWallsweepReturns:Control_HostObj_ChangeSweepReturns	Fichas contextuales>Barrido de muro
Editar selección de cara	Dialog_HostObj_FaceRoofEdit:Control_HostObj_EditFaceRoof	Fichas contextuales>Modelo por cara
Actualizar a cara	Dialog_HostObj_FaceRoofEdit:Control_HostObj_RedoFaceRoof	Fichas contextuales>Modelo por cara
Selección múltiple	Dialog_HostObj_FloorByFaceDbar:Control_HostObj_SelMultiCheck	Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_HostObj_FloorByFaceDbar:Control_HostObj_CancelMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Crear suelo	Dialog_HostObj_FloorByFaceDbar:Control_HostObj_FinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Vertical	Dialog_HostObj_MiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterVertical	Fichas contextuales>Biselado
Horizontal	Dialog_HostObj_MiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterHorizontal	Fichas contextuales>Biselado
Perpendicular	Dialog_HostObj_MiterSweepHostDialog:Control_HostObj_MiterNormalToPath	Fichas contextuales>Biselado
Editar boceto	Dialog_HostObj_OpeningDbar:Control_HostObj_EditSketch	Fichas contextuales>Hueco
Editar boceto	Dialog_HostObj_OpeningWRehostDbar:Control_HostObj_EditSketch1	Fichas contextuales>Modo
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_HostObj_OpeningWRehostDbar:Control_HostObj_PickHost	Fichas contextuales>Anfitrión
Actualizar a cara	Dialog_HostObj_RedoFaceBased:Control_HostObj_RedoFaceBased	Fichas contextuales>Modelo por cara
Selección múltiple	Dialog_HostObj_RoofByFaceDbar:Control_HostObj_SelMultiCheck	Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_HostObj_RoofByFaceDbar:Control_HostObj_CancelMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Crear cubierta	Dialog_HostObj_RoofByFaceDbar:Control_HostObj_FinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Borrar selección	Dialog_HostObj_RoofByFaceEditDbar:Control_HostObj_CancelMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Volver a crear cubierta	Dialog_HostObj_RoofByFaceEditDbar:Control_HostObj_FinishMultiPickDbar	Fichas contextuales>Selección múltiple
Editar perfil	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_EditElevationSketch	Fichas contextuales>Modo
Enlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_ExtendWalls	Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevation:Control_HostObj_UnextendWalls	Fichas contextuales>Modificar muro
Enlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_ExtendWalls	Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	Dialog_HostObj_SketchEditElevationRem:Control_HostObj_UnextendWalls	Fichas contextuales>Modificar muro
Editar perfil	Dialog_HostObj_SketchEditPlanNoStuff:Control_HostObj_EditSketch1	Fichas contextuales>Modo
Hueco vertical	Dialog_HostObj_SketchEditPlanNoStuff:Control_HostObj_EditSketch2	Fichas contextuales>Hueco
Modificar subelementos	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_ModifySlabShapeSubs	Fichas contextuales>Edición de formas
Añadir punto	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_DrawSlabShapeVertex	Fichas contextuales>Edición de formas
Añadir línea divisoria	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_DrawSlabShapeLines	Fichas contextuales>Edición de formas
Seleccionar soportes	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_PickSlabShapeSupport	Fichas contextuales>Edición de formas
Restablecer forma	Dialog_HostObj_SlabShapeMainEditorBar:Control_HostObj_RemoveSlabEdit	Fichas contextuales>Edición de formas

Reiniciar imposta; Reiniciar canalón; Reiniciar borde de losa	Dialog_HostObj_SweepHostDialog:Control_HostObj_FinishSweepHost	Fichas contextuales>Colocación
Anfitriones relacionados	Dialog_Massing_RelatedHosts:Control_Massing_RelatedHosts	Fichas contextuales>Modelo
Suelos de masa	Dialog_Massing_CreateFaf:Control_Massing_CreateFaf	Fichas contextuales>Modelo
Mostrar todas las armaduras para la selección	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectShowAll	Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Ocultar todas las armaduras para la selección	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectHideAll	Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Acabado	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectFinish	Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Cancelar	Dialog_Rebar_EditRebarSelectionDialogBar:Control_Rebar_EditRebarSelectCancel	Fichas contextuales>Editar presentación de armadura
Colocar armadura perpendicular al plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarBeamColRst6Dbar:Control_Rebar_RebarPlacePerpendicular	Fichas contextuales>Refuerzo
Colocar armadura paralela al plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarBeamColRst6Dbar:Control_Rebar_RebarPlaceParallel	Fichas contextuales>Refuerzo
Colocar armadura perpendicular al plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarFloorWallRst6Dbar:Control_Rebar_RebarPlacePerpendicular	Fichas contextuales>Refuerzo
Colocar armadura paralela al plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarFloorWallRst6Dbar:Control_Rebar_RebarPlaceParallel	Fichas contextuales>Refuerzo
Refuerzo de área	Dialog_Rebar_RebarFloorWallRst6Dbar:Control_Rebar_RebarSystemSketchHost	Fichas contextuales>Refuerzo
Refuerzo de ruta	Dialog_Rebar_RebarFloorWallRst6Dbar:Control_Rebar_PathReinSketchHost	Fichas contextuales>Refuerzo
Área de mallazo estructural	ID_FABRIC_DISTR_SYSTEM_SKETCH_HOST	Fichas contextuales>Refuerzo
Colocar con lado superior orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookin	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado inferior orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookin	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado frontal orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookin	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado posterior orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookin	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado derecho orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookin	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Colocar con lado izquierdo orientado en paralelo a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceMultiPlanarOrientDbar:Control_Rebar_RebarPlaceLookin	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación
Boceto de forma de armadura en plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceClicksOrSketchDbar:Control_Rebar_RebarSketch	Fichas contextuales>Perspectiva de colocación; Fichas contextuales>Orientación de colocación
Colocar paralela a plano de trabajo	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbar:Control_Rebar_RebarPlaceParallel1	Fichas contextuales>Orientación de colocación
Colocar perpendicular a plano de trabajo y paralela a referencia	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbar:Control_Rebar_RebarPlacePerpParallelToC	Fichas contextuales>Orientación de colocación
Colocar perpendicular a plano de trabajo y perpendicular a referencia	Dialog_Rebar_RebarPlaceParaPerpDbar:Control_Rebar_RebarPlacePerpendicular1	Fichas contextuales>Orientación de colocación
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Rebar_RebarRehostDialogBar:Control_Rebar_RebarRehost	Fichas contextuales>Anfitrión
Editar restricciones	ID_EDIT_REBAR_JOINS	Fichas contextuales>Anfitrión
Mostrar todas las armaduras en conjunto de armaduras	ID_REBAR_PRESENTATION_ALL	Fichas contextuales>Presentación
Mostrar primera y última armadura en conjunto de armaduras	ID_REBAR_PRESENTATION_FIRSTLAST	Fichas contextuales>Presentación
Mostrar armadura central del conjunto de armaduras	ID_REBAR_PRESENTATION_MIDDLE	Fichas contextuales>Presentación
Seleccionar armaduras en conjunto de armaduras para mostrar	ID_REBAR_PRESENTATION_SELECT	Fichas contextuales>Presentación
Editar recorte	Dialog_Revit_CropRegionModeBar:Control_Revit_CropRegionBarSketch	Fichas contextuales>Modo
Restablecer recorte	Dialog_Revit_CropRegionModeBar:Control_Revit_CropRegionBarSketchRemove	Fichas contextuales>Modo
Tamaño de recorte	Dialog_Revit_CropRegionBar:Control_Revit_CropRegionBarModify	Fichas contextuales>Recortar
Poner delante	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_BringToFront	Fichas contextuales>Organizar
Poner delante	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_BringForward	Fichas contextuales>Organizar
Poner detrás	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_SendToBack	Fichas contextuales>Organizar
Poner detrás	Dialog_Revit_DrawOrder:Control_Revit_SendBackward	Fichas contextuales>Organizar
Editar estilo	ID_MODIFY_ANALYSIS_DISPLAY_STYLE	Fichas contextuales>Estilo
Editar familia	Dialog_Revit_EditLoadedFamilyDbar:Control_Revit_EditLoadedFam	Fichas contextuales>Modo
Editar plano de trabajo	Dialog_Revit_EditSketchPlaneDbar:Control_Revit_EditSketchPlane	Fichas contextuales>Plano de trabajo
Seleccionar plano de trabajo nuevo	Dialog_Revit_EditWpRehostDbar:Control_Revit_EditWpRehost	Fichas contextuales>Plano de trabajo
Mostrar	Dialog_Revit_ExternalSheetFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterShow	Fichas contextuales>Filtrar planos marcadores de posición
Ocultar	Dialog_Revit_ExternalSheetFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterHide	Fichas contextuales>Filtrar planos marcadores de posición
Aislar	Dialog_Revit_ExternalSheetFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterIsolate	Fichas contextuales>Filtrar planos marcadores de posición
Detener supervisión	Dialog_Revit_RemoveWatchesDbar:Control_Revit_RemoveWatch	Fichas contextuales>Supervisar
Mostrar	Dialog_Revit_RoomScheduleFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterShow	Fichas contextuales>Sin colocar/No cerrado
Ocultar	Dialog_Revit_RoomScheduleFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterHide	Fichas contextuales>Sin colocar/No cerrado
Aislar	Dialog_Revit_RoomScheduleFilter:Control_Revit_RoomScheduleFilterIsolate	Fichas contextuales>Sin colocar/No cerrado
Agrupar encabezamientos; Agrupar encabezamientos	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_GroupHeaders	Fichas contextuales>Encabezamientos; Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Desagrupar encabezamientos; Desagrupar encabezamientos	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_UngroupHeaders	Fichas contextuales>Encabezamientos; Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Nueva fila	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_InsertRow	Fichas contextuales>Filas
Suprimir fila	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_DeleteRows	Fichas contextuales>Filas
Ocultar columnas	ID_HIDE_COLUMNS	Fichas contextuales>Columnas
Mostrar todas las columnas	ID_UNHIDE_ALL_COLUMNS	Fichas contextuales>Columnas
Resaltar en modelo	Dialog_Revit_ScheduleBar:Control_Revit_BtnScheduleShow	Fichas contextuales>Elemento
Sombreado	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_SHADING	Fichas contextuales>Aspecto

Bordes	ID_SCHEDULE_CELL_EDIT_BORDER	Fichas contextuales>Aspecto
Restablecer	ID_SCHEDULE_RESET_OVERRIDE	Fichas contextuales>Aspecto
Tipo de letra	ID_SCHEDULE_TEXT_EDIT_FONT	Fichas contextuales>Aspecto
Alinear horizontalmente:Izquierda	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_LEFT	Fichas contextuales>Aspecto
Alinear horizontalmente:Centro	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_CENTER	Fichas contextuales>Aspecto
Alinear horizontalmente:Derecha	ID_SCHEDULE_TEXT_HORIZONTAL_ALIGN_RIGHT	Fichas contextuales>Aspecto
Alinear verticalmente:Parte superior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_TOP	Fichas contextuales>Aspecto
Alinear verticalmente:Medio	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_MIDDLE	Fichas contextuales>Aspecto
Alinear verticalmente:Parte inferior	ID_SCHEDULE_TEXT_VERTICAL_ALIGN_BOTTOM	Fichas contextuales>Aspecto
Formato de unidad	ID_SCHEDULE_PARAM_FORMATUNITS	Fichas contextuales>Parámetros
Calculado	ID_SCHEDULE_PARAM_CALCULATE	Fichas contextuales>Parámetros
Fusionar	ID_SCHEDULE_CELL_MERGE_UNMERGE	Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Insertar imagen	ID_SCHEDULE_CELL_INSERT_GRAPHIC	Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Borrar celda	ID_SCHEDULE_CLEAR_CELL	Fichas contextuales>Títulos y encabezamientos
Insertar	ID_SCHEDULE_COLUMN_INSERT_RIGHT	Fichas contextuales>Columnas
Suprimir	ID_SCHEDULE_COLUMN_DELETE	Fichas contextuales>Columnas
Cambiar tamaño	ID_SCHEDULE_COLUMN_RESIZE	Fichas contextuales>Columnas
Inmovilizar filas y columnas	ID_SCHEDULE_FREEZE_COLANDROW	Fichas contextuales>Diseño
Insertar:Encima de la selección	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_ABOVE	Fichas contextuales>Filas
Insertar:Debajo de la selección	ID_SCHEDULE_ROW_INSERT_BELOW	Fichas contextuales>Filas
Insertar:Fila de datos	ID_INSERT_ROW	Fichas contextuales>Filas
Suprimir	ID_DELETE_ROWS	Fichas contextuales>Filas
Cambiar tamaño	ID_SCHEDULE_ROW_RESIZE	Fichas contextuales>Filas
Explicar	Dialog_Revit_ScheduleExplainErrorBar:Control_Revit_ScheduleExplainError	Fichas contextuales>Error
Mostrar avisos relacionados	ID_SHOW_RELATED_WARNINGS	Fichas contextuales>Aviso
Editar recorrido	Dialog_Revit_WalkthroughEdit:Control_Revit_WalkthroughEdit	Fichas contextuales>Recorrido
Fotograma clave anterior	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnPrevCkp	Fichas contextuales>Recorrido
Fotograma anterior	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnPrevFrame	Fichas contextuales>Recorrido
Siguiente fotograma	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnNextFrame	Fichas contextuales>Recorrido
Siguiente fotograma clave	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnNextCkp	Fichas contextuales>Recorrido
Reproducir	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnPlay	Fichas contextuales>Recorrido
Abrir recorrido	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnEditActivateview	Fichas contextuales>Recorrido
Restablecer cámaras	Dialog_Revit_WalkthroughModify:Control_Revit_BtnResetDirections	Fichas contextuales>Recorrido
Etiquetar al colocar	Dialog_RoomAreaPlan_AreaTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_TagRoomOnPlacen	Fichas contextuales>Etiquetar al colocar
Resaltar contornos	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_ShowAllRoomBou	Fichas contextuales>Habitación; Fichas contextuales>Espacios
Etiquetar al colocar	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_TagRoomOnPlace	Fichas contextuales>Etiqueta
Seleccionar nuevo anfitrión	ID_PICK_HOST_ROOM_TAG	Fichas contextuales>Anfitrión
Colocar espacios automáticamente	Dialog_RoomAreaPlan_RoomTagDlgBar:Control_RoomAreaPlan_FindAllSpaces	Fichas contextuales>Espacios
Boceto de techo	Dialog_RoomAreaPlan_SketchCeiling:Control_RoomAreaPlan_SketchCeiling	Fichas contextuales>Techo
Añadir control	Dialog_Sculpting_FormElemAddDeleteSplineControlDlgbar:Control_Sculpting_Forn	Fichas contextuales>Spline
Suprimir control	Dialog_Sculpting_FormElemAddDeleteSplineControlDlgbar:Control_Sculpting_Forn	Fichas contextuales>Spline
Editar perfil	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElementSketchE	Fichas contextuales>Modo
Rayos X	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElementXRay	Fichas contextuales>Elemento de forma
Añadir borde	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemSplitButton	Fichas contextuales>Elemento de forma
Añadir perfil	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemCleaveButt	Fichas contextuales>Elemento de forma
Disolver	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemDissolveBu	Fichas contextuales>Elemento de forma
Seleccionar nuevo anfitrión	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElemRehost	Fichas contextuales>Elemento de forma
Bloquear perfiles	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElementConstra	Fichas contextuales>Elemento de forma
Anular bloqueo de perfiles	Dialog_Sculpting_FormElementEditDlgbar:Control_Sculpting_FormElementUncons	Fichas contextuales>Elemento de forma
Editar boceto	Dialog_Site_PropertyLineEditDialog:Control_Site_EditSketch	Fichas contextuales>Líneas de propiedad
Editar tabla	Dialog_Site_PropertyLineEditDialog:Control_Site_PropertyLineEditTable	Fichas contextuales>Líneas de propiedad
Editar contorno	Dialog_Site_SiteRegionSketchEdit:Control_Site_EditSketch	Fichas contextuales>Subregión
Editar superficie	Dialog_Site_SurfaceEdit:Control_Site_EditSurface	Fichas contextuales>Superficie
Boceto de sistema de vigas	Dialog_Structural_AutoBeamSystemCreateDbar:Control_Structural_SketchJoistSys!	Fichas contextuales>Sistema de vigas
Eliminar sistema de vigas	Dialog_Structural_BeamSystemOptionDlg:Control_Structural_ExplodeBeamSystem	Fichas contextuales>Sistema de vigas
Condición de contorno de punto	Dialog_Structural_ManyBcDbar:Control_Structural_PointBc	Fichas contextuales>Condiciones de contorno

Condición de contorno de línea	Dialog_Structural_ManyBcDbar:Control_Structural_LineBc	Fichas contextuales>Condiciones de contorno
Condición de contorno de área	Dialog_Structural_ManyBcDbar:Control_Structural_AreaBc	Fichas contextuales>Condiciones de contorno
Carga puntual	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_PointLoad	Fichas contextuales>Cargas
Carga lineal	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_LineLoad	Fichas contextuales>Cargas
Carga superficial	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AreaLoad	Fichas contextuales>Cargas
Carga puntual hospedada	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AutoPointLoad	Fichas contextuales>Cargas
Carga lineal hospedada	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AutoLineLoad	Fichas contextuales>Cargas
Carga superficial hospedada	Dialog_Structural_ManyLoadsDbar:Control_Structural_AutoAreaLoad	Fichas contextuales>Cargas
En líneas de rejilla	Dialog_Structural_NewStructuralBeam:Control_Structural_CreateBeamOnGrid	Fichas contextuales>Múltiple
Alinear en perpendicular	Dialog_Structural_SpanSymbolPropDbar:Control_Structural_AlignSpanDir	Fichas contextuales>Alinear símbolo
Etiquetar al colocar	Dialog_Structural_TagOnPlacementDlg:Control_Structural_TagOnPlacementCheckl	Fichas contextuales>Etiqueta
Editar perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_EditTrussSketch	Fichas contextuales>Modo
Restablecer perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_RemoveTrussSke	Fichas contextuales>Modo
Restablecer viga de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_ResetTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Eliminar familia de vigas de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_ExplodeTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Enlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_AttachTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Desenlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketch:Control_Structural_DetachTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Editar perfil	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_EditTrussSketch	Fichas contextuales>Modo
Restablecer viga de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_ResetTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Eliminar familia de vigas de celosía	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_ExplodeTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Enlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_AttachTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Desenlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussEditProfileSketchRem:Control_Structural_DetachTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Restablecer viga de celosía	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_ResetTruss	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Eliminar familia de vigas de celosía	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_ExplodeTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Enlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_AttachTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Desenlazar parte superior/inferior	Dialog_Structural_TrussMultiSelect:Control_Structural_DetachTrusses	Fichas contextuales>Modificar viga de celosía
Pilar vertical	Dialog_Structural_VerticalSlantedColumnsDialogBar:Control_Structural_VerticalCo	Fichas contextuales>Colocación
Pilar inclinado	Dialog_Structural_VerticalSlantedColumnsDialogBar:Control_Structural_SlantedCol	Fichas contextuales>Colocación
Rejilla multisegmento	ID_OBJECTS_GRID_CHAIN	Fichas contextuales>Dibujar
Enlazar parte superior/base	IDD_COLUMN_ATTACH_DETACH:ID_ATTACH_COLUMNS	Fichas contextuales>Modificar pilar
Desenlazar parte superior/base	IDD_COLUMN_ATTACH_DETACH:ID_DETACH_COLUMNS	Fichas contextuales>Modificar pilar
Acabado	IDD_MULTIPICK_DBAR:ID_FINISH_MULTI_PICK_DBAR	Fichas contextuales>Múltiple
Cancelar	IDD_MULTIPICK_DBAR:ID_CANCEL_MULTI_PICK_DBAR	Fichas contextuales>Múltiple
Selección múltiple	IDD_MULTIPICK_DBAR:ID_SEL_MULTI_CHECK	Fichas contextuales>Múltiple
Enlazar parte superior/base	IDD_WALL_ATTACH_DETACH:ID_EXTEND_WALLS	Fichas contextuales>Modificar muro
Desenlazar parte superior/base	IDD_WALL_ATTACH_DETACH:ID_UNEXTEND_WALLS	Fichas contextuales>Modificar muro
Reequilibrar cargas	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleLoadDlgbar:Control_BuildingSystems_Circu	Fichas contextuales>Cargas
Subir	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Bajar	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Mover al otro lado	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Asignar reserva	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Asignar espacio	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Eliminar reserva/espacio	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Bloquear/desbloquear	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Agrupar/desagrupar	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Actualizar nombres	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleCircuitDlgbar:Control_BuildingSystems_Circ	Fichas contextuales>Circuitos
Editar tipo de letra	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_EditFc	Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_TextH	Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_TextH	Fichas contextuales>Texto
Alineación horizontal	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_TextH	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_TextV	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_TextV	Fichas contextuales>Texto
Alineación vertical	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleTextDlgbar:Control_BuildingSystems_TextV	Fichas contextuales>Texto
Editar tabla de planificación de paneles	Dialog_BuildingSystems_PanelScheduleSheetInstanceEditDlgBar:Control_BuildingS	Fichas contextuales>Editar
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertToModelLine:Control_Essentials_ConvertLines	Fichas contextuales>Editar
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertToDetailLine:Control_Essentials_ConvertLines	Fichas contextuales>Editar

Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertToSymbolicLine:Control_Essentials_ConvertLines	Fichas contextuales>Editar
Convertir líneas	Dialog_Essentials_ConvertMixedTypesLines:Control_Essentials_ConvertLines	Fichas contextuales>Editar
Añadir aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_Ac	Fichas contextuales>Aislamiento de conducto
Editar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_Ec	Fichas contextuales>Aislamiento de conducto
Eliminar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_Re	Fichas contextuales>Aislamiento de conducto
Añadir aislamiento interior	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_Ac	Fichas contextuales>Aislamiento interior de conducto
Editar aislamiento interior	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_Ec	Fichas contextuales>Aislamiento interior de conducto
Eliminar aislamiento interior	Dialog_BuildingSystems_RbsInsulationLiningThickness:Control_BuildingSystems_Re	Fichas contextuales>Aislamiento interior de conducto
Añadir aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness:Control_BuildingSystems_Adc	Fichas contextuales>Aislamiento de tuberías
Editar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness:Control_BuildingSystems_Edit	Fichas contextuales>Aislamiento de tuberías
Eliminar aislamiento	Dialog_BuildingSystems_RbsPipeInsulationThickness:Control_BuildingSystems_Ren	Fichas contextuales>Aislamiento de tuberías
Editar montaje	ID_RM_ASSEMBLY_EDITOR	Fichas contextuales>Montaje
Desmontar	ID_ASSEMBLY_DISASSEMBLE	Fichas contextuales>Montaje
Crear vistas	ID_CREATE_SHOP_DRAWING	Fichas contextuales>Montaje
Adquirir vistas	ID_ACQUIRE_ASSEMBLY_VIEWS	Fichas contextuales>Montaje
Acabado	ID_FINISH_MULTI_PICK_DBAR	Fichas contextuales>Intersecciones
Cancelar	ID_CANCEL_MULTI_PICK_DBAR	Fichas contextuales>Intersecciones
Número horizontal	ID_PARALLEL_PIPES_HORIZONTAL_NUMBER	Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Número vertical	ID_PARALLEL_PIPES_VERTICAL_NUMBER	Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Desfase horizontal	ID_PARALLEL_PIPES_HORIZONTAL_OFFSET	Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Desfase vertical	ID_PARALLEL_PIPES_VERTICAL_OFFSET	Fichas contextuales>Tuberías paralelas
Mismo radio de curvatura	ID_PARALLEL_CONDUITS_SAME_BEND_RADIUS	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Radio de curvatura concéntrico	ID_PARALLEL_CONDUITS_RAINBOW_BEND_RADIUS	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Número horizontal	ID_PARALLEL_CONDUITS_HORIZONTAL_NUMBER	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Número vertical	ID_PARALLEL_CONDUITS_VERTICAL_NUMBER	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Desfase horizontal	ID_PARALLEL_CONDUITS_HORIZONTAL_OFFSET	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Desfase vertical	ID_PARALLEL_CONDUITS_VERTICAL_OFFSET	Fichas contextuales>Tubos paralelos
Resaltar modelo analítico	IDD_SHOW_ANALYTICAL_MODEL:IDC_SHOW_ANALYTICAL	Fichas contextuales>Analítico
Resaltar modelo físico	IDD_SHOW_PHYSICAL_MODEL:IDC_SHOW_PHYSICAL	Fichas contextuales>Físico
Diseño	Dialog_ArrayElems_DividedPathSplitReferenceBar:Control_ArrayElems_DividedPat	Fichas contextuales>Divisiones e intersecciones
Intersecciones	Dialog_ArrayElems_DividedPathSplitReferenceBar:Control_ArrayElems_IntersectPi	Fichas contextuales>Divisiones e intersecciones
Intersecciones	Dialog_ArrayElems_DividedPathSplitReferenceBar:Control_ArrayElems_IntersectLi	Fichas contextuales>Divisiones e intersecciones
Camino	Dialog_ArrayElems_DividedPathDisplayPropertiesBar:Control_ArrayElems_Divided	Fichas contextuales>Representación de camino
Componente	Dialog_ArrayElems_DividedPathDisplayPropertiesBar:Control_ArrayElems_Divided	Fichas contextuales>Representación de camino
Editar familia	ID_EDIT_REBAR_ELEMENT_SHAPE_FAMILY	Fichas contextuales>Modo
Seleccionar nuevo anfitrión	ID_LOAD_BC_REHOST	Fichas contextuales>Anfitrión
Huellas	Dialog_StairRamp_RailingPlaceOnHostDBar:Control_StairRamp_RailingPosTreads	Fichas contextuales>Posición
Zanca	Dialog_StairRamp_RailingPlaceOnHostDBar:Control_StairRamp_RailingPosStringer	Fichas contextuales>Posición
Editar escaleras	Dialog_StairRamp_EditStairsElementDialogBar:Control_StairRamp_EditStairsEleme	Fichas contextuales>Editar
Objeto no admitido	Dialog_StairRamp_UnsupportedObjectWarnDbar:Control_StairRamp_Unsupportec	Fichas contextuales>Aviso
Descomponer repetidor	Dialog_ArrayElems_ExplodeComponentRepeater:Control_ArrayElems_ExplodeCorr	Fichas contextuales>Descomponer repetidor de componentes
Editar	ID_DISPLACEMENT_EDIT	Fichas contextuales>Conjunto de desplazamiento
Restablecer	ID_DISPLACEMENT_RESET	Fichas contextuales>Conjunto de desplazamiento
Camino	ID_DISPLACEMENT_PATH	Fichas contextuales>Conjunto de desplazamiento
Cerrar Revit	ID_APP_EXIT	Menú de la aplicación
Opciones	ID_OPTIONS	Menú de la aplicación
Nuevo; Proyecto	ID_FILE_NEW_CHOOOSE_TEMPLATE	Menú de aplicación; Menú de aplicación> Nuevo; Barra de herramientas de acceso rápid
Familia	ID_FAMILY_NEW	Menú de aplicación> Nuevo
Masa conceptual	ID_NEW_REVIT_DESIGN_MODEL	Menú de aplicación> Nuevo
Cuadro de rotulación	ID_TITLEBLOCK_NEW	Menú de aplicación> Nuevo
Símbolo de anotación	ID_ANNOTATION_SYMBOL_NEW	Menú de aplicación> Nuevo
Abrir; Archivo de Revit	ID_REVIT_FILE_OPEN	Menú de aplicación; Menú de aplicación> Abrir; Barra de herramientas de acceso rápid
Proyecto	ID_APPMENU_PROJECT_OPEN	Menú de aplicación> Abrir
Familia	ID_FAMILY_OPEN	Menú de aplicación> Abrir
Componente de edificación	ID_OPEN_ADSK	Menú de aplicación> Abrir
IFC	ID_IMPORT_IFC	Menú de aplicación> Abrir

Opciones IFC	ID_IFC_IMPORT_OPTIONS	Menú de aplicación> Abrir
Archivos de ejemplo	ID_SAMPLES_OPEN	Menú de aplicación> Abrir
Guardar	ID_REVIT_FILE_SAVE	Menú de aplicación; Barra de herramientas de acceso rápido
Proyecto	ID_REVIT_FILE_SAVE_AS	Menú de aplicación> Guardar como
Familia	ID_REVIT_SAVE_AS_FAMILY	Menú de aplicación> Guardar como
Plantilla	ID_REVIT_SAVE_AS_TEMPLATE	Menú de aplicación> Guardar como
Familia	ID_SAVE_FAMILY_ANY	Menú de aplicación> Guardar como >Biblioteca
Grupo	ID_SAVE_GROUP	Menú de aplicación> Guardar como >Biblioteca
Ver	ID_SAVE_VIEWS_TO_FILE	Menú de aplicación> Guardar como >Biblioteca
DWG	ID_EXPORT_DWG	Menú de aplicación> Exportar >Formatos CAD
DXF	ID_EXPORT_DXF	Menú de aplicación> Exportar >Formatos CAD
DGN	ID_EXPORT_DGN	Menú de aplicación> Exportar >Formatos CAD
ACIS (SAT)	ID_EXPORT_SAT	Menú de aplicación> Exportar >Formatos CAD
DWF/DWFX	ID_EXPORT_DWF	Menú de aplicación> Exportar
Emplazamiento de construcción	ID_SITE_BUILDING_SITE_EXPORT	Menú de aplicación> Exportar
FBX	ID_EXPORT_FBX	Menú de aplicación> Exportar
Tipos de familia	ID_EXPORT_FAM_TYPES	Menú de aplicación> Exportar
NWC	ID_EXPORT_NAVISWORKS	Menú de aplicación> Exportar
gbXML	ID_ABS_EXPORT_GBXML	Menú de aplicación> Exportar
Modelo de masa gbXML	ID_CEA_EXPORT_GBXML	Menú de aplicación> Exportar
IFC	ID_EXPORT_IFC	Menú de aplicación> Exportar
Base de datos ODBC	ID_FILE_EXPORT_ODBC	Menú de aplicación> Exportar
Recorrido	ID_RM_ANIMATION	Menú de aplicación> Exportar >Imágenes y animaciones
Estudio solar	ID_FILE_EXPORT_SOLAR_STUDY	Menú de aplicación> Exportar >Imágenes y animaciones
Imagen	ID_FILE_PRINT_TO_IMAGE	Menú de aplicación> Exportar >Imágenes y animaciones
Schedule	ID_FILE_EXPORT_SCHEDULE	Menú de aplicación> Exportar >Informes
Informe de habitación/área	ID_ROOM_AREA_REPORT	Menú de aplicación> Exportar >Informes
Configuraciones de exportación DWG/DXF	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DWGDXF	Menú de aplicación> Exportar >Opciones
Configuraciones de exportación DGN	ID_SETTINGS_EXPORT_SETUPS_DGN	Menú de aplicación> Exportar >Opciones
Opciones IFC	ID_IFC_OPTIONS	Menú de aplicación> Exportar >Opciones
Publicar; DWF en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DWF	Menú de aplicación; Menú de aplicación> Publicar
DWF en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DWG	Menú de aplicación> Publicar
DXF en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DXF	Menú de aplicación> Publicar
DGN en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_DGN	Menú de aplicación> Publicar
SAT en Autodesk Buzzsaw	ID_POSTTOBUZZSAW_SAT	Menú de aplicación> Publicar
Imprimir	ID_REVIT_FILE_PRINT	Menú de aplicación; Menú de aplicación> Imprimir
Vista preliminar	ID_REVIT_FILE_PRINT_PREVIEW	Menú de aplicación> Imprimir
Configuración de impresión	ID_REVIT_FILE_PRINT_SETUP	Menú de aplicación> Imprimir
Información de licencia	ID_LICENSE_INFO	Menú de aplicación> Licencias
Cerrar	ID_REVIT_FILE_CLOSE	Menú de la aplicación
Deshacer	ID_BUTTON_UNDO	Barra de herramientas de acceso rápido
Rehacer	ID_BUTTON_REDO	Barra de herramientas de acceso rápido
Ayuda F1	ID_HELP_FINDER	Ayuda
Novedades	ID_HELP_NEWS	Ayuda
Vídeos de habilidades básicas	ID_HELP_ESSENTIAL_VIDEOS	Ayuda
Rutas de aprendizaje	ID_HELP_LEARNING_PATHS	Ayuda
Comunidad de Revit	ID_HELP_VIDEOS	Ayuda
Portal de la comunidad MOSAIC	ID_HELP_MOSAIC	Ayuda
Base de información de soporte	ID_HELP_SUPPORT_KNOWLEDGE_BASE	Ayuda
Biblioteca de contenido web de Revit	ID_HELP_WEBCONTENTLIBURL	Ayuda
Autodesk.com/revit	ID_HELP_PRODUCTURL	Ayuda
Análisis del escritorio	ID_HELP_DESKTOP_ANALYTICS	Ayuda
Programa de participación del usuario	ID_HELP_CUSTOMERIMPROVEMENTPROGRAM	Ayuda
Acerca de Autodesk Revit 2015	ID_APP_ABOUT	Ayuda
Línea:Arco por tangente y punto final Muro	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_TAN	Fichas contextuales>Dibujar
arquitectónico:Arco por inicio-fin-radio	ID_WALL_ARC_THREE_PNT	Fichas contextuales>Dibujar

Línea:Arco por inicio-fin-radio	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_THREE_PNT		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia la parte posterior derecha	ID_ORIENT_TO_BACK_RIGHT		Cubo de vistas
Ayuda	ID_VIEWCUBE_HELP		Cubo de vistas
Puntos finales	ID_SNAP_OVERRIDE_END	SE	Forzados de cursor
Aumentar/reducir distancia focal	ID_SET_FOCAL_LENGTH		Rueda de navegación
Valor por defecto: arco de empalme	IDC_RADIO_ARC_FILLET		Fichas contextuales>Dibujar
Restablecer frontal	ID_VIEWCUBE_RESET_FRONT		Cubo de vistas
Muro estructural:Polígono circunscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_CIRCUMSCRIBED		Fichas contextuales>Dibujar
Modificación de gráficos por categoría en vista: alternar superfi	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_GHOST	VOG	
Valor por defecto: elipse	IDC_RADIO_FULL_ELLIPSE		Fichas contextuales>Dibujar
Guardar vista	ID_NAVWHEEL_SAVEVIEW		Rueda de navegación
Trazado de rayos	ID_IMAGE_INTERACTIVE_RAYTRACE	RY	Barra de controles de vista
Viga de celosía:Línea	ID_TRUSS_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Forzado de cursor desactivado	ID_SNAP_OVERRIDE_NO_SNAP	SO	Forzados de cursor
Desacelerar paseo	ID_NAVWHEEL_DECREASEWALKSPEED		Rueda de navegación
Muro estructural:Arco por inicio-fin-radio	ID_WALL_STRUCT_ARC_THREE_PNT		Fichas contextuales>Dibujar
Restaurar propiedades de vista temporal	ID_RESTORE_VIEW_PROPERTIES		Barra de controles de vista
Bloquear en la selección	ID_VIEWCUBE_LOCK_SELECTION		Cubo de vistas
Seleccionar todos los ejemplares en opción activa: en todo el pr	ID_SEL_ALL_IN_PRJ_IN_OPTION		Menú contextual
Muro estructural:Seleccionar caras	ID_WALL_STRUCT_PICK_FACES		Fichas contextuales>Dibujar
Línea oculta	ID_IMAGE_HIDDENLINE	HL	Barra de controles de vista
Forzado de cursor a objetos remotos	ID_SNAP_OVERRIDE_REMOTE	SR	Forzados de cursor
Muro estructural:Arco de empalme	ID_WALL_STRUCT_ARC_FILLET		Fichas contextuales>Dibujar
Línea:Elipse parcial	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE_PARTIAL		Fichas contextuales>Dibujar
Desbloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_UNLOCK		Barra de controles de vista
Valor por defecto: arco por centro y puntos finales	IDC_RADIO_ARC_CENTER		Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: polígono inscrito	IDC_RADIO_INSCRIBED_POLYGON		Fichas contextuales>Dibujar
Deshacer cambios de orientación de vista	ID_NAVWHEEL_UNDOVIEWORIENTATIONCHANGES		Rueda de navegación
Mover contorno de recorte	ID_MOVE_CROP_BOUNDARY		Rueda de navegación
Muro arquitectónico:Polígono inscrito	ID_WALL_POLY_INSCRIBED		Fichas contextuales>Dibujar
Mostrar brújula	ID_SHOW_COMPASS		Cubo de vistas
Hacer subproyectos editables	ID_MAKE_EDITABLE_PREFER_CHECKOUT		Menú contextual
Definir el centro de rotación en posición por defecto	ID_DEFAULT_ROTATION_CENTER		Menú contextual
Valor por defecto: arco por inicio-fin-radio	IDC_RADIO_ARC_3_PNT		Fichas contextuales>Dibujar
Opciones de visualización de gráficos	ID_GRAPHIC_DISPLAY_OPTIONS	GD	Barra de controles de vista
Restaurar elemento excluido	ID_ELEM_GROUP_EXCLUDED_MEMBER	RB	Menú contextual
Muro estructural:Arco por tangente y punto final	ID_WALL_STRUCT_ARC_TAN		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar a otra vista	ID_ORIENT_TO_OTHER_VIEW		Rueda de navegación
Cerrar	ID_SNAP_OVERRIDE_CLOSE	SZ	Forzados de cursor
Seleccionar todos los mallazos en el anfitrión	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_FABRIC		Menú contextual
Mostrar/Ocultar modelo analítico	ID_VIEW_FRAME_TOGGLE_ANALYTICAL_MODEL_VISIBILITY		Barra de controles de vista
Aislar elemento	ID_TEMPHIDE_ISOLATE	HI	Barra de controles de vista
Muro arquitectónico:Seleccionar líneas	ID_WALL_PICK_LINES		Fichas contextuales>Dibujar
Guardar orientación y bloquear vista 3D	ID_LOCKUNLOCK3DVIEW_LOCKANDSAVE		Barra de controles de vista
Orientar hacia la parte superior	ID_ORIENT_TO_TOP		Cubo de vistas
Sombreado	ID_IMAGE_SHADING		Barra de controles de vista
Orientar hacia el Sur	ID_ORIENT_SOUTH_DIRECTION		Cubo de vistas
Muro arquitectónico:Círculo	ID_WALL_CIRCLE		Fichas contextuales>Dibujar
Plantilla predeterminada 4 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE4		
Activar propiedades de vista temporal	ID_ENABLE_TEMPORARY_VIEW_PROPERTIES		Barra de controles de vista
Desactivar modificación	ID_SETTINGS_SNAPS_NOOVERRIDE	SS	Forzados de cursor
Valor por defecto: polígono circunscrito	IDC_RADIO_CIRCUMSCRIBED_POLYGON		Fichas contextuales>Dibujar
Detalle medio	ID_DETAIL_LEVEL_MEDIUM		Barra de controles de vista
Muro arquitectónico:Polígono circunscrito	ID_WALL_POLY_CIRCUMSCRIBED		Fichas contextuales>Dibujar
Aislar categoría	ID_TEMPHIDE_ISOLATECAT	IC	Barra de controles de vista
Tangentes	ID_SNAP_OVERRIDE_TANGENT	ST	Forzados de cursor

Seleccionar todos los ejemplares: visibles en la vista	ID_SEL_ALL_IN_VIEW		Menú contextual
Plantilla predeterminada 3 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE3		
Reducir (2x)	ID_ZOOM_OUT_X2	ZO#ZV	Barra de navegación
Orientar hacia el Sudeste	ID_ORIENT_SOUTHEAST_DIRECTION		Cubo de vistas
Modo de vuelo	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_FLY	3F	Barra de navegación
Valor por defecto: círculo	IDC_RADIO_CIRCLE		Fichas contextuales>Dibujar
Modificación de gráficos por categoría en vista: alternar transpa	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_TRANSPARENT	VOT	
Modo de objeto	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_OBJECT	3O	Barra de navegación
Línea:Polígono circunscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_CIRCUMSCRIBED		Fichas contextuales>Dibujar
Centros	ID_SNAP_OVERRIDE_CENTER	SC	Forzados de cursor
Buscar vistas de referencia	ID_FIND_VIEW_GENERATOR		Menú contextual
Orientar hacia el Norte	ID_ORIENT_NORTH_DIRECTION		Cubo de vistas
Activar o desactivar resalte de conjuntos de desplazamiento	Control_Revit_ExplodedViewMode		Barra de controles de vista
Puntos medios	ID_SNAP_OVERRIDE_MID	SM	Forzados de cursor
Nivelar cámara	ID_NAVWHEEL_LEVELCAMERA		Rueda de navegación
Línea:Arco de empalme	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_FILLET		Fichas contextuales>Dibujar
Excluir	ID_EXCLUDE_GROUP_MEMBERS	EX	Menú contextual
Colores coherentes	ID_IMAGE_FLAT_COLORS		Barra de controles de vista
Hacer elementos editables	ID_MAKE_EDITABLE_BY_BORROWING		Menú contextual
Rueda pequeña de navegación completa	ID_NAVWHEEL_MINI_EIGHT_WHEEL		Rueda de navegación
Detalle bajo	ID_DETAIL_LEVEL_COARSE		Barra de controles de vista
Cerrar	ID_NAVWHEEL_CLOSE		Rueda de navegación
Opciones	ID_NAVWHEEL_OPTIONS		Rueda de navegación
Rueda pequeña de visualización de objetos	ID_NAVWHEEL_MINI_MINI_WHEEL		Rueda de navegación
Modificación de gráficos por elemento en vista: alternar superfi	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_GHOST	EOG	
Detalle alto	ID_DETAIL_LEVEL_FINE		Barra de controles de vista
Aplicar temporalmente propiedades de plantilla	ID_TEMPORARILY_APPLY_TEMPLATE_PROPERTIES		Barra de controles de vista
Sombras activadas	ID_IMAGE_SHADOW_ON		Barra de controles de vista
Tour Building Wheel	ID_NAVWHEEL_INTERIOR_WHEEL		Rueda de navegación
Encuadre/zoom siguiente	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_NEXTVIEW		Barra de navegación
Estructura alámbrica	ID_IMAGE_WIREFRAME	WF	Barra de controles de vista
Orientar hacia la izquierda	ID_ORIENT_TO_LEFT		Cubo de vistas
Rejilla:Arco por centro y puntos finales	ID_GRID_ARC_CENTER_ENDS		Fichas contextuales>Dibujar
Tramo de escalera:Línea	ID_RUN_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Muro arquitectónico:Arco por centro y puntos finales	ID_WALL_ARC_CENTER_ENDS		Fichas contextuales>Dibujar
Repetir último comando	ID_REPEAT_LASTCOMMAND	RC	Menú contextual
Muro estructural:Línea	ID_WALL_STRUCT_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Rueda pequeña de visita de edificio	ID_NAVWHEEL_MINI_OTHER_WHEEL		Rueda de navegación
Plantilla predeterminada 5 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATES		
Valor por defecto: elipse parcial	IDC_RADIO_PARTIAL_ELLIPSE		Fichas contextuales>Dibujar
Aplicar Aislar/Ocultar a la vista	ID_TEMPHIDE_MAKEPERM		Barra de controles de vista
View Object Wheel	ID_NAVWHEEL_EXTERIOR_WHEEL		Rueda de navegación
Realista	ID_IMAGE_REALISTIC		Barra de controles de vista
Línea:Rectángulo	ID_OBJECTS_CURVE_RECT		Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: arco por tangente y punto final	IDC_RADIO_ARC_TAN_END		Fichas contextuales>Dibujar
Activar la primera ficha contextual	ID_ACTIVATE_CONTEXTUAL_TAB	Ctrl+`	
Línea:Seleccionar muro existente	ID_SKETCH_PICK_WALLS		Fichas contextuales>Dibujar
Línea:Arco por centro y puntos finales	ID_OBJECTS_CURVE_ARC_CENTER_ENDS		Fichas contextuales>Dibujar
Recortar (No recortar) vista	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_ACTIVITY		Barra de controles de vista
Modo de paseo	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_WALK	3W	Barra de navegación
Restablecer Aislar/Ocultar temporalmente	ID_TEMPHIDE_RESET	HR	Barra de controles de vista
Cuadrantes	ID_SNAP_OVERRIDE_QUADRANT	SQ	Forzados de cursor
Forzar cursor a nubes de puntos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT_CLOUDS	PC	Forzados de cursor
Volver a centrar contorno de recorte	ID_NAVWHEEL_RECENTERCROPBOUNDARY		Rueda de navegación
Línea:Línea	ID_OBJECTS_CURVE_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia el Nordeste	ID_ORIENT_NORTHEAST_DIRECTION		Cubo de vistas



Orientar hacia el Oeste	ID_ORIENT_WEST_DIRECTION		Cubo de vistas
Ajustar todo en ventana	ID_ZOOM_ALL_ALL	ZA	Barra de navegación
Encuadrar vista activa	ID_PAN_VIEW		Barra de navegación
Orientar hacia la derecha	ID_ORIENT_TO_RIGHT		Cubo de vistas
Sombreado con bordes	ID_IMAGE_SHADING_WITH_EDGES	SD	Barra de controles de vista
Rejilla:Arco por inicio-fin-radio	ID_GRID_ARC_THREE_PNT		Fichas contextuales>Dibujar
Modificación de gráficos por elemento en vista: alternar trama	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_HALFTONE	EOH	
Orientar hacia el Noroeste	ID_ORIENT_NORTHWEST_DIRECTION		Cubo de vistas
Valor por defecto: rectángulo	IDC_RADIO_RECT		Fichas contextuales>Dibujar
Previo	ID_EDIT_SELECT_PREVIOUS		Menú contextual
Definir vista actual como Inicio	ID_VIEWCUBE_SET_HOME		Cubo de vistas
Ir al inicio	ID_VIEWCUBE_HOME		Cubo de vistas
Rejilla de plano de trabajo	ID_SNAP_OVERRIDE_SKETCH_GRID	SW	Forzados de cursor
Muro estructural:Círculo	ID_WALL_STRUCT_CIRCLE		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia arriba	ID_ORIENT_TOP_DIRECTION		Cubo de vistas
Opciones	ID_VIEWCUBE_OPTIONS		Cubo de vistas
Puntos	ID_SNAP_OVERRIDE_POINT	SX	Forzados de cursor
Viga de celosía:Seleccionar líneas	ID_TRUSS_PICK_LINES		Fichas contextuales>Dibujar
Seleccione todas las armaduras en el anfitrión	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REBAR		Menú contextual
Muro estructural:Polígono inscrito	ID_WALL_STRUCT_POLY_INSCRIBED		Fichas contextuales>Dibujar
Ajustar en ventana	ID_ZOOM_FIT	ZE#ZF#ZX	Barra de navegación
Modo 2D	ID_NAVBAR_3DCONTROLLER_2D	32	Barra de navegación
Valor por defecto: línea	IDC_RADIO_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Ampliar región	ID_ZOOM_IN	ZR#ZZ	Barra de navegación
Muro arquitectónico:Arco por tangente y punto final	ID_WALL_ARC_TAN		Fichas contextuales>Dibujar
Muro estructural:Arco por centro y puntos finales	ID_WALL_STRUCT_ARC_CENTER_ENDS		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia el Sudoeste	ID_ORIENT_SOUTHWEST_DIRECTION		Cubo de vistas
Muro arquitectónico:Rectángulo	ID_WALL_RECT		Fichas contextuales>Dibujar
Seleccionar todos los ejemplares: en todo el proyecto	ID_SEL_ALL_IN_PRJ	SA	Menú contextual
Mostrar (Ocultar) región de recorte	IDC_VIEW_FRAME_CROPREGION_VISIBILITY		Barra de controles de vista
Muro arquitectónico:Línea	ID_WALL_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Rueda de navegación completa	ID_NAVWHEEL_FULL_WHEEL		Rueda de navegación
Acelerar paseo	ID_NAVWHEEL_INCREASEWALKSPEED		Rueda de navegación
Línea:Elipse	ID_OBJECTS_CURVE_ELLIPSE		Fichas contextuales>Dibujar
Tramo de escalera:Arco por centro y puntos finales	ID_RUN_ARC_CENTER_ENDS		Fichas contextuales>Dibujar
Plantilla predeterminada 2 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE2		
Restablecer centro original	ID_NAVWHEEL_RESTOREORIGINALCENTER		Rueda de navegación
Ajustar tamaño de plano	ID_ZOOM_SHEET	ZS	Barra de navegación
Mover a proyecto	ID_MOVE_GROUP_MEMBER_TO_PROJECT	MP	Menú contextual
Muro arquitectónico:Arco de empalme	ID_WALL_ARC_FILLET		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia la parte frontal izquierda	ID_ORIENT_TO_FRONT_LEFT		Cubo de vistas
Orientar a un plano	ID_ORIENT_PLANE		Cubo de vistas
Plantilla predeterminada 1 de archivo nuevo	ID_FILE_NEW_WITH_TEMPLATE1		
Definir un nuevo centro de rotación	ID_DEFINE_ROTATION_CENTER	R3	Menú contextual
Sombras desactivadas	ID_IMAGE_SHADOW_OFF		Barra de controles de vista
Rejilla:Línea	ID_GRID_LINE		Fichas contextuales>Dibujar
Línea:Spline	ID_OBJECTS_CURVE_SPLINE		Fichas contextuales>Dibujar
Ajustar a ventana	ID_NAVWHEEL_FITWINDOW		Rueda de navegación
Definir frontal para vista actual	ID_SET_FRONT_TO_CURRENT_VIEW		Cubo de vistas
Orientar hacia la parte frontal derecha	ID_ORIENT_TO_FRONT_RIGHT		Cubo de vistas
Ocultar elemento	ID_TEMP_HIDE_HIDE	HH	Barra de controles de vista
Línea:Círculo	ID_OBJECTS_CURVE_CIRCLE		Fichas contextuales>Dibujar
Ayuda	ID_NAVWHEEL_HELP		Rueda de navegación
Orientar hacia la parte posterior	ID_ORIENT_TO_BACK		Cubo de vistas
Encuadre/zoom anterior	ID_VIEW_ZOOMANDPAN_PREVIOUSVIEW	ZP#ZC	Barra de navegación
Propiedades	ID_SHOW_PROPERTIES_PALETTE		Menú contextual

Modificación de gráficos por elemento en vista: alternar transparente	ID_VIEW_OVERRIDE_ELEMENTS_TRANSPARENT	EOT	
Valor por defecto: seleccionar líneas	IDC_RADIO_COPY_CURVE		Fichas contextuales>Dibujar
Valor por defecto: spline	IDC_RADIO_SPLINE		Fichas contextuales>Dibujar
Ocultar categoría	ID_TEMP_HIDE_HIDE_CAT	HC	Barra de controles de vista
Línea: Polígono inscrito	ID_OBJECTS_CURVE_POLY_INSCRIBED		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia la parte frontal	ID_ORIENT_TO_FRONT		Cubo de vistas
Intersecciones	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERSECT	SI	Forzados de cursor
Modificación de gráficos por categoría en vista: alternar trama	ID_VIEW_OVERRIDE_CATEGORY_HALFTONE	VOH	
Seleccionar todos los ejemplares en opción activa: visibles en la	ID_SEL_ALL_IN_VIEW_IN_OPTION		Menú contextual
Seleccionar todos los refuerzos en el anfitrión	ID_SELECT_IN_HOST_ALL_REINFORCEMENT		Menú contextual
Muro estructural: Rectángulo	ID_WALL_STRUCT_RECT		Fichas contextuales>Dibujar
Rejilla: Seleccionar líneas	ID_GRID_PICK_LINES		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia el Este	ID_ORIENT_EAST_DIRECTION		Cubo de vistas
Restaurar orientación y bloquear vista 3D	ID_LOCK_UNLOCK_3DVIEW_LOCK_AND_RESTORE		Barra de controles de vista
Más cercano	ID_SNAP_OVERRIDE_INTERIOR	SN	Forzados de cursor
Línea: Seleccionar líneas	ID_OBJECTS_CURVE_PICK_LINES		Fichas contextuales>Dibujar
Orientar hacia la parte posterior izquierda	ID_ORIENT_TO_BACK_LEFT		Cubo de vistas
Muro estructural: Seleccionar líneas	ID_WALL_STRUCT_PICK_LINES		Fichas contextuales>Dibujar
Perpendicular	ID_SNAP_OVERRIDE_PERP	SP	Forzados de cursor